

Video-Freisprechstelle 3224-7835.TB.V

Bedienungsanleitung



2" Farb-TFT-Bildschirm für Sichtkontakt zur Aussensprechstelle

Sprechtaste
Sonderfunktionstaste
Lichttaste
Türöffnertaste
Menüsteuerung

Mit Ihrer Video-Freisprechstelle können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen, sie am Farbbildschirm betrachten und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-)Licht schalten.

Ihrer Video-Freisprechstelle ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Ruftönen) zugeordnet sein.

Bedienung

Die Bedienung der Video-Freisprechstelle erfolgt mit den Tasten und menügesteuert über den Farb-Bildschirm.

Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, wird automatisch eine Sichtverbindung aufgebaut. Es ertönt ein (abstellbarer) Ruftönen und die LED der Sprechstaste blinkt.

Drücken Sie kurz die Sprechstaste und sprechen Sie mit der Person am Eingang. Die Sprechverbindung ist nun 60 Sekunden aktiv, dann wird sie automatisch abgebaut. Die Sichtverbindung wird nach der von Ihnen eingestellten Videoeinschaltdauer (siehe Rückseite) automatisch beendet, auch wenn die Sprechverbindung noch oder nicht mehr aktiv ist.

Eine aktive Sprechverbindung wird durch eine leuchtende LED der Sprechstaste angezeigt.

Sprechverbindung abbauen

Drücken Sie bei leuchtender LED kurz die Sprechstaste , um das Gespräch zu beenden.

Sichtverbindung abbauen

Drücken Sie eine beliebige Steuertaste, um die Sichtverbindung zu beenden.

Türöffner

Drücken Sie die Türöffnertaste und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste gedrückt halten.

Optische Rufanzeige

Ein Türruf wird zusätzlich zum Ruftönen durch die blinkende LED der Sprechstaste angezeigt.

Stummschaltung

Die akustische Signalisierung von Türrufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichttaste , die LED leuchtet rot.
- Türrufe werden nur noch optisch durch die blinkende LED der Sprechstaste angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Lichttaste wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Ruftönen.

Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrer Video-Freisprechstelle einen Schaltbefehl senden.

- Bei laufendem Gespräch:
 - Drücken Sie kurz die Lichttaste .

- Sonst:
 - Betätigen Sie die Sprechstaste .
 - Drücken Sie kurz die Lichttaste .
 - Betätigen Sie erneut die Sprechstaste .

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

Sichtverbindung manuell ein-/ausschalten

Sofern die Einschaltberechtigung von Ihrem Elektrofachmann freigeschaltet wurde, können Sie unabhängig von einem Türruf durch Drücken einer beliebigen Steuertaste eine Sichtverbindung zur Video-Aussensprechstelle aufbauen. Drücken Sie erneut eine Steuertaste, um die Verbindung wieder zu beenden.

Bedienmenü

Zum Menü gelangen Sie, indem Sie die Auswahltaste drücken.

Menüsteuerung:

Mit den **Steuertasten** bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der angewählte Menüpunkt wird durch das Symbol am Zeilenanfang hervorgehoben. Mit der Steuertaste "nach links" (1) kann der Menüpunkt verlassen werden.



Mit der **Auswahltaste** aktivieren Sie den durch hervorgehobenen Menüpunkt. Abhängig vom Menüpunkt öffnet sich ein neues Menü mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.

Folgende Einstellungen, die in Menüs unterteilt sind, können Sie bearbeiten:

Menü	
Internruf	*)
Türöffnerautomatik	*)
Video	
Audio	
Kamera	

*) Diese Menüpunkte erscheinen nur, wenn die Berechtigung von Ihrem Elektrofachmann aktiviert wurde.

Sprechverbindung aufbauen

- Sonnerie-Drucktaster wird betätigt
- LED der Sprechaste  blinkt, Rufton ertönt
- Sprechaste  drücken
- Sprechverbindung ist für 60 Sekunden, Sichtverbindung für die eingestellte Videoeinschaltdauer aktiv

Sprechverbindung abbauen

- bei leuchtender LED Sprechaste  drücken
- Gespräch beendet

Sichtverbindung abbauen

- beliebige Steuertaste drücken
- Videobild ausgeschaltet

Türöffner betätigen

- Türöffnertaste  drücken → Türöffner schaltet

Interne Sprechverbindung aufbauen

- Auswahl Taste drücken → Menüpunkt **Internruf**
- anzurufenden Teilnehmer auswählen

Sichtverbindung manuell ein-/ausschalten

- Steuertaste drücken → Videobild eingeschaltet
- Steuertaste erneut drücken → Videobild ausgeschaltet

Rufton abschalten (Stummschaltung)

- Lichttaste  kurz drücken → LED leuchtet




Rufton einschalten

- bei leuchtender LED Lichttaste  kurz drücken
- Rufton ertönt

Zusatzfunktion schalten bei aktivem Gespräch

- Lichttaste  kurz drücken
- Schaltgerät schaltet

Zusatzfunktion schalten

- Sprechaste  drücken → Lichttaste  drücken
- Schaltgerät schaltet → Sprechaste  drücken

Videoeinstellungen

Video
Helligkeit
Kontrast
Farbe
Videoeinschaltdauer

- **Helligkeit**
Die Helligkeit lässt sich über Laufbalken regeln.
- **Kontrast**
Der Kontrast lässt sich über Laufbalken regeln.
- **Farbe**
Die Farbsättigung lässt sich über Laufbalken regeln.
- **Videoeinschaltdauer**
Die Videoeinschaltdauer gibt an, wie lange eine Sichtverbindung aktiv ist. Sie lässt sich im Bereich 30 s bis 180 s einstellen.

Audioeinstellungen

Audio
Sprachlautstärke
Ruftonlautstärke
Ruftonauswahl

- **Sprachlautstärke**
Die Sprachlautstärke lässt sich in 8 Stufen über Laufbalken regeln.
- **Ruftonlautstärke**
Die Ruftonlautstärke lässt sich in 8 Stufen über Laufbalken regeln.
- **Ruftonauswahl**
Das Gerät verfügt über 8 Ruftonmelodien, davon 3 Gongmelodien. Der Rufton des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen

Kameraeinstellungen

Kamera
Kamera umschalten
Kamera auswählen


- **Kamera umschalten**
Sofern mehrere Kameras in die Türsprechanlage integriert sind, kann (bei entsprechender Konfiguration durch den Elektrofachmann) zur jeweils nächsten Kamera geschaltet werden.
Ist in der Türsprechanlage eine elektrisch umschaltbare Kamera integriert, kann zwischen dem linken und rechten Sichtbereich umgeschaltet werden.

• Kamera auswählen

Sofern mehrere Kameras in die Türsprechanlage integriert sind, kann (bei entsprechender Konfiguration durch den Elektrofachmann) zu einer wählbaren Kamera (1–6) geschaltet werden.

Internruf

Voraussetzung für ein internes Gespräch ist, dass die Türsprechanlage frei ist und kein anderes Intern- oder Türgespräch stattfindet, oder dass innerhalb der letzten 20 Sekunden keine Innensprechstelle von der Tür gerufen wurde.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Internruf**. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Teilnehmer.
- Wählen Sie den anzurufenden Teilnehmer aus. Die Sprechverbindung wird aufgebaut.
- Drücken Sie die Sprechaste , um das Gespräch zu beenden.


Türöffnerautomatik

Mit eingeschalteter Türöffnerautomatik wird

- mit Betätigen des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters an der Haustür automatisch der Türöffner der Haustür und/oder
- mit Betätigen des Etagensonnerie-Drucktasters automatisch der Türöffner der Etagentür

geschaltet, ohne dass die Türöffnertaste betätigt werden muss. Dabei erfolgt **keine** Rufanzeige.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Türöffnerautomatik**. Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

Eine aktive Türöffnerautomatik wird durch eine leuchtende LED der Türöffnertaste  angezeigt.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Mikrofaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.



ACHTUNG:

Verdüner, Aceton und **Toluol** dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

Notizen

Einschaltberechtigung: ja / nein

Türöffnerautomatik: ja / nein

Etagen-Türöffnerautomatik: ja / nein

Sonderfunktionstaste : _____

Schaltfunktion: ja / nein _____

Betriebsart: _____