

AP-Video-Freisprechstelle 3223-7877.TB.V.AP

Bedienungsanleitung



3,5" Farb-TFT-Bildschirm für Sichtkontakt zur Aussensprechstelle

Menüsteuerung

Sonderfunktionstaste

Lichttaste

Türöffnertaste

Sprechtaste


Mit Ihrer Video-Freisprechstelle können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen, sie am Farbbildschirm betrachten und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-)Licht schalten.


Ihrer Video-Freisprechstelle ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Rufton) zugeordnet sein.


Bedienung

Die Bedienung der Video-Freisprechstelle erfolgt mit den Tasten und menügesteuert über den Farb-Bildschirm.

Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, wird automatisch eine Sichtverbindung aufgebaut. Es ertönt ein (abstellbarer) Rufton und die Sprechtaste  blinkt.

Drücken Sie kurz die Sprechtaste  und sprechen Sie mit der Person am Eingang. Die Sprechverbindung ist nun 60 Sekunden aktiv, dann wird sie automatisch abgebaut. Die Sichtverbindung wird nach der von Ihnen eingestellten Videoeinschaltdauer (siehe Rückseite) automatisch beendet, auch wenn die Sprechverbindung noch oder nicht mehr aktiv ist.

Eine aktive Sprechverbindung wird durch eine leuchtende Sprechtaste  angezeigt.



Sprechverbindung abbauen

Drücken Sie kurz die leuchtende Sprechtaste , um das Gespräch zu beenden.

Sichtverbindung abbauen

Drücken Sie eine beliebige Steuertaste, um die Sichtverbindung zu beenden.

Türöffner



Drücken Sie die Türöffnertaste  und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste  gedrückt halten.

Optische Rufanzeige

Ein Türruf wird zusätzlich zum Rufton durch die blinkende Sprechtaste  angezeigt.

Stummschaltung





Die akustische Signalisierung von Türrufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichttaste , sie leuchtet rot.
- Türufe werden nur noch optisch durch die blinkende Sprechtaste  angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Lichttaste  wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Rufton.

Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrer Video-Freisprechstelle einen Schaltbefehl senden.

- Bei laufendem Gespräch:
 - Drücken Sie kurz die Lichttaste .
- Sonst:
 - Betätigen Sie die Sprechtaste .
 - Drücken Sie kurz die Lichttaste .
 - Betätigen Sie erneut die Sprechtaste .

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

Sichtverbindung manuell ein-/ausschalten


Sofern die Einschaltberechtigung von Ihrem Elektrofachmann freigeschaltet wurde, können Sie unabhängig von einem Türruf durch Drücken einer beliebigen Steuertaste eine Sichtverbindung zur Video-Aussensprechstelle aufbauen. Drücken Sie erneut eine Steuertaste, um die Verbindung wieder zu beenden.

Bedienmenü



Zum Menü gelangen Sie, indem Sie die Auswahltaste drücken.

Menüsteuerung:



Mit den **Steuertasten** bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der angewählte Menüpunkt wird durch die inverse Schrift hervorgehoben. Der Hacken ✓ zeigt die aktuelle Einstellung an.

Mit der Steuertaste "nach links" (1) kann der Menüpunkt verlassen werden.



Mit der **Auswahltaste** aktivieren Sie den durch die inverse Schrift hervorgehobenen Menüpunkt. Der Hacken ✓ zeigt die aktuelle Einstellung an. Abhängig vom Menüpunkt öffnet sich ein neues Menü mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.

Sprechverbindung aufbauen

Sonnerie-Drucktaster wird betätigt

→ Sprechaste  blinkt, Rufton ertönt

→ Sprechaste  drücken

Sprechverbindung ist für 60 Sekunden, Sichtverbindung für die eingestellte Videoeinschaltdauer aktiv

Sprechverbindung abbauen

bei leuchtender Sprechaste  drücken

→ Gespräch beendet

Sichtverbindung abbauen

beliebige Steuertaste drücken

→ Videobild ausgeschaltet

Türöffner betätigen

Türöffnertaste  drücken → Türöffner schaltet

Sichtverbindung manuell ein-/ausschalten

Steuertaste drücken → Videobild eingeschaltet

Steuertaste erneut drücken → Videobild ausgeschaltet

Rufton abschalten (Stummschaltung)

Lichttaste  kurz drücken → Lichttaste  leuchtet

Rufton einschalten

bei leuchtender Lichttaste  kurz drücken



→ Rufton ertönt


Zusatzfunktion schalten bei aktivem Gespräch

Lichttaste  kurz drücken

→ Schaltgerät schaltet

Zusatzfunktion schalten

Sprechaste  drücken → Lichttaste  drücken

→ Schaltgerät schaltet → Sprechaste  drücken

Kamera umschalten

Sonderfunktionstaste  drücken

→ Bild der nächsten Kamera

Folgende Einstellungen, die in Menüs unterteilt sind, können Sie bearbeiten:

| Menü |
|---------|
| Video |
| Audio |
| Kamera |
| Sprache |

Videoeinstellungen

| Video |
|---------------------|
| Helligkeit |
| Kontrast |
| Farbe |
| Videoeinschaltdauer |

- **Helligkeit**

Die Helligkeit lässt sich über Laufbalken regeln.

- **Kontrast**

Der Kontrast lässt sich über Laufbalken regeln.

- **Farbe**

Die Farbsättigung lässt sich über Laufbalken regeln.

- **Videoeinschaltdauer**

Die Videoeinschaltdauer gibt an, wie lange eine Sichtverbindung aktiv ist. Sie lässt sich im Bereich 30 s bis 180 s einstellen.

Audioeinstellungen

| Audio |
|----------------------|
| Sprachlautstärke |
| Ruftonlautstärke |
| Rufton Türstation |
| Rufton Etagendrucker |

- **Sprachlautstärke**

Die Sprachlautstärke lässt sich in 8 Stufen über Laufbalken regeln.

- **Ruftonlautstärke**

Die Ruftonlautstärke lässt sich in 8 Stufen über Laufbalken regeln.

- **Rufton Türstation / Rufton Etagendrucker**

Das Gerät verfügt über 10 Ruftonmelodien. Der Rufton des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür (Türstation) und des Etagensonnerie-Drucktasters (Etagendrucker) kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen.

Kameraeinstellungen

| Kamera |
|-------------------|
| Kamera umschalten |
| Kamera auswählen |

- **Kamera umschalten**

Sofem mehrere Kameras in die Türsprechanlage integriert sind, kann (bei entsprechender Konfiguration durch den Elektrofachmann) zur jeweils nächsten Kamera geschaltet werden.

Zur nächsten Kamera kann auch mit der Sonderfunktionstaste  geschaltet werden.

Ist in der Türsprechanlage eine elektrisch umschaltbare Kamera integriert, kann zwischen dem linken und rechten Sichtbereich umgeschaltet werden.

- **Kamera auswählen**


Sofem mehrere Kameras in die Türsprechanlage integriert sind, kann (bei entsprechender Konfiguration durch den Elektrofachmann) zu einer wählbaren Kamera (1–6) geschaltet werden.

Sprache

Im Menü **Sprache** kann die Menüsprache aus 13 Sprachen ausgewählt werden.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Mikrofaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.

 **ACHTUNG:**

Verdüner, Aceton und **Toluol** dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

Notizen

Einschaltberechtigung: ja / nein

Schaltfunktion: ja / nein _____

Betriebsart: _____