

# Haustelefon 3223-7630.TB.A.AP

## Bedienungsanleitung



Mit Ihrem Haustelefon können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-)Licht schalten.

Ihrem Haustelefon ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Rufton) zugeordnet sein.

*Feller*  
by Schneider Electric

### Sprechverbindung aufbauen

Sonnerie-Drucktaster wird betätigt  
→ Lichttaste blinkt, Rufton ertönt  
→ Hörer abheben

### Türöffner betätigen

Türöffnertaste drücken  
→ Türöffner schaltet

### Rufton abschalten (Stummschaltung)

Lichttaste kurz drücken  
→ leuchtet

### Rufton einschalten

leuchtende Lichttaste kurz drücken  
→ Rufton ertönt

### Ruftonmelodie ändern

Lichttaste gedrückt halten und Türöffnertaste mehrmals drücken, bis eingestellter Rufton

### Ruftonlautstärke ändern

Lichttaste gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

### Zusatzfunktion schalten

bei abgehobenem Hörer Lichttaste kurz drücken  
→ Schaltgerät schaltet

## Bedienung

### Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, ertönt ein (abstellbarer) Rufton und die Lichttaste blinkt. Nehmen Sie den Hörer innerhalb von 30 Sekunden ab und sprechen Sie mit der Person am Eingang.

### Türöffner

Drücken Sie die Türöffnertaste und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste gedrückt halten.

### Optische Rufanzeige

Ein Türruf wird zusätzlich zum Rufton durch die blinkende Lichttaste angezeigt.

### Stummschaltung

Die akustische Signalisierung von Türrufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichttaste , sie leuchtet rot.
- Türufe werden nur noch optisch durch die blinkende Lichttaste angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Lichttaste wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Rufton.

### Ruftonmelodie ändern

Das Gerät verfügt über 5 Ruftonmelodien. Der Rufton des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen.

- Betätigen Sie bei aufgelegtem Hörer die Lichttaste und halten Sie sie gedrückt.
- Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde kurz die Türöffnertaste , der eingestellte Rufton ertönt.
- Drücken Sie die Türöffnertaste sooft, bis der gewünschte Rufton erklingt.

Der zuletzt gehörte Rufton wird automatisch gespeichert.

### Ruftonlautstärke ändern

Die Ruftonlautstärke lässt sich in 4 Stufen ändern.

- Betätigen Sie bei aufgelegtem Hörer die Lichttaste und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Lassen Sie die die Lichttaste los.

Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch für alle Rufe gespeichert.

### Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrem Haustelefon einen Schaltbefehl senden.

Der Schaltbefehl wird bei abgehobenem Hörer (auch während eines Gesprächs) durch Drücken der Lichttaste gesendet.

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Microfaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.



### ACHTUNG:

**Verdüner, Aceton und Toluol** dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

## Notizen

Schaltfunktion:  ja /  nein \_\_\_\_\_

Betriebsart: \_\_\_\_\_