


Documentation du système
04.2024

Wiser by Feller

Inclus
EDIZIO.liv et
SNAPFIX®



feller.ch/wiser

Feller
by Schneider Electric





Contenu

Éditorial	4
Connected Home, une vie plus intelligente	6
Wiser by Feller, une simplicité révolutionnaire	7
Faites comme d'habitude	8
Tout le monde en profite	9
Extension des fonctions	10
Pour les exigences élevées	11
Description du système	
Architecture du système	12
Applications	13
Aperçu des composants	16
Structure modulaire	18
Assortiment	19
Design de qualité	20
Inscription	21
Commande à touches	22
Exemples d'application	23
Procédure	
Planification	34
Installation	37
Configuration	42
Mise en service avec aimant	43
Mise en service avec appli	51
Commande	
Appli Wiser Home	59
Données techniques	
Généralités	66
Unités fonctionnelles	67
Gammes	
EDIZIO.liv	74
EDIZIOdue	86
STANDARDdue	100
NEVO	124
Assistance	
Des surfaces faciles à entretenir	135
Support	136

Note

Les informations et indications publiées dans cette brochure concernant les produits et les formes de livraison datent d'avril 2024. Les erreurs, les modifications techniques ainsi que des retards de livraison demeurent réservés.

Avis sur les marques

Feller SNAPFIX®, EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue et NEVO sont des marques déposées de la société Feller SA.

Un partenaire compétent.

Fournisseur global et leader sur le marché, Feller allie un solide savoir-faire technique et une connaissance parfaite du marché aux nouvelles technologies. Nous développons et produisons pour vous et vos clients de Suisse des produits caractéristiques et des solutions système qui rendent l'habitat plus simple, plus beau et plus sûr. Avec la numérisation des installations électriques, c'est la base du Connected Home, la maison connectée – un domaine qui ouvre chaque jour ou presque de nouvelles possibilités et perspectives.

Wiser by Feller est un robuste système qui permet de mettre en réseau et de numériser l'environnement domestique en toute simplicité. S'appuyant des habitudes d'installation connues, il peut être mis en œuvre facilement et rapidement par tout installateur.

Bien entendu, vous pouvez compter sur le soutien de votre partenaire Feller pour planifier et réaliser vos solutions Connected Home. L'expérience l'a démontré: un partenariat fidèle est la meilleure base pour obtenir des résultats optimaux, pour des produits simples comme pour des solutions globales complexes, dans l'immobilier résidentiel aussi bien que dans les bâtiments fonctionnels.

Profitez de toutes nos compétences pour le succès de votre entreprise – aujourd'hui et demain.

Feller SA



«Avec le fil K+, Feller permet la mise en réseau et la numérisation des logements.»

Patrick Nagele, responsable produits Wiser by Feller

Connected Home, une vie plus intelligente.

La définition de l'habitat moderne a changé. Aujourd'hui, nous voulons vivre dans des lieux intelligents, garantissant efficacité énergétique et sécurité sans négliger le confort.

Confortable et sûr


Les solutions numériques pour la mise en réseau globale de l'habitat individuel sont plus demandées que jamais. Leur utilisation doit être aussi simple que possible et s'adapter à l'évolution permanente de nos besoins. Nous voulons aussi nous protéger, et protéger notre maison. Pour nous y aider, des bâtiments interconnectés et numérisés: Connected Homes.

Simple d'accès

Les technologies astucieuses offrent une multitude de possibilités nouvelles pour un habitat intelligent. Le plus important, c'est qu'elles soient extensibles et évolutives, rapides et simples à installer. Avec Wiser by Feller, Feller SA a donc créé un système pour l'installation électrique numérique qui facilite à l'extrême l'accès au principe Connected Home, pour les installateurs comme pour les utilisateurs.

Ouvert et évolutif

Wiser by Feller a été explicitement conçu comme un système ouvert; il est donc particulièrement évolutif et souple. Il est possible de collaborer avec des partenaires tout comme d'étendre les fonctions à l'aide de mises à jour logicielles. Wiser by Feller est donc idéal pour répondre aux exigences du logement 4.0.



Wiser by Feller, une simplicité révolutionnaire.

Wiser concilie l'installation électromécanique d'aujourd'hui et l'installation numérique de demain. Le système est simple et rapide à mettre en œuvre – la réalisation du concept Connected Home ne pourrait pas être plus facile.

Wiser by Feller permet la numérisation des bâtiments d'habitation privés avec un seul fil T supplémentaire (fil K+). Chaque appareil est connecté simplement avec ce fil. L'attribution des fonctions peut être adaptée de manière flexible avec Wiser, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Ainsi, les liaisons (stations secondaires et scènes) peuvent être facilement adaptées même dans une phase ultérieure, lorsque la tuyauterie est déjà terminée. Un seul appareil WLAN dans l'installation suffit et sert d'interface avec l'appli. L'installation est mise en service à l'aide de l'appli Wiser eSetup ou simplement avec un aimant. Les habitants peuvent commander l'installation avec l'appli Wiser Home.


De bonnes raisons pour choisir Wiser:

- Fonctionnement robuste grâce à un système décentralisé et autonome
- Volontairement appuyé sur les habitudes connues de planification et d'installation
- Mise en réseau assurée par un seul fil K+
- Mise en œuvre facile par tout installateur
- Ne nécessite aucune connaissance en programmation
- Mise en service et commande faciles par aimant ou appli
- Extensible et adaptable à tout moment
- Installation simplifiée grâce au système de fixation SNAPFIX®

Faites comme d'habitude.

Wiser by Feller repose sur les méthodes habituelles de planification et de passage des câbles.

Tout ce qu'il faut pour assurer la communication entre les appareils Wiser, c'est un fil T courant de 1,5 mm². Ce fil de communication K+ supplémentaires est posé en même temps que les autres fils. Aucun coupleur de signal ni filtre n'est nécessaire.




Planification

- ① Planifier chaque appareil avec L, N et K+ (toujours un fil K+ supplémentaire)
- ② Planifier l'appareil WLAN à proximité de la prise multimédia (salon), afin de garantir la proximité du routeur WLAN ou de l'AP WLAN
- ③ Planifier l'éclairage/la prise en 2x1
- ④ Communication entre les groupes de fusibles
- ⑤ Pour les immeubles, poser séparément les fils K+ des différents appartements; ils ne doivent pas être acheminés dans le même conduit
- ⑥ Planifier les capteurs de température ambiante en tant qu'appareils individuels
- ⑦ Utiliser de grandes boîtes d'encastrement

Plus de détails à la → [page 34](#)




Tout le monde en profite.



Les professionnels

- + Architecture claire du système, mise en œuvre facile
- + Planification, chemins de câbles et installation comme d'habitude
- + Un seul fil pour la commande de l'éclairage et des stores
- + Fonctionnement robuste grâce au système décentralisé, autonome
- + Aucune coupleur de signal
- + Mise en service rapide par appli ou aimant
- + Pas d'emprise supplémentaire dans le distributeur (pas besoin d'appareils système)
- + Toutes les fonctions fonctionnent immédiatement après l'installation, simplement, sans programmation
- + Affectation souple des fonctions sans modification de l'installation
- + Appareils à bornes enfichables (2x L, 2x N, 2x K+ pour bypass)
- + Changement de design et de couleur sans démontage des appareils
- + Évolutif – des petites solutions d'intérieur aux maisons individuelles et aux immeubles collectifs.
- + Installation simplifiée grâce au système de fixation SNAPFIX®



Les occupants

- + Utilisation comme appareil simple dans certaines pièces, ou pour des logements et des maisons entières
- + Designs de grande qualité: EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, EDIZIOdue colore, STANDARDdue et NEVO
- + Commande de toutes les sources d'éclairage et stores d'un simple appui sur un bouton, par exemple en quittant la maison
- + Programmation de chaque interrupteur possible individuellement
- + Protection efficace contre les intrusions grâce à la simulation de présence
- + Télécommande pratique avec l'appli Wiser Home
- + Conception souple des scènes dans l'appli et transfert sur les touches de scène
- + Définitions de paramètres individuels pour l'éclairage et les stores sous forme de scènes, par ex. «Relaxation», «Dîner» ou «Télévision»
- + Programmation simple de la minuterie
- + Perfectionnement permanent du système par Feller et ses partenaires
- + L'accès à distance via l'appli Wiser Home permet par exemple de remonter les stores, d'activer la simulation de présence et de déclencher l'éclairage.
- + Puissantes fonctions d'automatisation et éclairage des touches adaptable.
- + Qualité suisse – Feller est synonyme d'innovation et de résistance.
- + Sûr et protégé – Wiser répond aux exigences les plus élevées en matière de cybersécurité et de protection des données.
- + Système ouvert, pouvant être facilement intégré à d'autres systèmes.

Voici comment
fonctionne
Feller SNAPFIX®



YouTube

Extension des fonctions.

Wiser by Feller est un système ouvert qui s'adapte aux exigences futures. Toute la gamme est clairement organisée, avec la grande qualité caractéristique de Feller depuis des décennies.

Tous les appareils muraux Wiser sont disponibles avec ou sans WLAN. Un seul appareil avec WLAN permet d'intégrer l'installation Wiser tout entière dans un réseau WLAN, via l'appli Wiser eSetup.

Vous trouverez un aperçu des composants ici sur → [page 16](#)

Grâce aux perfectionnements permanents de Wiser by Feller, les besoins individuels de confort, de sécurité et d'efficacité peuvent évoluer.

Wiser étant un système ouvert, d'autres partenaires pourront être intégrés à l'avenir, ce qui augmentera encore les fonctionnalités.

Commande confortable par appli

Avec l'appli Wiser Home, les occupants peuvent commander à distance tous les éclairages et les stores à partir d'un smartphone – enclencher, déclencher ou varier l'éclairage depuis le canapé, ouvrir ou fermer les stores à volonté, un par un ou par groupes. Mais l'appli Wiser Home est plus qu'une simple télécommande! Elle permet de créer, simplement et intuitivement, de véritables scénarios d'éclairage – les scènes –, de les enregistrer et de les transférer sur les poussoirs scènes muraux Wiser.



Accès à distance

Lors de l'installation, le système peut être rendu accessible à distance suivant les normes de sécurité les plus récentes d'internet. Les occupants peuvent ainsi commander le système depuis n'importe quel endroit via l'appli Wiser Home. Naturellement, la protection des données est assurée.



Pour les exigences élevées.

Wiser by Feller séduit non seulement en termes techniques, mais donne le ton en matière de design.

Les appareils Wiser by Feller sont regroupés en quatre lignes de design. Le design EDIZIO.liv nouvellement conçu ainsi que l'EDIZIOdue éprouvé avec son design de touches plates séduisent par leur aspect visuel et leur utilisation. Une simple caresse du doigt suffit pour actionner le poussoir. S'y ajoutent la ligne traditionnelle STANDARDdue et la robuste ligne NEVO.

Toutes les touches peuvent être éclairées individuellement, la couleur et l'intensité du rétroéclairage pouvant être choisies à volonté.

Avec Wiser, il est très simple de changer de design ou de couleur, en remplaçant seulement les sets de recouvrement – pas besoin de démonter les appareils.



Architecture du système

Une simplicité révolutionnaire – un seul fil supplémentaire suffit

Wisier by Feller est une installation électrique d'avenir souple, simple à mettre en œuvre et intelligente pour commander confortablement l'éclairage et les stores dans les logements privés.



Wisier peut s'installer sous forme de système autonome – des stations principales individuelles commandent les consommateurs –, de petit réseau – les stations principales et les stations secondaires communiquent via un fil de communication commun – ou de système de confort – les consommateurs peuvent également être commandés via une appli.

Principe

Grâce aux stations principales ① et aux stations secondaires ② Wisier, vous pouvez commander tous les consommateurs de toutes les pièces. Les stations principales commandent les consommateurs, et les stations secondaires servent de stations supplémentaires qui ne commandent pas directement des consommateurs.

La liaison des stations principales et des stations secondaires se fait via le fil de communication K+ ③ sur tout le conducteur de phase. Cela permet de réaliser simplement et avec souplesse la connexion logique des appareils, sans programmation ni modification du câblage.

L'intégration d'un seul appareil WLAN ④ permet de commander Wisier à distance via le réseau domestique WLAN ou par accès à distance via internet.



③ Fil de communication K+


Pour la communication par K+ s'effectue intégralement sur plusieurs conducteurs de phase et circuits finaux (plusieurs disjoncteurs).

- Pour cela, on utilise un fil T de 1,5 mm² courant qui relie tous les composants de Wisier by Feller.
- Il n'y a pas de topologie spécifique prédéfinie, les composants peuvent être reliés à volonté. Afin de simplifier une éventuelle recherche d'erreurs, nous recommandons de renoncer à une topologie en anneau.
- En cas d'utilisation de Wisier dans plusieurs circuits, aucun coupleur de signal n'est nécessaire.
- La communication s'effectue via le fil de communication K+ et le conducteur neutre. Ainsi, par rapport à une installation conventionnelle, seul un fil T supplémentaire est posé.
- Le couplage des signaux se fait de manière capacitive, et il est donc isolé galvaniquement.
- La communication sur le fil K+ fonctionne sur le principe du broadcast. Chaque composant envoie ses propres événements/modifications d'état via K+ et tous les autres composants les entendent.

Applications

Petit réseau

Les stations principales ① peuvent être complétées par des stations secondaires ② avec beaucoup de flexibilité. Pour cela, les appareils sont simplement reliés entre eux par le fil de communication K+ ③. Lors de la mise en service de l'installation, il suffira de définir quelle station secondaire (jaune) sert de commande supplémentaire à quelle station principale (bleu). Cela se fait simplement par aimant sur place ; la station secondaire et la station principale sont reliées entre elles indépendamment du câblage. → «Mise en service – aimant» page 43



① Stations principales Wisers (bleu)

Les stations principales ont la même fonction que les interrupteurs classiques, elles commandent les consommateurs (éclairage/stores). Elles peuvent également être utilisées individuellement hors du système Wisers pour plus de confort dans la commande de l'éclairage et des stores.

Les stations principales sont composées d'une unité fonctionnelle avec connexion de charge et d'une commande. Elles existent pour les fonctions:

- Commutation d'éclairage: Interrupteur à poussoir 1 canal
Interrupteur à poussoir 2 canaux
- Variation d'éclairage: Variateur universel LED 1 canal
Variateur universel LED 2 canaux
Variateur DALI 1 canal
- Commande de stores: Interrupteur pour stores 1 canal
Interrupteur pour stores 2 canaux

Des commandes avec touches de scène sont disponibles pour des stations principales 1 canal et des stations secondaires 1 canal.

② Stations secondaires Wisers (jaune)

Les stations secondaires servent de commande complémentaires pour les stations principales. Cela permet de créer des circuits semblables aux schémas 3 et 6, pour commander les consommateurs depuis différents endroits.

Les stations secondaires sont composées d'une unité fonctionnelle sans connexion de charge et d'une commande. Elles ne commutent elles-mêmes aucun consommateur, elles ne font que retransmettre les ordres aux stations principales qui commutent les consommateurs raccordés. La fonction des stations secondaires est déterminées par la commande correspondante. Elles existent dans les exécutions suivantes:


- Commutation d'éclairage: Station secondaire 1 canal
Station secondaire 2 canaux
- Variation d'éclairage: Station secondaire variateur 1 canal
Station secondaire variateur 2 canaux
- Commande de stores: Station secondaire stores 1 canal
Station secondaire stores 2 canaux
- Protéger des stores: Module AMD station météo
(à partir du T3 2024) ¹⁾

¹⁾ Pour la protection contre la grêle, il est possible de brancher un boîtier de signal VKF anti-grêle à l'entrée sans potentiel du module AMD station météo.

Système de confort intelligent

L'intégration d'un seul appareil WLAN ④ transforme Wisier by Feller en système de confort intelligent.

Les applis Wisier intuitives ⑤ permettent à l'installateur en électricité d'effectuer simplement la mise en service de l'installation, et aux habitants de commander confortablement les consommateurs.



④ Appareil WLAN

L'appareil WLAN constitue l'interface entre Wisier et le réseau domestique WLAN des habitants. Il permet d'accéder à l'installation via le réseau WLAN local, ou via internet.

- L'appareil WLAN désigne la station principale ou la station secondaire équipée d'une commande avec module WLAN intégré.
- L'installation ne doit comprendre qu'une seule station principale ou secondaire dotée d'une commande WLAN. Les autres stations principales/secondaires sont dotées de commandes «normales».
- L'appareil permet de commander l'installation pendant la mise en service même avant l'intégration dans le réseau domestique WLAN.
- Lors de la reprise par les habitants, l'appareil WLAN sera repris dans le réseau domestique WLAN et ne sera plus visible pour les tiers.

⑥ Poussoirs scènes (violet)

Les scènes créées à l'aide de l'appli Wisier peuvent être transférées sur des touches de scène quelconques, quelle que soit la position dans la maison. Outre la commande à distance mobile, cela permet également de déclencher une scène en appuyant sur un poussoir scène ou les touches de scène d'une station principale ou secondaire 1 canal. Il existe des poussoirs scènes pour 1 scène, 2 scènes ou 4 scènes.

⑤ Applis Wisier

Les applis Wisier accèdent à l'installation via l'appareil WLAN et permettent une mise en service et un pilotage simples et confortables.



Grâce à l'appli Wisier eSetup, l'installateur en électricité configure l'installation, attribue les stations principales aux différentes pièces, connecte les stations principales aux stations secondaires, et crée des scènes pour les poussoirs scènes. Une documentation d'installation est générée automatiquement pour être remise au client.

→ «Mise en service – appli» page 51




Avec l'appli Wisier Home, les occupants du logement peuvent commander tous les consommateurs par smartphone. Cette application intuitive leur permet de créer à volonté des scènes pour la détente, le sommeil, etc. et de les transférer sur des touches de scène. Ils peuvent également définir et activer des fonctions automatisées telles que des minuteries avec fonction astro ou simulation de présence, et personnaliser la couleur de rétroéclairage des touches.

→ «Commande intuitive, partout et à tout moment» page 59

Connected Home (à partir du T3 2024)

Avec le lancement de la régulation de la température ambiante Wiser ⑦ et de la station météo Wiser ⑧, Wiser by Feller devient une maison connectée, dans la mesure où non seulement l'éclairage et les stores mais aussi la température ambiante peuvent être commandés en toute élégance avec une appli.



⑦ Régulation de température ambiante Wiser (à partir du T3 2024)

La régulation de la température ambiante Wiser offre la possibilité simple d'améliorer l'efficacité énergétique et de réaliser des économies de chauffage efficaces. Elle est constituée de capteurs de température ambiante (stations secondaires) et d'un contrôleur de chauffage prenant en charge jusqu'à six zones de chauffage. Une zone de chauffage est reliée à un capteur de température ambiante. Ce dernier mesure la température ambiante et envoie la valeur au contrôleur de chauffage via le fil K+. Le contrôleur de chauffage commande le servomoteur 230 V raccordé en fonction de la température de consigne réglée.

La mise en service se fait exclusivement à l'aide de l'appli Wiser eSetup. Un appareil WLAN gén. B (c.-à-d. avec commande WLAN 926-34..W.B...) est nécessaire à cet effet. Le réglage des températures souhaitées se fait à l'aide de l'appli Wiser eSetup et de l'appli Wiser Home.

⑧ Station météo Wiser (à partir du T3 2024)

La station météo Wiser protège les systèmes de protection solaire en extérieur tels que les stores à lamelles, volets roulants et marquises contre les dommages, ces derniers étant remontés automatiquement en cas de pluie ou de vent trop forts. Elle est constituée d'une station météo (capteur) et d'un module AMD station météo (analyseur). La station météo enregistre les données météorologiques actuelles (température, luminosité, vitesse du vent et pluie) et les envoie au module AMD station météo. Ce dernier évalue les données et les envoie à l'appareil WLAN via le fil K+. Le module AMD station météo est relié en tant que station secondaire aux stations principales Wiser Stores. Pour la protection contre la grêle, il est possible de brancher un boîtier de signal VKF anti-grêle à l'entrée sans potentiel du module AMD station météo.

La mise en service se fait exclusivement à l'aide de l'appli Wiser eSetup. Un appareil WLAN gén. B (c.-à-d. avec commande WLAN 926-34..W.B...) est nécessaire à cet effet. Les valeurs seuils, par ex. pour le vent et la pluie, peuvent être réglées séparément pour chaque groupe de protection dans l'appli Wiser eSetup.

Aperçu des composants

EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO
Commandes sans WLAN

Stations principales Wiser

		Commandes sans WLAN	
		sans scène	avec scène
Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	3401		
Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux	3402		
Variateur universel LED Wiser 1 canal	3406		
Variateur universel LED Wiser 2 canaux	3407		
Variateur DALI Wiser 1 canal	3411		
Interrupteur pour stores Wiser 1 canal	3404		
Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux	3405		
Contrôleur de chauffage 6C Wiser	3470		

Commandes sans WLAN



EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue

Commandes avec WLAN

sans scène

avec scène

Stations secondaires Wiser

			3400	Station secondaire Wiser 1 canal
			3400	Station secondaire Wiser 2 canaux
			3400	Station secondaire Wiser variateur 1 canal
			3400	Station secondaire Wiser variateur 2 canaux
			3400	Station secondaire Wiser variateur 1 canal
			3400	Station secondaire Wiser stores 1 canal
			3400	Station secondaire Wiser stores 2 canaux
			3400	Capteur de température ambiante Wiser
			3440	Station météo Wiser

Commandes avec WLAN**Poussoir scène Wiser**

		3400	Poussoir scène Wiser 1 scène
		3400	Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical
		3400	Poussoir scène Wiser 4 scènes

Structure modulaire


L'appareil Wisier by Feller – structure modulaire, montage flexible

Les appareils Wisier sont modulaires et constitués d'une commande ① (926-34...) et d'une unité fonctionnelle ② (34...BAx/BSx). La commande, composée d'un set de recouvrement ③ (920-34...) et du module de commande ④ (le module ne peut pas être commandé séparément), convertit la saisie de l'utilisateur en commande pour l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle commut alors le consommateur (station principale) ou retransmet l'ordre de commutation (station secondaire). L'unité fonctionnelle et les consommateurs sont raccordés au réseau électrique domestique (230 V AC).


Le set de recouvrement s'enfiche avec le module de commande sur l'unité fonctionnelle (fiche femelle). Selon les besoins et les fonctions, la commande est disponible avec ou sans touche(s) de scène et avec ou sans fonctionnalité WLAN.

Avec les appareils EDIZIO.liv et EDIZIOdue, le set de recouvrement et le module de commande sont déjà prémontés.

Les appareils Wisier sont soit encastrés (ENC) dans des boîtes d'encastrement, soit montés en surface (AP) dans des cadres apparents. Ils peuvent aussi être montés en combinaison avec d'autres appareils.




EDIZIO.liv



STANDARDdue

- ① Commande
- ② Unité fonctionnelle
- ③ Set de recouvrement
- ④ Module de commande
- ⑤ Touche
- ⑥ Plaque frontale



NEVO

Assortiment


Vous avez le choix

Faites des appareils Wiser de véritables éléments de décoration grâce aux lignes design de Feller. Pour l'intérieur, vous avez le choix entre l'intemporel EDIZIO.liv, l'élégant EDIZIOdue ou le design classique STANDARDdue. Là où les stations de commande doivent être spécialement protégées contre l'eau, l'humidité ou la saleté, utilisez la robuste gamme Feller NEVO.

Les versions suivantes sont disponibles en appareils montés:

SNAPFIX®			Baïonnette		
Encastré (ENC)	Apparent (AP)	Composants	Encastré (ENC)	Apparent (AP)	Composants
EDIZIO.liv			EDIZIOdue		
				par système modulaire	
GMI.A 96 × 96 mm (93 × 93 mm)	GX.54.A 74 × 74 mm, hauteur 54 mm	G.A 60 × 60 mm	FMI 88 × 88 mm		F 60 × 60 mm
STANDARDdue			STANDARDdue		
				—	
QMI.A 90 × 90 mm	QX.54.A 76 × 76 mm, hauteur 54 mm	Q.A	QMI 90 × 90 mm		Q
NEVO			NEVO		
					
			NUP.Q 87 × 87 mm, hauteur 9 mm	NAP.Q 87 × 87 mm, hauteur 67 mm	N.CO

Feller SNAPFIX®



Le système de fixation en deux étapes breveté SNAPFIX® de Feller simplifie le travail et réduit les sources d'erreurs. Le montage et le démontage s'effectuent par l'avant, ce qui facilite significativement le remplacement de fonctions.

→ [Informations sur Feller SNAPFIX®](#)

Boîtes d'encastrement compatibles

La condition pour être compatible avec Feller SNAPFIX® est une diagonale d'au moins 68 mm.

Vérifiez le label de compatibilité sur le site web ou dans la documentation des fabricants de prises:

▲ | Compatible avec Feller SNAPFIX®

→ [Aperçu de toutes les boîtes d'encastrement compatibles](#)

Design de qualité

Utiliser les couleurs à fond

La palette de couleurs a été soigneusement accordée sur les exigences de notre époque. Les couleurs ont été définies de sorte à s'intégrer élégamment dans tout concept d'intérieur et à s'harmoniser parfaitement avec les matériaux les plus divers – depuis le bois jusqu'au béton apparent, en passant par le crépi.

EDIZIO.liv / EDIZIOdue colore					
		Code Feller	Code E	NCIS	RAL*
	blanc	..61	.00	S 0500-N*	9010
	gris clair	..65	.30	S 2500-N	7047
	gris foncé	..67	.40	S 6500-N	7012
	noir	..60	.950	S 9000-N	9005
	umbra ¹⁾	..56	.90	S 8005-Y20R	8019
	coffee ²⁾	..57	.90	S 7010-Y30R	8028
	crema	..35	.10	S 1005-Y40R	9001

¹⁾ seul EDIZIO.liv / ²⁾ seul EDIZIOdue colore

STANDARDdue					
	blanc	..61	.00	S 0500-N*	9010
	noir	..60	.50	S 0500-N*	9010

NEVO					
	blanc	..61	.00	S 0500-N*	9010
	gris clair	..62	.40	S 2002-G	7035
	noir	..60	.50	S 0500-N*	9010

* Teinte standard NCS et RAL la plus proche

Combiner à cœur joie

Six cadres en matériaux véritables de haute qualité sont offerts au choix. La combinaison entre matériaux raffinés et un choix de couleurs étendu ouvre un large éventail de possibilités conceptuelles. EDIZIO.liv prestige est un élément de style exclusif rehaussant tout design intérieur.

EDIZIO.liv prestige			
		Code Feller	Code E
	verre blanc	..1C	.400
	miroir satin	..1G	.490
	acier chromé poli	..0G	.290
	acier chromé poncé	..0A	.200
	verre noir	..1E	.950
	laiton champagne	..0K	.260

Marquage

Les choses sont claires

Outre la forme et le choix des matériaux, les inscriptions font partie intégrante du design. Plus le nombre de consommateurs commandés est élevé, plus il est important d'indiquer clairement les fonctions des touches. Ainsi, vous évitez les risques de confusion, et les personnes qui se servent des pousoirs pour la première fois s'y retrouvent rapidement.

Note:

Les inscriptions de tous les produits peuvent être définies, imprimées et commandées à partir du catalogue Feller en ligne.

www.feller.ch/online-katalog

EDIZIO.liv, EDIZIOdue colore

Les inscriptions peuvent être indiquées sur le cadre de recouvrement, sur la plaque frontale et sur des touches vierges (possibilité de les commander séparément).

Couleur d'appareil	Couleur de police ¹	
	gris laser ²	gris clair
blanc	■	
gris clair	■	
gris foncé		■
noir		■
umbra		■
coffee		■
crema	■	



EDIZIO.liv prestige

Les cadres de recouvrement EDIZIO.liv prestige **ne sont pas** inscriptibles.

¹ Les couleurs de police dépendent du matériau de base et du type d'inscription (laser, gravure laser avec colorisation). De légères différences dans la couleur de l'inscription peuvent se produire.

² Le gris laser correspond à la variation de couleur du laser.

Détails des inscriptions

Police	Arial Unicode
Hauteur de police	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 5,0 / 7,0 mm
Nombre de caractères	Le nombre de caractères par ligne peut varier. Il dépend des chiffres et lettres utilisés.
Taille des champs de symboles	5 / 6 / 7 / 10 mm
Écartement	Distance minimale entre le texte et le champ de symbole 2 mm

STANDARDdue

Les inscriptions peuvent être indiquées sur la plaque de recouvrement, sur le disque frontal sur des touches vierges (possibilité de les commander séparément).

Couleur d'appareil	Couleur de police ¹	
	gris laser ²	gris clair
blanc	■	
noir		■



NEVO

Les inscriptions peuvent être indiquées sur le couvercle frontal ainsi que sur des touches vierges (STANDARDdue).


Couleur d'appareil	Couleur de police ¹	
	gris laser ²	gris clair
blanc	■	
noir		■
gris clair	■	



Commande à touches

Utilisation simple

Que ce soit pour l'éclairage ou l'ombrage, vous pouvez commander toutes les charges comme d'habitude à l'aide des élégants interrupteurs Feller.



Commutation d'éclairage

D'un appui sur la touche, vous enclenchez ou vous déclenchez l'éclairage.

Variation d'éclairage

Un bref appui (< 1 s) sur la touche Plus + permet d'enclencher l'éclairage, sur la touche Moins – de la déclencher.

Un long appui (> 1 s) sur la touche Plus + permet d'augmenter la luminosité de l'éclairage, sur la touche Moins – de la réduire.

Commande de stores

Un long appui (> 2 s) sur la touche Haut ^ permet de remonter les stores, un court appui sur la touche Bas v stoppe le déplacement. Un long appui (> 2 s) sur la touche Bas v permet de descendre les stores, un court appui sur la touche Haut ^ stoppe le déplacement.

Un court appui sur la touche Haut ^ ou la touche Bas v permet de basculer les lamelles des stores à lamelles. Avec les volets roulants, ou quand les lamelles des stores à lamelles sont complètement ouvertes, vous pouvez monter ou baisser les stores par un court appui sur la touche.

Note:

Veillez à respecter une pause de commutation de 0,5 s entre l'actionnement de la touche Haut ^ et l'actionnement de la touche Bas v et vice versa, afin d'éviter des problèmes au niveau de la commande des moteurs de stores.

Scènes personnalisées

Les touches de scène vous permettent d'appeler des réglages lumineux individuels et/ou de placer des dispositifs de protection solaire dans une position donnée. Vous pouvez ainsi réaliser d'une manière simple des situations d'éclairage pour toutes les circonstances, par exemple pour les repas, pour regarder la télévision ou pour lire.

La manière de définir des scènes et de les mémoriser dans des touches de scène diffère selon que votre installation est commandée par WLAN ou non.

Wisier by Feller avec WLAN (système de confort intelligent)

Si vous avez intégré Wisier by Feller dans votre réseau domestique WLAN, vous pouvez créer simplement et rapidement des scènes avec l'appli Wisier Home. Si besoin, vous pouvez les transférer aux touches de scène des stations de commande (→ page 61).

D'un appui sur la touche, vous supprimez l'ensemble de la scène.

Wisier by Feller sans WLAN (petit réseau)

L'architecture flexible de Wisier by Feller vous permet de définir des scènes personnalisées et de les sauvegarder dans les touches de scène des stations de commande même sans intégration d'un appareil WLAN.



Lors de la mise en service, les consommateurs à commander par une touche de scène ont été définis. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez effectuer des modifications, merci de vous adresser à votre électricien.

Mémoriser une scène

- Réglez l'ambiance souhaitée sur les stations de commande (affectées à une touche de scène), par exemple éclairage à 40 %, stores à mi-hauteur, etc.
Note: Placez tout d'abord les stores en butée supérieure (position de référence). Amenez-les ensuite dans la position souhaitée et réglez la position des lamelles.
- Appuyez sur la touche de scène ou jusqu'à ce que l'éclairage de la touche clignote pour signaler la mémorisation de la scène.
- Modifiez les réglages des consommateurs sur les stations de commande puis appuyez sur la touche de scène correspondante pour vérifier que la scène se déclenche correctement.

Exemples d'application

Variateur universel LED 2 canaux

Application


Commutation et variation de deux circuits d'éclairage séparés.

Pièce/ambiance


Salon/salle à manger.

Avantage/utilité

- + Peu encombrant, économique; un seul variateur suffit là où il fallait en installer deux.
- + Idéal également pour la mise à niveau d'une installation électromécanique ou en complément (autonome), par ex. pour remplacer un interrupteur double.
- + Rétroéclairage individuel des touches, au choix pour l'orientation ou l'indication d'état.



Schéma



K+



Variateur universel LED avec station secondaire

Application


Dans une pièce, l'éclairage doit pouvoir être réglé, allumé ou éteint à partir de deux points de commande.
Réalisation simple d'une commutation schéma 3.

Pièce/ambiance



Pièces avec deux entrées ou grandes pièces.

Avantage/utilité

- + La station secondaire a toutes les fonctionnalités de la station principale.
- + Câblage simple grâce à l'affectation souple via le fil de communication K+.
- + Indication d'état de la station secondaire pour l'éclairage dans les pièces non visibles (par ex. combles).



Schéma



Interrupteur à poussoir avec plusieurs stations secondaires

Application

Dans un couloir ayant plusieurs points de commande, l'éclairage doit pouvoir être allumé/éteint à partir de chacun de ces points.


Pièce/ambiance

Grandes pièces avec plusieurs entrées, couloirs.



Éclairage dans les cages d'escalier sur plusieurs étages.

Avantage/utilité

- + Plusieurs luminaires, par ex. dans la cage d'escalier, qui appartiennent à différents circuits finaux, peuvent être commandés par plusieurs éléments de commande (au lieu du schéma 6 ou des commutateurs pas à pas).
- + Pas de coupleur de signal.
- + Adaptation rapide et souple de l'affectation; pas besoin d'adapter le câblage a posteriori.
- + Réalisable dans plusieurs pièces.



Schéma



Interrupteur pour stores NEVO avec station secondaire

Application

Marquises devant être commandées depuis l'intérieur ou l'extérieur.

Pièce/ambiance


Salon de jardin avec marquise.

Avantage/utilité



- + Les appareils NEVO Wisser permettent les applications à l'extérieur et dans les environnements «sales», par ex. les garages.

Applications apparentées

- > Interrupteur à poussoir NEVO Wisser pour éclairage extérieur d'un salon de jardin ou éclairage d'un garage/parking souterrain.
- > Interrupteur à poussoir NEVO Wisser avec éclairage d'orientation dans les environnements sombres.



Schéma



Interrupteur pour stores 2 canaux avec station secondaire scène

Application

Commande centrale de plusieurs stores dans la même pièce.

Pièce/ambiance


Salon/salle à manger.

Avantage/utilité



- + Les stores peuvent être commandés individuellement aussi bien que tous ensemble depuis une station secondaire.

Scènes

- + Même sans appareil WLAN, il est possible de définir des scènes au choix pour chaque touche de scène (y compris en intégrant des stations principales qui commandent d'autres consommateurs). Pendant la mise en service avec aimant, les stations principales à commuter sont liées à la touche de scène (→ [page 49](#)) et l'occupant pourra définir et enregistrer des scènes ultérieurement (→ [page 22](#)).
- + L'intégration d'un appareil WLAN permet de transférer des scènes sur les touches de scène avec encore plus de facilité et de souplesse. Les scènes sont définies et transférées lors de la mise en service avec l'appli Wiser eSetup (→ [page 55](#)) et peuvent être modifiées à tout moment par l'occupant grâce à l'appli Wiser Home (→ [page 61](#)).



Schéma



Appareil WLAN

Application

Système de confort intelligent.

Pièce/ambiance



Ensemble de la maison ou de l'appartement.

Avantage/utilité


- + Télécommande pratique avec l'appli Wisier Home.
- + Commande de toutes les sources d'éclairage et stores d'un simple appui sur un bouton, par exemple en quittant la maison.
- + Protection efficace contre les intrusions grâce à la simulation de présence.
- + Conception souple des scènes dans l'appli et transfert sur les touches de scène.
- + Programmation simple de la minuterie.
- + Perfectionnement permanent du système par Feller et ses partenaires.
- + L'accès à distance via l'appli Wisier Home permet de déclencher les scènes favorites et la simulation de présence.

Scènes

- + Utilisation aisée des scènes standard prédéfinies dans l'appli: «Décl tous les éclairages», «Ouvrir tous les stores» ou «Fermer tous les stores».
- + Définitions de paramètres individuels pour l'éclairage et les stores sous forme de scènes, par ex. «Relaxation», «Dîner» ou «Télévision».



Scène standard «Décl tous les éclairages»




Application

Déclencher tout les éclairages dans l'ensemble de la maison ou de l'appartement.

Avantage/utilité

Au lieu d'avoir à faire le tour de la maison avant de sortir pour vérifier si toutes les lumières sont déclenchées, un simple appui sur une touche suffit pour une commande centralisée.

Scène «Éclairage du chemin»




Application

Enclencher l'éclairage entre la chambre et la salle de bain.

Avantage/utilité

La nuit, l'éclairage jusqu'à la salle de bien est enclenché avec une intensité réduite. Plus besoin de tâtonner dans le noir à la recherche des interrupteurs. L'éclairage réduit évite de déranger les autres occupants du logement.

Scène «Panique/ménage»




Application


Enclencher tout l'éclairage dans l'ensemble de la maison ou de l'appartement.

Avantage/utilité

Un bruit inhabituel en plein milieu de la nuit? La scène «Panique» permet d'enclencher tous les luminaires en appuyant sur une seule touche. Cela donne un sentiment de sécurité et chasse les indésirables. Assez de lumière pour faire le ménage.



Scène 1 «Ombrage»




Application

Définir une scène pour l'ombrage dans le salon/salle à manger.

Avantage/utilité

Pour ne pas avoir à amener chaque store dans la position souhaitée, un appui sur une touche peut appeler le réglage d'ombrage défini.

Scène 3 «Bonne nuit»




Application

Déclencher l'éclairage dans le salon/salle à manger et le bureau, descente de tous les stores (sauf marquise de balcon). Enclencher l'éclairage dans le couloir.

Avantage/utilité

Plus besoin de commander individuellement chaque luminaire et chaque store.

Scène 2 «Détente»




Application

Définir une scène pour l'éclairage et les stores dans le salon/salle à manger.

Avantage/utilité

Pour ne pas avoir à amener chaque luminaire et chaque store dans la position souhaitée, un appui sur une touche peut appeler l'ambiance définie.

Scène standard 4 «Ouvrir tous les stores»




Application

Remonter tous les stores de la maison / de l'appartement.

Avantage/utilité

Au lieu d'avoir à remonter les stores un par un le matin, un appui sur une touche exécute la commande centralisée. Pour protéger les stores en cas d'intempéries particulières (orage violent, vents forts, tempête de neige, grêle, etc.).



Minuterie «Automatisation»

Application


Commutation automatique de l'éclairage et des stores dans le salon/salle à manger. La fonction astro permet d'ajuster quotidiennement les heures d'allumage/d'extinction à la durée du jour qui varie selon la saison.

Avantage/utilité

L'automatisation simplifie des tâches quotidiennes telles que l'ombrage ou l'ouverture des stores.


> «Bonjour 1» (les jours ouvrables)

À l'aube (fonction astro, env. 15 minutes avant le lever du soleil), ouvrir les stores du salon/salle à manger.




«Bonjour 2» (les jours ouvrables)

Pendant les mois d'hiver (d'octobre à fin février), enclencher l'éclairage à 06 h 30 dans la salle à manger et le couloir.



> «Bonsoir»

Au crépuscule (fonction astro, env. 20 minutes après le coucher du soleil), remonter la marquise de balcon, fermer tous les stores (protection visuelle) et enclencher l'éclairage à faible intensité dans le salon.



Minuterie «Simulation de présence»

Application


Commutation automatique à heures programmées de l'éclairage et des stores dans l'ensemble de la maison ou de l'appartement.

Avantage/utilité


En l'absence des occupants, la minuterie enclenche/déclenche automatiquement l'éclairage et ouvre/ferme les stores à des heures prédéfinies pour donner l'impression que la maison ou l'appartement est occupé. Reconnue comme l'une des méthodes les plus efficaces de protection contre les intrusions.

Hiver - soir


> Coucher du soleil (fonction astro):
Enclencher l'éclairage dans le couloir et la salle à manger.




> 18 h 00: scène «Détente».



> 22 h 00: scène «Bonne nuit» et enclencher l'éclairage dans la chambre.



> 22 h 45: scène «Décl tous les éclairages».



Contrôle de la température ambiante (à partir du T3 2024)

Application

Contrôle de la température ambiante.

Pièce/ambiance



Ensemble de la maison ou de l'appartement.

Avantage/utilité

- + Une régulation précise de la température ambiante économise de l'énergie.
- + Régulation pièce par pièce en définissant des zones de chauffage.
- + Commutation automatique entre chauffage et refroidissement possible.
- + Commande à distance du chauffage grâce à l'appli Wisier Home.
- + Installation rapide et moins de fils grâce à K+.

Modernisation

- + Peut être utilisé comme solution autonome dans les bâtiments à rénover.
- + Le câblage existant de thermostat peut être utilisé.



Station météo (à partir du T3 2024)

Application

Remontée automatique de tous les stores en cas de mauvais temps.

Pièce/ambiance



Systèmes de protection solaire en extérieur, par ex. stores à lamelles, volets roulants, marquises etc.

Avantage/utilité

- + Protège les systèmes de protection solaire contre les dommages en cas de pluie ou de vent forts.
- + Réglages individuels en définissant des groupes de protection.

Alerte grêle

- + Raccordement d'un boîtier de signal VKF anti-grêle possible.
- + Remontée de tous les stores en cas d'alerte grêle.
- + Le module AMD station météo peut être relié comme appareil individuel dans un petit système en réseau (sans appareil WLAN) à l'aide d'un aimant, en tant que station secondaire des stores.




^{*)} Exemple – la vitesse du vent autorisée est donnée dans les indications du fabricant

Planification

Rien n'a changé

La planification de Wisier est très simple. Pour la communication entre les appareils, on ajoute seulement un fil T ($1 \times 1,5 \text{ mm}^2$) au câblage habituel. La technologie de communication innovante ne nécessite ni hiérarchie ni coupleur de signal.



Pour la planification, il n'y a que quelques règles à respecter:

- ① Planifier chaque appareil avec L, N et K+. Chaque appareil a besoin d'un conducteur de phase et d'un conducteur neutre pour son alimentation. Pour la communication étendue sur l'ensemble des groupes de fusibles, tous les appareils doivent être reliés par un fil K+ supplémentaire. Une topologie en anneau n'est pas recommandée. Afin de bien repérer le fil K+, Feller SA recommande d'utiliser le fil T blanc-rouge $1,5 \text{ mm}^2$ (E-No 333 999 000).
 - ② Acheminez le fil K+ jusqu'au coffret de distribution et connectez-le à cet emplacement. Dans les immeubles, les fils K+ des différents appartements/installations doivent rester dans l'appartement. **Ils ne doivent pas être acheminés dans le même conduit.**
 - ③ **Un seul** appareil WLAN peut être installé. Placez l'appareil WLAN aussi près que possible de l'emplacement potentiel du routeur WLAN. Celui-ci est généralement installé près de la prise multimédia ou de la prise VoIP. L'appareil WLAN ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige en métal.
 - ④ La gamme Wisier ne comporte pas de petite combinaison. Planifiez l'éclairage et les prises en combinaison 2x1.
 - ⑤ Planifiez les capteurs de température ambiante en tant qu'appareils individuels. Respectez les instructions concernant le choix de l'emplacement de montage (→ page 36).
 - ⑥ Si suffisamment de canaux sont libres sur le contrôleur de chauffage, il est avantageux de ne raccorder qu'un seul servomoteur à un canal. Cela simplifie le contrôle du fonctionnement et augmente la sécurité en cas de court-circuit.
 - ⑦ La station météo nécessite sa propre alimentation de 230 V. Elle est connectée au module AMD station météo à l'aide d'un câble RS-485. Respectez les consignes de planification pour les immeubles (→ page 36)
 - ⑧ Pour un montage plus sûr, utilisez des grandes boîtes d'encastrement. Passez les fils par l'arrière de la boîte d'encastrement. Vous trouverez sur internet un aperçu des boîtes d'encastrement recommandées pour un montage rapide et sans difficulté.
→ **Aperçu de toutes les boîtes d'encastrement compatibles**
- Les dimensions des appareils sont de $58 \times 55 \text{ mm}$ (l x h) avec une profondeur d'encastrement de 36 mm. Les clips de desserrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.

Génération B - Limite du système, compatibilité

Les appareils de la 2^e génération (génération B) permettent de réaliser des installations comprenant jusqu'à 100 appareils. Les appareils de la génération B sont compatibles avec les appareils de la génération A (rétrocompatibilité).

	Installation Wiser gén. A (50 appareils max.)	Installation Wiser gén. A+B (50 appareils max.)		Installation Wiser gén. B (100 appareils max.)
Unité fonctionnelle	 34...A.BSM	 34...A.BSM / 34...B.BAM / 34...B.BSM		 34...B.BAM / 34...B.BSM
Commande (sans WLAN)	 926-34...A...	 926-34...A...		 926-34...A...
Commande WLAN	 926-34...W.A...	 926-34...W.A...	 926-34...W.B...	 926-34...W.B...
Lumière & stores 	✓	✓	✓	✓
Contrôle de la température ambiante ¹⁾ 	✗	✗	✓	✓
Station météo ²⁾ 	✗	✗	✓	✓

Nouvelles fonctions:

- ¹⁾ Le contrôle de la température ambiante Wiser, composé de capteurs de température ambiante et d'un contrôleur de chauffage 6C, sera disponible à partir du troisième trimestre 2024..
- ²⁾ La station météo Wiser, composée d'une station météo et d'un module AMD station météo, sera disponible à partir du troisième trimestre 2024.

Notes:



- Les installations existantes gen. A ne peuvent être équipées que de 50 appareils. B peuvent être étendues.
- Pour les installations de plus de 50 appareils, seuls les appareils gén. B doivent être utilisés.
- Le contrôle de la température ambiante et/ou la station météo ne peuvent être réalisés qu'avec un appareil WLAN gén. B peuvent être réalisés.

Contrôle de la température ambiante

Instructions concernant le choix de l'emplacement de montage

Afin de garantir un fonctionnement optimal du capteur de température interne, respectez les points suivants lors du choix de l'emplacement de montage:


- Le capteur de température ambiante doit être installé sur un mur, en face du radiateur, à une distance d'environ 1,5 m du sol. Le chauffage et le capteur de température ambiante ne doivent pas être séparés l'un de l'autre par des murs d'une même pièce formant un angle.
- Le capteur de température ambiante ne doit pas être installé à proximité immédiate de portes, de fenêtres et d'ouvertures d'aération.
- Il n'est pas judicieux d'installer le capteur de température ambiante à proximité du radiateur ou derrière des rideaux. Un montage sur un mur extérieur est également inapproprié, étant donné que les températures extérieures basses influencent la régulation de la température.
- Le rayonnement calorifique des consommateurs électriques ainsi que les rayons directs du soleil peuvent affecter les performances de régulation.
- Le capteur de température ambiante doit être monté en tant qu'appareil individuel, et non dans une combinaison.



Station météo

Lors de la planification d'une station météo, respectez les points suivants:

- De manière générale:
 - La station météo est connectée au module AMD station météo à l'aide d'un câble RS-485. Ce dernier doit, dans la mesure du possible, être posé séparément du reste de l'installation. Un câble U72 (4x0,5 mm) ou un câble d'installation EASYNET Cat. 6 U/UTP (E-No 101 700 000) peut être utilisé comme câble RS-485.
- Installation en immeuble:
 - Module AMD station météo en appartement
 - Chaque module AMD station météo individuel doit être installé dans l'appartement (par ex., dans le distributeur).
 - RS-485 et K+ séparés
 - Le câble RS-485 et les fils K+ doivent être posés séparément afin d'éviter un couplage des appartements.
 - Fils K+ séparés des différents appartements
 - De même, les fils K+ de différents appartements/installations doivent être posés séparément les uns des autres. Ainsi, le fil K+ de l'appartement A ne doit pas être acheminé dans le même conduit que le fil K+ de l'appartement B.



Installation

Procédez comme d'habitude



DANGER

Danger de mort par électrocution

Les appareils Wiser sont raccordés au réseau électrique domestique 230 V AC. Le contact avec cette tension peut être mortel. Un montage non réalisé selon les règles de l'art peut causer de graves dommages corporels ou matériels.

Avant de travailler sur les appareils, la ligne d'alimentation doit être mise hors tension par le dispositif de protection en amont et sécurisée contre une remise sous tension. Vérifiez l'absence de tension dans l'installation.



Les appareils ne doivent être montés, raccordés ou démontés que par une personne qualifiée (électricien).

Procédez comme suit pour installer Wiser by Feller:


- Raccordez toutes les unités fonctionnelles et encastrez-les.
- Montez les commandes.
- Vérifiez l'ensemble de l'installation à la recherche d'erreurs de câblage (→ page 40).
- Mettez l'installation en service.

Raccorder l'unité fonctionnelle

- Raccordez les unités fonctionnelles selon les schémas.
→ «Données techniques» page 66

Prenez en compte les points suivants:

- Les clips de desserrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.



- Dénudez chaque fil sur 11 mm.
- Il ne faut pas utiliser d'embouts de câble.
- Montez l'unité fonctionnelle avec la plaque de fixation avec la fiche femelle vers le haut sur la boîte d'encastrement.
- Retirez le film de protection de l'unité fonctionnelle.

Appareil WLAN

Lors du montage de l'appareil WLAN, respectez les points suivants:

- L'appareil WLAN ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIOdue prestige en métal.
- Montez l'appareil WLAN aussi près que possible de l'emplacement potentiel du routeur WLAN. Celui-ci est généralement installé près de la prise multimédia ou de la prise VoIP.
- Par sécurité, notez le mot de passe indiqué à l'arrière du module de commande WLAN avant de monter la commande.

Note:

Dans l'emballage de l'appareil WLAN se trouve une étiquette pour le coffret de distribution, qui informe les futurs occupants du logement que Wiser by Feller y est installé. De plus, trois étiquettes à QR Code contenant les données d'accès spécifiques (SSID et mot de passe) sont jointes à l'appareil WLAN.


Collez l'une de ces étiquettes à QR Code sur l'étiquette du distributeur et apposez cette dernière sur la face intérieure de la porte du coffret de distribution, à un emplacement bien visible, une fois les travaux d'installation terminés. Vous aurez besoin de ces informations pour la mise en service, et les habitants pour l'intégration de l'installation Wiser by Feller dans leur réseau domestique WLAN.



Pour une mise en service efficace à l'aide de l'appli Wiser eSetup, nous vous recommandons de coller une autre étiquette à QR Code sur le set de recouvrement de l'appareil WLAN. Ainsi, vous reconnaîtrez l'appareil WLAN même quand tous les sets de recouvrement auront été montés, et vous pourrez vous connecter rapidement et simplement à l'installation (→ page 53).

Commandes

Monter le commande EDIZIO.liv (EDIZIOdue)




Avec les appareils EDIZIO.liv (EDIZIOdue), le set de recouvrement et le module de commande sont déjà prémontés.

- Placez la commande (3) et le cadre de recouvrement (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle.
- Insérez la commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.

Démontez le set de recouvrement EDIZIO.liv (EDIZIOdue)


Note:

Lors du démontage du set de recouvrement, faites attention à **ne pas rayer** le cadre avec le tournevis.




- Insérez un tournevis de taille 0 dans l'encoche de la plaque frontale et détachez celle-ci délicatement du cadre de recouvrement.
- Détachez la (les) touche(s) du support de touche. Si nécessaire, vous pouvez vous aider d'un tournevis en faisant levier sans forcer.
- Desserrez les vis du support de touche et retirez le support ainsi que le cadre de recouvrement. Il n'est pas nécessaire de dévisser le support de touche s'il faut seulement remplacer la touche.

Monter le commande STANDARDdue



- Placez le module de commande (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle. Poussez le module de commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.
- Pour un système de fixation à baïonnette: Afin de garantir un bon maintien du set de recouvrement sur les **prises pour parois creuses** (construction de paroi creuse ou de cloison), des étriers d'arrêt (à commander séparément, réf. 3420.STOP.Q.SET.EB) doivent être montés entre la plaque de fixation et l'unité fonctionnelle installée.




- Desserrez légèrement la vis de fixation de la plaque de fixation (a).
- Poussez un étrier d'arrêt (par ex. à l'aide d'une pince pointue) entre la plaque de fixation et l'unité fonctionnelle (b).
- Resserrez la vis de fixation (c).
- Répétez ces étapes de l'autre côté.
- Vissez le disque frontal (4) conjointement avec la plaque de recouvrement (3). Veillez à ce que la rainure de la touche (5) soit en bas (pour des raisons de qualité du rétroéclairage).

Démontez le set de recouvrement STANDARDdue

- Desserrez les vis du disque frontal et retirez le disque ainsi que la plaque de recouvrement.

Monter le command NEVO

- Lors du montage du cadre de montage NUP.Q ou de la partie inférieure du boîtier NAP.Q, suivez la notice d'installation «Évacuation d'eau NEVO 923-NUP.Q / 902-NAP.Q».



- Placez le module de commande (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle.
- Poussez le module de commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.
- Vissez le disque frontal (3).
- Vissez le couvercle (4).
 - Lors de l'installation, veillez à ce que l'orifice d'évacuation d'eau du couvercle se trouve en bas.
 - Serrez soigneusement les 4 vis de fixation dans les angles importants pour l'étanchéité de l'appareil.

Il faut éviter de faire ressortir le joint.

Vis à tête plate M3 = couple de serrage 0,4 Nm

Démontez le set de recouvrement NEVO

- Dévissez le couvercle.
- Desserrez les vis du disque frontal et retirez le disque ainsi que la plaque de recouvrement.

Démontez les commandes

Il peut être nécessaire de démonter un set de recouvrement pour:


- effectuer un reset hardware du module de commande WLAN (→ page 57),
- remplacer un touche par une version avec inscription (les touches à inscription personnalisée peuvent être commandées séparément),
- remplacer le cadre de recouvrement EDIZIOdue colore par un cadre EDIZIOdue prestige.

Il peut être nécessaire de démonter un module de commande pour:


- vérifier l'installation à la recherche d'erreurs de câblage,
- réactiver la fonction de l'aimant (pendant 2 h de plus),
- remplacer la commande par une commande de même type ayant plus de fonctionnalités, par exemple avec scènes, avec WLAN.

Démontez le module de commande

- Démontez le set de recouvrement.
- Pour un système de fixation à baïonnette: Avec les appareils STANDARDdue dans des prises pour parois creuses, vous devez d'abord démonter les deux étriers d'arrêt.



- À la main ou à l'aide de deux tournevis, extrayez le module de commande de l'unité fonctionnelle.



Le montage s'effectue ensuite dans l'ordre inverse.

Contrôler l'installation

Démarrer l'installation

L'installation démarre lorsqu'elle a été mise sous tension. Le rétroéclairage des touches clignote brièvement en vert, puis s'allume en rouge pendant quelques secondes. Les appareils sont alors prêts à fonctionner et les touches s'allument selon la configuration définie (→ page 44).

Les éventuelles erreurs des différents appareils sont signalées via le rétroéclairage des touches après le démarrage:

Le rétroéclairage des touches est rouge
La communication entre la commande et l'unité fonctionnelle est perturbée.

→ Débranchez l'installation du réseau électrique pendant quelques secondes, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste:

→ Vérifiez si un contact mâle de la commande est tordu. Si oui, redressez-le et remettez la commande en place.

Si le problème persiste:

→ Contactez le service clients Feller.

Le rétroéclairage des touches clignotent en rouge
Une commande erronée a été montée sur une unité fonctionnelle

(par ex. une commande de touches de scène 4 scènes a été branchée sur une unité fonctionnelle d'interrupteur pour stores 1 canal).

→ Démontez la commande concernée.

Test de fonctionnement des interrupteurs pour stores à 2 canaux

Effectuez un rapide test de fonctionnement des interrupteurs pour stores à 2 canaux. Vous pouvez ainsi détecter à temps une erreur de câblage et éviter un éventuel endommagement du moteur et de l'interrupteur.

- Commandez les stores du canal 1 avec la touche Haut \wedge et la touche Bas \vee .
- Vérifiez si le bon store monte ou descend.
- Si le mauvais store monte ou descend, cela indique une erreur de câblage.
→ Corrigez le câblage de cet appareil, puis effectuez une nouvelle fois le test de fonctionnement.


Contrôler le câblage et la communication

Pour vous assurer du bon fonctionnement de l'installation, vous devez contrôler le câblage.

Étape de contrôle 1: mesure du niveau des signaux


Cette étape de contrôle vous permet de vous assurer que tous les appareils sont reliés à K+.

- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument en bleu, et celles des stations secondaires en jaune.



Vous vous trouvez en mode de mise en service.

- Maintenez l'aimant et simultanément, appuyez aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) sur une touche d'un appareil pour que le rétroéclairage des touches des stations principales et des stations secondaires clignote. Vous vous trouvez en mode support.




Un test de bus est effectué, ce qui permet de mesurer le niveau des signaux.

- Lors du contrôle de l'ensemble de l'installation, déclenchez tous les luminaires disponibles.
 - a) tous les rétroéclairage des touches clignotent en jaune: le contrôle est un succès.
 - b) le rétroéclairage des touches clignote en rouge ou ne clignote pas: K+ n'est pas du tout ou pas correctement relié à cet appareil.
→ Contrôlez le câblage de cet appareil puis effectuez une nouvelle fois le test de bus.

Étape de contrôle 2: mesure de la qualité des signaux

Cette étape de contrôle vous permet de vous assurer qu'aucune source de perturbation ne brouille la communication sur le K+.

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur le même appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode de support.



Chaque appareil démarre la mesure de son niveau des signaux et indique la qualité des signaux à l'aide de la couleur du rétroéclairage des touches.


Préparer l'interrupteur pour stores

- Lors du contrôle de l'ensemble de l'installation, enclenchez tous les luminaires disponibles. Veillez à la couleur du rétroéclairage des touches après avoir enclenché un luminaire.
 - tous les rétroéclairages des touches clignotent en vert: le contrôle est un succès.
 - le rétroéclairage des touches clignote en jaune (critique) ou en rouge (mauvaise): la source lumineuse raccordée provoque d'importantes perturbations. En cas de forte perturbation (rouge), la source lumineuse défectueuse est automatiquement éteinte après 10 s. → Remplacez la source lumineuse. Le rétroéclairage des touches doit désormais être vert.
- Contactez le service clients Feller si le rétroéclairage des touches est toujours jaune ou rouge après avoir remplacé ou éteint la source lumineuse.

Étape de contrôle 3: contrôle de la tension

Cette étape de contrôle vous permet de vous assurer que K+ ne présente aucune erreur de câblage d'un conducteur de phase/d'un fil de la lampe. Avec un câblage correct, K+ ne conduit pas la tension secteur.

Exemple d'une erreur de câblage



- Démontez la commande de l'unité fonctionnelle d'un appareil.
- Tous les luminaires disponibles doivent être enclenchés.
- Mesurer la tension entre K+ et N à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (réglage sur AC).



- Absence de tension secteur: le contrôle est un succès.
 - Présence de la tension secteur: un conducteur de phase ou un fil de la lampe est relié à K+. → Contrôlez l'ensemble du câblage de l'installation.
- En cas de test réussi, montez la commande.

Si tous les contrôles sont effectués avec succès, l'installation est correctement installée.

- Maintenez l'aimant contre un appareil (> 5 s) jusqu'à ce qu'il se trouve à nouveau en mode de mise en service (les rétroéclairages des touches s'allument en bleu ou en jaune). Vous pouvez désormais poursuivre la mise en service de l'installation.

Apprendre la détection des positions finales


Pour le calcul des positions et pour la réalisation des déplacements, l'interrupteur pour stores Wiser a besoin de la durée de déplacement exacte des stores raccordés. Pour cela, un déplacement d'apprentissage est effectué lors de la mise en service. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

Tant que l'interrupteur pour stores n'a pas réalisé cet apprentissage, les rétroéclairages clignotent en orange lors du déplacement (indépendamment du rétroéclairage réglé). Cela signifie que si le store se déplace vers le haut et que la position finale supérieure n'est pas connue, la touche supérieure clignote en orange. Si le store se déplace vers le bas et que la position finale inférieure n'est pas connue, la touche inférieure clignote en orange.

L'interrupteur pour stores concerné n'est entièrement opérationnel qu'une fois la mesure correcte du temps de déplacement effectuée.

- Déplacez les stores entièrement vers le haut.
- Déplacez les stores entièrement vers le bas.
- Dès que les positions finales sont connues, les rétroéclairages de la commande ne clignotent plus en orange.

Sur un interrupteur pour stores 2 canaux, la détection de fin de course doit être apprise séparément pour chaque canal.



Rétroéclairage clignotent en orange pendant le déplacement

L'apprentissage des positions finales haute et basse n'a pas encore été effectué sur un interrupteur pour stores.

→ Déplacez les stores une fois entièrement vers le bas puis vers le haut.

Si la détection des positions finales échoue malgré tout:

→ Désactivez la mesure de courant pour ce store avec l'aimant ou via l'appli Wiser eSetup (⚙️ *Réglages de l'appareil* – Mode relais) et signalez le type de moteur au service clients Feller.

Veillez noter que dans ce cas, aucune position autre que tout en haut/tout en bas ne peut être enregistrée dans une scène pour ce store.

Configuration


Vite configuré, vite opérationnel

La configuration de l'installation Wisier by Feller se fait de manière flexible sur site avec un aimant (→ page 43) ou avec l'appli Wisier eSetup (→ page 51) lorsqu'un appareil WLAN est intégré dans l'installation.

Cinq règles simples


Pour relier les stations principales aux stations secondaires, il faut respecter cinq règles simples:

1. Les stations principales (bleues) et les stations secondaires (jaunes) qui sont reliées entre elles doivent commander les mêmes consommateurs.



Exemple: interrupteur avec stations secondaires interrupteurs, variateur avec stations secondaires variateurs ou interrupteurs, etc.


2. Pour la liaison, les appareils 2 canaux sont traités comme deux appareils indépendants.



Exemple: Chaque canal d'un interrupteur 2 canaux peut être relié séparément.

3. Chaque station principale (bleue) peut être reliée à un nombre illimité de stations secondaires (jaunes), dans le respect de la règle 1 (principe 1:n).


Chaque station secondaire commande la même station principale.



Exemple: Un variateur peut être commandé par une, deux ou plusieurs stations secondaires variateurs.

4. Le nombre de stations principales (bleues) ayant les mêmes consommateurs qu'il est possible de relier à une même station secondaire (jaune) est illimité (principe n:1).

La station secondaire commande plusieurs stations principales (commande centralisée). Les stations principales sont indépendantes les unes des autres.



Exemple: Tous les stores d'une pièce peuvent être ouverts et fermés de manière centralisée par une station secondaire stores.


5. Les stations principales (bleues) ne peuvent pas être reliées les unes aux autres.

Mise en service avec aimant


La liaison des stations principales et des stations secondaires avec un aimant s'effectue selon le principe suivant:

«l'aimant sur le bleu (station principale), le doigt sur le jaune (station secondaire)».


1. Tenir l'aimant sur un appareil quelconque (> 5 s) jusqu'à ce que les stations secondaires clignotent en jaune et les stations principales s'allument en bleu.



2. Tenir brièvement l'aimant sur la station principale à relier. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.



3. Appuyer sur la touche de la station secondaire à relier. La liaison est établie, le rétroéclairage des touches se rallume en bleu.



Les liaisons entre les stations principales et secondaires sont enregistrées dans les appareils individuels.

La mise en service de l'installation avec aimant est décrite en détail dans les pages suivantes.

Mise en service avec l'appli Wisier eSetup



Si un appareil WLAN est intégré dans l'installation, les stations principales et secondaires peuvent être reliées les unes avec les autres à l'aide de la fonction Groupes.

Les liaisons des stations principales et secondaires sont enregistrées dans l'appareil WLAN.

La mise en service de l'installation avec l'appli Wisier eSetup est décrite en détail à partir de la page 51.

Mise en service – aimant

Mise en service – simple, rapide

Même si aucun appareil WLAN n'est intégré dans l'installation, Wiser by Feller peut être configuré et mis en service sans programmation fastidieuse. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un aimant.

Utilisez un aimant d'une résistance d'environ 700 g, et maintenez-le dans la zone située sous la touche.



Note concernant la durée de mise en service

Une fois que l'installation est sous tension, vous disposez de **2 heures** pour la mettre en service. Ensuite, le mode de mise en service et le mode support sont verrouillés pour que les habitants ne risquent pas de modifier des réglages par inadvertance.

Si vous avez besoin de 2 heures supplémentaires, procédez comme suit:

- Tirez un module de commande sous tension hors de l'appareil (→ [page 39](#)) et réinsérez-le.
- Mettez l'installation en mode de mise en service sur cet appareil (→ [page 46](#)).
- ou –
- Débranchez brièvement l'installation du réseau électrique.
- Mettez l'installation en mode de mise en service sur un appareil qui était sans tension (→ [page 46](#)).

En cas de mise en service de l'installation avec l'appli Wiser eSetup, toutes les fonctions magnétiques sont verrouillées dès que l'installation est terminée et remise au client.

Pour la mise en service de l'installation Wiser by Feller, nous vous recommandons de procéder comme suit:

- Configurez chaque appareil → Réglages des appareils
- Reliez les stations principales aux stations secondaires → Mode de mise en service
- Définissez des scènes et associez-les à des touches de scène → Mode de mise en service

Lors de la mise en service par aimant, on distingue 3 modes différents (→ pour plus de détails, voir les pages suivantes):

Réglages des appareils → [page 44](#)

maintien bref 1x sur l'appareil concerné	le rétroéclairage des touches clignote en blanc	→ Configurer le rétroéclairage des touches
maintien bref 2x sur le variateur	le rétroéclairage des touches s'allume en bleu	→ Variateur – Régler la plage de variation
maintien bref 3x sur le variateur	le rétroéclairage des touches clignote en bleu	→ Variateur – Modifier le mode de fonctionnement
touche & maintien bref 1x sur l'interrupteur	le rétroéclairage des touches clignote en turquoise	→ Interrupteur – Activer la fonction d'impulsion
touche & maintien bref 1x sur stores	le rétroéclairage des touches clignote en turquoise	→ Stores – Désactiver mesure de courant
touche & maintien bref 2x sur stores	le rétroéclairage des touches clignote en blanc	→ Stores – Supprimer positions finales programmées

Mode de mise en service → [page 46](#)

maintien > 5 s sur un appareil quelconque	le rétroéclairage des touches des stations principales s'allume en bleu / celui des stations secondaires en jaune	
maintien bref 1x sur la station principale	le rétroéclairage des touches clignote en vert	→ Ajouter une liaison/scène
maintien bref 2x sur la station principale	le rétroéclairage des touches clignote en rouge	→ Annuler une liaison/scène
maintien bref 3x sur la station principale	le rétroéclairage des touches s'allume en bleu	Sélection annulée
maintien > 5 s sur un appareil quelconque	le rétroéclairage des touches s'éteint – mode de mise en service terminé	


Mode support → [page 50](#)

maintien > 5 s tout en appuyant sur une touche de l'appareil concerné	le rétroéclairage des touches clignote en ...	Test du bus
maintien bref 1x sur le même appareil	le rétroéclairage des touches s'allume en ...	→ Moniteur de bus
maintien bref 2x sur le même appareil	le rétroéclairage des touches clignote en rouge/vert	→ Annuler toutes les liaisons d'un l'appareil
maintien bref 3x sur le même appareil	le rétroéclairage des touches clignote en rouge	→ Rétablir la configuration d'usine de l'installation

Réglages des appareils

Note sur les appareils à 2 canaux

Sur les appareils à 2 canaux, les paramètres peuvent être réglés séparément pour chaque canal.




Pour cela:

- touche(s) de gauche: canal 1
- touche(s) de droite: canal 2


Configurer le rétroéclairage des touches ¹⁾

Tous les interrupteurs Wisier pour l'éclairage et les stores sont illuminables. L'éclairage de contrôle indique si un consommateur non visible est allumé ou éteint. L'éclairage permanent est allumé en permanence et rend les interrupteurs visibles dans l'obscurité pour que vous les trouviez sans problème.

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **blanc**. Le réglage actuel est indiqué par le modèle de clignotement:



- Appuyez à chaque fois brièvement sur une touche pour passer au réglage suivant. Les modèles de clignotement défilent de manière cyclique: court - moyen - long - court - moyen - long...
- Appuyez de manière prolongée sur la touche pour régler la luminosité du rétroéclairage des touches.



Aussi longtemps que vous appuyez sur la touche, la luminosité diminue progressivement. Si vous gardez la touche appuyée, la luminosité augmente à nouveau progressivement.

- Maintenez de nouveau l'aimant sur l'appareil pour confirmer le choix.

Le réglage du rétroéclairage des touches s'applique à la touche / aux touches d'un canal. La couleur ne peut être réglée qu'avec l'appli Wisier, la configuration usine est le blanc.


Variateur – Régler la plage de variation ¹⁾

Afin d'obtenir des résultats optimaux avec un variateur Wisier, la luminosité minimale et maximale doit être adaptée sur la source lumineuse raccordée.

L'utilisation de la luminosité minimale permet d'adapter individuellement la luminosité des sources lumineuses commandées, y compris à la sensibilité de l'œil humain. Une source lumineuse LED ne doit ni commencer à scintiller ni bourdonner. Une luminosité minimale trop faible peut avoir pour effet que la source lumineuse LED ne s'allume pas.

La réduction de la luminosité maximale permet de prolonger la durée de vie de la source lumineuse. Contrairement à une lampe à incandescence, une source lumineuse LED atteint plus vite la luminosité de 100%, de sorte qu'il n'y a plus de variation de luminosité perceptible dans la plage de variation supérieure.

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil. Les rétroéclairages s'allument en **bleu**.



- Un appui bref sur la touche + (a) vous permet de régler la luminosité maximale; le rétroéclairage de la touche + clignote
- Un appui bref sur la touche - (b) vous permet de régler la luminosité minimale; le rétroéclairage de la touche - clignote
- Appuyez longuement sur la touche + ou - pour régler la luminosité souhaitée.
- Maintenez brièvement l'aimant sur l'appareil pour confirmer les réglages. Les rétroéclairages s'éteignent.
- Répétez la procédure pour l'autre luminosité.

Sur un variateur universel LED 2 canaux, la plage de variation peut être réglée séparément pour chaque canal.

Notes concernant les réglages des appareils

Lors des réglages de l'appareil avec l'aimant, on distingue deux modes différents:


- ¹⁾ Ces réglages peuvent être effectués à tout moment à l'aide de l'aimant, c.-à-d. également par votre client. Ce mode n'est pas bloqué.
- ²⁾ Ce mode de réglage est bloqué (tout comme le mode de mise en service et de support) 2 heures après que l'installation se trouve sous tension. Déblocage de l'installation → page 43

Si ce mode ne fonctionne pas, la version du micrologiciel de l'appareil est obsolète. Les mises à jour du micrologiciel ne peuvent être effectuées que lorsqu'un appareil WLAN est présent dans l'installation.

Variateur – Modifier le mode de fonctionnement ¹⁾

En configuration usine, le variateur fonctionne selon le principe de la variation par interruption de phase (mode RC). En principe, le mode RC est plus adapté aux sources lumineuses LED. Exceptionnellement, le mode RL peut présenter de meilleures performances. Tenez compte de la charge maximale réduite en mode RL.

- Maintenez l'aimant 3x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil.



Selon le mode de fonctionnement réglé, le rétroéclairage des touches correspondantes **clignote en bleu**.

touche + (a) Le variateur se trouve en mode RL

touche - (b) Le variateur se trouve en mode RC


- Appuyez longuement sur la touche + ou - pour faire varier la source lumineuse LED. Si le luminaire ne réagit pas comme souhaité, sélectionnez l'autre mode de fonctionnement en appuyant brièvement sur la touche correspondante.
- Maintenez brièvement l'aimant sur l'appareil pour confirmer les réglages. Le rétroéclairage s'éteint.

Sur un variateur universel LED 2 canaux, le mode de fonctionnement peut être réglé séparément pour chaque canal.


Interrupteur – Activer la fonction Impulsion ²⁾

Pour commander les détecteurs de mouvement et de présence, les appareils modulaires DIN, etc., la fonction Impulsion pour un interrupteur à poussoir peut être activée.

- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.



- Tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. En fonction du réglage, le rétroéclairage des touches clignote en **turquoise**.




- Appuyez à chaque fois brièvement sur la touche pour changer de fonction.
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.

Sur un interrupteur à poussoir canaux, la fonction peut être réglée séparément pour chaque canal.


Interrupteur pour stores – Désactiver mesure de courant ²⁾

La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant.

- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.



- Patientez jusqu'au déplacement des stores puis tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. En fonction du réglage, le rétroéclairage des touches **clignote en turquoise**.




- Un appui bref sur la touche Bas ∇ désactive la mesure de courant; le rétroéclairage de la touche Bas ∇ clignote brièvement
- touche Haut ▲ active la mesure de courant; le rétroéclairage de la touche Haut ▲ clignote lentement
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.

Veuillez noter qu'en cas de mesure de courant désactivée, aucune position autre que tout en haut/tout en bas ne peut être enregistrée dans une scène pour ce store.

Interrupt. pour stores – Supprimer les positions finales programmées ²⁾

En cas de remplacement ou de problème avec un entraînement de store, il est possible de supprimer les positions finales programmées d'un interrupteur pour stores.

- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.




- Patientez jusqu'au déplacement des stores puis tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **turquoise**.
- Relâchez la touche et tenez une nouvelle fois brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **blanc**.
- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée. Le rétroéclairage des touches commence à clignoter **brièvement** en orange. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le rétroéclairage des touches clignote **lentement** en orange.
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.

Vous pouvez programmer à nouveau les positions finales (→ page 41) ou désactiver la mesure de courant (→ en haut).


Ajouter une liaison

Mode de mise en service

- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s)



pour que les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument en bleu, et celles des stations secondaires en jaune (si un appareil WLAN est intégré dans l'installation, le rétroéclairage des touches des poussoirs scènes s'allume en violet).




- Vous pouvez quitter le mode de mise en service en maintenant l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches ne s'allument plus.


Relier une station principale à une station secondaire de même type (règle 1)

Les stations principales (bleues) et les stations secondaires (jaunes) qui sont reliées entre elles doivent commander les mêmes consommateurs (par ex. schéma 3).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale que vous souhaitez relier à une station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier. Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire afin de vérifier la commutation des charges reliées.




Relier une station principale 2 canaux à des stations secondaires (règle 2)

Pour la liaison, les appareils 2 canaux sont traités comme deux appareils indépendants (touche(s) de gauche: canal 1 / touche(s) de droite: canal 2).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale 2 canaux que vous souhaitez relier à une station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Appuyez sur la touche du canal que vous ne souhaitez pas relier (annuler la sélection). Le rétroéclairage des touches s'éteint.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier. Les rétroéclairages des touches de la station principale s'allument de nouveau en bleu.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire afin de vérifier la commutation des charges reliées.




Relier une station principale à plusieurs stations secondaires (règle 3)

Chaque station principale (bleue) peut être reliée à un nombre illimité de stations secondaires (jaunes), dans le respect de la règle 1 (par ex. schéma 6).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale (B) que vous souhaitez relier aux stations secondaires. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier (D). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.



- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la même station principale (B) que vous souhaitez relier à une autre station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier (E). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




Relier plusieurs stations principales à une station secondaire (règle 4)

Le nombre de stations principales (bleues) ayant les mêmes consommateurs pouvant être reliées à une même station secondaire (jaune) est illimité (commande centralisée).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) que vous souhaitez relier à une station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale suivante (C) que vous souhaitez relier à la même station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote également en vert.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier (E). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire (E) afin de vérifier la commutation des charges reliées.




Annuler une liaison


Condition: Vous devez vous trouver en mode de mise en service.

Annuler une liaison station principale – station secondaire

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Le rétroéclairage des touches clignote en rouge.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire à «délier» (E). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




Toutes les autres liaisons des stations principales et/ou secondaires sont maintenues.

Annuler une liaison station principale 2 canaux – station secondaire


- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la station principale 2 canaux (B) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Les rétroéclairages des touches clignent en rouge.



- Appuyez sur la touche du canal (B) pour lequel vous ne souhaitez pas annuler la liaison (annuler la sélection). Le rétroéclairage des touches s'éteint.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à «délier» (D). Les rétroéclairages des touches de la station principale s'allument de nouveau en bleu.




Toutes les autres liaisons des stations principales et/ou secondaires sont maintenues.

Vérifier la liaison

Même si aucune charge n'a encore été installée, vous pouvez vérifier visuellement les liaisons existantes avec des stations secondaires ou des touches de scène.

- Appuyez sur la touche de la station secondaire (E) ou sur la touche de scène. Le rétroéclairage des touches de la (des) station(s) principale(s) liée(s) (A, C) clignote brièvement 1x.



Liaison avec des touches de scène


Note:

La liaison de stations principales avec des touches de scène ne doit se faire qu'avec l'aimant si **aucun** appareil WLAN n'est intégré dans l'installation. Si un appareil WLAN est présent, les scènes ne peuvent être créées qu'avec l'appli Wiser eSetup et transférées sur des touches de scène.


Pour que les occupants du logement puissent enregistrer des scènes personnalisées (mettre les consommateurs dans l'état souhaité – appui long sur la touche de scène), vous devez (comme pour les stations secondaires) relier les stations principales qui font partie d'une scène à la touche de scène.

Condition: Vous devez vous trouver en mode de mise en service.

- Mettez toutes les stations principales sélectionnées dans l'état souhaité pour la scène, par ex. tous les éclairages déclenchés; plafonnier éteint et lampadaire à 50 %; tous les stores baissés, etc.
- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) que vous souhaitez relier pour la scène. Le rétroéclairage des touches clignote en **vert**.




- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale suivante (D) que vous souhaitez relier à la même touche de scène. Le rétroéclairage des touches clignote également en **vert**.



Note:

Les touches de scène des stations principales 1 canal ne sont pas automatiquement liées à leur «propre» station principale. Le canal doit être sélectionné comme pour toutes les autres stations principales.

- Répétez la procédure pour toutes les stations principales souhaitées.
- Appuyez sur la touche de scène à relier (D). Les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument de nouveau en bleu.



- Les paramètres actuels sont enregistrés dans le système. Attendez quelques secondes avant d'effectuer d'autres réglages sur les stations principales et secondaires.


Note:

Lors de la remise de l'objet, indiquez à votre client quelles stations principales sont liées à quelles touches de scène. Le client lui-même ne pourra plus modifier ces liaisons.


Annuler la liaison stations principales – touche de scène

Si un appareil WLAN est intégré dans l'installation, les liaisons entre les stations principales et les touches de scène créées avec l'aimant doivent être annulées.


- Appuyez sur la touche de scène (D) pour savoir quelles sont les stations principales associées. Le rétroéclairage des touches des stations principales associées (A, D) clignote brièvement 1 fois et les charges commutent.




- Mettez l'installation en mode de mise en service.
- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Le rétroéclairage des touches clignote en **rouge**.



- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur une autre station principale (D) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Le rétroéclairage des touches clignote lui aussi en **rouge**.



- Répétez l'opération pour toutes les stations principales concernées.
- Appuyez sur la touche de scène à «déliier» (D). Le rétroéclairage des touches des stations principales est de nouveau bleu.




- Les liaisons avec la touche de scène sont annulées. L'appli Wiser eSetup vous permet de créer des scènes et de les transférer sur la touche de scène.

Fonctions support


En mode support, vous pouvez contrôler la qualité de la communication sur le K+ (moniteur de bus), supprimer toutes les connexions d'un appareil ou réinitialiser l'ensemble de l'installation à la configuration usine.

Mode support

[a] Maintenez l'aimant sur un appareil (D) aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument en bleu, et celles des stations secondaires en jaune. Vous vous trouvez en mode de mise en service.



[b] Maintenez l'aimant et simultanément, appuyez aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) sur une touche d'un appareil (A) pour que le rétroéclairage des touches des stations principales et des stations secondaires clignote. Vous vous trouvez en mode support.



Un test du bus est effectué: l'appareil envoie une commande à tous les autres appareils pour vérifier s'ils réagissent (ping).

– Vous pouvez quitter le mode support en maintenant l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches se rallument en bleu ou en jaune. Vous vous trouvez à nouveau en mode de mise en service [a].

Moniteur de bus

Grâce au moniteur de bus, vous pouvez contrôler la qualité de la communication sur le K+. Il vous permet d'identifier les sources de perturbation qui nuisent au fonctionnement du système.

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur le **même** appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode de support.
- Chaque appareil démarre la mesure de son niveau des signaux et indique la qualité des signaux à l'aide de la couleur du rétroéclairage des touches.



vert: bonne
Tout est fonctionnel



jaune: critique
Le K+ présente une perturbation qui pourrait perturber le système (par ex. temps de latence plus longs).



rouge: mauvaise
Les perturbations sont trop importantes, la communication sur le K+ n'est plus assurée.


- Trouvez la source de perturbation potentielle et éliminez-la. Si le rétroéclairage des touches de l'appareil défectueux s'allume ensuite en vert, vous avez réussi à éliminer la source de perturbation.

Note:

Vous devez activer le mode support sur l'appareil sur lequel vous voulez exécuter la fonction correspondante.


Annuler toutes les liaisons d'un l'appareil

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur le **même** appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode support. Le rétroéclairage des touches clignote en rouge/vert alternés, les autres ne s'allument plus.



S'il s'agit d'un appareil 2 canaux, les liaisons des deux canaux sont annulées.


- Appuyez sur la touche (A) jusqu'à ce que le rétroéclairage des touches se rallume en bleu (cela peut prendre quelques secondes).



Vous vous trouvez à nouveau en mode de mise en service [a].


Rétablir la configuration d'usine de l'installation

- Maintenez l'aimant 3x brièvement (~ 1 s) sur le **même** appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode support. Le rétroéclairage des touches clignote en rouge, les autres ne s'allument plus.



Note: Vous pouvez revenir au mode support en replaçant l'aimant 1x brièvement sur l'appareil.

- Appuyez sur la touche (A) jusqu'à ce que le rétroéclairage de toutes les touches soit éteint (cela peut prendre plusieurs secondes).



Tous les paramètres des appareils ont été réinitialisés. Vous vous trouvez maintenant à nouveau en mode normal.

Mise en service – appli

Appli Wiser eSetup – une simplicité captivante



Grâce à l'appli Wiser eSetup, la mise en service de l'installation Wiser by Feller est un véritable jeu d'enfant. Non seulement vous pouvez configurer l'installation pour vos clients, mais vous pouvez également paramétrer des appareils et d'un simple appui sur une touche, vous générez une documentation d'installation pour la remettre à votre client.

Note:

L'appli Wiser eSetup est perfectionnée en permanence et s'adapte aux besoins des utilisateurs. C'est pourquoi les explications qui suivent sur la mise en service d'installations sont largement exemptes de captures d'écran. Seules les étapes de travail sont décrites, sans rentrer dans les détails.

Préparation

Vous pouvez télécharger gratuitement l'appli Wiser eSetup sur votre smartphone à partir de l'Online Store. Elle est disponible pour les appareils Apple et Android.



Compte myFeller

Afin de pouvoir mettre en service des installations avec l'appli Wiser eSetup, vous avez besoin d'un compte myFeller **professionnelles**.

Inscription

Si vous n'avez pas encore de compte myFeller, la première fois que vous utiliserez l'appli Wiser eSetup, celle-ci vous demandera de créer un compte myFeller à des fins professionnelles (inscription).

Saisissez les données requises et lisez la déclaration sur la protection des données de Schneider Electric SA.

Schneider Electric s'engage à protéger votre vie privée et vos données personnelles. Toutes les données sensibles sont stockées sur un serveur sécurisé dans l'UE.

Appareil WLAN

Comme expliqué pour l'installation (→ page 37), il est important de placer l'étiquette du distributeur jointe à l'appareil WLAN (avec l'étiquette à QR Code pour les données d'accès) à l'intérieur de la porte du coffret de distribution, à un emplacement bien visible.


Ces informations sont nécessaires:

- pour connecter l'appli Wiser eSetup à l'appareil WLAN et importer les données de l'installation;
- pour que les futurs occupants du logement puissent intégrer l'installation Wiser by Feller dans leur réseau domestique WLAN.

Extension de champ

La puissance des signaux WLAN radio diminue lorsque la distance entre le smartphone et l'appareil WLAN augmente. Elle dépend du site de montage, des conditions locales et des matériaux de construction utilisés.

Le montage encastré de l'appareil WLAN peut limiter la puissance du signal au point que le smartphone risque temporairement de ne pas réussir à se connecter à l'appareil WLAN pendant la mise en service (aucune réception).



Afin de garantir une bonne connexion avec l'appareil WLAN pendant la mise en service, nous vous recommandons d'augmenter temporairement la zone de réception. À l'aide d'un routeur WLAN ou de points d'accès, vous pouvez créer un réseau WLAN temporaire à portée augmentée. Vous n'avez qu'à brancher cette augmentation de portée sur le secteur, vous n'avez pas besoin de connexion Internet.

L'appli vous aide dans votre travail lors de l'intégration de l'appareil WLAN dans un réseau WLAN temporaire ou dans un réseau domestique WLAN déjà présent chez votre client (→ page 53).

Appli Wisier eSetup – structure

L'appli Wisier eSetup vous permet de configurer l'installation rapidement et simplement pour vos clients. Vous allez configurer et modifier les éléments suivants:

CHARGES	PIÈCES			GROUPEs		SCÈNES	
	Pièce A	Pièce B	...	Groupe 1	...	Scène 1	...
Éclairage 1	x			x		x	
Éclairage 2	x			x			x
Éclairage 3		x		x			x
...			x				x
Store 1		x			x	x	
Store 2	x						x
...			x		x		

Charges

Dans l'onglet **CHARGES**, toutes les stations principales installées, c'est-à-dire les charges à commander, sont affichées. Au début, elles n'ont que des désignations générales, comme Éclairage et Store, avec des numéros consécutifs. Au fur et à mesure, vous allez attribuer chaque charge à une pièce, lui donner un nom représentatif et lui attribuer (le cas échéant) une fonction.

Pièces

Dans l'onglet **PIÈCES**, vous définissez les différentes pièces dans lesquelles les stations principales sont installées. Les pièces reflètent l'environnement du logement de votre client suivant les plans de construction.

Groupes

Dans l'onglet **GROUPEs**, vous pouvez également réunir des stations principales de plusieurs pièces et les relier à des stations secondaires. Cette fonction est le pendant de la liaison par aimant.

Scènes

Dans l'onglet **SCÈNES**, vous définissez des scènes à déclencher manuellement depuis les touches de scène d'une station principale, station secondaire ou depuis un poussoir scène. Les scènes standard telles que «Ouvrir tous les stores», «Fermer tous les stores» ou «Déclencher tous les éclairages» sont prédéfinies et n'ont plus qu'à être transférées sur la(les) touche(s) de scène souhaitée(s).

Stations secondaires

Les stations secondaires installées ne sont pas représentées dans l'appli Wisier eSetup, car elles ne servent pas dans l'appli Wisier Home. Les stations secondaires sont utilisées pour la commande manuelle des charges sur place.

Procédure

Pour pouvoir utiliser l'appli Wisier eSetup, vous devez vous connecter à votre compte myFeller **professionnelles**.


Pour une mise en service efficace de l'installation Wisier by Feller, nous vous recommandons de procéder comme suit.

- [1] Créez une nouvelle installation dans l'appli Wisier eSetup et définissez les pièces nécessaires.
- [2] Connectez l'installation à l'appareil WLAN.
- [3] Affectez les charges aux différentes pièces.
- [4] Configurez les différentes charges.
- [5] Créez des groupes et connectez-les aux stations secondaires.
- [6] Définissez des scènes et transférez-les sur des touches de scène.
- [7] Finalisez l'installation.
- [8] Remettez l'installation à votre client.

Paramètres

Le menu **...** vous permet de gérer les données générales de l'installation:

- **📄 Détails d'installation**
Adaptez les données saisies lors de la création d'une installation.
- **🖼️ Télécharger l'image**
Adaptez le fond d'écran de chaque installation à volonté. Prenez une photo ou sélectionnez une image dans la galerie de votre smartphone.
- **📊 Caractéristiques des sets frontaux**



Tous les interrupteurs Wisier pour l'éclairage et les stores sont illuminables. Choisissez si les touches doivent être éclairées à l'état activé (**quand actif**/contrôle), à l'état désactivé (**quand inactif**/orientation) ou à la fois (en permanent). Déterminez le type, la luminosité et la couleur du rétroéclairage.

- **📶 Appareil WLAN**
Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations sur l'appareil WLAN utilisé. Vous pouvez également réinitialiser l'installation par étapes (→ page 57).
- **🔌 Appareils**
Vous trouverez ici toutes les informations sur les appareils installés.
- **⬆️ Finaliser**
Finalisez l'installation avant de la remettre à votre client.

Procédure – Étape par étape

[1] Créer une installation


L'appli Wiser eSetup gère toutes vos installations. On distingue les installations en cours de traitement et les installations finalisées. Sur l'écran de démarrage, vous voyez toutes les installations que vous n'avez pas encore finalisées et remises à vos clients.

- Tapez sur l'icône Plus  pour créer une nouvelle installation.



- Saisissez les données générales de l'installation comme le nom, le type de bâtiment (maison individuelle ou immeuble) et la date de finalisation.
- Tapez sur **[CONTINUER]**.
- Indiquez l'adresse de l'installation. Vous pouvez également saisir l'adresse à l'aide du service de localisation de votre appareil mobile. Sélectionnez l'emplacement puis tapez sur **Enregistrer**.
- Tapez sur **[CONTINUER]**.

- Des pièces standard sont prédéfinies dans l'appli. Tapez sur **(NOUVELLE PIÈCE)** pour définir d'autres pièces.
 - OU –
 Tapez sur une pièce existante puis sur  **Supprimer** si vous n'avez plus besoin de la pièce.



- Modifiez la liste en fonction de votre installation puis tapez sur **[CONTINUER]**.

[2] Connecter l'appareil WLAN

Pour configurer l'installation avec l'appli Wiser eSetup, vous devez la connecter à l'appareil WLAN. Pour cela, vous n'avez pas besoin du réseau domestique WLAN du client. Vous connectez directement l'appli à l'appareil WLAN installé. Suivez les recommandations d'extension de la zone de réception (→ page 51).


- Si vous avez déjà saisi les données de l'installation, tapez sur l'installation sur l'écran de démarrage. L'écran montrant les pièces définies s'affiche à nouveau. Tapez sur **[CONTINUER]**.
- Vous serez ensuite invité à établir une connexion à un appareil WLAN. Selon le système d'exploitation de votre appareil mobile, vous pouvez établir une connexion manuellement et/ou en scannant un code QR. Suivez les différentes instructions de l'appli.
 - **[CONNECTEZ VOUS À L'AIDE DU CODE QR]**
Ouvrez l'appareil photo de votre appareil mobile et scannez le code QR que vous avez collé sur le set de recouvrement de l'appareil WLAN ou dans le coffret de distribution. Autorisez la connexion et retournez sur l'appli.
 - **[CONNEXION MANUELLE]**
Vous pouvez également établir la connexion manuellement via les paramètres WLAN de votre appareil mobile. Pour cela, vous avez besoin du **mot de passe** de l'appareil WLAN. Ce se trouve sur l'étiquette en dessous du code QR.
- Une fois l'appli connectée avec l'appareil WLAN, vous devez ensuite passer l'appareil WLAN en mode requête. Cela sert à vous assurer qu'aucun tiers non autorisé ne se trouvant pas sur place ne pourra se connecter à l'appareil WLAN. Tapez sur **[ACTIVER]**.
- Vous avez maintenant 30 secondes pour appuyer sur une touche de l'appareil WLAN qui clignote en violet afin de vous authentifier.
- Tapez sur **[CONTINUER]**.
 - OU –
 Tapez sur **[INTÉGRER]** si vous avez paramétré un réseau WLAN temporaire pour l'extension de portée ou si vous avez accès à un réseau domestique WLAN déjà présent chez votre client.
 - L'appli affiche maintenant les réseaux disponibles. Choisissez votre réseau WLAN souhaité et saisissez le mot de passe requis. L'appareil WLAN est maintenant intégré dans le réseau WLAN et ne se trouve plus en mode Point d'accès. Connectez l'appareil mobile au réseau WLAN tel que décrit dans l'appli.
- Un test du bus est effectué pour vous permettre de vérifier si tous les appareils sont correctement installés. Suivez les instructions à l'écran. Tapez sur **[CONFIRMER]** si tout est OK.
- Une fois les données mises à jour, vous pouvez commencer la configuration de l'installation.

[3] Charges et pièces

Pour commencer, identifiez les différentes charges (stations principales) et affectez-les à une pièce. Le plus simple pour cela est d'utiliser la fonction «Trouve-moi».

- Entrez dans l'onglet **CHARGES**.
- Tapez sur **(TROUVE-MOI)**.


Le rétroéclairage des touches de toutes les stations principales s'allume de nouveau en bleu.



- Allez dans la pièce souhaitée et appuyez sur toutes les touches qui clignotent en bleu.



Les charges confirmées sont affichées sur l'écran Trouve-moi et les rétroéclairages des touches correspondantes sont éteints.



- Tapez sur **Affecter** et sélectionnez la pièce correspondante dans la liste affichée.
- Passez à la pièce suivante et répétez la procédure ci-dessus.
- Tapez sur l'icône Retour ← pour quitter la fonction Trouve-moi.

Pour que vous puissiez finaliser l'installation, toutes les charges doivent être affectées à une pièce.

Note

N'affectez pas encore à une pièce l'interrupteur pour stores qui n'est pas encore monté.

Placez-le en position **% non utilisé**. Ainsi, vous pouvez tout de même finaliser l'installation et la remettre au client.

Dès que le store est raccordé, vous pouvez

- ouvrir à nouveau l'installation;
- affecter l'interrupteur pour stores à une pièce;
- apprendre la détection des positions finales;
- finaliser à nouveau l'installation.

[4] Configurer les charges

Ensuite, renommez toutes les charges et configurez-les si nécessaire. De plus, il faut apprendre les positions finales de chaque store.

- Tapez sur la charge correspondante dans l'onglet **CHARGES**.
- Tapez sur **Renommer** et donnez un nom représentatif à la charge, par ex. plafonnier, place assise, etc. Cela aidera votre client à s'y retrouver dans son appli Wiser Home.
- Selon le type de charge, vous pouvez définir d'autres paramètres:

> Interrupteur à poussoir

– **Changer le type**

Changez si nécessaire le type de **Éclairage à Interrupteur**.

– **Réglages de l'appareil**

Choisissez la fonction pour le type **Interrupteur**:

- **Interrupteur**: pour les prises commutées, les ventilateurs etc.

Impulsion: pour la commande de détecteurs de mouvement et de présence, d'appareils modulaires DIN, etc. La durée d'impulsion peut être réglée.

- **Minuterie**: pour l'interrupteur de l'éclairage dans la cage d'escalier, le garage, etc. La temporisation (jusqu'à 30 minutes) peut être réglée.

> Variateur

– **Réglages de l'appareil**

Modifier les paramètres d'appareil tels que le mode de fonctionnement, la luminosité maximale et minimale, la vitesse de variation, comportement d'enclenchement et la fonction mémoire.

> Stores

- Apprendre la détection des positions finales

Pour le calcul des positions et pour la réalisation des déplacements, Wiser a besoin de la durée de déplacement exacte des stores raccordés. Pour cela, un déplacement d'apprentissage est effectué.

Le store concerné n'est entièrement opérationnel qu'une fois la mesure correcte du temps de déplacement effectuée.

Un store pour lequel l'apprentissage n'a pas encore été réalisé se reconnaît à l'indication -- pour l'état actuel de la charge.

Allez jusqu'à l'interrupteur pour stores concerné et déplacez les stores une fois entièrement vers le bas puis entièrement vers le haut.

Dès que l'apprentissage du store est terminé, l'état correct de la charge (ouvert, fermé) s'affiche.

– **Changer le type**

Attribuez au store l'une des trois fonctions: **Store à lamelles**, **Volet roulant** ou **Marquise**.

– **Réglages de l'appareil**

Le cas échéant, activez le mode relais et réglez l'ampleur de pas.

Note:

La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant (Mode relais).


Pour que vous puissiez finaliser l'installation, tous les stores doivent être étalonnés et affectés à un type.

[5] Relier les stations principales et secondaires


Outre la méthode très efficace de liaison avec aimant (→ page 46), il est également possible de relier les stations principales et les stations secondaires à l'aide de la fonctions de groupes.

Un groupe est composé d'une ou plusieurs charges (stations principales) qui peuvent être liées à une ou plusieurs stations secondaires.

- Entrez dans l'onglet **GROUPES**.
- Tapez sur l'icône Plus **+** ou sur (**NOUVEAU GROUPE**) pour créer un groupe.
- Choisissez si vous voulez créer un **Groupe d'éclairage** ou un **Groupe de moteurs** (règle de liaison 1).
- Donnez un nom au groupe.
- Tapez sur l'icône Plus **+** pour ajouter des charges au groupe.
- Choisissez une charge (par ex. pour le schéma 3/6) ou plusieurs charges (par ex. pour une commande centrale) que vous voulez relier à une station secondaire.
- Tapez sur **[ENREGISTRER]**.



- Tapez sur **(+ Attribuer une touche de station secondaire)**. Le rétroéclairage des touches des stations secondaires possible clignote en jaune. ¹⁾




- Allez à la station secondaire souhaitée et appuyez sur la touche clignotant en jaune avec laquelle vous voulez commander les charges. L'ID de la touche s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez affecter une autre touche au groupe en répétant la procédure.
- Tapez sur l'icône Retour ← pour revenir au groupe.
- Tapez sur **Enregistrer** pour relier la(les) station(s) secondaire(s) aux charges.

¹⁾ Si une touche de station secondaire ne clignote pas en jaune, alors elle a déjà été reliée avec l'aimant à des stations principales. Ces stations secondaires ne peuvent pas à nouveau être reliées via l'appli Wisetouch eSetup.

[6] Définir des scènes

Pour la remise de l'installation au client, nous vous recommandons d'affecter une scène parlante à chaque touche de scène installée. L'occupant pourra ultérieurement les adapter à ses souhaits personnels. Dans l'appli Wisetouch, des scènes standard sont prédéfinies, par exemple «Décl tous les éclairages», «Ouvrir tous les stores» ou «Fermer tous les stores».

- Entrez dans l'onglet **SCÈNES**.
- Tapez sur (**NOUVELLE SCÈNE**) pour créer une scène.
- Sélectionnez un type de scène.
- Si vous le souhaitez, donnez un autre nom à la scène.
- Tapez sur l'icône Plus **+** pour ajouter des charges.
- Sélectionnez la(les) charge(s) que vous voulez intégrer dans la scène.
- Tapez sur **Terminé**.




- Mettez chaque charge sélectionnée dans l'état prévu pour la scène. Pour cela, tapez sur la charge correspondante et commandez-la à l'aide des éléments de commande. Pour les stores, attendez qu'ils atteignent la position souhaitée avant de fermer la fenêtre détaillée.

Note:

Pour les stores, réglez d'abord le temps de pas dans les **Réglages de l'appareil** avant d'enregistrer des scènes.

- Tapez sur **(+ Attribuer une touche de scène)**. Toutes les touches de scène clignotent en violet. ²⁾



- Rendez-vous au poussoir souhaité et appuyez sur la touche de scène clignotant en violet qui doit servir à déclencher la scène. L'ID de la touche s'affiche à l'écran.
- Tapez sur **Enregistrer** pour transférer la scène sur la touche.

Vous pouvez affecter des scènes standard à une touche de scène en tapant sur la scène puis sur **Modifier**. Tapez sur **Modifier la liste** si vous voulez supprimer certaines charges de la scène ou en ajouter. Par exemple, il peut être utile d'exclure une marquise de balcon de la scène standard «Fermer tous les stores».

²⁾ Si une touche de scène ne clignote pas en violet, alors elle a déjà été reliée avec l'aimant à des stations principales. Si un appareil WLAN est intégré à l'installation, les touches de scène ne peuvent être attribuées qu'à l'aide de l'appli Wisetouch eSetup. Cela permet à votre client de créer des scènes avec l'appli Wisetouch Home. Annulez à nouveau la liaison de la ou des station(s) principale(s) à la touche de scène. (→ page 48).

[7] Finaliser l'installation

Une fois que vous avez localisé et configuré toutes les charges, lié les stations secondaires et affecté les touches de scène, vous pouvez finaliser l'installation et la remettre au client.

- Tapez en haut à droite sur l'icône de menu ●●●.
- Tapez sur **Finaliser**.
- L'appli effectue une vérification automatique du système. Celle-ci sert à vérifier:
 - si toutes les charges sont affectées à une pièce,
 - si les positions finales de tous les stores ont été apprises,
 - si un type a été attribué à tous les stores.
- Tapez sur **[FINALISER]** quand toutes les conditions sont remplies.
- Dès que vous avez intégré l'appareil WLAN dans le réseau domestique WLAN de votre client, sélectionnez l'option **Restez dans le réseau WLAN actuel**. Cela permet de faciliter la reprise de son domicile à votre client (→ [page 59](#)).
Si l'appareil WLAN était intégré dans un réseau WLAN temporaire, sélectionnez l'option **Mode point d'accès**. Cela vous permet de redémarrer l'appareil WLAN et de le supprimer du réseau WLAN. Si cette action n'est pas effectuée, votre client ne pourra pas établir de connexion avec l'appareil WLAN lors de la reprise.
Tapez sur **[CONTINUER]**.
- Choisissez si vous souhaitez créer immédiatement le rapport (**[CRÉER RAPPORT]**) ou ultérieurement (**Sauter rapport**). Le rapport est créé ultérieurement si l'appareil est connecté à Internet lorsque l'App est ouverte (via réseau WLAN ou mobile).

L'installation est déplacée avec les installations finalisées.




Tapez sur ●●● puis sur **Rouvrir l'installation** si vous avez besoin de modifier à nouveau l'installation. Celle-ci repasse à l'état «en cours».

Afin de pouvoir procéder à des modifications de l'installation, vous devez vous connecter à l'appareil WLAN ou au réseau domestique WLAN de votre client via les paramètres WLAN de l'appareil mobile, en fonction de l'état du réseau de votre appareil WLAN. Pour accéder au réseau domestique WLAN, vous avez besoin de l'accord et des identifiants de votre client.

[8] Remettre l'installation au client

Une fois l'installation finalisée, l'appli génère une documentation d'installation que vous recevez au format pdf sur votre appareil mobile. Il contient toutes les informations importantes sur l'installation.



Remettez-le à votre client sous forme électronique ou, mieux, en main propre.

Note:

- Si vous aidez votre client à intégrer l'appareil WLAN dans son réseau domestique WLAN, n'effectuez pas l'intégration avec l'appli Wisier Home sur votre appareil mobile. La mise en service doit être effectuée avec le compte myFeller du client, sur son appareil mobile.

Que faire...



Vous trouverez sur Internet un document séparé qui vous aidera à trouver des solutions en cas de questions ou de problèmes
www.feller.ch/download

Fonctions de réinitialisation

Fonctions de réinitialisation appli Wiser eSetup

Les fonctions reset de l'appli Wiser eSetup vous permettent de redémarrer l'appareil WLAN ou de réinitialiser l'installation par étapes.

- Tapez en haut à droite sur l'icône de menu ●●●.
- Tapez sur **Appareil WLAN**.
- Faites défiler vers le bas puis tapez sur **Réinitialiser**.
- Lancez l'une des fonctions suivantes:

🔄 Redémarrer

L'appareil WLAN redémarre. Toutes les données sont conservées. (correspond à reset hardware ● vert)

🔄 Remplacer l'appareil WLAN

Le flux de travail pour le remplacement du matériel de l'appareil WLAN (par ex. de Gén. A à Gén. B) est démarré.

Notez que pour l'instant, seules les pièces et les charges sont rétablies. Les scènes et les groupes doivent être recréés. Obtenez une vue d'ensemble de l'installation actuelle et remettez l'installation dans l'état où elle était avant la migration.

🔄 Réinitialiser le réseau

L'appareil WLAN est détaché du réseau WLAN. L'appareil WLAN se trouve à nouveau en mode Point d'accès, vous devez reconnecter l'appli directement à l'appareil WLAN. (correspond à reset hardware ● bleu)

🔄 Réinitialiser le système


L'installation revient à l'état précédant la mise en service. **Tous** les appareils raccordés au K+ reviennent aux paramètres d'usine. **TOUS les réglages, y compris ceux effectués avec aimant, seront effacés.**

Utilisez uniquement cette fonction si vous souhaitez complètement réinitialiser le système. Il n'existe aucune solution alternative; vous devez à nouveau configurer l'installation depuis le début.

Fonctions de réinitialisation HW appareil WLAN


Si une connexion de l'App à l'appareil WLAN n'est plus possible, l'appareil WLAN peut également être redémarré ou supprimé manuellement du réseau.

- Démontez le set de recouvrement (→ [page 38](#) *)
La LED (2) indique l'état du réseau de l'appareil WLAN.



- turquoise: **AP.** L'appareil est un point d'accès (AP) WLAN.
- bleu: **Connecter.** L'appareil tente de se connecter à un réseau par WLAN.
- vert: **Réseau.** L'appareil est connecté à un réseau par WLAN.

- En appuyant et en maintenant la touche Reset (1), vous pouvez choisir la fonction à exécuter. La couleur de la LED change alors comme indiqué ci-dessous.



- vert: L'appareil WLAN redémarre. Toutes les données sont conservées.
- bleu: L'appareil WLAN est détaché du réseau WLAN. L'appareil WLAN se trouve à nouveau en mode Point d'accès, vous devez reconnecter l'appli directement à l'appareil WLAN.
- jaune: Prévu pour une utilisation future. actuellement comme rouge: **Tous les paramètres sont effacés**
- rouge: L'appareil WLAN revient à l'état de livraison. **Tous les paramètres** configurés avec l'appli Wiser eSetup **sont effacés.** Ceux qui ont été réglés par aimant sont conservés.

Utilisez uniquement cette fonction si vous souhaitez complètement réinitialiser le système. Il n'existe aucune solution alternative; vous devez à nouveau configurer l'installation depuis le début.

- Restez appuyé sur la touche Reset (1) jusqu'à ce que la LED (2) s'allume de la couleur souhaitée, puis relâchez-la pour démarrer la fonction ou, si la LED ne s'allume pas, interrompre le processus.

Selon la version micrologicielle, le processus décrit ci-dessus peut varier. Pour vous assurer de ne pas complètement réinitialiser l'appareil WLAN, relâchez la touche Reset lorsque la LED s'allume en **vert** ou en **bleu**.

Forcer le redémarrage

Si l'appareil WLAN ne réagit pas, vous pouvez forcer le redémarrage en débranchant brièvement le module de commande de l'unité fonctionnelle (mise hors tension) avant de le rebrancher.

*) Si vous ne savez pas où est installé l'appareil sans fil: Interrompez brièvement l'alimentation électrique de votre coffret de distribution. L'appareil WLAN clignotera alors pendant env. 1 minute.



Appli Wiser Home

Commande intuitive, partout et à tout moment



Avec Wiser by Feller, vous maîtrisez l'éclairage et les stores à tout moment. Que ce soit depuis chez vous ou à distance, la commande intelligente grâce à l'appli Wiser Home vous offre un maximum de confort pour piloter votre installation domestique.

Note:

L'appli Wiser Home est perfectionnée en permanence et s'adapte à vos besoins. C'est pourquoi les explications suivantes peuvent légèrement différer de celles de la version actuelle de votre appli. Cependant, les séquences restent identiques pour l'essentiel.

Préparation

Vous pouvez télécharger gratuitement l'appli Wiser Home sur votre appareil mobile à partir de l'Online Store. Elle est disponible pour les appareils Apple et Android.



Compte myFeller

Afin de pouvoir commander l'installation de votre domicile avec l'appli Wiser Home, vous avez besoin d'un compte myFeller **privé** pour l'installation. Ce compte vous permet, ainsi qu'à d'autres résidents, d'accéder à votre domicile. Par conséquent, **seul un compte myFeller** peut être utilisé pour chaque installation.

Ne transmettez les identifiants (e-mail, mot de passe) du compte myFeller qu'à des personnes de confiance.

Inscription

Si vous ne possédez pas encore de compte myFeller **privé**, vous serez invité, à la première connexion, à vous enregistrer sur la plateforme d'inscription Feller.

Saisissez les données requises, lisez la déclaration sur la protection des données de Schneider Electric SA et suivez les instructions.

Schneider Electric s'engage à protéger votre vie privée et vos données personnelles. Toutes les données sensibles sont stockées sur un serveur sécurisé dans l'UE.

Se connecter pour la première fois

Votre électricien a déjà défini les paramètres essentiels de votre installation. Afin de pouvoir contrôler votre domicile avec l'appli Wiser Home, vous devez connecter une fois Wiser by Feller à votre réseau domestique WLAN. Ainsi, vous serez défini comme le propriétaire de l'installation et vous pourrez l'utiliser et la configurer.

Si vous souhaitez autoriser l'accès à l'installation à d'autres personnes, reportez-vous à la → [page 63](#).

Prérequis:

- Le réseau domestique WLAN doit avoir activé la bande 2,4 GHz 802.11b/g/n.
- L'installation **ne doit pas** être connectée à un éventuel réseau invité WLAN.

Respectez également les remarques concernant la sécurité du WLAN

→ [page 64](#)

Ajouter une maison

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à votre réseau domestique WLAN et démarrez l'appli Wiser Home. Une fois que vous êtes connecté, l'appli vous guide tout au long du processus de mise en service, en quelques étapes. Suivez les différentes instructions de l'appli.

Notes:

- Si votre électricien a déjà intégré l'appareil WLAN dans votre réseau domestique WLAN, vous serez invité reprendre l'appareil (wiser-xxxxxxx).
- Dans le cas contraire, vous serez invité à établir une connexion avec l'appareil WLAN.
 - Approchez-vous de l'appareil WLAN. La position de l'appareil WLAN est mentionnée dans la Documentation d'installation. *)
 - Selon le système d'exploitation de votre appareil mobile, vous pouvez établir une connexion manuellement et/ou en scannant un code QR.

Vous trouverez ce QR-Code sur une étiquette dans votre coffret de distribution. Adressez-vous à votre électricien ou à votre bailleur si vous ne trouvez pas le QR-Code.




Le **mot de passe** pour la connexion manuelle se trouve sur l'étiquette en dessous du code QR.

- Veuillez tenir compte des notes et explications concernant l'accès invité → [page 63](#).

*) Si vous ne connaissez pas la position de l'appareil WLAN: en général, l'appareil WLAN est installé à proximité de votre prise multimédia ou de la prise VoIP, et donc à proximité de votre routeur WLAN. Vous pouvez vérifier cela dans les réglages WLAN de votre appareil mobile. Vous vous trouvez à proximité de « wiser-xxxxxxx » si son signal est très puissant 📶.

🏠 Accueil

Vous pouvez commencer tout de suite à commander votre installation. Avec Wisier by Feller, transformez votre maison en Connected Home.



L'écran d'accueil vous donne l'accès le plus rapide à vos actions favorites. Déposez-y vos scènes et fonctions préférées pour pouvoir les appeler d'un geste.

Même quand vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez également appeler vos scènes favorites à partir d'Internet.

⚙️ Réglages


Dans les réglages, appuyez sur votre maison et personnalisez l'arrière-plan de l'écran d'accueil. Outre les trois images par défaut, vous pouvez également sélectionner votre propre arrière-plan.

- Prenez une photo avec 📷 **Prendre une photo** – OU –
- Avec 🖼️ **Choisir dans la galerie**, sélectionnez une photo parmi celles qui sont enregistrées dans votre appareil mobile.

Et plus encore

Prenez votre installation en main.

- 📶 **Appareil WLAN**
Informations sur votre appareil WLAN. En cas de modification de votre structure de réseau, vous pouvez déconnecter votre appareil WLAN Wisier de l'ancien réseau.
- 📶 **Changement de réseau WLAN**
Votre routeur WLAN doit être remplacé? Aucun problème! L'appli Wisier Home vous guide tout au long du processus → [page 64](#).
- 🌐 **Accès invité**
Autorise des personnes à commander l'éclairage et les stores via votre réseau domestique WLAN.
Notes et explications → [page 63](#).
- **Caractéristiques des sets frontaux**




Tous les interrupteurs Wisier pour l'éclairage et les stores sont illuminables. Choisissez si les touches doivent être éclairées à l'état activé (**quand actif**/contrôle), à l'état désactivé (**quand inactif**/orientation) ou à la fois (en permanent). Déterminez le type, la luminosité et la couleur du rétroéclairage.

- 🔄 **Restaurer**
Votre configuration ne vous satisfait plus? Remettez votre système dans son état d'origine et recommencez à zéro.
- **[ENLEVER LA MAISON]**
Utilisé lors des travaux de maintenance (remplacement du routeur, adaptations par un électricien).

💡 Fonctions


Gardez l'œil sur votre installation et commandez tous vos éclairages et stores.



L'écran des fonctions est votre centrale de commande.

Dans la vue Toutes fonctions, vous voyez d'un coup d'œil pour chaque pièce si une lampe est allumée ou un store fermé.

La touche ●●● vous permet de renommer une pièce.




Dans la vue par type, vous pouvez afficher toutes les fonctions du même type.

Avec 🔄, vous pouvez commuter en même temps tous les éclairages, stores ou autres éléments (par exemple les prises commandées) d'une pièce.

Commander des fonctions

Exécutez chaque fonction – éclairage ou stores – à l'aide des éléments de commande, aussi bien directement dans la vue de la pièce que dans la vue détaillée.

Touchez la fonction du doigt pour afficher la vue détaillée.




Marquez vos fonctions préférées comme ☆ **Favori** pour qu'elles s'affichent sur l'écran d'accueil.

Avec ⚙️ **Configurer**, vous pouvez

- régler l'éclairage des touches de l'interrupteur concerné,
- renommer la fonction,
- le cas échéant, définir les paramètres pour les consommateurs pilotés.

Scènes

Mettez votre maison en lumière. Créez l'ambiance à l'aide de scènes que vous lancez du bout du doigt.



Les scènes vous permettent d'activer plusieurs fonctions simultanément.

Des scènes standard sont prédéfinies, par exemple «Décl tous les éclairages», «Ouvrir tous les stores» ou «Fermer tous les stores».


Marquez vos scènes favorites avec ☆ pour qu'elles s'affichent sur l'écran d'accueil.

Faites glisser une scène vers la gauche pour la modifier avec ✎ ou la supprimer avec 🗑️.

Créer une scène

Créez vos scènes personnelles.

- Tapez sur l'icône Plus ⊕ et sélectionnez un type de scène.
- Donnez un nom à votre scène, par exemple Télévision.
- Tapez sur l'icône Plus ⊕ et sélectionnez les fonctions souhaitées.




- À l'aide des éléments de commande, mettez chaque fonction dans l'état prévu pour la scène. Pour les stores, attendez qu'ils atteignent la position souhaitée.
- Avec ✎ **Modifier la liste**, vous pouvez ajouter d'autres fonctions (par exemple un lampadaire) ou désactiver les fonctions superflues.
- Tapez sur **Enregistrer** une fois que les paramètres des fonctions vous conviennent.

Un éclairage actuel correspond à vos attentes?

Enregistrez-le comme scène et vous pourrez le reproduire à volonté.


Pas de smartphone sous la main? Même sans appli, créez votre ambiance lumineuse.



Affecter une scène à une touche de scène

Vous pouvez également activer une scène que vous avez créée en appuyant sur une touche de scène.

- Créez une nouvelle scène.
 - OU –
- Faites glisser la scène souhaitée vers la gauche et tapez sur ✎.
- Tapez sur ⊕ **Ajouter une action**.
- Sélectionnez une 🏠 **Touche de scène**.
Toutes les touches de scène clignotent en violet.



- Rendez-vous à l'interrupteur souhaité et appuyez sur la touche de scène clignotant en violet que vous souhaitez utiliser pour commander la scène. L'ID de la touche s'affiche à l'écran.
- Tapez sur **Enregistrer** pour affecter la scène à la touche.

Le même rituel tous les jours?


Utilisez l'action 🕒 **Programmeur** pour créer une minuterie qui activera la scène au bon moment.

Activer manuellement la simulation de présence lorsque vous quittez le domicile?

Intégrez la simulation de présence dans une scène et affectez la scène à une touche de scène, par ex. lorsque vous entrez dans le domicile.

Minuteries

Libérez-vous des routines quotidiennes ou donnez aux visiteurs indésirables l'impression que vous êtes à la maison.




L'interrupteur horaire permet de déclencher certaines fonctions (éclairage ou stores) ou des scènes au moment où vous le souhaitez.

Désactivez les minuteries dont vous n'avez pas besoin, ou faites-les glisser vers la gauche pour les supprimer avec .

Créer des minuteries

Automatisez votre maison.

- Tapez sur l'icône Plus .
- Choisissez  **Créer**.
– OU –
 **Importer depuis une simulation**
Utilisez des minuteries créées spécifiquement pour la simulation de présence.
- Donnez un nom à votre minuterie, par exemple Réveil.
- Tapez sur  **Sélectionnez l'heure**.
- Déterminez au choix une heure fixe ou en fonction du lever du soleil (voir Fonction astro) et sélectionnez les jours de la semaine pour lesquels la minuterie s'exécutera.
- Tapez sur **Définir** pour enregistrer l'heure.
- Tapez sur  **Ajouter une action** et sélectionnez si vous souhaitez commander certaines fonctions ou déclencher une scène.



- Sélectionnez la/les fonction(s) correspondante(s) et appuyez sur **Continuer**. Donnez à toutes les fonctions sélectionnées l'état souhaité.
– OU –
Appuyez sur une scène souhaitée.
- Avec les fonctions, vous pouvez définir à l'aide de l'option **TERMINER À** le moment où l'action doit se terminer (par ex. enclencher l'éclairage extérieur 30 minutes après le coucher du soleil et l'arrêter à 22h15).

- Tapez sur **Enregistrer** pour fermer la minuterie.

Explications sur les minuteries

- 1) Avec les interrupteurs horaires à fonction astro, veillez à ce que les heures de commutation soient modifiées en fonction du lever/coucher du soleil. Parfois, à certaines périodes de l'année, cette fonction peut entraîner des inversions des déclenchements (décl avant encl).
- Les minuteries sont programmées et activées/désactivées à l'aide de l'appli Wisier Home. Les heures de commutation elles-mêmes ainsi que les données nécessaires pour la fonction astro sont mémorisées dans l'appareil WLAN et s'y exécutent de manière autonome. Aucune connexion avec l'appli Wisier Home n'est nécessaire.

Simulation de présence

Votre maison se comporte comme d'habitude, même en votre absence.



Définissez une séquence d'actions réaliste pour donner l'impression d'une présence à la maison. L'appli Wisier Home se charge du reste.

Lorsqu'une simulation de présence est enclenchée, les scènes sont exécutées avec un décalage (de 0 à 20 min)¹⁾ pour éviter un effet de régularité.

Faites glisser une minuterie non utilisée vers la gauche pour la supprimer par .

Créer une simulation de présence

Contrariez les visiteurs indésirables.

- Dans l'écran Minuteries, tapez sur **Simulation de présence**.
- Tapez sur l'icône Plus .
- Choisissez  **Créer**.
– OU –
 **Importer d'une minuterie**
Utilisez des minuteries existantes pour la simulation de présence. Vous n'avez pas besoin de les redéfinir.
- Donnez un nom à la minuterie et procédez comme pour l'automatisation.


Quelques remarques

- *) Afin d'éviter les interférences entre les différentes commutations (p. ex. éteindre la lumière avant de l'allumer), le moment de commutation suivant pour les mêmes fonctions doit être fixé au minimum 25 minutes plus tard.
- Une simulation de présence peut réduire le risque d'effraction, mais ne constitue pas une protection absolue. Vous devez naturellement respecter les règles courantes: vider régulièrement la boîte aux lettres, transférer la ligne téléphonique, etc.
- Pour que le bluff soit efficace, la séquence des minuteries doit être aussi réaliste que possible. N'oubliez pas que vous avez des comportements différents d'une saison à l'autre. De même, le week-end, votre emploi du temps n'est pas identique à celui de la semaine.
- Intégrez aussi vos stores à lamelles et/ou vos volets roulants dans la séquence. Comme il est impossible de prévoir la météo en votre absence, il est déconseillé d'intégrer les marquises dans la simulation. En cas d'orage, une marquise baissée peut générer des surprises désagréables.
- Vous pouvez également utiliser la simulation de présence dans une scène et l'affecter à une touche de scène.

- L'appareil WLAN possède une réserve de marge de 20 minutes. En cas de panne de courant inférieure à 20 minutes, les minuteries continuent à fonctionner normalement aux heures correctes.
En cas de panne de courant plus longue, l'appareil WLAN interroge un serveur horaire sur internet (serveur NTP) pour connaître l'heure correcte. Ensuite, les minuteries continuent à fonctionner comme d'habitude.

🕒 Fonction astro

Vivez avec votre temps, suivez le rythme des saisons.



Fonction astro

La fonction astro(nomique) vous permet d'ajuster quotidiennement les heures de commutation à la durée du jour qui varie selon la saison. Par exemple, quand les jours raccourcissent en automne, les actions s'exécutent plus tard le matin et plus tôt le soir. L'ampleur avec laquelle les jours raccourcissent en automne et rallongent au printemps est mémorisée dans l'appareil WLAN.

Fonctionnement

Afin d'initialiser la fonction astro, définissez, pour un jour de votre choix, un horaire de commutation que vous estimez « approprié ». La différence entre l'heure saisie et le lever ☀️ ou le coucher 🌇 réel du soleil sert de valeur de départ pour le calcul des horaires ultérieurs. L'action est ensuite exécutée toute l'année à peu près au même degré de luminosité extérieure.

Exemple:

Le 1^{er} mars, vous programmez une minuterie pour un éclairage extérieur. L'éclairage doit s'allumer **15 minutes** après le coucher du soleil pour que vous puissiez y voir clair en rentrant chez vous.




- La fonction astro indique que le 1/03, le soleil se couche 🌇 à 18 h 11 (à Horgen). À partir de cet horaire, vous fixez l'heure de la fonction à 18 h 26 (18 h 11 + 0 h 15).
- Les jours suivants, l'heure d'enclenchement sera calculée à partir du moment du coucher du soleil plus 15 minutes. Le 21/06, l'éclairage s'allumera à 21 h 40 (21 h 05 + 0 h 15), le 2/09 à 20 h 18 (20 h 03 + 0 h 15), ou le 12/12 à 16 h 50 (16 h 35 + 0 h 15).

Légende

- ☀️ Coucher du soleil, le soleil disparaît sous l'horizon
- 1 Passage à l'heure d'été (HEOr), toujours le dernier dimanche de mars
- 2 Passage à l'heure normale/d'hiver (HEC), toujours le dernier dimanche d'octobre
- 3 Crépuscule, pendant le crépuscule civil (durée moyenne env. 40 min), il est encore possible de lire sans lumière artificielle
- 4 Aube
- ☀️ Lever du soleil, le soleil apparaît à l'horizon

👤 Possibilités d'accès

Grâce à l'appli Wiser Home, tout est sous contrôle. À tout moment et partout.



Propriétaire

Vous vous êtes enregistré sur myFeller et vous avez intégré l'installation dans votre réseau domestique WLAN avec votre appareil mobile. Ainsi, vous êtes devenu le propriétaire de l'installation et vous décidez quelles personnes disposent de quels accès.

Co-propriétaire

Pour les personnes de confiance qui souhaitent avoir le même confort que vous grâce à l'appli Wiser Home.

- Connectez l'appareil mobile à votre réseau domestique WLAN.
- Démarrez l'appli Wiser Home et, lorsque l'écran d'accueil s'affiche, appuyez sur **Connexion**.
- Connectez-vous à l'installation avec le compte myFeller existant (avec lequel vous avez repris l'installation) (→ [page 59](#)).
- Patientez pendant le chargement des données de l'installation.

Toutes les fonctions peuvent être utilisées sur cet appareil mobile s'il est connecté au réseau domestique WLAN. Il n'est plus nécessaire de se reconnecter.

Accès invité

Pour les résidents/invités qui utilisent votre installation mais ne peuvent pas modifier la configuration (scènes, interrupteurs horaires).

- Connectez l'appareil mobile à votre réseau domestique WLAN.
- Démarrez l'appli Wiser Home et, lorsque l'écran de bienvenue s'affiche, appuyez sur **Accès invité**.
- Appuyez sur **[CONTINUER]**.
- Patientez pendant le chargement des données de l'installation.

L'éclairage et les stores peuvent désormais être commandés sur cet appareil mobile s'il est connecté au réseau domestique WLAN.

Prenez garde lorsque vous autorisez l'accès à votre réseau domestique WLAN. Lorsque l'accès en tant qu'invité est activé, de nombreuses personnes ont l'autorisation de commander vos stores, ce qui peut représenter un risque pour votre sécurité. Respectez également les remarques concernant la sécurité du WLAN.

Accès à distance

Grâce au cloud de votre compte myFeller, vous avez un accès limité à votre domicile, même si vous n'êtes pas connecté à votre réseau domestique WLAN. Pour ce faire, il vous suffit d'être connecté au compte myFeller.

Avec la version actuelle de l'appli Wiser Home, vous pouvez exclusivement activer les scènes favorites sur l'écran d'accueil (y compris activer/désactiver la simulation de présence).

Les fonctions qui ne sont pas encore disponibles sont grisées.

📶 Notes concernant la sécurité du WLAN

Il est important que vous accordiez une attention particulière à la sécurité du WLAN. Vous protégez ainsi votre réseau domestique WLAN et donc votre installation domestique contre les perturbations non autorisées. Les conseils suivants devraient vous être utiles.

Prérequis

Les paramètres et caractéristiques suivants sont recommandés pour le réseau local (ils correspondent en général à la configuration usine et aux caractéristiques des routeurs WLAN courants du marché, etc.):

- Bande 2,4 GHz 802.11b/g/n activée
- Réglage «DHCP»: Le routeur transmet l'adresse IP de manière dynamique, l'appareil WLAN reçoit automatiquement une adresse IP
- Réglage «Auto-Kanal»: Le canal WLAN idéal est automatiquement défini
- Utilisation de la version micrologicielle actuelle
- Protocoles IP nécessaires: HTTP port TCP 80, HTTPS port SSL/TLS 443, MDNS port UDP 5353, NTP port UDP 123, MQTT port TCP 8883

Paramètres recommandés pour les routeurs WLAN

Pour plus de sécurité, nous vous recommandons les paramètres suivants pour votre routeur WLAN ou votre point d'accès WLAN.

- Wisser by Feller prend en charge WPA2 comme standard de cryptage WLAN. Pour le protocole de cryptage WLAN, utilisez WPA2 ou un mode qui prend également en charge WPA2.
- Assurez-vous que le logiciel du routeur est toujours à jour.
- Utilisez des mots de passe robustes pour l'accès de l'administrateur à votre routeur et pour l'accès au WLAN. Vous trouverez des conseils ci-dessous.

Pour savoir comment accéder à la page de configuration de votre routeur, reportez-vous au manuel de votre appareil.

Mots de passe

Le choix de mots de passe robustes constitue un élément clé de la protection de votre réseau domestique WLAN contre les pirates.

- Modifiez **immédiatement** le mot de passe par défaut de votre WLAN lors de la première mise en service et après une réinitialisation aux paramètres d'usine.
- N'utilisez jamais les mêmes mots de passe.
- Les mots de passe doivent contenir au minimum 8 caractères, comme l'exige le protocole WPA. Nous recommandons un **minimum** de 20 caractères.
- Utilisez des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux et mélangez-les bien.
- Évitez les termes qui sont faciles à trouver dans le dictionnaire. Privilégiez les phrases secrètes comportant des mots inattendus (par ex. en dialecte) ou des chaînes de caractères aléatoires.
- N'utilisez pas de combinaisons ou de touches adjacentes.

Vous trouverez plus d'informations relatives à la sécurité des mots de passe sur Internet, par exemple sur [passwordcheck.ch](https://www.passwortcheck.ch)

Mises à jour de votre System Wisser by Feller

L'appli Wisser Home sur votre appareil mobile vous informera lorsque des mises à jour seront disponibles. N'utilisez ce mécanisme de mise à jour que pour vos appareils Wisser by Feller.

Nous vous recommandons de maintenir à jour vos appareils Wisser by Feller et autres dispositifs de réseau tout au long de leur cycle de vie.

🔄 Changer le routeur WLAN

Il se peut que le routeur WLAN doive être remplacé au bout d'un certain temps. Que ce soit parce qu'un nouvel appareil est utilisé, en cas de changement de fournisseur d'accès à Internet ou parce que l'ancien routeur WLAN doit être remplacé parce qu'il est défectueux. L'appli Wisser Home vous guide tout au long du processus:

- Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
- Choisissez votre maison.
- Tapez sur  **Changement de réseau WLAN**.
- Appuyez sur l'option sélectionnable dans votre situation.
- Suivez les instructions de l'appli.

🔄 Mise hors service

Effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine de votre appareil WLAN Wisser avant de le retirer définitivement de votre réseau domestique WLAN. Cela effacera toutes les données stockées et Wisser by Feller sera réinitialisé à l'état configuré par votre électricien.

- Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
- Choisissez votre maison.
- Tapez sur  **Restaurer**.
- Tapez sur  **Appareil WLAN**.
- Faites défiler vers le bas puis tapez sur **Rétablir les valeurs par défaut**.
- Tapez sur  **Réinitialiser le réseau**.
- Sur l'écran de la maison, tapez sur **[ENLEVER LA MAISON]**.

L'appareil WLAN se trouve à nouveau en mode point d'accès et ne peut plus être commandé via votre réseau domestique WLAN.



Données techniques

Données techniques générales

Tous les appareils Wisier ont besoin d'un conducteur neutre et d'un conducteur de phase pour leur alimentation.

La communication s'effectue via le fil de communication K+ et le conducteur neutre. Ainsi, par rapport à une installation conventionnelle, seul un fil T supplémentaire est posé. Feller AG recommande comme fil de communication le fil T blanc-rouge de 1,5 mm² (E-N° 333 999 000).

La mesure de la résistance d'isolation R_{iso} lors des contrôles des installations basse tension ne pose pas de problème particulier.

Indice de protection (CEI 60529)	IP20, montage au sec IP55, NEVO
Condition ambiantes	
– Température de service	IP20: –5 °C à +45 °C IP55: –25 °C à +50 °C
– Température de stockage	–25 °C à +70 °C
– Humidité relative	< 95 %, sans condensation
Raccordements	bornes enfichables 1,5–2,5 mm ²
Fusible	aucun, disjoncteur de branchement en amont 16 A
Dimensions (l x H)	58 x 55 mm
Profondeur d'encastrement	36 mm

Les clips de desserrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.



Pour un montage plus simple, on recommande l'utilisation de grandes boîtes d'encastrement.

Enfilez les câbles par l'arrière de la boîte d'encastrement, les bornes enfichables se trouvant à l'arrière de l'appareil.

Vous trouverez sur internet un aperçu des boîtes d'encastrement recommandées pour un montage rapide et sans difficulté.

www.feller.ch/wisier/boitesdencastrament

Commandes

Les touches du set de recouvrement sont illuminables via des LED intégrées. Le type d'éclairage – orientation ou état – peut être défini pendant la mise en service. La couleur du rétroéclairage des touches peut être configurée avec l'appli Wisier eSetup ou l'appli Wisier Home (le paramètre d'usine est le blanc).

Données techniques

Puissance absorbée	
– Module de commande	0,3 W
– Éclairé	0,3 W en plus

Commande avec module de commande WLAN

Le module de commande WLAN constitue l'interface entre l'installation électrique Wisier by Feller et le réseau domestique.



Indication d'état des LED:

- turquoise: **AP.** L'appareil est un point d'accès (AP) WLAN.
- bleu: **Connecter.** L'appareil tente de se connecter à un réseau par WLAN.
- vert: **Réseau.** L'appareil est connecté à un réseau par WLAN.

Données techniques

Puissance absorbée	
– Module de commande	1,0 W
– Éclairé	0,3 W en plus
WLAN	2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Protocole de sécurité	WPA2
Protocoles IP nécessaires	HTTP TCP-Port 80 HTTPS SSL/TLS-Port 443 MDNS UDP-Port 5353 NTP UDP-Port 123 MQTT TCP-Port 8883

Notes:

- L'appareil Wisier porteur du module de commande WLAN ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIOdue prestige en métal (0A, 0C, 0D, 0G, 0J, 0K).
- Le module de commande WLAN peut légèrement réchauffer le set de recouvrement. C'est un phénomène normal qui n'a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l'appareil.
- Si le module de commande WLAN est monté sur un variateur universel à LED, la charge maximal est réduite à 200 VA pour la version 1 canal et à 100 VA (par canal) pour la version 2 canaux.

Aperçu des commandes pour les différentes unités fonctionnelles:

→ «Aperçu de la gamme» page 73.

Interrupteur à poussoir 1 canal 3401...

L'interrupteur à poussoir Wiser 1 canal est utilisé pour enclencher et déclencher des sources lumineuses LED, des lampes halogènes BT, des lampes à économie d'énergie et des lampes fluorescentes avec ballast électronique (BE).

Chaque interrupteur à poussoir Wiser 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wiser comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Interrupteur à poussoir 1 canal 3401.B.BAE



Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Sortie	10 A
Puissance absorbée	0,5 W

Types de charges

	Source lumineuse LED	200 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo conventionnel	1500 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo électronique	600 VA
	Lampes à économie d'énergie	600 VA
	Ballasts électroniques (BE)	600 VA
	Charge ohmique	2300 W

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

↓	sortie commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Interrupteur à poussoir 2 canaux 3402...

L'interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux est utilisé pour enclencher et déclencher deux sources lumineuses LED, lampes halogènes BT, lampes à économie d'énergie et lampes fluorescentes avec ballast électronique (BE) indépendants.

Chaque interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux peut être relié à des stations secondaires Wiser comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Interrupteur à poussoir 2 canaux 3402.B.BAE



Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Courant nominal	par sortie 10 A
	total sorties 1 + 2: max. 16 A
Puissance absorbée	0,5 W

Types de charge (par canal)

	Source lumineuse LED	200 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo conventionnel	1500 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo électronique	600 VA
	Lampes à économie d'énergie	600 VA
	Ballasts électroniques (BE)	600 VA
	Charge ohmique	2300 W

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

↓2, ↓1	sortie commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Variateur universel LED 1 canal 3406...

Le variateur universel LED Wisier 1 canal est utilisé pour enclencher et déclencher ainsi que faire varier des charges capacitatives et inductives ohmiques comme les sources lumineuses LED réglables et les lampes halogène basse tension.

Il fonctionne comme variateur par interruption de phase (mode RC) ou par commande de phase (mode RL) à reconnaissance automatique de charge. ¹⁾

Chaque variateur universel Wisier 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wisier variateurs comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Variateur universel LED 1 canal 3406.B.BAE



Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,6 W

Types de charges ³⁾

Charge ohmique et capacitive ou ohmique et inductive



Sources lumineuses LED réglables
typique : avec pilote intégré (par ex. LED rétrofit)

– mode RC	150 VA
– mode RL	60 VA

Transformateurs réglables
typique : source lumineuse BT (halogène, LED)



transfos conventionnels ²⁾ 300 VA




transfos électroniques ²⁾ 300 VA

En cas d'utilisation d'un module de commande WLAN, la charge maximale est réduite à 70 % des valeurs indiquées ci-dessus.

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

	sortie régulée/commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Variateur universel LED 2 canaux 3407...

Le variateur universel LED Wisier 2 canaux dispose de deux circuits variateurs séparés; il est utilisé pour enclencher et déclencher ainsi que faire varier deux charges capacitatives ou inductives ohmiques indépendantes comme les sources lumineuses LED réglables et les lampes halogène basse tension.

Il fonctionne comme variateur par interruption de phase (mode RC) ou par commande de phase (mode RL) à reconnaissance automatique de charge. ¹⁾

Chaque variateur universel Wisier 2 canaux peut être relié à des stations secondaires Wisier variateurs comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Variateur universel LED 2 canaux 3407.B.BAE



Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,6 W

Types de charge (par canal) ³⁾

Charge ohmique et capacitive ou ohmique et inductive



Sources lumineuses LED réglables
typique : avec pilote intégré (par ex. LED rétrofit)

– mode RC	75 VA
– mode RL	25 VA

Transformateurs réglables
typique : source lumineuse BT (halogène, LED)



transfos conventionnels ²⁾ 150 VA




transfos électroniques ²⁾ 150 VA

En cas d'utilisation d'un module de commande WLAN, la charge maximale est réduite à 70 % des valeurs indiquées ci-dessus.

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

	1, 2 sortie régulée/commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Variateur universel LED

Notes:

- La variabilité des sources lumineuses doit être garantie par le fabricant.
- Par canal, un mode de charge mixte (charges inductives et capacitives) n'est pas possible!
Avec le variateur universel LED 2 canaux, les deux canaux peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre.
- Les lampes basse consommation courantes et variables n'acceptent pas la variation de lumière.
- Les prises et les appareils électroménagers électroniques (aspirateur, chaîne stéréo, etc.) ne doivent pas être soumis à une variation!
- Une utilisation inappropriée peut endommager le variateur et l'appareil. Dans ce cas, Feller SA décline toute responsabilité et garantie.

- 1) En principe, le mode RC est plus adapté aux sources lumineuses LED. Exceptionnellement, le mode RL peut présenter de meilleures performances. En mode RL, tenez compte de la charge maximale plus faible.
- 2) La charge maximale est calculée à partir du total des charges maximales de transformateur (charge nominale).
Veiller à ce que le transformateur raccordé soit chargé au moins aux 2/3 de sa puissance nominale.
- 3) Les lampes halogènes HT qui restent autorisées peuvent être connectées avec les mêmes valeurs de charge que les transformateurs à variateur, c'est-à-dire 300 W (1 canal) ou 150 W (2 canaux).

Mise en service avec aimant

Pendant la mise en service avec aimant (→ page 44), on peut

- régler les limites de luminosité (plage de variation);
- si nécessaire, modifier le mode de fonctionnement entre variation par interruption de phase (RC, charge capacitive) et variation par commande de phase (RL, charge inductive).

Mise en service avec appli

Pendant la mise en service avec l'appli (→ page 54), on peut en outre activer

- la vitesse de variation,
- le démarrage progressif (Soft-Up),
- la fonction mémoire (paramètres d'usine: désactivés).

La charge est allumée avec la luminosité qu'elle avait au moment où elle a été éteinte.

Variateur DALI 1 canal 3411...

Le variateur DALI Wiser 1 canal est utilisé pour commander la luminosité des luminaires à interface DALI (p. ex. bandes LED, spots encastrés, etc.). Le variateur DALI Wiser délivre le courant de commande nécessaire et peut commander par «broadcast» jusqu'à 32 participants DALI.

Le variateur DALI Wiser est certifié DALI-2.

Chaque variateur DALI Wiser 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wiser variateurs comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Variateur DALI 1 canal 3411.B.BAE




Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Tension DALI	16 V DC (typ.)
Courant de bus garanti	64 mA
Courant de bus admissible / courant de court-circuit	105 mA max.
Temps de démarrage alimentation bus intégrée	< 50 ms
Fréquence de répétition broadcast	toutes les 5 secondes
Nombre de participants DALI	32 max. longueur de ligne max.: 300 m
Puissance absorbée	0,9 W

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

DA –	ligne de commande DALI
DA +	ligne de commande DALI
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Interrupteur pour stores 1 canal 3404...

L'interrupteur pour stores Wisier 1 canal est utilisé pour la commande individuelle d'un entraînement électrique avec interrupteur fin de course pour stores, volets roulants, stores à lamelles, marquises, etc. L'adaptation dynamique de la valeur du seuil de courant pour la détection des positions finales permet également de détecter les positions finales de moteurs de faible puissance. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

Chaque interrupteur pour stores Wisier 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wisier stores comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Interrupteur pour stores 1 canal 3404.B.BAE



Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Sortie	
– Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
– Courant nominal	2 A
– Pouvoir de coupure	460 VA
Temps d'inversion minimal (MONT/DESC)	500 ms
Temps de parcours maximal	3 minutes
Puissance absorbée	0,6 W

Note:

Le raccordement en parallèle des moteurs de stores n'est **pas** autorisé.

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

▲	moteur MONT
▼	moteur DESC
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Interrupteur pour stores 2 canaux 3405...

L'interrupteur pour stores Wisier 2 canaux est utilisé pour la commande individuelle de deux entraînements électriques avec interrupteur fin de course pour stores, volets roulants, stores à lamelles, marquises, etc. Un circuit de protection intégré (verrouillage) empêche une commande simultanée des deux sorties. L'adaptation dynamique de la valeur du seuil de courant pour la détection des positions finales permet également de détecter les positions finales de moteurs de faible puissance. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

Chaque interrupteur pour stores Wisier 2 canaux peut être relié à des stations secondaires Wisier stores comme stations de commande supplémentaires.

Unité fonctionnelle Interrupteur pour stores 2 canaux 3405.B.BAE



Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Sortie par canal	
– Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
– Courant nominal	2 A
– Pouvoir de coupure	460 VA
Temps d'inversion minimal (MONT/DESC)	500 ms
Temps de parcours maximal	3 minutes
Puissance absorbée	0,6 W

Note:

Le raccordement en parallèle des moteurs de stores n'est **pas** autorisé.

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

▲1, ▼1	moteur 1 MONT/DESC
▲2, ▼2	moteur 2 MONT/DESC
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

Interrupteur pour stores

Détection de position finale

L'interrupteur pour stores Wiser détecte si la protection solaire se trouve dans la position finale supérieure ou inférieure. Cette détection de position finale dépend du moteur utilisé. Pour que la protection solaire puisse être amenée à la position correcte, il faut procéder à un apprentissage des positions finales supérieure et inférieure lors de la mise en service, en déplaçant une fois les stores entièrement vers le haut puis entièrement vers le bas.

Notes

- La fonction scènes ne peut pas être garantie pour tous les moteurs de stores.
- La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant avec l'appli Wiser eSetup.

Station secondaire 3400...

La station secondaire Wiser peut être utilisée comme station de commande supplémentaire d'une station principale Wiser, comme station centrale pour plusieurs stations principales Wiser ou comme poussoir scène. Cela permet de commander les consommateurs depuis n'importe quel endroit.

La station secondaire ne commute aucune charge elle-même, mais elle transmet des commandes à la/aux station(s) principale(s) correspondante(s) qui commute(nt) alors la/les charge(s) raccordée(s).

La fonction exacte de la station secondaire dépend des commandes établies.

Unité fonctionnelle station secondaire 3400.B.BAE




Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,5 W

Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



Raccordements

L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+



Aperçu de la gamme

Commandes sans WLAN EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO		Commandes avec WLAN EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue		Unité fonctionnelle BAM/BAE (BSM/BSE)	
sans scène	avec scène	sans scène	avec scène	Appareil monté Wiser	
926-3401.1.A...	926-3401.2.S1.A...	926-3401.1.W.B...	926-3401.2.S1.W.B...		
3401.1...	3401.2.S1...	3401.1.W...	3401.2.S1.W...	3401.x.BAx	Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal
3400.1...	3400.2.S1...	3400.1.W...	3400.2.S1.W...	3400.x.BAx	Station secondaire Wiser 1 canal
926-3402.2.A...		926-3402.2.W.B...			
3402.2...		3402.2.W...		3402.x.BAx	Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux
3400.2...		3400.2.W...		3400.x.BAx	Station secondaire Wiser 2 canaux
926-3406.2.A	926-3406.4.S.A...	926-3406.2.W.B...	926-3406.4.S.W.B...		
3406.2...	3406.4.S...	3406.2.W...	3406.4.S.W...	3406.x.BAx	Variateur universel LED Wiser 1 canal
3400.2.D...	3400.4.DS...	3400.2.D.W...	3400.4.DS.W...	3400.x.BAx	Station secondaire variateur Wiser 1 canal
926-3407.4.A...		926-3407.4.W.B...			
3407.4...		3407.4.W...		3407.x.BAx	Variateur universel LED Wiser 2 canaux
3400.4.DD...		3400.4.DD.W...		3400.x.BAx	Station secondaire variateur Wiser 2 canaux
926-3406.2.A	926-3406.4.S.A...	926-3406.2.W.B...	926-3406.4.S.W.B...		
3411.2...	3411.4.S...	3411.2.W...	3411.4.S.W...	3411.x.BAx	Variateur DALI Wiser 1 canal
3400.2.D...	3400.4.DS...	3400.2.D.W...	3400.4.DS.W...	3400.x.BAx	Station secondaire variateur Wiser 1 canal
926-3404.2.A...	926-3404.4.S.A...	926-3404.2.W.B...	926-3404.4.S.W.B...		
3404.2...	3404.4.S...	3404.2.W...	3404.4.S.W...	3404.x.BAx	Interrupteur pour stores Wiser 1 canal
3400.2.M...	3400.4.MS...	3400.2.M.W...	3400.4.MS.W...	3400.x.BAx	Station secondaire stores Wiser 1 canal
926-3405.4.A...		926-3405.4.W.B...			
3405.4...		3405.4.W...		3405.x.BAx	Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux
3400.4.MM...		3400.4.MM.W...		3400.x.BAx	Station secondaire stores Wiser 2 canaux
926-3475.0.T1.A...					
3400.0.T1...				3400.x.BAx	Capteur de température ambiante Wiser
	926-3400.1.S1.A...		926-3400.1.S1.W.B...		
	3400.1.S1...		3400.1.S1.W...	3400.x.BAx	Poussoir scène Wiser 1 scène
	926-3400.2.VS.A...		926-3400.2.VS.W.B...		
	3400.2.VS...		3400.2.VS.W...	3400.x.BAx	Poussoir scène Wiser 2 scènes
	926-3400.4.S4.A...		926-3400.4.S4.B...		
	3400.4.S4...		3400.4.S4.W...	3400.x.BAx	Poussoir scène Wiser 4 scènes

Toutes les commandes sont disponibles avec ou sans fonctionnalité WLAN. Un seul appareil avec commande WLAN permet d'intégrer toute l'installation Wiser by Feller dans un réseau domestique WLAN.

Les commandes pour stations principales ou secondaires 1 canal sont également disponibles avec touches de scène.

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wisier by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■

1 contact de commutation, 10 A,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3401.1.GMI.A.61 331 240 000	3401.2.S1.GMI.A.61 331 260 000	3401.1.W.GMI.A.61 331 250 000	3401.2.S1.W.GMI.A.61 331 270 000
3401.1.GX.54.A.61 331 241 000	3401.2.S1.GX.54.A.61 331 261 000	3401.1.W.GX.54.A.61 331 251 000	3401.2.S1.W.GX.54.A.61 331 271 000
3401.1.G.A.61 331 246 000	3401.2.S1.G.A.61 331 266 000	3401.1.W.G.A.61 331 256 000	3401.2.S1.W.G.A.61 331 276 000

Interrupteur à poussoir Wisier 2 ca-

naux ■ 2 contacts de commutation,
10 A chacun, max. 16 A par appareil,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3402.2.GMI.A.61 331 280 000	3402.2.W.GMI.A.61 331 290 000
3402.2.GX.54.A.61 331 281 000	3402.2.W.GX.54.A.61 331 291 000
3402.2.G.A.61 331 286 000	3402.2.W.G.A.61 331 296 000

Variateur universel LED Wisier 1 canal

■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-
glables avec source lumineuse BT (ha-
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge
mixte de transformateurs électroniques
et conventionnels n'est pas possible ■
Luminosité minimale et maximale ré-
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-
lairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3406.2.GMI.A.61 331 360 000	3406.4.S.GMI.A.61 331 380 000	3406.2.W.GMI.A.61 331 370 000	3406.4.S.W.GMI.A.61 331 390 000
3406.2.GX.54.A.61 331 361 000	3406.4.S.GX.54.A.61 331 381 000	3406.2.W.GX.54.A.61 331 371 000	3406.4.S.W.GX.54.A.61 331 391 000
3406.2.G.A.61 331 366 000	3406.4.S.G.A.61 331 386 000	3406.2.W.G.A.61 331 376 000	3406.4.S.W.G.A.61 331 396 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3407.4.GMI.A.61
331 400 000

3407.4.W.GMI.A.61
331 410 000

3407.4.GX.54.A.61
331 401 000

3407.4.W.GX.54.A.61
331 411 000

3407.4.G.A.61
331 406 000

3407.4.W.G.A.61
331 416 000

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3411.2.GMI.A.61
331 420 000

3411.4.S.GMI.A.61
331 440 000

3411.2.W.GMI.A.61
331 430 000

3411.4.S.W.GMI.A.61
331 450 000

3411.2.GX.54.A.61
331 421 000

3411.4.S.GX.54.A.61
331 441 000

3411.2.W.GX.54.A.61
331 431 000

3411.4.S.W.GX.54.A.61
331 451 000

3411.2.G.A.61
331 426 000

3411.4.S.G.A.61
331 446 000

3411.2.W.G.A.61
331 436 000

3411.4.S.W.G.A.61
331 456 000

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3404.2.GMI.A.61
331 300 000

3404.4.S.GMI.A.61
331 320 000

3404.2.W.GMI.A.61
331 310 000

3404.4.S.W.GMI.A.61
331 330 000

3404.2.GX.54.A.61
331 301 000

3404.4.S.GX.54.A.61
331 321 000

3404.2.W.GX.54.A.61
331 311 000

3404.4.S.W.GX.54.A.61
331 331 000

3404.2.G.A.61
331 306 000

3404.4.S.G.A.61
331 326 000

3404.2.W.G.A.61
331 316 000

3404.4.S.W.G.A.61
331 336 000

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3405.4.GMI.A.61
331 340 000

3405.4.W.GMI.A.61
331 350 000

3405.4.GX.54.A.61
331 341 000

3405.4.W.GX.54.A.61
331 351 000

3405.4.G.A.61
331 346 000

3405.4.W.G.A.61
331 356 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wisery by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
3400.1.GMI.A.61 331 000 000	3400.2.S1.GMI.A.61 331 090 000	3400.1.W.GMI.A.61 331 030 000	3400.2.S1.W.GMI.A.61 331 100 000
3400.1.GX.54.A.61 331 001 000	3400.2.S1.GX.54.A.61 331 091 000	3400.1.W.GX.54.A.61 331 031 000	3400.2.S1.W.GX.54.A.61 331 101 000
3400.1.G.A.61 331 006 000	3400.2.S1.G.A.61 331 096 000	3400.1.W.G.A.61 331 036 000	3400.2.S1.W.G.A.61 331 106 000

Station secondaire Wisery 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

	
3400.2.GMI.A.61 331 060 000	3400.2.W.GMI.A.61 331 130 000
3400.2.GX.54.A.61 331 061 000	3400.2.W.GX.54.A.61 331 131 000
3400.2.G.A.61 331 066 000	3400.2.W.G.A.61 331 136 000

Station secondaire Wisery variableur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

			
3400.2.D.GMI.A.61 331 040 000	3400.4.DS.GMI.A.61 331 160 000	3400.2.D.W.GMI.A.61 331 050 000	3400.4.DS.W.GMI.A.61 331 170 000
3400.2.D.GX.54.A.61 331 041 000	3400.4.DS.GX.54.A.61 331 161 000	3400.2.D.W.GX.54.A.61 331 051 000	3400.4.DS.W.GX.54.A.61 331 171 000
3400.2.D.G.A.61 331 046 000	3400.4.DS.G.A.61 331 166 000	3400.2.D.W.G.A.61 331 056 000	3400.4.DS.W.G.A.61 331 176 000

Station secondaire Wisery variableur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

	
3400.4.DD.GMI.A.61 331 140 000	3400.4.DD.W.GMI.A.61 331 150 000
3400.4.DD.GX.54.A.61 331 141 000	3400.4.DD.W.GX.54.A.61 331 151 000
3400.4.DD.G.A.61 331 146 000	3400.4.DD.W.G.A.61 331 156 000

Station secondaire Wisery stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

			
3400.2.M.GMI.A.61 331 070 000	3400.4.MS.GMI.A.61 331 200 000	3400.2.M.W.GMI.A.61 331 080 000	3400.4.MS.W.GMI.A.61 331 210 000
3400.2.M.GX.54.A.61 331 071 000	3400.4.MS.GX.54.A.61 331 201 000	3400.2.M.W.GX.54.A.61 331 081 000	3400.4.MS.W.GX.54.A.61 331 211 000
3400.2.M.G.A.61 331 076 000	3400.4.MS.G.A.61 331 206 000	3400.2.M.W.G.A.61 331 086 000	3400.4.MS.W.G.A.61 331 216 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur

Station secondaire Wiser stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.MM.GMI.A.61 331 180 000	3400.4.MM.W.GMI.A.61 331 190 000
3400.4.MM.GX.54.A.61 331 181 000	3400.4.MM.W.GX.54.A.61 331 191 000
3400.4.MM.G.A.61 331 186 000	3400.4.MM.W.G.A.61 331 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+couleur	Blanc+couleur

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.1.S1.GMI.A.61 331 010 000	3400.1.S1.W.GMI.A.61 331 020 000
3400.1.S1.GX.54.A.61 331 011 000	3400.1.S1.W.GX.54.A.61 331 021 000
3400.1.S1.G.A.61 331 016 000	3400.1.S1.W.G.A.61 331 026 000

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.VS.GMI.A.61 331 110 000	3400.2.VS.W.GMI.A.61 331 120 000
3400.2.VS.GX.54.A.61 331 111 000	3400.2.VS.W.GX.54.A.61 331 121 000
3400.2.VS.G.A.61 331 116 000	3400.2.VS.W.G.A.61 331 126 000

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.S4.GMI.A.61 331 220 000	3400.4.S4.W.GMI.A.61 331 230 000
3400.4.S4.GX.54.A.61 331 221 000	3400.4.S4.W.GX.54.A.61 331 231 000
3400.4.S4.G.A.61 331 226 000	3400.4.S4.W.G.A.61 331 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv**Système de fixation SNAPFIX®****Wisier by Feller****Stations principales (avec charge)****Système modulaire****Mécanismes**

BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BAM 331 243 790	3401.B.BAE 331 246 790	926-3401.1.A.GMI.A.61 388 482 000	926-3401.2.S1.A.GMI.A.61 388 486 000	926-3401.1.W.B.GMI.61 388 484 000	926-3401.2.S1.W.B.GMI.61 388 488 000
3401.B.BAM 331 243 790	3401.B.BAE 331 246 790	926-3401.1.A.G.A.61 388 481 000	926-3401.2.S1.A.G.A.61 388 485 000	926-3401.1.W.B.G.61 388 483 000	926-3401.2.S1.W.B.G.61 388 487 000

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BAM 331 283 790	3402.B.BAE 331 286 790	926-3402.2.A.GMI.A.61 388 490 000	926-3402.2.W.B.GMI.61 388 492 000
3402.B.BAM 331 283 790	3402.B.BAE 331 286 790	926-3402.2.A.G.A.61 388 489 000	926-3402.2.W.B.G.61 388 491 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BAM 331 363 790	3406.B.BAE 331 366 790	926-3406.2.A.GMI.A.61 388 506 000	926-3406.4.S.A.GMI.A.61 388 510 000	926-3406.2.W.B.GMI.61 388 508 000	926-3406.4.S.W.B.GMI.61 388 512 000
3406.B.BAM 331 363 790	3406.B.BAE 331 366 790	926-3406.2.A.G.A.61 388 505 000	926-3406.4.S.A.G.A.61 388 509 000	926-3406.2.W.B.G.61 388 507 000	926-3406.4.S.W.B.G.61 388 511 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3407.B.BAM 331 403 790	3407.B.BAE 331 406 790	926-3407.4.A.GMI.A.61 388 514 000	926-3407.4.W.B.GMI.61 388 516 000
3407.B.BAM 331 403 790	3407.B.BAE 331 406 790	926-3407.4.A.G.A.61 388 513 000	926-3407.4.W.B.G.61 388 515 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Unité fonctionnelle variateur DALI
Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■
 230 V AC, pour la commande des BE
 DALI ■ Fonctionnel avec commande
 Wiser ■ Alimentation de tension pour
 max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-
 fichables ■ Profondeur 36 mm



3411.B.BAM
331 423 790

3411.B.BAM
331 423 790

3411.B.BAE
331 426 790

3411.B.BAE
331 426 790

926-3406.2.A.GMI.A.61
388 506 000

926-3406.2.A.G.A.61
388 505 000

926-3406.4.S.A.GMI.A.61
388 510 000

926-3406.4.S.A.G.A.61
388 509 000

926-3406.2.W.B.GMI.61
388 508 000

926-3406.2.W.B.G.61
388 507 000

926-3406.4.S.W.B.GMI.61
388 512 000

926-3406.4.S.W.B.G.61
388 511 000

Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
 Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec
 interrupteur fin de course (volets rou-
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3404.B.BAM
331 303 790

3404.B.BAM
331 303 790

3404.B.BAE
331 306 790

3404.B.BAE
331 306 790

926-3404.2.A.GMI.A.61
388 494 000

926-3404.2.A.G.A.61
388 493 000

926-3404.4.S.A.GMI.A.61
388 498 000

926-3404.4.S.A.G.A.61
388 497 000

926-3404.2.W.B.GMI.61
388 496 000

926-3404.2.W.B.G.61
388 495 000

926-3404.4.S.W.B.GMI.61
388 500 000

926-3404.4.S.W.B.G.61
388 499 000

Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
 Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec
 interrupteur fin de course (volets rou-
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3405.B.BAM
331 343 790

3405.B.BAM
331 343 790

3405.B.BAE
331 346 790

3405.B.BAE
331 346 790

926-3405.4.A.GMI.A.61
388 502 000

926-3405.4.A.G.A.61
388 501 000

926-3405.4.W.B.GMI.61
388 504 000

926-3405.4.W.B.G.61
388 503 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv**Système de fixation SNAPFIX®
Wisier by Feller
Stations secondaires (sans charge)**

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

Système modulaire**Mécanismes****BAM**

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN**Sans scène**

Blanc+couleur

Avec scène

Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B**Sans scène**

Blanc+couleur

Avec scène

Blanc+couleur

**3400.B.BAM**
331 003 790**3400.B.BAE**
331 006 790**Commande interrupteur à poussoir**

Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée

**926-3401.1.A.GMI.A.61**
388 482 000**926-3401.2.S1.A.GMI.A.61**
388 486 000**926-3401.1.W.B.GMI.61**
388 484 000**926-3401.2.S1.W.B.GMI.61**
388 488 000**926-3401.1.A.G.A.61**
388 481 000**926-3401.2.S1.A.G.A.61**
388 485 000**926-3401.1.W.B.G.61**
388 483 000**926-3401.2.S1.W.B.G.61**
388 487 000**Commande interrupteur à poussoir**

Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée

**926-3402.2.A.GMI.A.61**
388 490 000**926-3402.2.W.B.GMI.61**
388 492 000**926-3402.2.A.G.A.61**
388 489 000**926-3402.2.W.B.G.61**
388 491 000**Commande variateur Wisier 1 canal**

■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée

**926-3406.2.A.GMI.A.61**
388 506 000**926-3406.4.S.A.GMI.A.61**
388 510 000**926-3406.2.W.B.GMI.61**
388 508 000**926-3406.4.S.W.B.GMI.61**
388 512 000**926-3406.2.A.G.A.61**
388 505 000**926-3406.4.S.A.G.A.61**
388 509 000**926-3406.2.W.B.G.61**
388 507 000**926-3406.4.S.W.B.G.61**
388 511 000**Commande variateur Wisier 2 canaux**

■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée

**926-3407.4.A.GMI.A.61**
388 514 000**926-3407.4.W.B.GMI.61**
388 516 000**926-3407.4.A.G.A.61**
388 513 000**926-3407.4.W.B.G.61**
388 515 000**Commande interrupteur pour stores**

Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée

**926-3404.2.A.GMI.A.61**
388 494 000**926-3404.4.S.A.GMI.A.61**
388 498 000**926-3404.2.W.B.GMI.61**
388 496 000**926-3404.4.S.W.B.GMI.61**
388 500 000**926-3404.2.A.G.A.61**
388 493 000**926-3404.4.S.A.G.A.61**
388 497 000**926-3404.2.W.B.G.61**
388 495 000**926-3404.4.S.W.B.G.61**
388 499 000**Commande interrupteur pour stores**

Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée

**926-3405.4.A.GMI.A.61**
388 502 000**926-3405.4.W.B.GMI.61**
388 504 000**926-3405.4.A.G.A.61**
388 501 000**926-3405.4.W.B.G.61**
388 503 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes		Commandes	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	Sans WLAN Blanc+couleur	Avec WLAN Gen. B Blanc+couleur

Unité fonctionnelle station secondaire

Wiser ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790

3400.B.BAE
331 006 790

Commande poussoir scène Wiser

1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.GMI.A.61
388 470 000

926-3400.1.S1.W.B.GMI.61
388 472 000

926-3400.1.S1.A.G.A.61
388 469 000

926-3400.1.S1.W.B.G.61
388 471 000

Commande poussoir scène Wiser

2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.GMI.A.61
388 474 000

926-3400.2.VS.W.B.GMI.61
388 476 000

926-3400.2.VS.A.G.A.61
388 473 000

926-3400.2.VS.W.B.G.61
388 475 000

Commande poussoir scène Wiser

4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.GMI.A.61
388 478 000

926-3400.4.S4.W.B.GMI.61
388 480 000

926-3400.4.S4.A.G.A.61
388 477 000

926-3400.4.S4.W.B.G.61
388 479 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Contrôle de la température
ambiante

Appareils montés Système modulaire Commandes Appareil monté

Mécanismes
BAM BAE
Avec plaque de fixation Sans plaque de fixation Blanc+couleur

Capteur de température ambiante Wisier ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wisier (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.0.T1.GMI.A.61
331 520 000

3400.0.T1.GX.54.A.61
331 521 000

3400.0.T1.G.A.61
331 526 000

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790



3400.B.BAE
331 006 790

Commande capteur de température ambiante Wisier ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wisier (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.GMI.A.61
331 540 000

926-3475.0.T1.A.G.A.61
331 546 000

Contrôleur de chauffage 6C Wisier ■ Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wisier eSetup (appareil WLAN Wisier Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK
405 000 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Wiser by Feller
Station météo

Appareils montés

Capteur combiné/station météo Wisier ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2–30 m/s ■ Luminosité 1–100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wisier (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Module AMD station météo Wisier ■ Interface RS485/K+ pour station météo Wisier (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wisier eSetup (appareil WLAN Wisier Gen. B nécessaire)



22 x 90 x 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
-----------------------------	-----------------------------

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3401.1.GMI.A.61 388 145 000	920-3401.2.S1.GMI.A.61 388 147 000
Sans cadre de recouvrement	920-3401.1.G.A.61 388 144 000	920-3401.2.S1.G.A.61 388 146 000

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3402.2.GMI.A.61 388 149 000
Sans cadre de recouvrement	920-3402.2.G.A.61 388 148 000

Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3406.2.GMI.A.61 388 157 000	920-3406.4.S.GMI.A.61 388 159 000
Sans cadre de recouvrement	920-3406.2.G.A.61 388 156 000	920-3406.4.S.G.A.61 388 158 000

Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3407.4.GMI.A.61 388 161 000
Sans cadre de recouvrement	920-3407.4.G.A.61 388 160 000

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3404.2.GMI.A.61 388 151 000	920-3404.4.S.GMI.A.61 388 153 000
Sans cadre de recouvrement	920-3404.2.G.A.61 388 150 000	920-3404.4.S.G.A.61 388 152 000

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3405.4.GMI.A.61 388 155 000
Sans cadre de recouvrement	920-3405.4.G.A.61 388 154 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3400.1.S1.GMI.A.61 388 139 000
Sans cadre de recouvrement	920-3400.1.S1.G.A.61 388 138 000

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3400.2.VS.GMI.A.61 388 141 000
Sans cadre de recouvrement	920-3400.2.VS.G.A.61 388 140 000

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	920-3400.4.S4.GMI.A.61 388 143 000
Sans cadre de recouvrement	920-3400.4.S4.G.A.61 388 142 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Plaque frontale

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser



Sans inscription	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
------------------	---

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Wisier by Feller
Touches
Système modulaire
Pièces détachées

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur

1/1 touche Wisier

Sans symbole

915-3400.1.GMI.61
 388 060 000

Avec symbole Scène 1

915-3400.1.S1.GMI.61
 388 061 000
1/2 touche Wisier horiz.

Sans symbole

915-3400.2.H.GMI.61
 388 062 000

Avec symbole Scène 1

915-3400.2.HS1.GMI.61
 388 064 000

Avec symbole Eclairage

915-3400.2.HLI.GMI.61
 388 063 000

Avec symbole Ventilateur

915-3400.2.HVE.GMI.61
 388 065 000
1/2 touche Wisier vert.

Sans symbole

915-3400.2.V.GMI.61
 388 071 000

Avec symbole Scène 1

915-3400.2.VS1.GMI.61
 388 072 000

Avec symbole Scène 2

915-3400.2.VS2.GMI.61
 388 073 000

Avec symbole I (Encl.)

915-3400.2.I.GMI.61
 388 066 000

Avec symbole O (Décl.)

915-3400.2.O.GMI.61
 388 069 000

Avec symbole + (Plus)

915-3400.2.PLUS.GMI.61
 388 070 000

Avec symbole – (Moins)

915-3400.2.MIN.GMI.61
 388 068 000
Avec symbole Flèche Montée/
Descente
915-3400.2.M.GMI.61
 388 067 000
1/4 touche Wisier

Avec symbole I (Encl.)

915-3400.4.I.GMI.61
 388 075 000

Avec symbole O (Décl.)

915-3400.4.O.GMI.61
 388 078 000

Avec symbole + (Plus)

915-3400.4.PLUS.GMI.61
 388 079 000

Avec symbole – (Moins)

915-3400.4.MIN.GMI.61
 388 077 000
Avec symbole Flèche Montée/
Descente
915-3400.4.M.GMI.61
 388 076 000

Sans symbole

915-3400.4.GMI.61
 388 074 000

Avec symbole Scène 1

915-3400.4.S1.GMI.61
 388 080 000

Avec symbole Scène 2

915-3400.4.S2.GMI.61
 388 081 000

Avec symbole Scène 3

915-3400.4.S3.GMI.61
 388 082 000

Avec symbole Scène 4

915-3400.4.S4.GMI.61
 388 083 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue**Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations principales (avec charge)****Appareils montés**

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal

1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3401.1.FMI.61 333 240 000	3401.2.S1.FMI.61 333 260 000	3401.1.W.FMI.61 333 250 000	3401.2.S1.W.FMI.61 333 270 000
3401.1.F.61 333 246 000	3401.2.S1.F.61 333 266 000	3401.1.W.F.61 333 256 000	3401.2.S1.W.F.61 333 276 000

Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux

2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3402.2.FMI.61 333 280 000	3402.2.W.FMI.61 333 290 000
3402.2.F.61 333 286 000	3402.2.W.F.61 333 296 000

Variateur universel LED Wisier 1 canal

1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3406.2.FMI.61 333 360 000	3406.4.S.FMI.61 333 380 000	3406.2.W.FMI.61 333 370 000	3406.4.S.W.FMI.61 333 390 000
3406.2.F.61 333 366 000	3406.4.S.F.61 333 386 000	3406.2.W.F.61 333 376 000	3406.4.S.W.F.61 333 396 000

Variateur universel LED Wisier 2 canaux

2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3407.4.FMI.61 333 400 000	3407.4.W.FMI.61 333 410 000
3407.4.F.61 333 406 000	3407.4.W.F.61 333 416 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue**Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène
Blanc+couleurAvec scène
Blanc+couleur**Avec WLAN**Sans scène
Blanc+couleurAvec scène
Blanc+couleur

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3411.2.FMI.61
333 420 000

3411.4.S.FMI.61
333 440 000

3411.2.W.FMI.61
333 430 000

3411.4.S.W.FMI.61
333 450 000

3411.2.F.61
333 426 000

3411.4.S.F.61
333 446 000

3411.2.W.F.61
333 436 000

3411.4.S.W.F.61
333 456 000

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3404.2.FMI.61
333 300 000

3404.4.S.FMI.61
333 320 000

3404.2.W.FMI.61
333 310 000

3404.4.S.W.FMI.61
333 330 000

3404.2.F.61
333 306 000

3404.4.S.F.61
333 326 000

3404.2.W.F.61
333 316 000

3404.4.S.W.F.61
333 336 000

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3405.4.FMI.61
333 340 000

3405.4.W.FMI.61
333 350 000

3405.4.F.61
333 346 000

3405.4.W.F.61
333 356 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés**Sans WLAN**

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Station secondaire Wisier 1 canal ■
 Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.1.FMI.61
333 000 000

3400.2.S1.FMI.61
333 090 000

3400.1.W.FMI.61
333 030 000

3400.2.S1.W.FMI.61
333 100 000

3400.1.F.61
333 006 000

3400.2.S1.F.61
333 096 000

3400.1.W.F.61
333 036 000

3400.2.S1.W.F.61
333 106 000

Station secondaire Wisier 2 canaux ■
 Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.FMI.61
333 040 000

3400.2.W.FMI.61
333 130 000

3400.2.F.61
333 046 000

3400.2.W.F.61
333 136 000

Station secondaire Wisier variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.D.FMI.61
333 050 000

3400.4.DS.FMI.61
333 160 000

3400.2.D.W.FMI.61
333 060 000

3400.4.DS.W.FMI.61
333 170 000

3400.2.D.F.61
333 056 000

3400.4.DS.F.61
333 166 000

3400.2.D.W.F.61
333 066 000

3400.4.DS.W.F.61
333 176 000

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.DD.FMI.61
333 140 000

3400.4.DD.W.FMI.61
333 150 000

3400.4.DD.F.61
333 146 000

3400.4.DD.W.F.61
333 156 000

Station secondaire Wisier stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.M.FMI.61
333 070 000

3400.4.MS.FMI.61
333 200 000

3400.2.M.W.FMI.61
333 080 000

3400.4.MS.W.FMI.61
333 210 000

3400.2.M.F.61
333 076 000

3400.4.MS.F.61
333 206 000

3400.2.M.W.F.61
333 086 000

3400.4.MS.W.F.61
333 216 000

Station secondaire Wisier stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.MM.FMI.61
333 180 000

3400.4.MM.W.FMI.61
333 190 000

3400.4.MM.F.61
333 186 000

3400.4.MM.W.F.61
333 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue
Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+couleur	Blanc+couleur

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.1.S1.F.MI.61 333 010 000	3400.1.S1.W.F.MI.61 333 020 000
3400.1.S1.F.61 333 016 000	3400.1.S1.W.F.61 333 026 000

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.VS.F.MI.61 333 110 000	3400.2.VS.W.F.MI.61 333 120 000
3400.2.VS.F.61 333 116 000	3400.2.VS.W.F.61 333 126 000

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.S4.F.MI.61 333 220 000	3400.4.S4.W.F.MI.61 333 230 000
3400.4.S4.F.61 333 226 000	3400.4.S4.W.F.61 333 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette Wisier by Feller Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+couleur
Avec scène Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+couleur
Avec scène Blanc+couleur

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BSM
333 273 780

3401.B.BSE
333 276 780

926-3401.1.A.FMI.61
333 560 000

926-3401.2.S1.A.FMI.61
333 580 000

926-3401.1.W.B.FMI.61
333 780 000

926-3401.2.S1.W.B.FMI.61
333 790 000

3401.B.BSM
333 273 780

3401.B.BSE
333 276 780

926-3401.1.A.F.61
333 566 000

926-3401.2.S1.A.F.61
333 586 000

926-3401.1.W.B.F.61
333 786 000

926-3401.2.S1.W.B.F.61
333 796 000

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BSM
333 283 780

3402.B.BSE
333 286 780

926-3402.2.A.FMI.61
333 600 000

926-3402.2.W.B.FMI.61
333 920 000

3402.B.BSM
333 283 780

3402.B.BSE
333 286 780

926-3402.2.A.F.61
333 606 000

926-3402.2.W.B.F.61
333 926 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BSM
333 363 780

3406.B.BSE
333 366 780

926-3406.2.A.FMI.61
333 680 000

926-3406.4.S.A.FMI.61
333 710 000

926-3406.2.W.B.FMI.61
333 960 000

926-3406.4.S.W.B.FMI.61
333 970 000

3406.B.BSM
333 363 780

3406.B.BSE
333 366 780

926-3406.2.A.F.61
333 686 000

926-3406.4.S.A.F.61
333 716 000

926-3406.2.W.B.F.61
333 966 000

926-3406.4.S.W.B.F.61
333 976 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3407.B.BSM
333 403 780

3407.B.BSE
333 406 780

926-3407.4.A.FMI.61
333 730 000

926-3407.4.W.B.FMI.61
333 980 000

3407.B.BSM
333 403 780

3407.B.BSE
333 406 780

926-3407.4.A.F.61
333 736 000

926-3407.4.W.B.F.61
333 986 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur



926-3401.1.W.A.FMI.61 926-3401.2.S1.W.A.FMI.61
333 570 000 333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61 926-3401.2.S1.W.A.F.61
333 576 000 333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61 926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 700 000 333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61 926-3406.4.S.W.A.F.61
333 706 000 333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61
333 746 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO
Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+couleur
Avec scène Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+couleur
Avec scène Blanc+couleur

Unité fonctionnelle variateur DALI
Wisier 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■
 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3411.B.BSM 333 423 780	3411.B.BSE 333 426 780	926-3406.2.A.FMI.61 333 680 000	926-3406.4.S.A.FMI.61 333 710 000	926-3406.2.W.B.FMI.61 333 960 000	926-3406.4.S.W.B.FMI.61 333 970 000
3411.B.BSM 333 423 780	3411.B.BSE 333 426 780	926-3406.2.A.F.61 333 686 000	926-3406.4.S.A.F.61 333 716 000	926-3406.2.W.B.F.61 333 966 000	926-3406.4.S.W.B.F.61 333 976 000

Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wisier 1 canal ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3404.B.BSM 333 303 780	3404.B.BSE 333 306 780	926-3404.2.A.FMI.61 333 620 000	926-3404.4.S.A.FMI.61 333 640 000	926-3404.2.W.B.FMI.61 333 930 000	926-3404.4.S.W.B.FMI.61 333 940 000
3404.B.BSM 333 303 780	3404.B.BSE 333 306 780	926-3404.2.A.F.61 333 626 000	926-3404.4.S.A.F.61 333 646 000	926-3404.2.W.B.F.61 333 936 000	926-3404.4.S.W.B.F.61 333 946 000

Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wisier 2 canaux ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3405.B.BSM 333 343 780	3405.B.BSE 333 346 780	926-3405.4.A.FMI.61 333 660 000	926-3405.4.W.B.FMI.61 333 950 000
3405.B.BSM 333 343 780	3405.B.BSE 333 346 780	926-3405.4.A.F.61 333 666 000	926-3405.4.W.B.F.61 333 956 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur



926-3406.2.W.A.FMI.61 926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 700 000 333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61 926-3406.4.S.W.A.F.61
333 706 000 333 726 000



926-3404.2.W.A.FMI.61 926-3404.4.S.W.A.FMI.61
333 630 000 333 650 000

926-3404.2.W.A.F.61 926-3404.4.S.W.A.F.61
333 636 000 333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61
333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61
333 676 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette Wisier by Feller Stations secondaires (sans charge)

Système modulaire

Mécanismes		Commandes sans WLAN		Commandes avec WLAN Gen. B	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur	Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3401.1.A.FMI.61
333 560 000
926-3401.1.A.F.61
333 566 000



926-3401.2.S1.A.FMI.61
333 580 000
926-3401.2.S1.A.F.61
333 586 000



926-3401.1.W.B.FMI.61
333 780 000
926-3401.1.W.B.F.61
333 786 000



926-3401.2.S1.W.B.FMI.61
333 790 000
926-3401.2.S1.W.B.F.61
333 796 000

Commande interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3402.2.A.FMI.61
333 600 000
926-3402.2.A.F.61
333 606 000



926-3402.2.W.B.FMI.61
333 920 000
926-3402.2.W.B.F.61
333 926 000

Commande variateur Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3406.2.A.FMI.61
333 680 000
926-3406.2.A.F.61
333 686 000



926-3406.4.S.A.FMI.61
333 710 000
926-3406.4.S.A.F.61
333 716 000



926-3406.2.W.B.FMI.61
333 960 000
926-3406.2.W.B.F.61
333 966 000



926-3406.4.S.W.B.FMI.61
333 970 000
926-3406.4.S.W.B.F.61
333 976 000

Commande variateur Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3407.4.A.FMI.61
333 730 000
926-3407.4.A.F.61
333 736 000



926-3407.4.W.B.FMI.61
333 980 000
926-3407.4.W.B.F.61
333 986 000

Commande interrupteur pour stores Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3404.2.A.FMI.61
333 620 000
926-3404.2.A.F.61
333 626 000



926-3404.4.S.A.FMI.61
333 640 000
926-3404.4.S.A.F.61
333 646 000



926-3404.2.W.B.FMI.61
333 930 000
926-3404.2.W.B.F.61
333 936 000



926-3404.4.S.W.B.FMI.61
333 940 000
926-3404.4.S.W.B.F.61
333 946 000

Commande interrupteur pour stores Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3405.4.A.FMI.61
333 660 000
926-3405.4.A.F.61
333 666 000



926-3405.4.W.B.FMI.61
333 950 000
926-3405.4.W.B.F.61
333 956 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur



926-3401.1.W.A.FMI.61	926-3401.2.S1.W.A.FMI.61
333 570 000	333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61	926-3401.2.S1.W.A.F.61
333 576 000	333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61	926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 700 000	333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61	926-3406.4.S.W.A.F.61
333 706 000	333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61
333 746 000



926-3404.2.W.A.FMI.61	926-3404.4.S.W.A.FMI.61
333 630 000	333 650 000

926-3404.2.W.A.F.61	926-3404.4.S.W.A.F.61
333 636 000	333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61
333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61
333 676 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes		Commandes		
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	Sans WLAN Blanc+couleur	Avec WLAN Gen. B Blanc+couleur	Avec WLAN Gen. A Blanc+couleur

Unité fonctionnelle station secondaire
Wisier ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande poussoir scène Wisier
1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.FMI.61
333 500 000



926-3400.1.S1.W.B.FMI.61
333 750 000



926-3400.1.S1.W.A.FMI.61
333 510 000

926-3400.1.S1.A.F.61
333 506 000

926-3400.1.S1.W.B.F.61
333 756 000

926-3400.1.S1.W.A.F.61
333 516 000

Commande poussoir scène Wisier
2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.FMI.61
333 520 000



926-3400.2.VS.W.B.FMI.61
333 760 000



926-3400.2.VS.W.A.FMI.61
333 530 000

926-3400.2.VS.A.F.61
333 526 000

926-3400.2.VS.W.B.F.61
333 766 000

926-3400.2.VS.W.A.F.61
333 536 000

Commande poussoir scène Wisier
4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.FMI.61
333 540 000



926-3400.4.S4.W.B.FMI.61
333 770 000



926-3400.4.S4.W.A.FMI.61
333 550 000

926-3400.4.S4.A.F.61
333 546 000

926-3400.4.S4.W.B.F.61
333 776 000

926-3400.4.S4.W.A.F.61
333 556 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Contrôle de la température
ambiante

Appareils montés

Système modulaire

Appareil monté

Mécanismes

Commandes

Blanc+couleur

BSM

BSE

Avec plaque de fixation

Sans plaque de fixation

Blanc+couleur



3400.0.T1.FMI.61
331 500 000

3400.0.T1.F.61
331 506 000

Unité fonctionnelle station secondaire

Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC
■ Fonctionnel avec commande Wiser ■
Point de contrôle supplémentaire pour
le contrôle d'un système Wiser, assigna-
ble de manière flexible ■ Avec bornes
enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

**Commande capteur de température
ambiante Wiser** ■ Convient pour le con-
trôleur de chauffage Wiser
(3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de
recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.FMI.61
331 510 000

926-3475.0.T1.A.F.61
331 516 000

Contrôleur de chauffage 6C Wiser ■
Utilisation uniquement pour chauffage
ou chauffage et refroidissement ■ 6 ca-
naux de chauffage (zones) avec commu-
tation externe chauffage/refroidisse-
ment ■ Pour servomoteurs 230 V (type:
sans courant fermé, NC) ■ Mise en ser-
vice avec l'appli Wiser eSetup (appareil
WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK
405 000 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Wiser by Feller
Station météo

Appareils montés

Capteur combiné/station météo Wiser

■ Capteur de vent, pluie, luminosité et
température ■ Plage de mesure de la
température -30 °C à +60 °C ■ Plage de
mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■
Luminosité 1-100000 Lux ■ Tension de
service 230 V AC ■ Nécessite module
AMD station météo Wiser
(3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Module AMD station météo Wiser

Interface RS485/K+ pour station météo
Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de ser-
vice 230 V AC ■ Entrée sans potentiel
pour protection grêle ■ Mise en service
avec l'appli Wiser eSetup (appareil
WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 × 90 × 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modulaire
Pièces détachées

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
-----------------------------	-----------------------------

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal



920-3401.1.FMI.61 333 830 000	920-3401.2.S1.FMI.61 333 840 000
Sans cadre de recouvrement 920-3401.1.F.61 333 836 000	920-3401.2.S1.F.61 333 846 000

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux



920-3402.2.FMI.61
333 850 000

Sans cadre de recouvrement
920-3402.2.F.61
333 856 000

Set de recouvrement variateur Wisier 1 canal



920-3406.2.FMI.61 333 890 000	920-3406.4.S.FMI.61 333 900 000
Sans cadre de recouvrement 920-3406.2.F.61 333 896 000	920-3406.4.S.F.61 333 906 000

Set de recouvrement variateur Wisier 2 canal



920-3407.4.FMI.61
333 910 000

Sans cadre de recouvrement
920-3407.4.F.61
333 916 000

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisier 1 canal



920-3404.2.FMI.61 333 860 000	920-3404.4.S.FMI.61 333 870 000
Sans cadre de recouvrement 920-3404.2.F.61 333 866 000	920-3404.4.S.F.61 333 876 000

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisier 2 canaux



920-3405.4.FMI.61
333 880 000

Sans cadre de recouvrement
920-3405.4.F.61
333 886 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

Set de recouvrement poussoir scène Wisier 1 scène



920-3400.1.S1.FMI.61
333 800 000

Sans cadre de recouvrement
920-3400.1.S1.F.61
333 806 000

Set de recouvrement poussoir scène Wisier 2 scènes vertical



920-3400.2.VS.FMI.61
333 810 000

Sans cadre de recouvrement
920-3400.2.VS.F.61
333 816 000

Set de recouvrement poussoir scène Wisier 4 scènes



920-3400.4.S4.FMI.61
333 820 000

Sans cadre de recouvrement
920-3400.4.S4.F.61
333 826 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Plaque frontale

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier



Sans inscription
900-3400.0.FMI.61
377 501 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Touches
Système modulaire
Pièces détachées

	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
1/1 touche Wiser					
Sans symbole	915-3400.1.FMI.61 377 240 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.1.S1.FMI.61 377 250 000			
1/2 touche Wiser horiz.					
Sans symbole	915-3400.2.H.FMI.61 377 260 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.2.HS1.FMI.61 377 280 000			
Avec symbole Eclairage			915-3400.2.HLI.FMI.61 377 270 000		
Avec symbole Ventilateur				915-3400.2.HVE.FMI.61 377 290 000	
1/2 touche Wiser vert.					
Sans symbole	915-3400.2.V.FMI.61 377 350 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.2.VS1.FMI.61 377 360 000			
Avec symbole Scène 2			915-3400.2.VS2.FMI.61 377 370 000		
Avec symbole I (Encl.)					
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.2.I.FMI.61 377 300 000				
Avec symbole O (Décl.)		915-3400.2.O.FMI.61 377 330 000			
Avec symbole + (Plus)			915-3400.2.PLUS.FMI.61 377 340 000		
Avec symbole - (Moins)				915-3400.2.MIN.FMI.61 377 320 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente					915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
1/4 touche Wiser					
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000				
Avec symbole O (Décl.)		915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000			
Avec symbole + (Plus)			915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000		
Avec symbole - (Moins)				915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente					915-3400.4.M.FMI.61 377 400 000
Sans symbole					
Sans symbole	915-3400.4.FMI.61 377 380 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000			
Avec symbole Scène 2			915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000		
Avec symbole Scène 3				915-3400.4.S3.FMI.61 377 490 000	
Avec symbole Scène 4					915-3400.4.S4.FMI.61 377 500 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wisier by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
3401.1.QMI.A.61 331 240 100	3401.2.S1.QMI.A.61 331 260 100	3401.1.W.QMI.A.61 331 250 100	3401.2.S1.W.QMI.A.61 331 270 100
3401.1.QX.54.A.61 331 241 100	3401.2.S1.QX.54.A.61 331 261 100	3401.1.W.QX.54.A.61 331 251 100	3401.2.S1.W.QX.54.A.61 331 271 100
3401.1.Q.A.61 331 246 100	3401.2.S1.Q.A.61 331 266 100	3401.1.W.Q.A.61 331 256 100	3401.2.S1.W.Q.A.61 331 276 100

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■
1 contact de commutation, 10 A,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**Interrupteur à poussoir Wisier 2 ca-
naux** ■ 2 contacts de commutation,
10 A chacun, max. 16 A par appareil,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3402.2.QMI.A.61 331 280 100	3402.2.W.QMI.A.61 331 290 100
3402.2.QX.54.A.61 331 281 100	3402.2.W.QX.54.A.61 331 291 100
3402.2.Q.A.61 331 286 100	3402.2.W.Q.A.61 331 296 100

Variateur universel LED Wisier 1 canal
■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-
glables avec source lumineuse BT (ha-
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge
mixte de transformateurs électroniques
et conventionnels n'est pas possible ■
Luminosité minimale et maximale ré-
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-
clairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3406.2.QMI.A.61 331 360 100	3406.4.S.QMI.A.61 331 380 100	3406.2.W.QMI.A.61 331 370 100	3406.4.S.W.QMI.A.61 331 390 100
3406.2.QX.54.A.61 331 361 100	3406.4.S.QX.54.A.61 331 381 100	3406.2.W.QX.54.A.61 331 371 100	3406.4.S.W.QX.54.A.61 331 391 100
3406.2.Q.A.61 331 366 100	3406.4.S.Q.A.61 331 386 100	3406.2.W.Q.A.61 331 376 100	3406.4.S.W.Q.A.61 331 396 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par
système

STANDARD**Système de fixation SNAPFIX®****Wiser by Feller****Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN****Avec WLAN**Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noirSans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir

Variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3407.4.QMI.A.61**

331 400 100

3407.4.W.QMI.A.61

331 410 100

3407.4.QX.54.A.61

331 401 100

3407.4.W.QX.54.A.61

331 411 100

3407.4.Q.A.61

331 406 100

3407.4.W.Q.A.61

331 416 100

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3411.2.QMI.A.61**

331 420 100

3411.4.S.QMI.A.61

331 440 100

3411.2.W.QMI.A.61

331 430 100

3411.4.S.W.QMI.A.61

331 450 100

3411.2.QX.54.A.61

331 421 100

3411.4.S.QX.54.A.61

331 441 100

3411.2.W.QX.54.A.61

331 431 100

3411.4.S.W.QX.54.A.61

331 451 100

3411.2.Q.A.61

331 426 100

3411.4.S.Q.A.61

331 446 100

3411.2.W.Q.A.61

331 436 100

3411.4.S.W.Q.A.61

331 456 100

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3404.2.QMI.A.61**

331 300 100

3404.4.S.QMI.A.61

331 320 100

3404.2.W.QMI.A.61

331 310 100

3404.4.S.W.QMI.A.61

331 330 100

3404.2.QX.54.A.61

331 301 100

3404.4.S.QX.54.A.61

331 321 100

3404.2.W.QX.54.A.61

331 311 100

3404.4.S.W.QX.54.A.61

331 331 100

3404.2.Q.A.61

331 306 100

3404.4.S.Q.A.61

331 326 100

3404.2.W.Q.A.61

331 316 100

3404.4.S.W.Q.A.61

331 336 100

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3405.4.QMI.A.61**

331 340 100

3405.4.W.QMI.A.61

331 350 100

3405.4.QX.54.A.61

331 341 100

3405.4.W.QX.54.A.61

331 351 100

3405.4.Q.A.61

331 346 100

3405.4.W.Q.A.61

331 356 100

Tous les appareils:

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDue
Système de fixation SNAPFIX®
Wisery by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
3400.1.QMI.A.61 331 000 100	3400.2.S1.QMI.A.61 331 090 100	3400.1.W.QMI.A.61 331 030 100	3400.2.S1.W.QMI.A.61 331 100 100
3400.1.QX.54.A.61 331 001 100	3400.2.S1.QX.54.A.61 331 091 100	3400.1.W.QX.54.A.61 331 031 100	3400.2.S1.W.QX.54.A.61 331 101 100
3400.1.Q.A.61 331 006 100	3400.2.S1.Q.A.61 331 096 100	3400.1.W.Q.A.61 331 036 100	3400.2.S1.W.Q.A.61 331 106 100

Station secondaire Wisery 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

Station secondaire Wisery 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.QMI.A.61 331 060 100	3400.2.W.QMI.A.61 331 130 100
3400.2.QX.54.A.61 331 061 100	3400.2.W.QX.54.A.61 331 131 100
3400.2.Q.A.61 331 066 100	3400.2.W.Q.A.61 331 136 100

Station secondaire Wisery variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.D.QMI.A.61 331 040 100	3400.4.DS.QMI.A.61 331 160 100	3400.2.D.W.QMI.A.61 331 050 100	3400.4.DS.W.QMI.A.61 331 170 100
3400.2.D.QX.54.A.61 331 041 100	3400.4.DS.QX.54.A.61 331 161 100	3400.2.D.W.QX.54.A.61 331 051 100	3400.4.DS.W.QX.54.A.61 331 171 100
3400.2.D.Q.A.61 331 046 100	3400.4.DS.Q.A.61 331 166 100	3400.2.D.W.Q.A.61 331 056 100	3400.4.DS.W.Q.A.61 331 176 100

Station secondaire Wisery variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.DD.QMI.A.61 331 140 100	3400.4.DD.W.QMI.A.61 331 150 100
3400.4.DD.QX.54.A.61 331 141 100	3400.4.DD.W.QX.54.A.61 331 151 100
3400.4.DD.Q.A.61 331 146 100	3400.4.DD.W.Q.A.61 331 156 100

Station secondaire Wisery stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.M.QMI.A.61 331 070 100	3400.4.MS.QMI.A.61 331 200 100	3400.2.M.W.QMI.A.61 331 080 100	3400.4.MS.W.QMI.A.61 331 210 100
3400.2.M.QX.54.A.61 331 071 100	3400.4.MS.QX.54.A.61 331 201 100	3400.2.M.W.QX.54.A.61 331 081 100	3400.4.MS.W.QX.54.A.61 331 211 100
3400.2.M.Q.A.61 331 076 100	3400.4.MS.Q.A.61 331 206 100	3400.2.M.W.Q.A.61 331 086 100	3400.4.MS.W.Q.A.61 331 216 100

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir

Station secondaire Wiser stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.MM.QMI.A.61 331 180 100	3400.4.MM.W.QMI.A.61 331 190 100
3400.4.MM.QX.54.A.61 331 181 100	3400.4.MM.W.QX.54.A.61 331 191 100
3400.4.MM.Q.A.61 331 186 100	3400.4.MM.W.Q.A.61 331 196 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+noir	Blanc+noir

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.1.S1.QMI.A.61 331 010 100	3400.1.S1.W.QMI.A.61 331 020 100
3400.1.S1.QX.54.A.61 331 011 100	3400.1.S1.W.QX.54.A.61 331 021 100
3400.1.S1.Q.A.61 331 016 100	3400.1.S1.W.Q.A.61 331 026 100

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.VS.QMI.A.61 331 110 100	3400.2.VS.W.QMI.A.61 331 120 100
3400.2.VS.QX.54.A.61 331 111 100	3400.2.VS.W.QX.54.A.61 331 121 100
3400.2.VS.Q.A.61 331 116 100	3400.2.VS.W.Q.A.61 331 126 100

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.S4.QMI.A.61 331 220 100	3400.4.S4.W.QMI.A.61 331 230 100
3400.4.S4.QX.54.A.61 331 221 100	3400.4.S4.W.QX.54.A.61 331 231 100
3400.4.S4.Q.A.61 331 226 100	3400.4.S4.W.Q.A.61 331 236 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue**Système de fixation SNAPFIX®****Wisier by Feller****Stations principales (avec charge)****Système modulaire****Mécanismes****BAM**

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN**Sans scène**

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B**Sans scène**

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BAM
331 243 790

3401.B.BAE
331 246 790

926-3401.1.A.QMI.61
333 560 100

926-3401.2.S1.A.QMI.61
333 580 100

926-3401.1.W.B.QMI.61
333 780 100

926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
333 790 100

3401.B.BAM
331 243 790

3401.B.BAE
331 246 790

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100

926-3401.1.W.B.Q.61
333 786 100

926-3401.2.S1.W.B.Q.61
333 796 100

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BAM
331 283 790

3402.B.BAE
331 286 790

926-3402.2.A.QMI.61
333 600 100

926-3402.2.W.B.QMI.61
333 920 100

3402.B.BAM
331 283 790

3402.B.BAE
331 286 790

926-3402.2.A.Q.61
333 606 100

926-3402.2.W.B.Q.61
333 926 100

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BAM
331 363 790

3406.B.BAE
331 366 790

926-3406.2.A.QMI.61
333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
333 970 100

3406.B.BAM
331 363 790

3406.B.BAE
331 366 790

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
333 976 100

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3407.B.BAM
331 403 790

3407.B.BAE
331 406 790

926-3407.4.A.QMI.61
333 730 100

926-3407.4.W.B.QMI.61
333 980 100

3407.B.BAM
331 403 790

3407.B.BAE
331 406 790

926-3407.4.A.Q.61
333 736 100

926-3407.4.W.B.Q.61
333 986 100

Tous les appareils:

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes		Commandes sans WLAN		Commandes avec WLAN Gen. B	
BAM	BAE	Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir

Unité fonctionnelle variateur DALI
Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■
 230 V AC, pour la commande des BE
 DALI ■ Fonctionnel avec commande
 Wiser ■ Alimentation de tension pour
 max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-
 fichables ■ Profondeur 36 mm



3411.B.BAM 331 423 790	3411.B.BAE 331 426 790	926-3406.2.A.QMI.61 333 680 100	926-3406.4.S.A.QMI.61 333 710 100	926-3406.2.W.B.QMI.61 333 960 100	926-3406.4.S.W.B.QMI.61 333 970 100
3411.B.BAM 331 423 790	3411.B.BAE 331 426 790	926-3406.2.A.Q.61 333 686 100	926-3406.4.S.A.Q.61 333 716 100	926-3406.2.W.B.Q.61 333 966 100	926-3406.4.S.W.B.Q.61 333 976 100

Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
 Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec
 interrupteur fin de course (volets rou-
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3404.B.BAM 331 303 790	3404.B.BAE 331 306 790	926-3404.2.A.QMI.61 333 620 100	926-3404.4.S.A.QMI.61 333 640 100	926-3404.2.W.B.QMI.61 333 930 100	926-3404.4.S.W.B.QMI.61 333 940 100
3404.B.BAM 331 303 790	3404.B.BAE 331 306 790	926-3404.2.A.Q.61 333 626 100	926-3404.4.S.A.Q.61 333 646 100	926-3404.2.W.B.Q.61 333 936 100	926-3404.4.S.W.B.Q.61 333 946 100

Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
 Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec
 interrupteur fin de course (volets rou-
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3405.B.BAM 331 343 790	3405.B.BAE 331 346 790	926-3405.4.A.QMI.61 333 660 100	926-3405.4.W.B.QMI.61 333 950 100
3405.B.BAM 331 343 790	3405.B.BAE 331 346 790	926-3405.4.A.Q.61 333 666 100	926-3405.4.W.B.Q.61 333 956 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par
 système

STANDARDdue

Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

Système modulaire**Mécanismes**

BAM
 Avec plaque de fixation



3400.B.BAM
 331 003 790

BAE
 Sans plaque de fixation



3400.B.BAE
 331 006 790

Commandes sans WLAN

Sans scène
 Blanc+noir

Avec scène
 Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène
 Blanc+noir

Avec scène
 Blanc+noir

Commande interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3401.1.A.QMI.61
 333 560 100

926-3401.1.A.Q.61
 333 566 100



926-3401.2.S1.A.QMI.61
 333 580 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
 333 586 100



926-3401.1.W.B.QMI.61
 333 780 100

926-3401.1.W.B.Q.61
 333 786 100



926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
 333 790 100

926-3401.2.S1.W.B.Q.61
 333 796 100

Commande interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3402.2.A.QMI.61
 333 600 100

926-3402.2.A.Q.61
 333 606 100



926-3402.2.W.B.QMI.61
 333 920 100

926-3402.2.W.B.Q.61
 333 926 100

Commande variateur Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3406.2.A.QMI.61
 333 680 100

926-3406.2.A.Q.61
 333 686 100



926-3406.4.S.A.QMI.61
 333 710 100

926-3406.4.S.A.Q.61
 333 716 100



926-3406.2.W.B.QMI.61
 333 960 100

926-3406.2.W.B.Q.61
 333 966 100



926-3406.4.S.W.B.QMI.61
 333 970 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
 333 976 100

Commande variateur Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3407.4.A.QMI.61
 333 730 100

926-3407.4.A.Q.61
 333 736 100



926-3407.4.W.B.QMI.61
 333 980 100

926-3407.4.W.B.Q.61
 333 986 100

Commande interrupteur pour stores Wisier 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3404.2.A.QMI.61
 333 620 100

926-3404.2.A.Q.61
 333 626 100



926-3404.4.S.A.QMI.61
 333 640 100

926-3404.4.S.A.Q.61
 333 646 100



926-3404.2.W.B.QMI.61
 333 930 100

926-3404.2.W.B.Q.61
 333 936 100



926-3404.4.S.W.B.QMI.61
 333 940 100

926-3404.4.S.W.B.Q.61
 333 946 100

Commande interrupteur pour stores Wisier 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3405.4.A.QMI.61
 333 660 100

926-3405.4.A.Q.61
 333 666 100



926-3405.4.W.B.QMI.61
 333 950 100

926-3405.4.W.B.Q.61
 333 956 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes		Commandes	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	Sans WLAN Blanc+noir	Avec WLAN Gen. B Blanc+noir

Unité fonctionnelle station secondaire

Wiser ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790



3400.B.BAE
331 006 790

Commande poussoir scène Wiser

1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.QMI.61
333 500 100

926-3400.1.S1.W.B.QMI.61
333 750 100

926-3400.1.S1.A.Q.61
333 506 100

926-3400.1.S1.W.B.Q.61
333 756 100

Commande poussoir scène Wiser

2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.QMI.61
333 520 100

926-3400.2.VS.W.B.QMI.61
333 760 100

926-3400.2.VS.A.Q.61
333 526 100

926-3400.2.VS.W.B.Q.61
333 766 100

Commande poussoir scène Wiser

4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.QMI.61
333 540 100

926-3400.4.S4.W.B.QMI.61
333 770 100

926-3400.4.S4.A.Q.61
333 546 100

926-3400.4.S4.W.B.Q.61
333 776 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue

Système de fixation SNAPFIX® Wiser by Feller

Contrôle de la température ambiante

**Capteur de température ambiante
Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.0.T1.QMI.A.61
331 520 100

3400.0.T1.QX.54.A.61
331 521 100

3400.0.T1.Q.A.61
331 526 100

**Unité fonctionnelle station secondaire
Wiser** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790



3400.B.BAE
331 006 790

**Commande capteur de température
ambiante Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.QMI.A.61
331 540 100

926-3475.0.T1.A.Q.A.61
331 546 100

Contrôleur de chauffage 6C Wiser ■ Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK
405 000 040

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Wiser by Feller

Station météo

Appareils montés

Capteur combiné/station météo Wiser ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2–30 m/s ■ Luminosité 1–100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Module AMD station météo Wiser ■ Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 x 90 x 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

STANDARDdue
Système de fixation à baïonnette
Wisser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
3401.1.QMI.61 333 240 100	3401.2.S1.QMI.61 333 260 100	3401.1.W.QMI.61 333 250 100	3401.2.S1.W.QMI.61 333 270 100
3401.1.Q.61 333 246 100	3401.2.S1.Q.61 333 266 100	3401.1.W.Q.61 333 256 100	3401.2.S1.W.Q.61 333 276 100

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal ■
1 contact de commutation, 10 A,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm

**Interrupteur à poussoir Wisser 2 ca-
naux** ■ 2 contacts de commutation,
10 A chacun, max. 16 A par appareil,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm



3402.2.QMI.61 333 280 100	3402.2.W.QMI.61 333 290 100
3402.2.Q.61 333 286 100	3402.2.W.Q.61 333 296 100

Variateur universel LED Wisser 1 canal
■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-
glables avec source lumineuse BT (ha-
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge
mixte de transformateurs électroniques
et conventionnels n'est pas possible ■
Luminosité minimale et maximale ré-
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-
clairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm



3406.2.QMI.61 333 360 100	3406.4.S.QMI.61 333 380 100	3406.2.W.QMI.61 333 370 100	3406.4.S.W.QMI.61 333 390 100
3406.2.Q.61 333 366 100	3406.4.S.Q.61 333 386 100	3406.2.W.Q.61 333 376 100	3406.4.S.W.Q.61 333 396 100

**Variateur universel LED Wisser 2 ca-
naux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■
2 circuits gradateurs séparés ■ Pour
LED rétrofit variables 75 VA (RC) /
25 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-
glables avec source lumineuse BT (ha-
logène, LED) 150 VA ■ Mode de charge
mixte de transformateurs électroniques
et conventionnels n'est pas possible ■
Luminosité minimale et maximale ré-
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-
clairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm



3407.4.QMI.61 333 400 100	3407.4.W.QMI.61 333 410 100
3407.4.Q.61 333 406 100	3407.4.W.Q.61 333 416 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 (.50)

Un seul appareil WLAN est nécessaire par
système

STANDARDdue**Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir**Avec WLAN**Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3411.2.QMI.61**
333 420 100**3411.4.S.QMI.61**
333 440 100**3411.2.W.QMI.61**
333 430 100**3411.4.S.W.QMI.61**
333 450 100**3411.2.Q.61**
333 426 100**3411.4.S.Q.61**
333 446 100**3411.2.W.Q.61**
333 436 100**3411.4.S.W.Q.61**
333 456 100

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3404.2.QMI.61**
333 300 100**3404.4.S.QMI.61**
333 320 100**3404.2.W.QMI.61**
333 310 100**3404.4.S.W.QMI.61**
333 330 100**3404.2.Q.61**
333 306 100**3404.4.S.Q.61**
333 326 100**3404.2.W.Q.61**
333 316 100**3404.4.S.W.Q.61**
333 336 100

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3405.4.QMI.61**
333 340 100**3405.4.W.QMI.61**
333 350 100**3405.4.Q.61**
333 346 100**3405.4.W.Q.61**
333 356 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 (.50)

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue
Wiser by Feller****Accessoire****Blocage pour set de recouvrement
Wiser** ■ Pour un montage dans une construction légère

Set avec 20 pièces

**3420.STOP.Q.SET.EB**
333 999 100

STANDARD**due**
Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir

Station secondaire Wisier 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3400.1.QMI.61**

333 000 100

3400.2.S1.QMI.61

333 090 100

3400.1.W.QMI.61

333 030 100

3400.2.S1.W.QMI.61

333 100 100

3400.1.Q.61

333 006 100

3400.2.S1.Q.61

333 096 100

3400.1.W.Q.61

333 036 100

3400.2.S1.W.Q.61

333 106 100

Station secondaire Wisier 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3400.2.QMI.61**

333 040 100

3400.2.W.QMI.61

333 130 100

3400.2.Q.61

333 046 100

3400.2.W.Q.61

333 136 100

Station secondaire Wisier variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3400.2.D.QMI.61**

333 050 100

3400.4.DS.QMI.61

333 160 100

3400.2.D.W.QMI.61

333 060 100

3400.4.DS.W.QMI.61

333 170 100

3400.2.D.Q.61

333 056 100

3400.4.DS.Q.61

333 166 100

3400.2.D.W.Q.61

333 066 100

3400.4.DS.W.Q.61

333 176 100

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3400.4.DD.QMI.61**

333 140 100

3400.4.DD.W.QMI.61

333 150 100

3400.4.DD.Q.61

333 146 100

3400.4.DD.W.Q.61

333 156 100

Station secondaire Wisier stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3400.2.M.QMI.61**

333 070 100

3400.4.MS.QMI.61

333 200 100

3400.2.M.W.QMI.61

333 080 100

3400.4.MS.W.QMI.61

333 210 100

3400.2.M.Q.61

333 076 100

3400.4.MS.Q.61

333 206 100

3400.2.M.W.Q.61

333 086 100

3400.4.MS.W.Q.61

333 216 100

Station secondaire Wisier stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3400.4.MM.QMI.61**

333 180 100

3400.4.MM.W.QMI.61

333 190 100

3400.4.MM.Q.61

333 186 100

3400.4.MM.W.Q.61

333 196 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 (.50)

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN **Avec WLAN**
 Blanc+noir Blanc+noir

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.1.S1.QMI.61 **3400.1.S1.W.QMI.61**
 333 010 100 333 020 100

3400.1.S1.Q.61 **3400.1.S1.W.Q.61**
 333 016 100 333 026 100

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.VS.QMI.61 **3400.2.VS.W.QMI.61**
 333 110 100 333 120 100

3400.2.VS.Q.61 **3400.2.VS.W.Q.61**
 333 116 100 333 126 100

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.S4.QMI.61 **3400.4.S4.W.QMI.61**
 333 220 100 333 230 100

3400.4.S4.Q.61 **3400.4.S4.W.Q.61**
 333 226 100 333 236 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code
 ..60 (.50)

Un seul appareil
 WLAN est nécessaire
 par système

STANDARDdue
Wiser by Feller

Accessoire

Blocage pour set de recouvrement
Wiser ■ Pour un montage dans une
 construction légère



Set avec 20 pièces

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

STANDARDdue

Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire**Mécanismes**

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+noir
Avec scène Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+noir
Avec scène Blanc+noir

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BSM
333 273 780

3401.B.BSE
333 276 780

926-3401.1.A.QMI.61
333 560 100

926-3401.2.S1.A.QMI.61
333 580 100

926-3401.1.W.B.QMI.61
333 780 100

926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
333 790 100

3401.B.BSM
333 273 780

3401.B.BSE
333 276 780

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100

926-3401.1.W.B.Q.61
333 786 100

926-3401.2.S1.W.B.Q.61
333 796 100

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BSM
333 283 780

3402.B.BSE
333 286 780

926-3402.2.A.QMI.61
333 600 100

926-3402.2.W.B.QMI.61
333 920 100

3402.B.BSM
333 283 780

3402.B.BSE
333 286 780

926-3402.2.A.Q.61
333 606 100

926-3402.2.W.B.Q.61
333 926 100

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BSM
333 363 780

3406.B.BSE
333 366 780

926-3406.2.A.QMI.61
333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
333 970 100

3406.B.BSM
333 363 780

3406.B.BSE
333 366 780

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
333 976 100

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3407.B.BSM
333 403 780

3407.B.BSE
333 406 780

926-3407.4.A.QMI.61
333 730 100

926-3407.4.W.B.QMI.61
333 980 100

3407.B.BSM
333 403 780

3407.B.BSE
333 406 780

926-3407.4.A.Q.61
333 736 100

926-3407.4.W.B.Q.61
333 986 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir



926-3401.1.W.A.QMI.61
333 570 100

926-3401.2.S1.W.A.QMI.61
333 590 100

926-3401.1.W.A.Q.61
333 576 100

926-3401.2.S1.W.A.Q.61
333 596 100



926-3402.2.W.A.QMI.61
333 610 100

926-3402.2.W.A.Q.61
333 616 100



926-3406.2.W.A.QMI.61
333 700 100

926-3406.4.S.W.A.QMI.61
333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61
333 706 100

926-3406.4.S.W.A.Q.61
333 726 100



926-3407.4.W.A.QMI.61
333 740 100

926-3407.4.W.A.Q.61
333 746 100

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Wiser by Feller

Accessoire

Blocage pour set de recouvrement
Wiser ■ Pour un montage dans une
construction légère

Set avec 20 pièces



3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

STANDARDdue

Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire**Mécanismes****BSM**

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN**Sans scène**

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B**Sans scène**

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Unité fonctionnelle variateur DALI**Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■

230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3411.B.BSM
333 423 780

3411.B.BSE
333 426 780

926-3406.2.A.QMI.61
333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
333 970 100

3411.B.BSM
333 423 780

3411.B.BSE
333 426 780

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
333 976 100

Unité fonctionnelle interrupteur pour**stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de

commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■

Fonctionnel avec commande Wiser ■

Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3404.B.BSM
333 303 780

3404.B.BSE
333 306 780

926-3404.2.A.QMI.61
333 620 100

926-3404.4.S.A.QMI.61
333 640 100

926-3404.2.W.B.QMI.61
333 930 100

926-3404.4.S.W.B.QMI.61
333 940 100

3404.B.BSM
333 303 780

3404.B.BSE
333 306 780

926-3404.2.A.Q.61
333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61
333 646 100

926-3404.2.W.B.Q.61
333 936 100

926-3404.4.S.W.B.Q.61
333 946 100

Unité fonctionnelle interrupteur pour**stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de

commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■

Fonctionnel avec commande Wiser ■

Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3405.B.BSM
333 343 780

3405.B.BSE
333 346 780

926-3405.4.A.QMI.61
333 660 100

926-3405.4.W.B.QMI.61
333 950 100

3405.B.BSM
333 343 780

3405.B.BSE
333 346 780

926-3405.4.A.Q.61
333 666 100

926-3405.4.W.B.Q.61
333 956 100

Tous les appareils:

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code .60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir



926-3406.2.W.A.QMI.61 926-3406.4.S.W.A.QMI.61
333 700 100 333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61 926-3406.4.S.W.A.Q.61
333 706 100 333 726 100



926-3404.2.W.A.QMI.61 926-3404.4.S.W.A.QMI.61
333 630 100 333 650 100

926-3404.2.W.A.Q.61 926-3404.4.S.W.A.Q.61
333 636 100 333 656 100



926-3405.4.W.A.QMI.61
333 670 100

926-3405.4.W.A.Q.61
333 676 100

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Wiser by Feller

Accessoire

Blocage pour set de recouvrement
Wiser ■ Pour un montage dans une
construction légère



Set avec 20 pièces

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

STANDARDdue

Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+noir
Avec scène Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+noir
Avec scène Blanc+noir

Unité fonctionnelle station secondaire
Wiser ■ Station sans capacité,
230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande interrupteur à poussoir
Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3401.1.A.QI.61
333 560 100
926-3401.1.A.Q.61
333 566 100



926-3401.2.S1.A.QI.61
333 580 100
926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100



926-3401.1.W.B.QI.61
333 780 100
926-3401.1.W.B.Q.61
333 786 100



926-3401.2.S1.W.B.QI.61
333 790 100
926-3401.2.S1.W.B.Q.61
333 796 100

Commande interrupteur à poussoir
Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3402.2.A.QI.61
333 600 100
926-3402.2.A.Q.61
333 606 100



926-3402.2.W.B.QI.61
333 920 100
926-3402.2.W.B.Q.61
333 926 100

Commande variateur Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3406.2.A.QI.61
333 680 100
926-3406.2.A.Q.61
333 686 100



926-3406.4.S.A.QI.61
333 710 100
926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100



926-3406.2.W.B.QI.61
333 960 100
926-3406.2.W.B.Q.61
333 966 100



926-3406.4.S.W.B.QI.61
333 970 100
926-3406.4.S.W.B.Q.61
333 976 100

Commande variateur Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3407.4.A.QI.61
333 730 100
926-3407.4.A.Q.61
333 736 100



926-3407.4.W.B.QI.61
333 980 100
926-3407.4.W.B.Q.61
333 986 100

Commande interrupteur pour stores
Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3404.2.A.QI.61
333 620 100
926-3404.2.A.Q.61
333 626 100



926-3404.4.S.A.QI.61
333 640 100
926-3404.4.S.A.Q.61
333 646 100



926-3404.2.W.B.QI.61
333 930 100
926-3404.2.W.B.Q.61
333 936 100



926-3404.4.S.W.B.QI.61
333 940 100
926-3404.4.S.W.B.Q.61
333 946 100

Commande interrupteur pour stores
Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3405.4.A.QI.61
333 660 100
926-3405.4.A.Q.61
333 666 100



926-3405.4.W.B.QI.61
333 950 100
926-3405.4.W.B.Q.61
333 956 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir



926-3401.1.W.A.QMI.61
333 570 100

926-3401.2.S1.W.A.QMI.61
333 590 100

926-3401.1.W.A.Q.61
333 576 100

926-3401.2.S1.W.A.Q.61
333 596 100



926-3402.2.W.A.QMI.61
333 610 100

926-3402.2.W.A.Q.61
333 616 100



926-3406.2.W.A.QMI.61
333 700 100

926-3406.4.S.W.A.QMI.61
333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61
333 706 100

926-3406.4.S.W.A.Q.61
333 726 100



926-3407.4.W.A.QMI.61
333 740 100

926-3407.4.W.A.Q.61
333 746 100



926-3404.2.W.A.QMI.61
333 630 100

926-3404.4.S.W.A.QMI.61
333 650 100

926-3404.2.W.A.Q.61
333 636 100

926-3404.4.S.W.A.Q.61
333 656 100



926-3405.4.W.A.QMI.61
333 670 100

926-3405.4.W.A.Q.61
333 676 100

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Wiser by Feller

Accessoire

Blocage pour set de recouvrement
Wiser ■ Pour un montage dans une
construction légère



Set avec 20 pièces

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

STANDARDdue
Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes		Commandes		
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	Sans WLAN Blanc+noir	Avec WLAN Gen. B Blanc+noir	Avec WLAN Gen. A Blanc+noir

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande poussoir scène Wisier 1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.QMI.61
333 500 100



926-3400.1.S1.W.B.QMI.61
333 750 100



926-3400.1.S1.W.A.QMI.61
333 510 100

926-3400.1.S1.A.Q.61
333 506 100

926-3400.1.S1.W.B.Q.61
333 756 100

926-3400.1.S1.W.A.Q.61
333 516 100

Commande poussoir scène Wisier 2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.QMI.61
333 520 100



926-3400.2.VS.W.B.QMI.61
333 760 100



926-3400.2.VS.W.A.QMI.61
333 530 100

926-3400.2.VS.A.Q.61
333 526 100

926-3400.2.VS.W.B.Q.61
333 766 100

926-3400.2.VS.W.A.Q.61
333 536 100

Commande poussoir scène Wisier 4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.QMI.61
333 540 100



926-3400.4.S4.W.B.QMI.61
333 770 100



926-3400.4.S4.W.A.QMI.61
333 550 100

926-3400.4.S4.A.Q.61
333 546 100

926-3400.4.S4.W.B.Q.61
333 776 100

926-3400.4.S4.W.A.Q.61
333 556 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue

**Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Contrôle de la température
ambiante**

Appareils montés

Blanc+noir

Système modulaire**Mécanismes**

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Commandes

Blanc+noir

Appareil monté**Capteur de température ambiante**

Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.0.T1.QMI.61
331 500 100

3400.0.T1.Q.61
331 506 100

Unité fonctionnelle station secondaire

Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande capteur de température

ambiante Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.QMI.A.61
331 540 100

926-3475.0.T1.A.Q.A.61
331 546 100

Contrôleur de chauffage 6C Wiser

Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK
405 000 040

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

**Wiser by Feller
Station météo****Appareils montés****Capteur combiné/station météo Wiser**

■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Module AMD station météo Wiser

Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 × 90 × 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

**STANDARDdue
Wiser by Feller****Accessoire**

**Blocage pour set de recouvrement
Wiser** ■ Pour un montage dans une construction légère

Set avec 20 pièces



3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modulaire
Pièces détachées

Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
--------------------------	--------------------------

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal



920-3401.1.QMI.A.61 388 145 100	920-3401.2.S1.QMI.A.61 388 147 100
------------------------------------	---------------------------------------

Sans cadre de recouvrement

920-3401.1.Q.A.61 388 144 100	920-3401.2.S1.Q.A.61 388 146 100
----------------------------------	-------------------------------------

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux



920-3402.2.QMI.A.61
388 149 100

Sans cadre de recouvrement

920-3402.2.Q.A.61
388 148 100

Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal



920-3406.2.QMI.A.61 388 157 100	920-3406.4.S.QMI.A.61 388 159 100
------------------------------------	--------------------------------------

Sans cadre de recouvrement

920-3406.2.Q.A.61 388 156 100	920-3406.4.S.Q.A.61 388 158 100
----------------------------------	------------------------------------

Set de recouvrement variateur Wiser 2 canaux



920-3407.4.QMI.A.61
388 161 100

Sans cadre de recouvrement

920-3407.4.Q.A.61
388 160 100

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal



920-3404.2.QMI.A.61 388 151 100	920-3404.4.S.QMI.A.61 388 153 100
------------------------------------	--------------------------------------

Sans cadre de recouvrement

920-3404.2.Q.A.61 388 150 100	920-3404.4.S.Q.A.61 388 152 100
----------------------------------	------------------------------------

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux



920-3405.4.QMI.A.61
388 155 100

Sans cadre de recouvrement

920-3405.4.Q.A.61
388 154 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+noir

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène



920-3400.1.S1.QMI.A.61
388 139 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



920-3400.2.VS.QMI.A.61
388 141 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.2.VS.Q.A.61
388 140 100

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes



920-3400.4.S4.QMI.A.61
388 143 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.4.S4.Q.A.61
388 142 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Wiser by Feller
Touches
Système modulaire
Pièces détachées

	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir
Touche Wiser					
Sans symbole	915-3400.4.QMI.61 377 380 100				
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100				
Avec symbole O (Décl.)	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100				
Avec symbole + (Plus)	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100				
Avec symbole - (Moins)	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100				
Avec symbole Flèche Montante					
Avec symbole Flèche Descendante	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100				
Avec symbole Eclairage	915-3400.4.LI.QMI.61 377 270 100				
Avec symbole Ventilateur	915-3400.4.VE.QMI.61 377 290 100				
Avec symbole Scène 1					
Avec symbole Scène 2	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100				
Avec symbole Scène 3	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100				
Avec symbole Scène 4	915-3400.4.S4.QMI.61 377 500 100				

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Wiser by Feller
Accessoire
Blocage pour set de recouvrement
Wiser ■ Pour un montage dans une
 construction légère


Set avec 20 pièces

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

NEVO**Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène
Blanc+autresAvec scène
Blanc+autres**Système modulaire****Mécanismes**BSM
Incolore**Commandes sans WLAN**Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal**

1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

3401.1.NUP.Q.61
333 240 4003401.2.S1.NUP.Q.61
333 260 4003401.B.BSM
333 273 780926-3401.1.A.Q.61
333 566 100926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 1003401.1.NAP.Q.61
333 241 4003401.2.S1.NAP.Q.61
333 261 4003401.1.N.CO.Q.61
333 246 4003401.2.S1.N.CO.Q.61
333 266 400**Interrupteur à poussoir Wisier 2 ca-**

naux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

3402.2.NUP.Q.61
333 280 4003402.B.BSM
333 283 780926-3402.2.A.Q.61
333 606 1003402.2.NAP.Q.61
333 281 4003402.2.N.CO.Q.61
333 286 400**Variateur universel LED Wisier 1 canal**

■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

3406.2.NUP.Q.61
333 360 4003406.4.S.NUP.Q.61
333 380 4003406.B.BSM
333 363 780926-3406.2.A.Q.61
333 686 100926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 1003406.2.NAP.Q.61
333 361 4003406.4.S.NAP.Q.61
333 381 4003406.2.N.CO.Q.61
333 366 4003406.4.S.N.CO.Q.61
333 386 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Pièces détachées

Couvercle
Blanc+autres

Cadre de mont. ENC
Blanc+autres
pour appareils ENC

Fond de boîtier AP
Blanc+autres
pour appareils AP



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+autresAvec scène
Blanc+autres

Système modulaire

Mécanismes

BSM
Incolore

Commandes sans WLAN

Sans scène
Blanc+noirAvec scène
Blanc+noir

Variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3407.4.NUP.Q.61

333 400 400

3407.B.BSM

333 403 780

926-3407.4.A.Q.61

333 736 100

3407.4.NAP.Q.61

333 401 400

3407.4.N.CO.Q.61

333 406 400

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NUP.Q: Profondeur 36 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3411.2.NUP.Q.61

333 420 400

3411.4.S.NUP.Q.61

333 440 400

3411.B.BSM

333 423 780

926-3406.2.A.Q.61

333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61

333 716 100

3411.2.NAP.Q.61

333 421 400

3411.4.S.NAP.Q.61

333 441 400

3411.2.N.CO.Q.61

333 426 400

3411.4.S.N.CO.Q.61

333 446 400

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3404.2.NUP.Q.61

333 300 400

3404.4.S.NUP.Q.61

333 320 400

3404.B.BSM

333 303 780

926-3404.2.A.Q.61

333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61

333 646 100

3404.2.NAP.Q.61

333 301 400

3404.4.S.NAP.Q.61

333 321 400

3404.2.N.CO.Q.61

333 306 400

3404.4.S.N.CO.Q.61

333 326 400

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3405.4.NUP.Q.61

333 340 400

3405.B.BSM

333 343 780

926-3405.4.A.Q.61

333 666 100

3405.4.NAP.Q.61

333 341 400

3405.4.N.CO.Q.61

333 346 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Pièces détachées

Couvercle
Blanc+autresCadre de mont. ENC
Blanc+autres
pour appareils ENCFond de boîtier AP
Blanc+autres
pour appareils AP
921-4400.N.Q.61
377 013 000

923-NUP.Q.61
374 690 000

902-NAP.Q.61
284 012 000

921-4400.N.Q.61
377 013 000

923-NUP.Q.61
374 690 000

902-NAP.Q.61
284 012 000

921-4400.N.Q.61
377 013 000

923-NUP.Q.61
374 690 000

902-NAP.Q.61
284 012 000

921-4400.N.Q.61
377 013 000

923-NUP.Q.61
374 690 000

902-NAP.Q.61
284 012 000

NEVO

Système de fixation à baïonnette Wisier by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Station secondaire Wisier 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

Appareils montés**Sans WLAN**

Sans scène
Blanc+autres
IP55

Avec scène
Blanc+autres
IP55

Système modulaire**Mécanismes**

BSM
Incolore

Commandes sans WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir



3400.1.NUP.Q.61
333 000 400

3400.2.S1.NUP.Q.61
333 090 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100

3400.1.NAP.Q.61
333 001 400

3400.2.S1.NAP.Q.61
333 091 400

3400.1.N.CO.Q.61
333 006 400

3400.2.S1.N.CO.Q.61
333 096 400

Station secondaire Wisier 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3400.2.NUP.Q.61
333 040 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3402.2.A.Q.61
333 606 100

3400.2.NAP.Q.61
333 041 400

3400.2.N.CO.Q.61
333 046 400

Station secondaire Wisier variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3400.2.D.NUP.Q.61
333 050 400

3400.4.DS.NUP.Q.61
333 160 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

3400.2.D.NAP.Q.61
333 051 400

3400.4.DS.NAP.Q.61
333 161 400

3400.2.D.N.CO.Q.61
333 056 400

3400.4.DS.N.CO.Q.61
333 166 400

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3400.4.DD.NUP.Q.61
333 140 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3407.4.A.Q.61
333 736 100

3400.4.DD.NAP.Q.61
333 141 400

3400.4.DD.N.CO.Q.61
333 146 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Pièces détachées

Couvercle
Blanc+autres

Cadre de mont. ENC
Blanc+autres
pour appareils ENC

Fond de boîtier AP
Blanc+autres
pour appareils AP



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000

NEVO

**Système de fixation à baïonnette
Wisier by Feller
Stations secondaires
(sans charge)**

Station secondaire Wisier stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

Appareils montés**Sans WLAN**

Sans scène
Blanc+autres
IP55

Avec scène
Blanc+autres
IP55

Système modulaire**Mécanismes**

BSM
Incolore

Commandes sans WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir



3400.2.M.NUP.Q.61
333 070 400

3400.4.MS.NUP.Q.61
333 200 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3404.2.A.Q.61
333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61
333 646 100

3400.2.M.NAP.Q.61
333 071 400

3400.4.MS.NAP.Q.61
333 201 400

3400.2.M.N.CO.Q.61
333 076 400

3400.4.MS.N.CO.Q.61
333 206 400

Station secondaire Wisier stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



3400.4.MM.NUP.Q.61
333 180 400

3400.B.BSM
333 003 780

926-3405.4.A.Q.61
333 666 100

3400.4.MM.NAP.Q.61
333 181 400

3400.4.MM.N.CO.Q.61
333 186 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Pièces détachées

Couvercle
Blanc+autres

Cadre de mont. ENC
Blanc+autres
pour appareils ENC

Fond de boîtier AP
Blanc+autres
pour appareils AP



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000



902-NAP.Q.61
284 012 000



921-4400.N.Q.61
377 013 000



923-NUP.Q.61
374 690 000




902-NAP.Q.61
284 012 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO Système de fixation à baïonnette Wisier by Feller Poussoirs scènes	Appareils montés Système modulaire					
	Sans WLAN	Mécanismes	Commandes	Pièces détachées		
	Blanc+autres	BSM Incolore	Sans WLAN Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres	Cadre de mont. ENC Blanc+autres	Fond de boîtier AP Blanc+autres
Poussoir scène Wisier 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm						
	3400.1.S1.NUP.Q.61 333 010 400	3400.B.BSM 333 003 780	926-3400.1.S1.A.Q.61 333 506 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
	3400.1.S1.NAP.Q.61 333 011 400					
	3400.1.S1.N.CO.Q.61 333 016 400					
Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm						
	3400.2.VS.NUP.Q.61 333 110 400	3400.B.BSM 333 003 780	926-3400.2.VS.A.Q.61 333 526 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
	3400.2.VS.NAP.Q.61 333 111 400					
	3400.2.VS.N.CO.Q.61 333 116 400					
Poussoir scène Wisier 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm						
	3400.4.S4.NUP.Q.61 333 220 400	3400.B.BSM 333 003 780	926-3400.4.S4.A.Q.61 333 546 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
	3400.4.S4.NAP.Q.61 333 221 400					
	3400.4.S4.N.CO.Q.61 333 226 400					

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code



Des surfaces faciles à entretenir.

Les surfaces de haute qualité des recouvrements design Feller sont très faciles à entretenir.

Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux non pelucheux légèrement humide. Vous pouvez également utiliser comme produit de nettoyage des nettoyeurs ménagers solubles dans l'eau, non alcalins et au pH neutre. N'utilisez pas de produits agressifs (p. ex. acétone, acides, alcools), de chiffons microfibrés rugueux, d'éponges abrasives ou de gommes de nettoyage car ils pourraient durablement endommager les surfaces de haute qualité. Les surfaces à haute brillance ne doivent pas être nettoyées à sec.

Notez que les chiffons microfibrés peuvent présenter différentes structures superficielles et causer des dommages à la matière s'ils sont rugueux.

Recouvrements en plastique

Il s'agit de recouvrements de haute qualité et robustes en mélange de polymères thermoplastiques (EDIZIO.liv, EDIZIOdue colore), duroplast (STANDARDdue) ou polyester (NEVO) que vous pouvez nettoyer avec un chiffon doux légèrement humide. L'utilisation de nettoyeurs ménagers solubles dans l'eau, de nettoyeurs pour plastique ou universels ne pose pas de problème.

Cadres de recouvrement en acier chromé / laiton / aluminium

Les métaux sont des matériaux attrayants et polyvalents. Notre monde moderne serait impossible sans les métaux. Les métaux permettent de créer une symbiose parfaite entre technique et design. Il est possible, par des alliages et des traitements de surface, d'obtenir des effets particuliers précis. Vous pouvez éliminer les éventuelles salissures avec un chiffon doux légèrement humide et un liquide vaisselle usuel. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Cadre de recouvrement en verre

Le verre est un solide amorphe, non cristallin, qui fait partie des matériaux les plus anciens de l'humanité. Le verre est habituellement produit par fusion. Il est très largement résistant aux produits chimiques. Les effets particuliers tels que couleurs ou ornements sont obtenus par application au dos. Vous pouvez donc traiter et nettoyer la surface comme du verre normal. Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux légèrement humide avec un nettoyeur pour verre usuel.

Devenez un Pro de Wisier by Feller.

Wisier by Feller est facile à maîtriser par tous les installateurs en électricité. Nous vous aidons à effectuer la transition et nous vous montrons comment intégrer facilement notre solution domotique intelligente chez vos clients.

- + La formation dure une demi-journée.
- + Ensuite, vous pouvez planifier, installer, paramétrer et mettre en service Wisier by Feller en toute autonomie.
- + La formation est pratique et riche en informations. Nous répondons à toutes vos questions.
- + La notion de "Connected Home" est nouvelle pour vous? Alors c'est la meilleure manière de la découvrir. Laissez-vous séduire.

Vous trouverez les actualités et les informations détaillées sur notre offre de formations sur feller.ch/fr/academy

Nos conseils pour votre réussite.

Nous vous proposons non seulement des produits de première classe, mais également un service technique très complet, jusqu'à l'assistance personnelle directement sur site pour vos projets concrets. Toute une équipe de spécialistes Feller se tient à votre disposition dans toute la Suisse, pour un unique produit aussi bien que pour des solutions globales complexes. Et ce, dans les 3 langues. Dans notre Innovation Hub de Horgen, vous et vos clients aurez la possibilité de découvrir nos solutions en direct. C'est ainsi que nous contribuons à votre réussite.

Customer Service Center

0844 72 73 74
wiser@feller.ch

Depuis 1992, Feller SA est une filiale de Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, dont le siège se trouve à Paris. Schneider Electric couvre l'intégralité de l'infrastructure électrique et propose des solutions intégrées pour l'énergie et l'infrastructure, les processus industriels, l'équipement mécanique et industriel, l'automatisation des bâtiments, les centres de calcul et les réseaux de données ainsi que les logements.

Ces liens créent des synergies dont tous nos clients bénéficient: le plus large choix de stations de commande, d'interrupteurs et de poussoirs Feller conjugué aux solutions Schneider Electric adaptées pour l'infrastructure électrique.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customer care.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customer care.feller@feller.ch
www.feller.ch

Suivez-nous




by **Schneider** Electric