


Manuale di sistema  
04.2024

# Wiser by Feller

Compresi  
EDIZIO.liv e  
SNAPFIX®



[feller.ch/wiser](https://feller.ch/wiser)

**Feller**  
by Schneider Electric





## Contenuto

Editorial	4
Vivere in modo più intelligente con Connected Home	6
Estremamente facile con Wisier by Feller	7
Tutto come sempre	8
Vantaggioso per tutti	9
Espandibile in modo funzionale	10
Per le esigenze più elevate	11
<b>Descrizione del sistema</b>	
Struttura del sistema	12
Possibilità d'impiego	13
Panoramica dei componenti	16
Struttura modulare	18
Esecuzioni	19
Design di alta qualità	20
Scritte	21
Comando	22
Esempi di applicazione	23
<b>Flusso di lavoro</b>	
Progettazione	34
Installazione	37
Configurazione	42
Messa in funzione con magnete	43
Messa in funzione con app	51
<b>Comandi</b>	
L'app Wisier Home	59
<b>Dati tecnici</b>	
Generale	66
Unità funzionali	67
<b>Assortimenti</b>	
EDIZIO.liv	74
EDIZIOdue	86
STANDARDdue	100
NEVO	124
<b>Supporto</b>	
Superfici facili da pulire	135
Supporto	§36

### Avviso

Le informazioni e i dati relativi ai prodotti e alle dotazioni pubblicati nella presente brochure sono aggiornati a aprile 2024. Salvo errori, con riserva di modifiche tecniche e ritardi nella fornitura.

### Informazioni sui marchi

Feller SNAPFIX®, EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue e NEVO sono marchi registrati di Feller AG.

# Partner competente.

Quale fornitore globale e leader di mercato svizzero, Feller coniuga un solido know-how tecnico e la conoscenza del mercato con le moderne tecnologie. Sviluppiamo e produciamo per voi e per i vostri clienti in Svizzera prodotti e soluzioni sistematiche di primo piano che rendono gli ambienti abitativi più belli, più semplici da gestire e più sicuri. Con la digitalizzazione delle installazioni elettriche si pongono le basi per la casa connessa. Un ambito che apre pressoché quotidianamente nuove possibilità e prospettive.

Wiser by Feller è un sistema robusto che consente di connettere in rete e di digitalizzare l'ambiente abitativo privato in tutta semplicità. Basato su modalità d'installazione già conosciute, può essere realizzato da qualsiasi installatore in modo semplice e rapido.

Inoltre, sia nella fase di progettazione, sia in quella di realizzazione della casa connessa, potete contare sul supporto dei vostri partner Feller. L'esperienza dimostra infatti che: la lunga e consolidata collaborazione è la miglior base di partenza per ottenere risultati ottimali, sia per quanto riguarda i singoli prodotti, sia nel caso di soluzioni globali complesse nell'edilizia residenziale e per le strutture con destinazioni d'uso particolari.

Avvaletevi di tutta la nostra competenza per il vostro successo commerciale, adesso e in futuro.

**Feller AG**



**«Con il filo K+, Feller consente di connettere in rete e di digitalizzare le abitazioni.»**

Patrick Nagele, Product Manager Wisser by Feller

# Vivere in modo più intelligente con Connected Home.

**Le esigenze della vita contemporanea sono cambiate. Oggi desideriamo vivere in luoghi intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico, che ci garantiscano un alto livello di sicurezza e di comfort.**

## **Confortevole e sicuro**


Le soluzioni digitali per la totale connessione in rete dell'ambiente abitativo privato non sono mai state così richieste come ora. Tali soluzioni devono essere quanto più semplici possibile da comandare ed essere in grado di adeguarsi alle nostre mutevoli esigenze. Inoltre, desideriamo proteggere noi stessi e la nostra casa. Gli edifici connessi e digitalizzati, le cosiddette Connected Home, ci aiutano in tal senso.

## **Facilità di accesso**

Le tecnologie intelligenti offrono moltissime nuove possibilità per l'abitazione intelligente. L'importante è che siano espandibili e sostenibili e si possano installare rapidamente e in tutta semplicità. Per questo Feller AG ha concepito, con Wiser by Feller, un sistema per l'installazione elettrica digitale che consente, sia agli installatori sia agli utenti, di accedere alla cosiddetta Connected Home in modo estremamente semplice.

## **Aperto e sostenibile**

Wiser by Feller è stato esplicitamente concepito come sistema aperto ed è pertanto assolutamente flessibile e sostenibile. La cooperazione con i partner è possibile e di estensione delle funzioni tramite aggiornamenti software sono caratteristiche contemplate da Wiser by Feller, che è per questo la soluzione ideale per soddisfare le esigenze della casa 4.0.



# Estremamente facile con Wiser by Feller.

**Wiser coniuga l'installazione elettromeccanica di oggi con l'installazione digitale di domani. Il sistema è semplice e rapido da attuare – realizzare la casa connessa non potrebbe essere più semplice.**

Wiser by Feller consente di digitalizzare gli edifici residenziali privati con un solo filo T aggiuntivo (filo K+). Ogni apparecchio dev'essere semplicemente collegato a questo filo. Con Wiser, l'assegnazione delle funzioni è flessibile e non necessita di modifiche all'installazione. Ciò significa che i collegamenti – stazioni secondarie e scene – possono essere facilmente adattati anche in una fase successiva, quando le tubazioni sono già state completate.

Nell'impianto è sufficiente un unico apparecchio WLAN, che funge da interfaccia per l'app. La messa in funzione avviene tramite l'app Wiser eSetup o semplicemente con un magnete. I residenti possono controllare l'impianto con l'app Wiser Home.


## Alcuni buoni motivi per scegliere Wiser:

- Funzionamento robusto grazie al sistema decentralizzato e autonomo
- Si attiene alle abituali modalità di progettazione e di installazioni
- Connessione in rete tramite un unico filo K+
- Può essere realizzato da qualsiasi installatore in tutta semplicità
- Non richiede conoscenze di programmazione
- Semplicità di messa in funzione e comando tramite magnete o app
- Espandibile e modificabile in qualsiasi momento
- Installazione semplificata grazie al sistema di fissaggio SNAPFIX®

# Tutto come sempre.

**Wiser by Feller si basa sulle abituali modalità di progettazione e di installazione delle tubazioni.**

Tutto ciò che serve per la comunicazione degli apparecchi Wiser è un normale filo T da 1,5 mm<sup>2</sup>. Tale filo di comunicazione K+ aggiuntivo viene inserito in tutta semplicità durante la posa dei fili. Non serve né un accoppiatore di segnali né un filtro.




## Pianificazione

- ① Progettare ciascun apparecchio con L, N e K+ (sempre un filo K+ aggiuntivo)
- ② Posizionare l'apparecchio WLAN vicino alla presa multimediale (soggiorno) per garantirne la vicinanza al router WLAN o al WLAN AP.
- ③ Progettare luce/presa come 2x1
- ④ Comunicazione tra gruppi di fusibili
- ⑤ Nei condomini, posare separatamente i cavi K+ dei diversi appartamenti; questi non devono passare nella stessa canalina.
- ⑥ Progettare i sensori di temperatura ambiente come dispositivi singoli
- ⑦ Utilizzare scatole ad incasso di grandi dimensioni

Ulteriori dettagli su → [pagina 34](#)




# Vantaggioso per tutti.



## Per i professionisti

---

- + Struttura del sistema comprensibile, semplice da attuare
- + Progettazione, tubazioni e installazione tradizionali
- + Un unico filo per il controllo di luce e tapparelle
- + Funzionamento stabile grazie al sistema decentralizzato e autonomo
- + Nessun accoppiatore di segnali
- + Messa in funzione rapida tramite app o magnete
- + Non occorre spazio aggiuntivo nel distributore (dispositivi di sistema non necessari)
- + Tutte le funzioni funzionano immediatamente dopo l'installazione, in modo semplice, senza necessità di programmazione
- + Assegnazione delle funzioni flessibile, senza apportare modifiche all'installazione
- + Apparecchi con morsetti a innesto (2x L, 2x N, 2x K+ passanti)
- + Modifica del design e del colore senza necessità di smontare gli apparecchi
- + Scalabile – dalle soluzioni per piccoli ambienti alle case unifamiliari e ai condomini
- + Installazione semplificata grazie al sistema di fissaggio SNAPFIX®



## Per i residenti

---

- + Un unico apparecchio che può essere impiegato in alcuni locali o per l'intero appartamento o per l'intera casa
- + Design di alta qualità: EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, EDIZIOdue colore, STANDARDdue e NEVO
- + Comando di tutte le fonti di luce e tapparelle semplicemente premendo un tasto, ad es. quando si esce di casa
- + Possibilità di programmazione individuale di ogni singolo interruttore
- + Efficace sicurezza antintrusione grazie alla simulazione di presenza
- + Telecomando, grazie all'app Wiser Home facile da usare
- + Flessibilità di configurazione delle scene nell'app e successivo trasferimento delle stesse sui pulsanti scene
- + Possibilità di impostazioni personalizzate per la luce e le tapparelle sotto forma di scene, ad es. «Relax», «Pranzo» o «TV»
- + Semplicità di programmazione del temporizzatore
- + Sviluppo continuo del sistema da parte di Feller e partner
- + Con l'accesso da remoto tramite l'app Wiser Home si possono ad es. sollevare le tapparelle, attivare la simulazione di presenza e spegnere le luci.
- + Potenti funzioni di automazione e illuminazione a pulsante personalizzabile
- + Qualità svizzera - Feller è sinonimo di innovazione e resistenza
- + Sicuro e protetto - Wiser soddisfa i più elevati standard di sicurezza informatica e protezione dei dati.
- + Sistema aperto che può essere facilmente integrato in altre soluzioni.

Come funziona  
Feller SNAPFIX®



YouTube

# Espandibile in modo funzionale.

**Wiser by Feller è un sistema aperto, in grado di adeguarsi alle esigenze future. L'intero assortimento è di alta qualità e concepito in modo trasparente, secondo la consolidata tradizione di Feller, che opera in questo modo da decenni.**

Tutti gli apparecchi a parete Wiser sono disponibili con o senza WLAN. Un singolo apparecchio con WLAN consente di integrare l'intero impianto Wiser in una rete WLAN tramite l'app Wiser eSetup.

Una panoramica dei componenti è disponibile a → [pagina 16](#)

Il continuo sviluppo di Wiser by Feller consente di migliorare costantemente le esigenze individuali in termini di comfort, sicurezza ed efficienza.

Poiché Wiser è un sistema aperto, in futuro potranno essere integrati ulteriori partner, aumentandone così la funzionalità.

## Comodo controllo tramite app

Con l'app Wiser Home i residenti possono comandare da remoto tramite smartphone tutte le lampade e tapparelle. Comodamente dal divano si possono accendere, spegnere o variare le luci e azionare le tapparelle a proprio piacimento, singolarmente o tutte insieme. Ma l'app Wiser Home è molto più di un telecomando! Con l'app è possibile impostare in modo semplice e intuitivo gli interi scenari di regolazione della luce, le cosiddette scene, nonché memorizzarli e trasferirli sul pulsante scene installato a parete.



## Accesso remoto

Al momento della messa in funzione, il sistema può essere impostato per l'accesso remoto secondo i più recenti standard di sicurezza Internet. In questo modo i residenti possono comandare il sistema ovunque si trovino, tramite l'app Wiser Home. La protezione dei dati è assolutamente garantita.



# Per le esigenze più elevate.

**Wiser by Feller non convince solo dal punto di vista tecnico, ma stabilisce anche degli standard nel design.**

Gli apparecchi Wiser by Feller sono disponibili in quattro linee di design. Il nuovo design di EDIZIO.liv e il collaudato EDIZIOdue, con il suo design a pulsanti piatti, convincono per l'estetica e la funzionalità di comando. Basta un leggero tocco per azionare il pulsante. Sono inoltre disponibili anche la linea tradizionale STANDARDdue e la linea robusta NEVO.

Tutti i tasti possono essere retroilluminati individualmente, il colore e l'intensità dell'illuminazione possono essere impostati a piacere.

Con Wiser, cambiare design o colore è semplice: basta sostituire il set di copertura, senza dover smontare alcun apparecchio.



# Struttura del sistema

## Sorprendentemente semplice – basta un filo in più

Wiser by Feller è un'installazione elettrica flessibile, semplice da eseguire, intelligente e sostenibile destinata all'ambiente residenziale privato per il controllo di luce e tapparelle in tutta comodità.



Wiser può essere impiegato come sistema stand-alone – dove le singole stazioni principali controllano le utenze – come piccolo sistema connesso in rete – dove le stazioni principali e quelle secondarie comunicano tramite un filo di comunicazione comune – o come sistema comfort intelligente – dove le utenze vengono controllate anche tramite app.

### Principio di funzionamento

Con l'impiego delle stazioni principali Wiser ① e delle stazioni secondarie Wiser ② tutte le utenze vengono comandate in tutti i locali. Le stazioni principali Wiser controllano le utenze e le stazioni secondarie Wiser vengono impiegate come unità di controllo supplementari che non controllano alcuna utenza direttamente.

Il collegamento di stazioni principali e stazioni secondarie avviene per tutti i conduttori esterni mediante un filo di comunicazione K+ ③. Ciò consente di realizzare in modo semplice e flessibile il collegamento logico degli apparecchi senza programmazione e senza dover modificare il cablaggio.

L'integrazione di un singolo apparecchio WLAN ④ rende possibile la funzione di telecomando mobile di Wiser tramite la rete WLAN o mediante accesso remoto tramite internet.



### ③ Filo di comunicazione K+


La comunicazione tramite K+ avviene in generale tramite più conduttori polari e più circuiti terminali (più dispositivi di protezione da sovraccorrente).

- A tale scopo si utilizza un filo T da 1,5 mm<sup>2</sup> normalmente reperibile in commercio. Tale filo collega tra loro tutti i componenti di Wiser by Feller.
- Non è prevista alcuna topologia specifica, i componenti possono essere cablati tra loro in qualsiasi modo. Per semplificare l'eventuale risoluzione dei problemi, non si dovrebbe usare una topologia ad anello.
- Inserendo Wiser in più circuiti elettrici non occorrono accoppiatori di segnale.
- La comunicazione avviene tramite il filo di comunicazione K+ e il conduttore di neutro. In questo modo, a differenza delle installazioni convenzionali, viene posato solamente un filo supplementare.
- L'accoppiamento dei segnali avviene con modalità capacitiva per poi essere separato galvanicamente.
- La comunicazione tramite K+ funziona secondo il principio di Broadcast. Ciascun componente invia i propri eventi/cambiamenti di stato tramite K+ e tutti gli altri componenti li intercettano.

# Possibilità d'impiego

## Il piccolo sistema connesso in rete

Le stazioni principali ① possono essere integrate in modo flessibile da stazioni secondarie ②. Tutti gli apparecchi vengono collegati gli uni con gli altri in tutta semplicità mediante il filo supplementare di comunicazione K+ ③. Al momento della messa in funzione dell'impianto, occorre stabilire quale stazione secondaria (giallo) funge da unità di controllo supplementare per quale stazione principale (blu). Il collegamento avviene semplicemente in loco con un magnete; la stazione secondaria e quella principale sono collegate tra loro indipendentemente dal cablaggio → "Messa in funzione – magnete" a pagina 43



### ① Stazioni principali Wiser (blu)

Le stazioni principali hanno la stessa funzione dei normali interruttori, ossia comandano le utenze (luce/tapparelle). Possono essere impiegate anche al di fuori di Wiser, come singoli dispositivi per un maggior comfort nel controllo di luce e tapparelle.

Le stazioni principali sono costituite da un'unità funzionale con collegamento di carico e da un comando. Esse svolgono le seguenti funzioni:

- Commutazione della luce: Interruttore 1 canale  
Interruttore 2 canali
- Variazione della luce: Variatore universale LED 1 canale  
Variatore universale LED 2 canali  
Variatore DALI 1 canale
- Comando delle tapparelle: Interruttore per tapparelle 1 canale  
Interruttore per tapparelle 2 canali

Per le stazioni principali 1 canale e le stazioni secondarie 1 canale sono disponibili comandi con tasti per scena.

### ② Stazioni secondarie Wiser (giallo)

Le stazioni secondarie vanno a integrare le stazioni principali con ulteriori unità di controllo. Questo permette di realizzare circuiti simili agli schemi 3 e 6 e di comandare le utenze da qualsiasi posizione si desideri.

Le stazioni secondarie sono costituite da un'unità funzionale senza collegamento di carico e da un comando. Di per sé non commutano alcuna utenza, ma inoltrano le istruzioni alle rispettive stazioni principali che a loro volta provvedono a commutare le utenze collegate. Il funzionamento delle stazioni secondarie viene determinato dal relativo comando. Sono disponibili nelle seguenti versioni:


- Commutazione della luce: Stazione secondaria 1 canale  
Stazione secondaria 2 canali
- Variazione della luce: Stazione secondaria variatore 1 canale  
Stazione secondaria variatore 2 canali
- Comando delle tapparelle: Stazione secondaria tapparelle 1 canale  
Stazione secondaria tapparelle 2 canali
- Proteggere le tapparelle: Modulo REG stazione meteo (dalle 07.24) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Per la protezione contro la grandine, è possibile collegare un box di segnalazione VKF all'ingresso senza potenziale del modulo REG stazione meteo.



## Connected Home (dal 3° trimestre 2024)

Con l'introduzione del regolatore di temperatura ambiente Wiser ⑦ e della stazione meteo Wiser ⑧, Wiser by Feller trasforma l'abitazione in una casa connessa in cui luci, tapparelle, ma anche la temperatura ambiente, possono essere elegantemente gestite da un'app.



### ⑦ Regolatore di temperatura ambiente Wiser (dal 3° trimestre 2024)

Il regolatore di temperatura ambiente Wiser offre un modo semplice per aumentare l'efficienza energetica e risparmiare efficacemente sui costi di riscaldamento. È composto da sensori di temperatura ambiente (stazioni secondarie) e da un regolatore di riscaldamento che supporta fino a sei zone di riscaldamento. Ognuna di esse è collegata a un sensore di temperatura ambiente. Questo misura la temperatura ambiente e invia il valore al regolatore di riscaldamento tramite K+. Il regolatore di riscaldamento controlla il servo-azionamento da 230 V collegato, in base alla temperatura nominale impostata.

La messa in funzione avviene esclusivamente con l'app Wiser eSetup. A tal fine, occorre un apparecchio WLAN di generazione B (cioè con comando WLAN 926-34\*W.B\*). L'impostazione delle temperature desiderate avviene tramite l'app Wiser eSetup e Wiser Home.

### ⑧ Stazione meteo Wiser (dal 3° trimestre 2024)

La stazione meteo Wiser protegge i sistemi di protezione solare esterni, come lamelle a pacco, avvolgibili e tende da sole da eventuali danni, sollevandoli automaticamente in caso di forte vento o pioggia. È composta da una stazione meteo (sensore) e da un modulo REG stazione meteo (analizzatore).

Il sistema registra i dati correnti relativi a temperatura, luminosità, velocità del vento e pioggia e li invia al modulo REG stazione meteo. Quest'ultimo analizza i dati e li invia all'apparecchio WLAN tramite K+. Il modulo REG stazione meteo è collegato alla stazione principale Wiser come stazione secondaria.

Per la protezione contro la grandine, è possibile collegare un box di segnalazione VKF all'ingresso senza potenziale del modulo REG stazione meteo.

La messa in funzione avviene esclusivamente con l'app Wiser eSetup. A tal fine, occorre un apparecchio WLAN di generazione B (cioè con comando WLAN 926-34\*W.B\*). L'impostazione dei valori soglia, ad esempio per il vento e la pioggia, può avvenire separatamente per ciascun gruppo di protezione nell'app Wiser eSetup.

# Panoramica dei componenti

EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO  
Comandi senza WLAN

## Stazioni principali Wiser

		senza scena		con scena	
Interruttore Wiser 1 canale	3401				
Interruttore Wiser 2 canali	3402				
Variatore universale LED Wiser 1 canale	3406				
Variatore universale LED Wiser 2 canali	3407				
Variatore DALI Wiser 1 canale	3411				
Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale	3404				
Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali	3405				
Regolatore di riscaldamento 6C Wiser	3470				

## Comandi senza WLAN



EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue

**Comandi con WLAN**

senza scena

con scena

**Stazioni secondarie Wiser**

			3400	Stazione secondaria Wiser 1 canale
			3400	Stazione secondaria Wiser 2 canali
			3400	Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale
			3400	Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali
			3400	Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale
			3400	Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale
			3400	Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali
			3400	Sensore temperatura ambiente Wiser
			3440	Stazione meteo Wiser

**Comandi con WLAN****Pulsante per scene Wiser**

		3400	Pulsante per scene Wiser 1 scena
		3400	Pulsante per scene Wiser 2 scene, verticale
		3400	Pulsante per scene Wiser 4 scene

# Struttura modulare


## L'apparecchio Wiser by Feller – struttura modulare, montaggio flessibile

Gli apparecchi Wiser hanno una struttura modulare e sono composti da un comando ① (926-34...) e da un'unità funzionale ② (34...BAx/BSx). Il comando, composta dal set di copertura ③ (920-34...) e dal modulo di comando ④ (il modulo di comando non può essere ordinato separatamente), converte l'immissione dell'utente in un comando per l'unità funzionale. L'unità funzionale aziona di conseguenza l'utenza (stazione principale) o inoltra il comando di commutazione (stazione secondaria). L'unità funzionale e l'utenza sono allacciati alla rete dell'impianto elettrico (230 V AC).


Il set di copertura, insieme al modulo di comando, viene innestato sull'unità funzionale (presa). Il comando è disponibile, a seconda delle esigenze e delle funzioni, con o senza tasto/i per scene e con o senza funzionalità WLAN.

Negli apparecchi EDIZIO.liv e EDIZIOdue il set di copertura e il modulo di comando sono già premontati.

Gli apparecchi Wiser si montano incassato (INC) nella scatola ad incasso o apparente (AP) in un telaio apparente. Possono anche essere montati in combinazione con altri apparecchi.




EDIZIO.liv



STANDARDdue

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ① Comando          | ④ Modulo di comando |
| ② Unità funzionale | ⑤ Tasto             |
| ③ Set di copertura | ⑥ Placca frontale   |



NEVO

# Esecuzioni


## Si può scegliere

Chi sceglie gli apparecchi Wiser si avvale di elementi di design. Le linee di design di Feller consentono di scegliere tra più soluzioni. L'intramontabile EDIZIO.liv, l'elegante EDIZIOdue o il classico STANDARDdue sono disponibili per gli ambienti interni. Negli ambienti in cui le unità di controllo devono essere particolarmente protette dall'acqua, dall'umidità o dallo sporco, è possibile scegliere il design robusto di NEVO di Feller.

Folgende Ausführungen stehen als Fertigapparate zur Verfügung:

SNAPFIX®			Baionetta		
Incassato (INC)	Apparente (AP)	Componenti	Incassato (INC)	Apparente (AP)	Componenti
<b>EDIZIO.liv</b>  <b>GMI.A</b> 96 x 96 mm (93 x 93 mm)			<b>EDIZIOdue</b>  <b>FMI</b> 88 x 88 mm		
 <b>GX.54.A</b> 74 x 74 mm, altezza 54 mm			tramite sistema modulare  <b>F</b> 60 x 60 mm		
<b>STANDARDdue</b>  <b>QMI.A</b> 90 x 90 mm			<b>STANDARDdue</b>  <b>QMI</b> 90 x 90 mm		
 <b>QX.54.A</b> 76 x 76 mm, altezza 54 mm			 <b>Q</b>		
<b>IP55</b>  <b>Q.A</b>			<b>NEVO</b>  <b>NUP.Q</b> 87 x 87 mm, altezza 9 mm		
			 <b>NAP.Q</b> 87 x 87 mm, altezza 67 mm		
			 <b>N.CO</b>		

### Feller SNAPFIX®



Il sistema di fissaggio in due fasi brevettato Feller SNAPFIX® semplifica il lavoro e riduce gli errori. Il montaggio e lo smontaggio possono essere effettuati dalla parte frontale, facilitando così notevolmente la sostituzione degli apparecchi.

→ [Informazioni su Feller SNAPFIX®](#)

### Scatole da incasso compatibili

Il presupposto della compatibilità con Feller SNAPFIX® è una disponibilità di scatole da diagonale di almeno 68 mm.

Prestare attenzione al label di compatibilità sul sito web o nelle documentazioni del fabbricante di scatole da incasso:

▲ | **Compatibile con Feller SNAPFIX®**

→ [Panoramica di tutte le scatole da incasso compatibili](#)

# Design di alta qualità

## Disegnare l'intera gamma di colori

La gamma di colori è stata accuratamente studiata in base alle esigenze del nostro tempo. I colori sono stati definiti in modo tale da poter essere integrati con eleganza in qualsiasi concetto di interni e fondersi armoniosamente con un'ampia varietà di materiali – dal legno all'intonaco al cemento a vista.

### EDIZIO.liv / EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E	NCIS	RAL*
	..61	.00	S 0500-N*	9010
	..65	.30	S 2500-N	7047
	..67	.40	S 6500-N	7012
	..60	.950	S 9000-N	9005
	..56	.90	S 8005-Y20R	8019
	..57	.90	S 7010-Y30R	8028
	..35	.10	S 1005-Y40R	9001

<sup>1)</sup> nur EDIZIO.liv / <sup>2)</sup> nur EDIZIOdue colore

### STANDARDdue

	..61	.00	S 0500-N*	9010
	..60	.50	S 0500-N*	9010

### NEVO

	..61	.00	S 0500-N*	9010
	..62	.40	S 2002-G	7035
	..60	.50	S 0500-N*	9010

\* La tonalità di colore standard NCS e RAL che più si avvicina

### Combinare a piacimento

Sono selezionabili sei telai in materiali pregiati di alta qualità. La combinazione di materiali pregiati per i telai e di opzioni cromatiche estese apre un'ampia gamma di possibilità di design. EDIZIO.liv prestige è un elemento di stile esclusivo che valorizza qualsiasi arredamento.

### EDIZIO.liv prestige

	Feller Code	E Code
	..1C	.400
	..1G	.490
	..0G	.290
	..0A	.200
	..1E	.950
	..0K	.260

# Scritte

## Nomi chiari

Oltre alla forma e al materiale, anche le scritte sono un elemento di design fondamentale. Maggiore è il numero delle utenze da comandare, più risulta importante poter contare su una chiara denominazione delle funzioni dei pulsanti. Si evita così di fare confusione e anche chi dovesse comandare i pulsanti per la prima volta, si troverà a proprio agio.

### Avvertenza:

Le scritte di tutti i prodotti possono essere definite, stampate e/o ordinate tramite il catalogo online di Feller.

[www.feller.ch/online-katalog](http://www.feller.ch/online-katalog)

### EDIZIO.liv, EDIZIOdue colore

Le scritte possono essere riportate sul telaio di copertura, sulla placca frontale e sui tasti vuoti (ordinabili separatamente).

Colore apparecchio	Colore della scritta <sup>1</sup>	
	grigio laser <sup>2</sup>	grigio chiaro
bianco	■	
grigio chiaro	■	
grigio scuro		■
nero		■
umbra		■
coffee		■
crema	■	



### EDIZIO.liv prestige

Sui telai di copertura della linea EDIZIO.liv prestige **non** è possibile riportare alcuna scritta.

<sup>1</sup> I colori delle scritte dipendono dal materiale di base e dal metodo di scrittura (laser, incisione laser con esposizione di colore). Per questa ragione i colori delle scritte possono presentare leggere differenze.

<sup>2</sup> Il grigio laser corrisponde alla variazione di colore del laser.

### Dettagli delle scritte

Carattere	Arial Unicode
Altezza della scritta	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 5,0 / 7,0 mm
Numero di caratteri	Il numero di caratteri per riga può variare. Dipende dall'insieme di numeri e caratteri.
Dimensioni del campo simboli	5 / 6 / 7 / 10 mm
Distanza	Distanza minima del tasto dal campo simboli 2 mm

### STANDARDdue

Le scritte possono essere riportate sulla placca di copertura, in parte sulla placca frontale e tasti vuoti (ordinabili separatamente).

Colore apparecchio	Colore della scritta <sup>1</sup>	
	grigio laser <sup>2</sup>	grigio chiaro
bianco	■	
nero		■



### NEVO

Le scritte possono essere eseguite sulla placca frontale come anche sui tasti vuoti (STANDARDdue).

Colore apparecchio	Colore della scritta <sup>1</sup>	
	grigio laser <sup>2</sup>	grigio chiaro
bianco	■	
nero		■
grigio luce	■	



# Comando

## Semplicità di comando

Gli interruttori Feller dalla forma accattivante consentono di comandare tutti i carichi come d'abitudine, sia per l'illuminazione sia per la creazione di ombra.



### Commutazione luce

Basta premere un tasto per accendere o spegnere la luce.

### Variazione della luce

Per accendere la luce basta premere brevemente (< 1 s) il tasto +, per spegnerla il tasto -.

Per variare la luce, premere a lungo (> 1 s) il tasto + se si desidera aumentare la luminosità, oppure il tasto - se si desidera diminuire la luminosità.

### Comando tapparelle

Premere a lungo (> 2 s) il tasto SU ^ per sollevare le tapparelle, quindi premere brevemente il tasto GIÙ v per arrestare la corsa. Premere a lungo (> 2 s) il tasto GIÙ v per abbassare le tapparelle, quindi premere brevemente il tasto SU ^ per arrestare la corsa.

Premendo brevemente il tasto SU ^ o il tasto GIÙ v si inclinano le lamelle a pacco.

In caso di avvolgibili o similari, oppure nel caso in cui le lamelle a pacco siano completamente aperte, premendo leggermente il tasto è possibile sollevarle o abbassarle gradualmente.

#### Avvertenza:

Assicurarsi di osservare una pausa di commutazione di 0,5 s tra la pressione del tasto SU ^ e il tasto GIÙ v e viceversa al fine di evitare guasti al comando del motore di tapparelle.

## Scene personalizzate

Con i tasti per scene si possono richiamare impostazioni di luce personalizzate e/o portare gli impianti parasole in una determinata posizione. Per le più diverse situazioni, quali ad esempio mangiare, vedere la TV o anche leggere, è quindi possibile creare agevolmente le condizioni di luce desiderate.

La modalità di definizione delle scene e di memorizzazione delle stesse sui tasti per scene dipende da come l'impianto viene comandato, se tramite WLAN o meno.

### Wiser by Feller con WLAN (il sistema comfort intelligente)

Se Wiser by Feller è stato integrato nella rete domestica WLAN, è possibile creare le scene in tutta semplicità con l'app Wiser Home. Dopodiché è possibile trasferirle sui tasti per scene delle unità di controllo (→ [pagina 61](#)).

È possibile avviare l'intera scena con la semplice pressione del tasto.

### Wiser by Feller senza WLAN (il sistema connesso in rete)

L'architettura flessibile di Wiser by Feller consente di definire le scene e di memorizzarle sui tasti per scene delle unità di controllo anche senza l'integrazione di un apparecchio WLAN.



Al momento della messa in funzione sono state definite le utenze che devono essere comandate con un tasto per scene. Per eventuali domande o richieste di modifica, rivolgersi direttamente all'elettricista.

#### Memorizzazione di una scena

- Impostare sulle unità di controllo (assegnate a un tasto per scene) l'atmosfera desiderata (ad es. luce attenuata del 40%, tapparelle a metà altezza o simili).  
Avvertenza: Per prima cosa, sollevare le tapparelle fino alla battuta superiore (posizione di riferimento). Quindi, portarle nella posizione desiderata e impostare la posizione delle lamelle.
- Premere il tasto per scene o fino a quando la retroilluminazione lampeggerà, confermando così l'avvenuta memorizzazione delle scene.
- Regolare sulle unità di controllo le impostazioni delle utenze, quindi premere il relativo tasto per scene per controllare se la relativa scena viene attivata come si desidera effettivamente.

# Esempi di applicazione

## Variatore universale LED 2 canali

### Applicazione


Per commutare e variare due circuiti luce separati.

### Locale/ambiente


Soggiorno/sala da pranzo.

### Vantaggi/benefici

- + Consente di risparmiare spazio e denaro; dove prima si sarebbero dovuti installare due variatori di luce, ne basta uno solo.
- + Perfetto anche per un allestimento a posteriori o come integrazione (stand-alone) in installazioni elettromeccaniche, ad es. in sostituzione di interruttori a 2 vie.
- + Retroilluminazione dei singoli tasti; a scelta come indicazione di stato o di orientamento.



### Schema



## Variatore universale LED con stazione secondaria

### Applicazione


Per variare o accendere/spegnere l'illuminazione da due punti di comando. Realizzazione di un comando secondo lo schema 3, in tutta semplicità.

### Locale/ambiente



Locali con due ingressi o di grandi dimensioni.

### Vantaggi/benefici

- + La stazione secondaria ha la stessa funzionalità completa della stazione principale.
- + Semplicità di cablaggio grazie all'assegnazione flessibile tramite il filo di comunicazione K+.
- + Indicazione di stato della stazione secondaria per l'illuminazione nei locali non visibili (ad es. il sottotetto).



### Schema



## Interruttore con più stazioni secondarie

### Applicazione


Per accendere o spegnere l'illuminazione da ogni punto di comando in un corridoio con più punti di comando.

### Locale/ambiente


Locali grandi con più ingressi, corridoi.  
Illuminazione nei vani scale con più piani.

### Vantaggi/benefici

- + Più luci, ad es. nel vano scale, che appartengono a diversi circuiti finali, possono essere comandate insieme da più unità di comando (invece di Schema 6 o commutatori a passo).
- + Nessun accoppiatore di segnali.
- + Adeguamento rapido e flessibile dell'assegnazione; il cablaggio non deve essere adeguato in seguito.
- + Realizzabile in più locali.



### Schema



## Interruttore per tapparelle NEVO con stazione secondaria

### Applicazione

Per comandare le tende da sole sia dall'esterno sia dall'interno.

### Locale/ambiente


Spazio esterno attrezzato con tenda da sole.

### Vantaggi/benefici



- + Gli apparecchi NEVO Wiser consentono applicazioni in ambienti esterni e in ambienti «sporchi», ad es. in garage.

### Applicazioni correlate

- > Interruttore NEVO Wiser per l'illuminazione esterna di spazi attrezzati o per illuminare box/garage sotterranei.
- > Interruttore NEVO Wiser con illuminazione d'orientamento in ambienti bui.



Schema



## Interruttore per tapparelle 2 canali con stazione secondaria scena

### Applicazione

Comando centralizzato di più tapparelle nello stesso ambiente.

### Locale/ambiente


Soggiorno/sala da pranzo.

### Vantaggi/benefici



- + Consente di comandare le singole tapparelle in modo indipendente oppure in modo centralizzato da una stazione secondaria.

### Scene

- + Anche senza apparecchio WLAN è possibile definire le scene desiderate su ogni tasto per scene (anche includendo le stazioni principali comandate da altre utenze). Durante la messa in funzione con il magnete, le stazioni principali da comandare vengono collegate al tasto per scene (→ [pagina 49](#)) e i residenti potranno successivamente definire e memorizzare le scene desiderate (→ [pagina 22](#)).
- + Con l'integrazione di un apparecchio WLAN, le scene possono essere trasferite sui tasti per scene in modo ancora più semplice e flessibile. Le relative scene vengono definite e trasferite con l'app Wiser eSetup durante la messa in funzione (→ [pagina 55](#)) e possono essere modificate in qualsiasi momento dai residenti tramite l'app Wiser Home (→ [pagina 61](#)).



### Schema



## Apparecchio WLAN

### Applicazione

Sistema comfort intelligente.

### Locale/ambiente



Tutta la casa, l'intero appartamento.

### Vantaggi/benefici


- + Telecomando, grazie all'app Wiser Home facile da usare.
- + Comando di tutte le fonti di luce e tapparelle semplicemente premendo un tasto, ad es. quando si esce di casa.
- + Efficace sicurezza antintrusione grazie alla simulazione di presenza.
- + Flessibilità di configurazione delle scene nell'app e successivo trasferimento delle stesse sui tasti per scene.
- + Semplicità di programmazione del temporizzatore.
- + Sviluppo continuo del sistema da parte di Feller e partner.
- + Con l'accesso da remoto tramite l'app Wiser Home è possibile attivare le scene preferite e la simulazione di presenza.

### Scene

- + Semplicità d'uso delle scene standard già predefinite nell'app: «Spegni tutte le luci», «Tutte le tapparelle SU» e «Tutte le tapparelle GIÙ».
- + Possibilità di impostazioni personalizzate per la luce e le tapparelle sotto forma di scene, ad es. «Relax», «Pranzo» o «TV».



## Scena standard «Spegni tutte le luci»




### Applicazione

Per spegnere tutta l'illuminazione nell'intera casa o nell'intero appartamento.

### Vantaggi/benefici

Quando si esce di casa, o dall'appartamento, invece di dover controllare in ogni stanza se tutte le luci sono spente, basta premere un tasto per spegnere tutto in modo centralizzato.

## Scena «Illuminazione percorso»




### Applicazione

Per accendere l'illuminazione lungo il percorso dalla camera da letto al bagno.

### Vantaggi/benefici

Il percorso notturno per andare in bagno viene illuminato con luce attenuata. Così si evita di dover cercare al buio l'interruttore della luce. La luce attenuata fa sì che nessun'altra persona venga disturbata mentre dorme.

## Scena «Tasto Panico/Pulizie»




### Applicazione


Per accendere tutta l'illuminazione nell'intera casa o nell'intero appartamento.

### Vantaggi/benefici

Dei rumori strani di notte? Con il «Tasto Panico» si possono accendere tutte le luci contemporaneamente. Ciò dà una sensazione di sicurezza e allontana eventuali intrusi indesiderati. Offre inoltre abbondante luce per le pulizie di casa.



## Scena 1 «Ombra»




### Applicazione

Per definire una scena con ombra nel soggiorno/sala da pranzo.

### Vantaggi/benefici

Non si deve azionare ogni singola tapparella per portarla nella posizione desiderata, basta premere un tasto per richiamare la gradazione di ombra desiderata.

## Scena 3 «Buona notte»




### Applicazione

Per spegnere l'illuminazione nel soggiorno/sala da pranzo e nello studio, nonché per abbassare tutte le tapparelle (senza tende del balcone). Per accendere l'illuminazione nel corridoio.

### Vantaggi/benefici

Non si deve comandare ogni luce o tapparella singolarmente.

## Scena 2 «Relax»




### Applicazione

Per definire una scena con luce nel soggiorno/sala da pranzo.

### Vantaggi/benefici

Non si deve azionare ogni singola luce e tapparella per portarla nella posizione desiderata, basta premere un tasto per richiamare l'atmosfera desiderata.

## Scena standard 4 «Tutte le tapparelle SU»




### Applicazione

Per sollevare tutte le tapparelle della casa, dell'appartamento.

### Vantaggi/benefici

La mattina, invece di sollevare ogni tapparella singolarmente, basta premere un tasto e vengono tutte sollevate in modo centralizzato. Consente di proteggere le tapparelle in caso di condizioni meteo particolari (violenti temporali, forte vento, tempeste di neve, grandinate ecc.).



## Temporizzatore «Automazione»

### Applicazione


Per azionare automaticamente, in funzione del tempo, luce e tapparelle nel soggiorno/sala da pranzo. Con la funzione astronomica gli orari di attivazione o disattivazione si adeguano alla variazione della lunghezza delle giornate a seconda della stagione.

### Vantaggi/benefici

Grazie all'automazione, azioni quotidiane come la creazione di ombra e il sollevamento delle tapparelle diventano più semplici.


#### > «Buongiorno 1» (nei giorni lavorativi)

Consente di sollevare le tapparelle in soggiorno/sala da pranzo all'alba (funzione astronomica, circa 15 minuti prima del sorgere del sole).




#### «Buongiorno 2» (nei giorni lavorativi)

Nei mesi invernali (da ottobre a fine febbraio) per accendere la luce in sala da pranzo e in corridoio alle ore 06:30.



#### > «Buonasera»

Al crepuscolo (funzione astronomica, circa 20 minuti dopo il tramonto) consente di sollevare le tende sul balcone, abbassare tutte le tapparelle (privacy) e variare la luce in sala da pranzo.



## Temporizzatore «Simulazione di presenza»

### Applicazione


Per attivare la luce e le tapparelle automaticamente, in funzione del tempo, in tutta la casa o in tutto l'appartamento.

### Vantaggi/benefici


Durante l'assenza dei residenti, il temporizzatore attiva automaticamente la luce e le tapparelle a orari predefiniti, per far credere che la casa o l'appartamento siano abitati. È riconosciuto come uno dei metodi più efficaci di protezione antieffrazione.

#### Stagione invernale - sera


> Tramonto (funzione astronomica): Luce accesa in corridoio e sala da pranzo.




> 18:00: Scena «Relax».



> 22:00: Scena «Buona notte» e luce accesa in camera da letto.



> 22:45: Scena «Spegni tutte le luci».



## Controllo della temperatura ambiente (dal 3° trimestre 2024)

### Applicazione

Regelung der Raumtemperatur.

### Locale/ambiente



Tutta la casa, l'intero appartamento.

### Vantaggi/benefici

- + Il preciso regolatore di temperatura ambiente consente di risparmiare energia.
- + Regolazione individuale dell'ambiente tramite la definizione di zone di riscaldamento.
- + Possibilità di commutazione automatica tra riscaldamento e refrigerazione.
- + Controllo remoto del riscaldamento grazie all'app Wiser Home.
- + Installazione rapida e meno fili grazie a K+.

### Modernizzazione

- + Può essere utilizzato come soluzione indipendente nelle ristrutturazioni.
- + È possibile utilizzare il cablaggio del termostato esistente.



## Stazione meteo (dal 3° trimestre 2024)

### Applicazione

Sollevamento automatico di tutte le tapparelle in caso di maltempo.

### Locale/ambiente



Sistemi di protezione solare esterni, ad es. lamelle a pacco, avvolgibili, tende da sole ecc.

### Vantaggi/benefici

- + Protegge i sistemi di protezione solare esterni da eventuali danni in caso di forte vento o pioggia.
- + Impostazioni personalizzate grazie alla definizione di gruppi di protezione.

### Protezione dalla grandine

- + Possibilità di collegare un box di segnalazione VKF per la protezione dalla grandine.
- + Sollevamento di tutte le tapparelle in caso di allarme grandine.
- + Il modulo REG stazione meteo può essere collegato come apparecchio singolo in un piccolo sistema in rete (senza apparecchio WLAN) con un magnete come stazione secondaria delle tapparelle.




<sup>\*)</sup> Esempio – la velocità del vento ammissibile è riportata nelle indicazioni del produttore

# Progettazione

## Tutto come sempre

La progettazione di Wiser è molto semplice. Per la comunicazione tra gli apparecchi viene inserito nelle abituali tubazioni solo un filo T (1 x 1,5 mm<sup>2</sup>) supplementare. La tecnologia della comunicazione non richiede alcuna gerarchia e tanto meno un accoppiatore di segnali.



Per la progettazione si devono osservare solo poche regole:

- ① Progettare ciascun apparecchio con L, N e K+. Ogni apparecchio richiede un conduttore esterno e uno di neutro per l'alimentazione. Per la comunicazione generale per gruppi di fusibili, tutti gli apparecchi devono essere collegati tra di loro con un filo K+ supplementare. Non è raccomandata una topologia ad anello. Per contrassegnare in modo chiaro il filo K+, Feller AG consiglia di utilizzare il filo T bianco e rosso da 1,5 mm<sup>2</sup> (E-No 333 999 000).
  - ② Far arrivare il filo K+ all'armadio di distribuzione e collegarlo lì. Nei condomini, i fili K+ provenienti da appartamenti/impianti diversi devono rimanere nei rispettivi alloggi. **Non devono passare nella stessa canalina.**
  - ③ È possibile installare solo **un** apparecchio WLAN. Posizionare l'apparecchio WLAN il più vicino possibile alla sede dove è prevista l'installazione del router WLAN. Il router viene generalmente collocato nella presa multimediale o nella presa VoIP. **Non** montare l'apparecchio WLAN dietro a un telaio di copertura di metallo EDIZIO.liv prestige.
  - ④ L'assortimento Wiser non comprende alcuna piccola combinazione. Progettare luce/presa come combinazione 2x1.
  - ⑤ Progettare i sensori di temperatura ambiente come dispositivi singoli. Osservare le avvertenze sulle scelta della posizione di montaggio (→ [pagina 36](#)).
  - ⑥ Se il regolatore di riscaldamento dispone di un numero sufficiente di canali liberi, è preferibile collegare un solo servo-azionamento a un canale. Questo semplifica il controllo del funzionamento e aumenta l'affidabilità in caso di cortocircuito.
  - ⑦ Per la stazione meteo occorre un'alimentazione a 230 V separata. Questa dev'essere collegata al modulo REG stazione meteo con un cavo RS-485. Osservare le note di progettazione per i condomini (→ [pagina 36](#)).
  - ⑧ Per semplificare il montaggio, utilizzare una scatola ad incasso grande. Inserire i tubi dal lato posteriore della scatola ad incasso. Una panoramica delle scatole ad incasso consigliate per un montaggio rapido e agevole è disponibile in internet.  
→ [Panoramica di tutte le scatole da incasso compatibili](#)
- Le dimensioni degli apparecchi sono 58 x 55 mm (L x H) con profondità di montaggio di 36 mm. Gli sganciatori si trovano di lato e l'ingresso dei fili avviene da **dietro**.

## Generazione B – limite di sistema, compatibilità

Con gli apparecchi di seconda generazione (generazione B) è possibile realizzare impianti fino a 100 apparecchi. Le apparecchiature della generazione B sono compatibili con quelle della generazione A (compatibilità all'indietro).

	Installazione Wiser gen. A (max. 50 apparecchi)	Installazione Wiser gen. A+B (max. 50 apparecchi)		Installazione Wiser gen. B (max. 100 apparecchi)
Unità funzionale	 34...A.BSM	 34...A.BSM / 34...B.BAM / 34...B.BSM		 34...B.BAM / 34...B.BSM
Comando (senza WLAN)	 926-34...A...	 926-34...A...		 926-34...A...
Comando WLAN	 926-34...W.A...		 926-34...W.B...	 926-34...W.B...
Luce e tapparelle	 ✓	✓	✓	✓
Controllo della temperatura ambiente <sup>1)</sup>	 ✗	✗	✓	✓
Stazione meteo <sup>2)</sup>	 ✗	✗	✓	✓

### Nuove funzioni:

- <sup>1)</sup> Il sistema di controllo della temperatura ambiente Wiser, composto da sensori temperatura ambiente e da un regolatore di riscaldamento 6C, sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2024.
- <sup>2)</sup> La stazione meteo Wiser, composta da una stazione meteo e da un modulo REG stazione meteo, sarà disponibile dal terzo trimestre del 2024.

### Avvertenze:



- Le installazioni esistenti di gen. A possono essere ampliate con apparecchi di gen. B solo fino a un massimo di 50 apparecchi.
- Per le installazioni con più di 50 apparecchi, devono essere utilizzati solo apparecchi di gen. B
- Il controllo della temperatura ambiente e/o la stazione meteo possono essere realizzati solo con un apparecchio WLAN di gen. B.

## Controllo della temperatura ambiente

### Avvertenze sulla scelta della posizione di montaggio

Per far sì che il sensore di temperatura interna funzioni in modo ottimale, nella scelta della posizione di montaggio occorre osservare quanto segue:


- Il sensore di temperatura ambiente deve essere installato su una parete opposta al corpo riscaldante, a una distanza di circa 1,5 m dal pavimento. Il riscaldamento e il sensore di temperatura ambiente non devono essere separati l'uno dall'altro da un'architettura complessa della stanza.
- Il sensore di temperatura ambiente non deve essere installato nelle immediate vicinanze di porte, finestre e aperture di ventilazione.
- Non è consigliabile installare il sensore di temperatura ambiente vicino al corpo riscaldante o dietro le tende. Questo vale anche per l'installazione su una parete esterna: infatti, le basse temperature influenzano la regolazione della temperatura.
- Le radiazioni termiche provenienti da apparecchi elettrici e dalla luce solare diretta possono compromettere le prestazioni della regolazione.
- Il sensore di temperatura ambiente deve essere installato come dispositivo singolo; non deve essere installato in combinazione.



## Stazione meteo

Nella progettazione di una stazione meteo occorre osservare i seguenti punti:

- In generale:
  - La stazione meteo dev'essere collegata al modulo REG stazione meteo con un cavo RS-485. Questo deve essere posato il più separatamente possibile dal resto dell'installazione.
  - Il cavo RS-485 può essere un cavo U72 (4x0,5 mm) o un cavo di installazione EASYNET cat. 6 U/UTP (E No 101 700 000).
- Installazione in condominio:
  - Modulo REG stazione meteo in appartamento
    - Ogni singolo modulo REG stazione meteo dev'essere installato nell'appartamento (ad es. nel quadro di distribuzione).
  - RS-485 e K+ separati
    - Per evitare un accoppiamento degli appartamenti, il cavo RS-485 e i fili K+ devono essere posati separatamente l'uno dall'altro.
  - Fili K+ degli appartamenti separati
    - Anche i fili K+ di impianti/appartamenti diversi devono essere posati separatamente. Ad esempio, il filo K+ dell'appartamento A non deve essere infilato nello stesso tubo del filo K+ dell'appartamento B.



# Installazione

## Metodo di lavoro abituale



### PERICOLO

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche

Gli apparecchi Wiser si collegano alla rete elettrica domestica a 230 V AC. Al contatto, questo livello di tensione può avere conseguenze letali. Un eventuale montaggio eseguito non correttamente può provocare lesioni o danni materiali gravi.

Prima di intervenire sugli apparecchi, togliere la corrente dal cavo di alimentazione tramite il fusibile collegato a monte e assicurarsi che il dispositivo non possa riaccendersi accidentalmente. Verificare che l'installazione non sia sotto tensione.



Gli apparecchi devono essere montati, collegati o rimossi esclusivamente da personale competente (elettricista qualificato).

Per installare Wiser by Feller procedere come segue:


- Collegare tutte le unità funzionali e montarle.
- Montare i comandi.
- Verificare la presenza di errori di cablaggio nell'intero impianto (→ pagina 40).
- Mettere in funzione l'impianto.

## Collegare l'unità funzionale

- Collegare l'unità funzionale come da schema.
- "Dati tecnici" a pagina 66

Prestare attenzione ai punti specificati di seguito:

- Gli sganciatori si trovano di lato e l'ingresso dei fili avviene da dietro.



- Spelare ogni filo per 11 mm.
- **Non** utilizzare boccole terminali.
- Montare l'unità funzionale con la placca di fissaggio con la presa in alto nella scatola ad incasso.
- Rimuovere la pellicola protettiva dall'unità funzionale.

## Apparecchio WLAN

Nel montaggio dell'apparecchio WLAN tenere presente i seguenti punti:

- Non montare l'apparecchio WLAN dietro a un telaio di copertura di metallo EDIZIOdue prestige.
- Montare l'apparecchio WLAN il più vicino possibile alla sede dove è prevista l'installazione del router WLAN. Il router viene generalmente collocato nella presa multimediale o nella presa VoIP.
- Prima di montare il comando, annotarsi per sicurezza la password presente sul retro del modulo di comando WLAN.

### Avvertenza:

Nell'imballaggio dell'apparecchio WLAN è presente un'etichetta da applicare sul distributore, che serve per informare i futuri residenti che nell'abitazione è installato Wiser by Feller. Vi sono inoltre tre etichette con codice QR che riportano i dati di accesso specifici (SSID e password) per l'apparecchio WLAN.


Applicare una di queste etichette con codice QR sull'etichetta del distributore e una volta conclusi tutti i lavori di installazione posizionate quest'ultima sul lato interno della porta dell'armadio di distribuzione, in modo tale che sia ben visibile. Tali informazioni servono sia all'installatore per la messa in funzione, sia ai futuri residenti per l'integrazione dell'impianto Wiser by Feller nella loro rete domestica WLAN.



Per una messa in funzione efficiente con l'app Wiser eSetup, consigliamo di applicare un'ulteriore etichetta con codice QR sul set di copertura dell'apparecchio WLAN. In questo modo l'apparecchio WLAN sarà facilmente riconoscibile quando tutti i set di copertura saranno montati e sarà quindi possibile collegarsi all'impianto in modo semplice e rapido (→ pagina 53).

## Comandi

### Montare comando EDIZIO.liv (EDIZIOdue)




Negli apparecchi EDIZIO.liv (EDIZIOdue) il set di copertura e il modulo di comando sono già premontati.

- Posizionare il comando (3) e il telaio di copertura (2) sull'unità funzionale (1) in modo da innestare gli spinotti nella presa dell'unità funzionale.
- Spingere il comando fino a far scattare le linguette di ritegno.

### Smontare set di copertura EDIZIO.liv (EDIZIOdue)


#### Avvertenza:

Nello smontare il set di copertura prestare attenzione a **non graffiare** il telaio di copertura con il cacciavite.




- Inserire un cacciavite di misura 0 nella fessura della placca frontale e, facendo attenzione, rimuovere quest'ultima dal telaio di copertura.
- Estrarre il/i tasto/i dal relativo supporto. All'occorrenza far leggermente leva con un cacciavite.
- Allentare le viti del supporto tasti e rimuoverlo unitamente al telaio di copertura. Il supporto tasti non deve essere svitato se si deve solo sostituire il tasto.

### Montare comando STANDARDdue



- Posizionare il modulo di comando (2) sull'unità funzionale (1) in modo da innestare gli spinotti nella presa dell'unità funzionale. Spingere il modulo di comando in modo da innestare le linguette di ritegno nelle fessure.
- Per sistema di montaggio a baionetta:  
Per garantire l'arresto ottimale del set di copertura delle **prese a incasso in intercapedini** (struttura leggera oppure a incasso in intercapedini), le staffe di arresto (Art. n. 3420.STOP.Q.SET.EB da ordinare separatamente) vanno montate tra la placca di fissaggio e l'unità funzionale impiegata.




- Allentare un po' la vite di fissaggio della placca di fissaggio (a).
- Inserire una staffa di arresto (ad es. con l'aiuto di una pinza) tra la placca di fissaggio e l'unità funzionale (b).
- Stringere di nuovo saldamente la vite di fissaggio (c).
- Ripetere la procedura sull'altro lato.
- Avvitare la placca frontale (4) insieme alla placca di copertura (3). Assicurarsi che la scanalatura del tasto (5) si trovi in basso (per la qualità della retroilluminazione del tasto stesso).

### Smontare set di copertura STANDARDdue

- Allentare le viti della placca frontale e rimuoverla unitamente alla placca di copertura.

### Montare comando NEVO

- Per montare il telaio di montaggio NUP.Q o la parte inferiore della scatola NAP.Q, attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'installazione «Drenaggio NEVO 923-NUP.Q / 902-NAP.Q».



- Posizionare il modulo di comando (2) sull'unità funzionale (1) in modo da innestare gli spinotti nella presa dell'unità funzionale.
  - Spingere il modulo di comando in modo da innestare le linguette di ritegno nelle fessure.
  - Avvitare la placca frontale (3).
  - Avvitare il coperchio (4).
    - Durante l'installazione, assicurarsi che il foro di drenaggio della copertura sia posizionato in basso.
    - Serrare in modo ragionevole le 4 viti di fissaggio negli angoli, importanti per la tenuta stagna dell'apparecchio.
- La guarnizione non deve sporgere.**  
**Viti a testa piatta M3 = coppia di serraggio 0,4 Nm**

### Smontare set di copertura NEVO

- Svitare il coperchio.
- Allentare le viti della placca frontale e rimuoverla unitamente alla placca di copertura.

### Smontare i comandi

Può essere necessario smontare un set di copertura per:


- eseguire il reset HW del modulo di comando WLAN (→ pagina 57),
- sostituire un tasto senza scritta con uno con scritta (i tasti con scritta possono essere ordinati separatamente),
- sostituire il telaio di copertura di EDIZIOdue colore con un telaio di copertura EDIZIOdue prestige.

Può essere necessario smontare un modulo di comando per:


- verificare che il cablaggio dell'impianto non sia errato,
- riattivare il funzionamento del magnete (oltre 2 ore),
- sostituire il comando con un altro simile, ma con maggiori funzionalità, ad es. con scene, WLAN.

### Smontare modulo di comando

- Smontare il set di copertura.
- Per sistema di montaggio a baionetta:
  - In caso di apparecchi STANDARDdue collocati in prese a incasso in intercedini, smontare prima entrambe le staffe di arresto.



- Estrarre il modulo di comando dall'unità funzionale, eventualmente con l'aiuto di due cacciaviti.



Per il montaggio eseguire la sequenza al contrario.

## Verificare l'installazione

### Avvio dell'impianto

Dopo aver messo l'installazione sotto tensione, l'impianto si avvia. Le spie dei tasti lampeggiano brevemente in verde e poi si accendono in rosso per alcuni secondi. Successivamente, gli apparecchi sono pronti per il funzionamento e i tasti si accendono secondo la configurazione impostata (→ pagina 44).

Gli eventuali stati di errore dei singoli apparecchi sono indicati dalla retroilluminazione dei tasti dopo l'avvio dell'impianto:



#### La retroilluminazione dei tasti illuminata in rosso

La comunicazione tra il comando e l'unità funzionale è disturbata.

→ Scollegare l'impianto dalla rete elettrica per alcuni secondi e metterlo nuovamente sotto tensione.

Se l'errore persiste:

→ Controllare se uno spinotto del comando è piegato. Se è piegato, intervenire in modo che torni a essere dritto e riposizionare il comando.

Se l'errore persiste:

→ Contattare il servizio clienti Feller.



#### La retroilluminazione dei tasti lampeggia in rosso

Su un'unità funzionale è stata montata un comando errato (ad es. un comando pulsante scene a 4 scene è stata installata su un'unità funzionale interruttore per tapparelle 1 canale).

→ Montare quindi il comando corretto.

### Esecuzione di un test di funzionamento su interruttori per tapparelle 2 canali

Eseguire un breve test di funzionamento degli interruttori per tapparelle 2 canali. In questo modo, è possibile rilevare un errore di cablaggio in una fase iniziale e prevenire possibili danni al motore e all'interruttore.

- Azionare le tapparelle dal canale 1 con il tasto Su  $\wedge$  e il tasto Giù  $\vee$ .
- Controllare se la tapparella corretta si sta muovendo verso l'alto o verso il basso.
- Se si sta alzando o abbassando la tenda sbagliata, è presente un errore di cablaggio.
  - Correggere il cablaggio dell'apparecchio, quindi eseguire nuovamente il test di funzionamento.


### Verifica del cablaggio e della comunicazione

Per garantire il corretto funzionamento dell'impianto, è necessario verificare il cablaggio.

#### Passaggio di verifica 1: misurazione del livello segnale


Questo passaggio di verifica prevede il controllo del collegamento di tutti gli apparecchi al cavo K+.

- Tenere il magnete sull'apparecchio (> 5 s) fino a quando le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali si illumineranno in blu e quelle delle stazioni secondarie in giallo.



A questo punto si è nella modalità messa in funzione.

- Tenere il magnete sull'apparecchio e contemporaneamente tenere premuto un tasto sullo stesso (> 5 s) fino a quando le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali e di quelle secondarie lampeggeranno. A questo punto si è nella modalità supporto.




Viene eseguito un test del bus. In questo caso viene misurato il livello segnale.

- Spegner tutte le luci disponibili quando si controlla l'intero impianto.
  - Tutte le retroilluminazioni dei tasti lampeggiano in giallo: controllo OK.
  - Le retroilluminazioni dei tasti lampeggiano in rosso o non lampeggiano: K+ non è ben collegato o non è affatto collegato a questo apparecchio.
    - Verificare il cablaggio dell'apparecchio e poi eseguire nuovamente il test del bus.

#### Passaggio di verifica 2: misurazione della qualità del segnale

Questo passaggio di verifica prevede di controllare che nessuna fonte di malfunzionamento esterna influenzi la comunicazione del K+.

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per una volta sullo stesso apparecchio sul quale è stata attivata la modalità supporto



Ogni apparecchio inizierà ora a misurare il proprio livello segnale e indicherà la qualità del segnale per mezzo dei colori delle retroilluminazioni dei tasti.

## Preparazione dell'interruttore per tapparelle


- Spegnerne qualsiasi luce disponibile quando si controlla l'intero impianto. Notare il colore delle spie dei tasti dopo aver acceso una luce:
  - a) Tutte le retroilluminazioni dei tasti sono verdi: controllo OK.
  - b) Le retroilluminazioni dei tasti sono gialle (situazione critica) o rosse (situazione negativa):  
la fonte luminosa collegata provoca gravi malfunzionamenti. In caso di grave malfunzionamento (rosso), la fonte luminosa difettosa si spegne automaticamente dopo 10 secondi.  
→ Sostituire la fonte luminosa. La retroilluminazione del tasto dovrebbe ora illuminarsi in verde.
- Contattare il servizio clienti Feller se le spie dei tasti si accendono ancora in giallo o in rosso dopo che la fonte luminosa è stata sostituita o spenta.

### Passaggio di verifica 3: controllo della tensione

Questo passaggio di verifica prevede di controllare che non ci sia un errore di cablaggio da un conduttore polare/filo della lampada a K+.

Se il cablaggio viene eseguito correttamente, K+ non trasporta la tensione di rete

#### Esempi di un errore di cablaggio



- Su qualsiasi apparecchio, rimuovere il comando dell'unità funzionale.
- Tutte le luci disponibili devono essere accese.
- Misurare la tensione tra K+ e N con un tester di tensione a 2 poli (impostato su AC).



- a) Tensione di rete non disponibile: controllo OK.
  - b) Tensione di rete presente: un conduttore polare o un filo della lampada sono collegati a K+.  
→ Verificare l'intero cablaggio dell'impianto.
- Se il test ha esito positivo, montare il comando.

Se tutti i controlli hanno esito positivo, l'impianto è installato correttamente.

- Tenere il magnete su un apparecchio (> 5 s) fino a quando non si è di nuovo in modalità di messa in funzione (le retroilluminazioni dei tasti si accendono in blu o in giallo). Ora è possibile continuare con la messa in funzione dell'impianto.

### Registrazione del riconoscimento della posizione di fine corsa

Per calcolare le posizioni e rendere possibile il funzionamento, all'interruttore per tapparelle Wiser serve l'esatto tempo di escursione delle tapparelle. A questo scopo, al momento della messa in funzione viene eseguito un ciclo di registrazione. Un interruttore per tapparelle può riconoscere una corsa in modo affidabile soltanto quando il carico è di minimo 30 VA.

Finché la registrazione dell'interruttore per tapparelle non viene eseguita, durante il funzionamento le retroilluminazioni dei tasti lampeggiano in arancione (indipendentemente dalla retroilluminazione dei tasti impostata). In altre parole, se le tapparelle vengono sollevate e la posizione di fine corsa superiore non è nota, il tasto superiore lampeggia in arancione; se le tapparelle vengono abbassate e la posizione di fine corsa inferiore non è nota, il tasto inferiore lampeggia in arancione.

Il relativo interruttore per tapparelle è pronto all'impiego solamente una volta adattato correttamente il tempo di escursione.

- Sollevare al massimo le tapparelle.
- Abbassare al massimo le tapparelle.
- Non appena le posizioni di fine corsa vengono registrate, nel momento in cui si aziona il comando le retroilluminazioni dei tasti non lampeggiano più in arancione.

Per l'interruttore per tapparelle 2 canali, il riconoscimento della posizione di fine corsa deve essere impostata separatamente per ciascun canale.



### Retroilluminazione lampeggiano in arancione durante la corsa

Su un interruttore delle tapparelle non sono ancora state inizializzate le posizioni di fine corsa superiore e inferiore.

- Sollevare una volta le tapparelle al massimo e poi riabbassarle completamente.

Se il rilevamento della posizione finale continua a dare problemi:

- Disattivare la misurazione della corrente per queste tapparelle con il magnete o con l'app Wiser eSetup (Impostazioni del dispositivo – Modalità relè) e segnalare il tipo di motore al servizio clienti Feller.

Occorre notare che, in questo caso, nessuna posizione diversa da "tutto alzato/tutto abbassato" può essere salvata in una scena per questa tapparella.

# Configurazione


## Configurazione rapida, subito in funzione

La configurazione dell'impianto Wiser by Feller avviene sul posto con modalità flessibili, mediante un magnete (→ [pagina 43](#)) oppure qualora nell'impianto sia integrato un apparecchio WLAN, con l'app Wiser eSetup (→ [pagina 51](#)).

### Cinque semplici regole


Per il collegamento delle stazioni principali e delle stazioni secondarie valgono cinque semplici regole:

1. Le stazioni principali (blu) e quelle secondarie (giallo) collegate le une alle altre devono comandare le stesse utenze.



Esempio: Collegare l'interruttore con stazioni secondarie interruttore, il variatore con stazioni secondarie variatore o eventualmente interruttore ecc.


2. Per il collegamento gli apparecchi 2 canali vengono considerati come due apparecchi indipendenti.



Esempio: Ciascun canale di un interruttore 2 canali può essere collegato singolarmente.


3. Ciascuna stazione principale (blu), sempre osservando la regola 1, può essere collegata con la quantità desiderata di stazioni secondarie (giallo) (1:n).

Ciascuna stazione secondaria comanda la stessa stazione principale.



Esempio: Un variatore può essere comandato da una, due o più stazioni secondarie variatore.

4. È possibile collegare tutte le stazioni principali (blu) desiderate aventi le stesse utenze con una stazione secondaria (giallo) (n:1). La stazione secondaria comanda più stazioni principali (comando centralizzato). Le stazioni principali sono indipendenti le une dalle altre.



Esempio: Tutte le tapparelle di una stanza possono essere sollevate e abbassate a livello centralizzato da una stazione secondaria tapparelle.


5. Non è possibile collegare le stazioni principali (blu) le une alle altre.

### Messa in funzione con magnete


Il collegamento delle stazioni principali e di quelle secondarie con il magnete avviene secondo il principio:

«Magnete sul blu (stazione principale), dito sul giallo (stazione secondaria)».


1. Tenere il magnete su un apparecchio (> 5s) fino a quando le stazioni secondarie si illumineranno in giallo e le stazioni principali in blu.



2. Tenere brevemente il magnete sulla stazione principale da collegare. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in verde.



3. Premere il tasto della stazione secondaria da collegare. Il collegamento è avvenuto e la retroilluminazione dei tasti torna di colore blu.



I collegamenti tra le stazioni principali e secondarie sono memorizzati nei singoli apparecchi.

La messa in funzione dell'impianto con il magnete è descritta in modo dettagliato nelle pagine seguenti.

### Messa in funzione con l'app Wiser eSetup



Se un apparecchio WLAN è integrato nel sistema, le stazioni principali e secondarie possono essere collegate tra loro utilizzando la funzione di Gruppo.

I collegamenti tra le stazioni principali e secondarie sono memorizzati nell'apparecchio WLAN.

La messa in funzione dell'impianto con l'app Wiser eSetup è descritta in modo dettagliato da [pagina 51](#).

# Messa in funzione – magnete

## Messa in funzione – rapida e semplice

Anche se nell'impianto non è integrato alcun apparecchio WLAN, Wiser by Feller può comunque essere configurato e messo in funzione senza necessità di lunghi tempi di programmazione. Basta un magnete. Utilizzare un magnete con una forza di attrazione di circa 700 g. Mantenerlo nell'area al di sotto del tasto.



### Avvertenza sui tempi di messa in funzione

Una volta che l'impianto si trova sotto tensione, va messo in esercizio entro **2 ore**. Successivamente, la modalità Messa in funzione e la modalità Supporto vengono bloccate, in modo tale che i residenti non possano inavvertitamente apportare modifiche.

Se dovessero essere necessarie altre 2 ore, procedere come segue:

- Estrarre un modulo di comando sotto tensione da un apparecchio (→ [pagina 39](#)) e reinserirlo.
- Attivare l'impianto su questo apparecchio in modalità di messa in funzione (→ [pagina 46](#)).  
– oppure –
- Scollegare brevemente l'impianto dalla rete.
- Attivare l'impianto su un apparecchio non sotto tensione in modalità di messa in funzione (→ [pagina 46](#)).

In caso di messa in funzione dell'impianto con l'app Wiser eSetup, al completamento dell'impianto e alla conseguente consegna al cliente, tutte le funzioni magnete vengono bloccate.

Per la messa in funzione dell'impianto Wiser by Feller consigliamo la seguente procedura:

- Configurare i singoli apparecchi → Impostazioni del dispositivo
- Collegare le stazioni principali con quelle secondarie → Modalità messa in funzione
- Definire le scene e collegarle con i pulsanti scene → Modalità messa in funzione

Per la messa in funzione con il magnete vi sono 3 diverse modalità (→ per i dettagli vedere le pagine seguenti):

### Impostazioni del dispositivo (→ [pagina 44](#))

brevemente 1x sul relativo apparecchio	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in bianco	→ Configurare la retroilluminazione dei tasti
brevemente 2x sul variatore	i tasti si retroilluminano in blu	→ Variatore – Impostare il campo di variazione
brevemente 3x sul variatore	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in blu	→ Variatore – Modificare la modalità operativa
tasto & brevemente 1x sull'interruttore	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in turchese	→ Interruttore – Attivare la funzione impulso
tasto & brevemente 1x sull'interruttore tapparelle	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in turchese	→ Tapparelle – Disattivare la misurazione della corrente
tasto & brevemente 2x sull'interruttore tapparelle	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in bianco	→ Tapparelle – Eliminare le posizioni di fine memorizzate

### Modalità messa in funzione (→ [pagina 46](#))

> 5 s sull'apparecchio	la retroilluminazione dei tasti delle stazioni principali lampeggiano in blu / delle stazioni secondarie in giallo	
brevemente 1x sulla stazione principale	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in verde	→ Aggiungere collegamento
brevemente 2x sulla stazione principale	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in rosso	→ Rimuovere il collegamento
brevemente 3x sulla stazione principale	i tasti si retroilluminano in blu	Cancel selection
> 5 s sull'apparecchio	i tasti non sono più retroilluminati – modalità di messa in funzione terminata	


### Modalità supporto (→ [pagina 50](#))

	la retroilluminazione dei tasti lampeggia ...	Test del bus
> 5 s e contemporaneamente un tasto sul relativo apparecchio		
brevemente 1x sullo stesso apparecchio	i tasti si retroilluminano in ...	→ Monitor del bus
brevemente 2x sullo stesso apparecchio	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in rosso/verde	→ Rimuovere tutti i collegamenti di un apparecchio
brevemente 3x sullo stesso apparecchio	la retroilluminazione dei tasti lampeggia in rosso	→ Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'impianto

## Impostazioni del dispositivo

### Avvertenza per gli apparecchi a 2 canali

Sugli apparecchi a 2 canali è possibile eseguire le impostazioni separatamente per ciascun canale.




Canali:

- tasto/i a sinistra: canale 1
- tasto/i a destra: canale 2


### Configurare la retroilluminazione dei tasti <sup>1)</sup>

Tutti gli interruttori Wiser per luce e tapparelle sono illuminabili. L'illuminazione di controllo indica se un'utenza non visibile è accesa o spenta. L'illuminazione permanente resta sempre accesa e rende sufficientemente visibile gli interruttori al buio, in modo tale da trovarli più facilmente.

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per una volta sull'apparecchio. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **bianco**. La modalità di lampeggiamento indica l'impostazione attuale:



- Premere brevemente uno dei tasti per passare all'impostazione successiva. Le modalità di lampeggiamento si susseguono in modo ciclico: lampeggiamento breve – medio – lungo – breve – medio – lungo – ...
- Premere a lungo il tasto per regolare la luminosità della retroilluminazione del tasto.



Finché si tiene premuto il tasto, la luminosità diminuisce gradualmente. Tenendo premuto di nuovo il tasto, la luminosità aumenta gradualmente.

- Mantenere nuovamente il magnete sull'apparecchio per confermare la selezione.

L'impostazione della retroilluminazione dei tasti si applica al/ai tasto/i di ciascun canale. Il colore può essere modificato unicamente con l'app Wiser. L'impostazione di fabbrica è il bianco.


### Variatore – Impostare il campo di variazione <sup>1)</sup>

Per risultati ottimali con il variatore Wiser la luminosità minima e massima deve essere adatta alla fonte luminosa collegata.

Attraverso l'uso della luminosità minima, è possibile adeguare individualmente la luminosità della fonte luminosa attivata, anche in base alla sensibilità dell'occhio umano. Una fonte luminosa a LED non deve iniziare a sfarfallare né a ronzare. Una luminosità minima troppo bassa potrebbe non far accendere la fonte luminosa a LED.

Riducendo la luminosità massima, si aumenta la durata della fonte luminosa. Contrariamente alla lampada ad incandescenza, una fonte luminosa a LED raggiunge più velocemente il 100 % della luminosità, per cui non si rileva più alcuna variazione di luminosità percettibile nel campo di variazione superiore.

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per due volte sull'apparecchio. Le retroilluminazioni dei tasti si accendono in **blu**.



- Premendo brevemente il tasto + (a) è possibile impostare la luminosità massima; la retroilluminazione del tasto + lampeggia
- Premendo brevemente il tasto - (b) è possibile impostare la luminosità minima; la retroilluminazione del tasto - lampeggia
- Premere a lungo il tasto + oppure - per impostare la relativa luminosità.
- Mantenere brevemente il magnete sull'apparecchio per confermare le impostazioni. Le retroilluminazioni dei tasti si spengono.
- Ripetere la procedura per il resto della luminosità.

Per il variatore universale LED 2 canali, il campo di variazione può essere impostato separatamente per ciascun canale.

### Avvertenza sulle impostazioni del dispositivo

Nelle impostazioni dei dispositivi con il magnete si distingue tra due diverse modalità:


- <sup>1)</sup> queste impostazioni possono essere eseguite con il magnete in qualsiasi momento, quindi anche dai clienti. Questa modalità non viene bloccata.
- <sup>2)</sup> questa modalità per le impostazioni viene bloccata 2 ore (prima della modalità di messa in funzione e di supporto), dopo che l'impianto è sotto tensione. Sblocco dell'impianto → [pagina 43](#)

Se questa modalità non funzionasse, l'apparecchio ha uno stato FW obsoleto. Gli aggiornamenti FW possono essere eseguiti quando un apparecchio WLAN è disponibile nell'impianto.

### Variatore – Modificare la modalità operativa <sup>1)</sup>

Nell'impostazione di fabbrica il variatore è impostato per funzionare in base al principio del taglio di fase in discesa (modalità RC). In linea di massima, per le fonti luminose a LED è più indicata la modalità RC. La modalità RL può far riscontrare una migliore performance in casi eccezionali. Nella modalità RL, tenere in considerazione la presenza di un minor carico massimo.

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per tre volte sull'apparecchio.



In base alla modalità operativa impostata, la relativa retroilluminazione dei tasti lampeggia in **blu**.

tasto + (a) il variatore si trova in modalità RL  
tasto - (b) il variatore si trova in modalità RC


- Premere a lungo il tasto + oppure - per variare la fonte luminosa a LED. Se la fonte luminosa non reagisce come desiderato, selezionare l'altra modalità operativa premendo brevemente il relativo tasto.
- Mantenere brevemente il magnete sull'apparecchio per confermare l'impostazione selezionata. La retroilluminazione dei tasti si spegne.

Per il variatore universale LED 2 canali, la modalità operativa può essere impostata separatamente per ciascun canale.


### Interruttore – Attivare la funzione impulso <sup>2)</sup>

Per il comando di rivelatori di movimento e di presenza, apparecchi per installazione modulare ecc. è possibile attivare la funzione impulsiva per un interruttore.

- Tenere premuto il tasto.



- Tenere brevemente (ca. 1 s) il magnete sull'apparecchio. A seconda della funzione impostata, la retroilluminazione del tasto lampeggia in **turchese**.




- Premere brevemente sul tasto per commutare la funzione.
- Tenere brevemente il magnete sull'apparecchio, per confermare l'impostazione selezionata. La retroilluminazione del tasto si spegne.

Per l'interruttore 2 canali, la funzione può essere impostata separatamente per ciascun canale.


### Interruttore per tapparelle – Disattivare la misurazione della corrente <sup>2)</sup>

Con i motori la cui corrente è troppo bassa per il rilevamento della corrente o troppo alta nelle posizioni di fine corsa, non è possibile determinare la posizione di fine corsa. In entrambi i casi occorre disattivare la misurazione della corrente.

- Tenere premuto un tasto.



- Attendere fino a quando le tapparelle scendono e quindi tenere il magnete brevemente (ca. 1 sec.) sull'apparecchio. In base all'impostazione, la retroilluminazione del tasto lampeggia in **turchese**.




- Con una breve pressione del tasto GIÙ ∇ disattivare la misurazione della corrente. La retroilluminazione del tasto GIÙ ∇ lampeggia brevemente  
tasto SU ^ attivare la misurazione della corrente. La retroilluminazione del tasto SU ^ lampeggia lentamente
- Tenere brevemente il magnete sull'apparecchio, per confermare l'impostazione selezionata. La retroilluminazione del tasto si spegne.

Occorre notare che, in caso di misurazione della corrente disattivata, nessuna posizione diversa da "tutto alzato/tutto abbassato" può essere salvata in una scena per queste tapparelle.

### Interruttore per tapparelle – Eliminare le posizioni di fine corsa memorizzate <sup>2)</sup>

In caso di sostituzione o problemi con un azionamento tapparelle, è possibile eliminare le posizioni di fine corsa memorizzate di un interruttore tapparelle.

- Tenere premuto un tasto.




- Attendere fino a quando le tapparelle scendono e quindi tenere il magnete brevemente (ca. 1 s) sull'apparecchio. La retroilluminazione del tasto lampeggia in **turchese**.
- Lasciare il tasto e tenere ancora brevemente (ca. 1 s) il magnete sull'apparecchio. La retroilluminazione del tasto lampeggia in **bianco**.
- Tenere premuto un tasto. La spia del tasto inizia a lampeggiare brevemente in arancione. Tenere premuto fino a quando la spia del tasto lampeggia lentamente in arancione.
- Tenere brevemente il magnete sull'apparecchio, per confermare l'impostazione selezionata. La retroilluminazione del tasto si spegne.

È possibile memorizzare nuovamente le posizioni di fine corsa (→ pagina 41) o disattivare la misurazione della corrente (→ in alto).


## Aggiungere collegamento

### Modalità messa in funzione

- Tenere il magnete sull'apparecchio (> 5 s)



fino a quando le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali si illumineranno in blu e quelle delle stazioni secondarie in giallo. (Se nell'impianto è integrato un apparecchio WLAN, le retroilluminazioni dei pulsanti per scene si illuminano in viola.)




- È possibile abbandonare la modalità Messa in funzione tenendo il magnete su un qualsiasi apparecchio (> 5 s) fino a quando le retroilluminazioni dei tasti non saranno più accese.


### Collegare la stazione principale con una stazione secondaria dello stesso tipo (regola 1)

Le stazioni principali (blu) e quelle secondarie (giallo) collegate le une alle altre devono comandare le stesse utenze (ad es. schema 3).


- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sulle stazione principale che si desidera collegare con una stazione secondaria. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in verde.



- Premere il tasto della stazione secondaria da collegare. La retroilluminazione dei tasti della stazione principale torna di colore blu.




- Premere il tasto della stazione secondaria per verificare se i carichi collegati si commutano.




### Collegare la stazione principale a 2 canali con le stazioni secondarie (regola 2)

Per il collegamento gli apparecchi a 2 canali vengono considerati come due apparecchi indipendenti (tasto/i a sinistra: canale 1 / tasto/i a destra canale 2).


- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sulla stazione principale a 2 canali che si desidera collegare con una stazione secondaria. Le retroilluminazioni dei tasti lampeggiano verde.




- Premere il tasto del canale che **non** si desidera collegare (rimuovere la selezione). La retroilluminazione dei tasti non è più accesa.



- Premere il tasto della stazione secondaria da collegare. Le retroilluminazioni dei tasti della stazione principale tornano di colore blu.




- Premere il tasto della stazione secondaria per verificare se i carichi collegati si commutano.




### Collegare la stazione principale con più stazioni secondarie (regola 3)

Ciascuna stazione principale (blu), sempre osservando la regola 1, può essere collegata con la quantità desiderata di stazioni secondarie (giallo) (schema 6).


- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sulle stazione principale (B) che si desidera collegare con le stazioni secondarie. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **verde**.




- Premere il tasto della stazione secondaria da collegare (D). La retroilluminazione dei tasti della stazione principale torna di colore blu.



- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sulla stessa stazione principale (B) che si desidera collegare con un'ulteriore stazione secondaria. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **verde**.




- Premere il tasto della stazione secondaria da collegare (E). La retroilluminazione dei tasti della stazione principale torna di colore blu.




### Collegare più stazioni principali con una stazione secondaria (regola 4)

È possibile collegare tutte le stazioni principali (blu) desiderate aventi le stesse utenze con una stazione secondaria (giallo) (comando centralizzato).


- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sulle stazione principale (A) che si desidera collegare con una stazione secondaria. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **verde**.




- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sull'ulteriore stazione principale (C) che si desidera collegare alla stessa stazione secondaria. La retroilluminazione dei tasti lampeggia anche in questo caso in **verde**.



- Premere il tasto della stazione secondaria da collegare (E). La retroilluminazione dei tasti della stazione principale torna di colore blu.



- Premere il tasto della stazione secondaria (E) per verificare se i carichi collegati si commutano.




## Rimuovere il collegamento


Presupposto: occorre essere in modalità Messa in funzione.

### Rimuovere il collegamento stazione principale – stazione secondaria

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per due volte sulla stazione principale (A) per la quale si desidera rimuovere il collegamento. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **rosso**.




- Premere il tasto della stazione secondaria da scollegare (E). La retroilluminazione dei tasti della stazione principale torna di colore blu.




Tutti gli altri collegamenti delle stazioni principali e/o delle stazioni secondarie restano invariati.

### Rimuovere il collegamento stazione principale 2 canali – stazione secondaria


- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per due volte sulla stazione principale 2 canali (B) per la quale si desidera rimuovere il collegamento. Le retroilluminazioni dei tasti lampeggiano in **rosso**.



- Premere il tasto del canale (B) per il quale **non** si desidera rimuovere il collegamento (rimuovere la selezione). La retroilluminazione dei tasti non è più accesa.



- Premere il tasto della stazione secondaria da scollegare (D). Le retroilluminazioni dei tasti della stazione principale tornano di colore blu.




Tutti gli altri collegamenti delle stazioni principali e/o delle stazioni secondarie restano invariati.

## Verificare il collegamento

Anche se non sono ancora stati installati dei carichi, è possibile verificare i collegamenti in essere delle stazioni secondarie o dei tasti scene.

- Premere il tasto della stazione secondaria (E) o del tasto di scene. La retroilluminazione dei tasti della/e stazione/i principale/i (A, C) lampeggia brevemente per 1 volta.



## Collegamento con i tasti per scene


### Avvertenza:

Il collegamento tra le stazioni principali e i tasti per scene può essere effettuato solo con il magnete se nel sistema **non** è integrato alcun apparecchio WLAN. Se è presente un apparecchio WLAN, le scene possono essere create solo con l'app Wiser eSetup e trasferite ai tasti per scene.


Affinché i residenti possano memorizzare le singole scene (portare l'utenza nello stato desiderato preme – premere a lungo il tasto per scene), è necessario collegare le stazioni principali che partecipano a una scena con il tasto per scene.

Presupposto: occorre essere in modalità Messa in funzione.

- Portare tutte le stazioni principali nello stato desiderato per la scena, ad es. Spegni tutte le luci; Spegni luce a soffitto e lampada da terra attenuata al 50%; tutte le tapparelle GIÙ ecc.
- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) sulla stazione principale (A) che si desidera collegare per la scena in questione. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **verde**.




- Tenere il magnete brevemente (~ 1 s) su un'ulteriore stazione principale (D) che si desidera collegare allo stesso tasto per scene. La retroilluminazione dei tasti lampeggia anche in questo caso in **verde**.



### Avvertenza:

I tasti per scene delle stazioni principali 1 canale non sono collegati automaticamente alla «propria» stazione principale. Il canale deve essere selezionato come per tutte le altre stazioni principali.

- Ripetere la procedura per tutte le stazioni principali desiderate.
- Premere il tasto del tasto per scene (D) da collegare. Le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali tornano di colore blu.



- Le impostazioni attuali vengono salvate nel sistema. Attendere qualche secondo prima di eseguire altre impostazioni sulle stazioni principali e secondarie.


### Avvertenza:

al momento della consegna informare il cliente quali stazioni principali sono collegate con quali tasti per scene. Il cliente non può più modificare il collegamento personalmente.


### Rimuovere il collegamento stazione principale – tasti per scene

Se un apparecchio WLAN è integrato nell'impianto, i collegamenti tra le stazioni principali e i tasti per scene creati tramite il magnete devono essere nuovamente cancellati.


- Premere il tasto per scene (D) per scoprire quali stazioni principali sono collegate. Le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali collegati (A, D) lampeggiano brevemente una volta e i carichi vengono commutati.




- Impostare l'impianto in modalità di messa in funzione.
- Tenere fermo il magnete brevemente (~ 1 s) per due volte sulla stazione principale (A) per la quale si desidera rimuovere il collegamento. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in **rosso**.



- Tenere fermo il magnete brevemente (~ 1 s) per due volte su un'altra stazione principale (D) per la quale si desidera rimuovere il collegamento. La retroilluminazione dei tasti lampeggia ora sempre in **rosso**.



- Ripetere la procedura per tutte le stazioni principali necessarie.
- Premere il tasto per scene da scollegare (D). Le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali si illuminano di nuovo in blu.




- I collegamenti con il tasto per scene vengono cancellati. Ora è possibile creare scene con l'app Wiser eSetup e trasferirle sul tasto per scene.

## Funzioni di supporto


Nella modalità supporto è possibile controllare la qualità della comunicazione sul K+ (monitor del bus), rimuovere tutti i collegamenti di un apparecchio o ripristinare le impostazioni di fabbrica per l'intero impianto.

### Modalità supporto

[a] Tenere il magnete sull'apparecchio (D) (> 5 s) fino a quando le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali si illumineranno in blu e quelle delle stazioni secondarie in giallo. A questo punto si è nella modalità messa in funzione.



[b] Tenere il magnete sull'apparecchio (A) e contemporaneamente tenere premuto un tasto sullo stesso (> 5 s) fino a quando le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni principali e di quelle secondarie lampeggeranno in giallo. A questo punto si è nella modalità supporto.



Viene eseguito un test dei bus: l'apparecchio invia un comando a tutti gli altri apparecchi per testare se questi reagiscono (ping).

- È possibile abbandonare la modalità supporto tenendo il magnete su un qualsiasi apparecchio (> 5 s) fino a quando le retroilluminazioni dei tasti si illumineranno nuovamente in blu o giallo. A questo punto si è nuovamente nella modalità messa in funzione [a].

### Monitor del bus

Il monitor del bus serve a controllare la qualità della comunicazione sul K+. Consente di identificare le fonti di malfunzionamento che influenzano l'operatività del sistema.

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per una volta sullo stesso apparecchio (A) sul quale è stata attivata la modalità supporto.
- Ogni apparecchio inizierà ora a misurare il proprio livello segnale e indicherà la qualità del segnale per mezzo dei colori delle retroilluminazioni dei tasti.



verde: situazione positiva  
Tutto OK.



giallo: situazione critica  
C'è un malfunzionamento sul K+ che potrebbe influenzare negativamente il sistema (ad es. latenza più lunga).



rosso: situazione negativa  
Malfunzionamenti estesi, la comunicazione sul K+ non è più garantita.


- Trovare la potenziale fonte di malfunzionamento ed eliminarla. Se in seguito le retroilluminazioni dei tasti dell'apparecchio interessato si illuminano in verde, significa che è stata eliminata la fonte del malfunzionamento.

### Avvertenza:

È necessario attivare la modalità supporto sull'apparecchio sul quale si desidera eseguire la relativa funzione.


### Rimuovere tutti i collegamenti di un apparecchio

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per due volte sull'apparecchio (A) sul quale è stata attivata la modalità supporto. La retroilluminazione dei tasti lampeggia alternativamente in rosso/verde, il resto non è più illuminato.



Se si tratta di un apparecchio a 2 canali, verranno rimossi i collegamenti di entrambi i canali.


- Premere il tasto (A) fino a quando la retroilluminazione dei tasti illuminerà nuovamente in blu (ciò può richiedere alcuni secondi).



A questo punto si è nuovamente nella modalità Messa in funzione [a].


### Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'impianto

- Tenere brevemente (~ 1 s) il magnete per tre volte sull'apparecchio (A) sul quale è stata attivata la modalità supporto. La retroilluminazione dei tasti lampeggia in rosso, il resto non è più illuminato.



Avvertenza: È possibile ritornare nella modalità supporto, tenendo ancora una volta brevemente il magnete sull'apparecchio.

- Premere il tasto (A) fino a quando tutte le retroilluminazioni dei tasti non saranno più illuminate (ciò può richiedere alcuni secondi).



In questo modo tutte le impostazioni degli apparecchi sono state ripristinate allo stato originario di fabbrica. A questo punto si è nuovamente nella modalità normale.

# Messa in funzione con app

## L'app Wiser eSetup – straordinariamente semplice



Con l'app Wiser eSetup la messa in funzione dell'impianto Wiser by Feller è un gioco da ragazzi. In questo modo, non solo è possibile configurare l'impianto per il proprio cliente, ma possono essere anche eseguite le impostazioni dei dispositivi e, con la semplice pressione di un tasto, può essere generata la Documentazione di Installazione per la consegna al proprio cliente.

### Avvertenza:

L'app Wiser eSetup viene continuamente sviluppata e adeguata alle esigenze degli utenti. Per questa ragione, nelle seguenti note esplicative sulla messa in funzione non vengono riportate le schermate dell'app. Vengono solo descritti i singoli passaggi operativi senza entrare nel dettaglio.

### Preparativi

L'app Wiser eSetup può essere scaricata gratuitamente dallo store online sul proprio smartphone. È disponibile per dispositivi Apple e Android.



## Account myFeller

Per poter mettere in funzione gli impianti con l'app Wiser eSetup, occorre un account myFeller per scopi **professionali**.

### Registrazione

Nel caso non si disponga ancora di un account, la prima volta che si opererà con l'app Wiser eSetup, si riceverà la richiesta di creare un account myFeller per scopi professionali (registrazione).

Inserire i dati necessari e leggere l'informativa sulla protezione dei dati di Schneider Electric AG.

Schneider Electric si impegna a proteggere la vostra privacy e i vostri dati personali. Tutti i dati sensibili vengono archiviati in un database sicuro con sede nell'UE.

### Apparecchio WLAN


Come già spiegato per l'installazione (→ [pagina 37](#)), è importante applicare in modo ben visibile sul lato interno della porta dell'armadio di distribuzione l'etichetta allegata all'apparecchio WLAN (unitamente all'etichetta con il codice QR per i dati di accesso). Tali informazioni sono necessarie per:

- collegare l'app Wiser eSetup con l'apparecchio WLAN e importare i dati relativi all'impianto;
- consentire ai futuri utenti di integrare l'impianto Wiser by Feller nella loro rete domestica WLAN.

### Estensione del campo di rilevamento

L'intensità del segnale WLAN diminuisce con l'aumentare della distanza tra smartphone e apparecchio WLAN. L'intensità dipende dalla posizione di montaggio, dalle condizioni locali e dai materiali di costruzioni impiegati.

Il montaggio a incasso dell'apparecchio WLAN può limitare l'intensità del segnale a tal punto che durante la messa in funzione lo smartphone non riesca temporaneamente a collegarsi con l'apparecchio WLAN (assenza di ricezione).



Per contare sempre su un buon collegamento con l'apparecchio WLAN durante la messa in funzione, consigliamo di estendere il campo di ricezione temporaneamente. Con l'aiuto di un router o di un punto di accesso WLAN è possibile creare una rete WLAN temporanea con una portata superiore. Basta solo collegare l'estensione del campo di ricezione alla rete di alimentazione, non serve alcun una connessione Internet.

L'app offre supporto durante il processo di integrazione dell'apparecchio WLAN in una rete WLAN temporanea o in un'eventuale rete domestica WLAN esistente del cliente (→ [pagina 53](#)).

## L'app Wisier eSetup – Creazione

L'app Wisier eSetup consente di configurare l'impianto per il cliente in modo rapido e semplice. Consente di configurare ed elaborare i seguenti elementi:

CARICHI	LOCALI			GRUPPI		SCENE	
	Locale A	Locale B	...	Gruppo 1	...	Scena 1	...
Luce 1	x			x		x	
Luce 2	x			x			x
Luce 3		x		x			x
...			x				x
Tapparelle 1		x			x	x	
Tapparelle 2	x						x
...			x		x		

### Carichi

Nel registro **CARICHI** vengono visualizzate tutte le stazioni principali installate, ossia tutti i carichi da comandare. Inizialmente questi sono ancora contrassegnati con nomi generici come luce e tapparelle e numeri progressivi. Man mano che si procede, ogni carico viene assegnato a un locale, viene contraddistinto con un nome specifico e (all'occorrenza) gli viene anche assegnata una funzione.

### Locali

Nel registro **LOCALI** è possibile definire le singole stanze nelle quali sono installate le stazioni centrali. I locali riflettono gli ambienti abitativi del cliente in base alle planimetrie.

### Gruppi

Nel registro **GRUPPI** è possibile riunire le stazioni principali, anche di tutti i locali, in gruppi e collegare questi ultimi con le stazioni secondarie. Questa funzione è l'equivalente del collegamento con magnete.

### Scene

Nel registro **SCENE** è possibile definire le scene che possono essere attivate manualmente dai tasti per scene di una stazione principale, stazione secondaria o di una pulsante per scene. Le scene standard come «Tutte le tapparelle SU», «Tutte le tapparelle GIÙ» o «Spegni tutte le luci» sono già predefinite e devono solo essere trasferite sul/sui tasto/i scene desiderato/i.

### Stazioni secondarie

Le stazioni secondarie non vengono visualizzate nell'app Wisier eSetup, in quanto non sono rilevanti ai fini del comando con l'app Wisier Home. Le stazioni secondarie vengono impiegate solo per il comando manuale dei carichi sul posto.

## Flusso di lavoro

Per poter utilizzare l'app Wisier eSetup, è necessario registrarsi con l'app sul proprio account myFeller per scopi **professionali**.

Per una messa in funzione efficiente dell'impianto Wisier by Feller consigliamo la seguente procedura.

- [1] Creare nell'app Wisier eSetup un nuovo impianto e definire i locali necessari.
- [2] Collegare l'impianto con l'apparecchio WLAN.
- [3] Assegnare i carichi ai locali.
- [4] Configurare i singoli carichi.
- [5] Creare i gruppi e collegarli con le stazioni secondarie.
- [6] Definire le scene e trasferirle sui pulsanti scene.
- [7] Terminare l'impianto.
- [8] Consegnare l'impianto al cliente.

### Impostazioni

Tramite il menu ●●● è possibile gestire i dati generali dell'impianto.

- ⓘ **Dettagli impianto**  
Per modificare i dati inseriti al momento della creazione di un impianto.
- 🖼️ **Carica immagine**  
Per modificare lo sfondo dello schermo a proprio piacimento per ogni impianto. È possibile scattare una foto o selezionarne una dalla galleria del proprio smartphone.
- ⚙️ **Caratteristiche della placca frontale**



Tutti gli interruttori Wisier per luce e tapparelle sono illuminabili. Scegliere se i tasti devono illuminarsi nello stato commutato (**se attivo/controllo**), nello stato non commutato (**se inattivo/orientamento**) o in entrambi (permanente). Specificare il tipo e la luminosità dell'illuminazione, oltre al colore.

- 📶 **Apparecchio WLAN**  
Qui sono disponibili tutte le informazioni sull'apparecchio WLAN impiegato. Consente inoltre di ripristinare in modo graduale l'impianto (→ [pagina 57](#)).
- ⚡ **Dispositivi**  
Qui potete trovare tutte le informazioni sui dispositivi installati.
- ⬆️ **Completare**  
Per ultimare l'impianto e consegnarlo al cliente (→ [pagina 56](#)).

## Flusso di lavoro – passo dopo passo

### [1] Creare un nuovo impianto


L'app Wiser eSetup gestisce tutti gli impianti. La gestione distingue tra impianti in corso di preparazione e impianti completati. Sul display vengono visualizzati tutti gli impianti non ancora completati e non consegnati al cliente.

- Cliccare sull'icona +  per creare un nuovo impianto.



- Inserire i dati generali dell'impianto come nome, tipologia di abitazione (casa indipendente o condominio) e data di completamento.
- Toccare **[AVANTI]**.
- Inserire l'indirizzo dell'impianto. L'indirizzo può essere inserito anche mediante il servizio di geolocalizzazione del dispositivo mobile. Selezionare il luogo e toccare **Memorizza**.
- Toccare **[AVANTI]**.

- Nell'app sono già predefiniti dei locali standard. Toccare **(NUOVO LOCALE)** per definire nuovi locali.  
– OPPURE –  
Toccare un locale esistente e successivamente  **Elimina** se tale locale non serve.



- Elaborare la lista in base all'impianto in questione e successivamente toccare **[AVANTI]**.

### [2] Collegare con apparecchio WLAN

Per configurare l'impianto con l'app Wiser eSetup occorre collegare quest'ultima all'apparecchio WLAN. Per farlo, non occorre disporre di alcuna rete domestica del cliente. Basta collegare l'app direttamente con l'apparecchio WLAN installato. A tale proposito tenere conto anche dei consigli sull'estensione del campo disponibili (→ [pagina 51](#)).


- Dopo aver inserito i dati dell'impianto in preparazione, toccare l'impianto sul display. Verrà nuovamente visualizzata la schermata con i locali definiti.  
Toccare **[AVANTI]**.
- Ora verrà richiesto di stabilire la connessione a un apparecchio WLAN. A seconda del sistema operativo del proprio dispositivo mobile, è possibile stabilire una connessione manualmente e/o scansionando il codice QR. In ogni caso, seguire le istruzioni dell'app.
  - **[CONNETTERSI TRAMITE CODICE QR]**  
Aprire l'app della fotocamera del dispositivo mobile e scansionare il codice QR. Fornire l'autorizzazione alla connessione e tornare all'app.
  - **[COLLEGARE MANUALMENTE]**  
È possibile creare il collegamento manualmente tramite le impostazioni WLAN del dispositivo mobile. In tal caso è necessario essere in possesso della **password** dell'apparecchio WLAN. Questa si trova sull'etichetta sotto il codice QR.
- Una volta che l'app si è collegata con successo, verrà richiesto di mettere l'apparecchio WLAN nella modalità Richiesta. Ciò serve ad assicurarsi che nessuna terza persona non autorizzata, non presente sul posto, possa collegarsi con l'apparecchio WLAN.  
Toccare **[ATTIVARE]**.
- Si avranno a disposizione 30 secondi per premere un tasto lampeggiante in viola sull'apparecchio WLAN e in questo modo autenticarsi.
- Toccare **[AVANTI]**.  
– OPPURE –  
Toccare **[COLLEGARE]** se sul posto è stata creata una rete WLAN temporanea per l'estensione della portata o se è stato effettuato l'accesso a una rete domestica WLAN esistente del cliente.
  - A questo punto vengono visualizzate le reti disponibili. Selezionare la rete WLAN desiderata e inserire la password richiesta. L'apparecchio WLAN verrà collegato alla rete WLAN e non si troverà più nella modalità Punto di accesso.  
Connettere il dispositivo mobile alla rete WLAN come descritto nell'app.
- A questo punto verrà avviato un test dei bus che consente di verificare se tutti gli apparecchi sono installati correttamente. Seguite le indicazioni.  
Toccare **[CONFERMARE]** se è tutto in ordine.
- Una volta aggiornati i dati, è possibile iniziare a configurare l'impianto.

### [3] Carichi e locali


Per prima cosa i singoli carichi (stazioni principali) vengono identificati e assegnati a un locale. Il modo più semplice per eseguire tale operazione è con la funzione Trovami.

- Passare nel registro **CARICHI**.
- Toccare (**TROVAMI**).


Le retroilluminazioni dei tasti di tutte le stazioni principali lampeggiano ora in blu.



- Andare nel locale desiderato e premere tutti i tasti lampeggianti in blu.



I carichi azionati vengono visualizzati nella schermata Trovami e le relative retroilluminazioni dei tasti non sono più accese.



- Toccare **Assegnazione** e selezionare nell'elenco visualizzato il relativo locale.
- Andare nel locale successivo e ripetere la procedura sopra riportata.
- Toccare l'icona ← per terminare la funzione Trovami.

Per poter completare l'impianto, tutti i carichi devono risultare assegnati a un locale.

#### Avvertenza

Non assegnare ancora alla stanza corrispondente gli interruttori per tapparelle che non sono ancora state installate. Impostarlo su **Inutilizzato**. In questo modo, è ancora possibile completare l'impianto e consegnarlo al cliente.

Non appena le tapparelle sono collegate, è possibile

- aprire di nuovo l'impianto,
- assegnare l'interruttore per tapparelle a una stanza,
- eseguire l'apprendimento del rilevamento della posizione finale,
- completare nuovamente l'impianto.

### [4] Configurare i carichi

A questo punto tutti i carichi dovranno essere rinominati e all'occorrenza configurati. Inoltre, devono essere inizializzate le posizioni finali per tutte le tapparelle.

- Nel registro **CARICHI** toccare il relativo carico.
- Toccare **Rinomina** e assegnare al carico un nome specifico, ad es. luce a soffitto, salotto ecc. Ciò consentirà al cliente di orientarsi meglio all'interno della propria app Wisier Home.
- A seconda del tipo di carico è possibile eseguire ulteriori impostazioni:
  - > **Interruttore**
    - **Modifica tipo**  
Modificare ad esempio il tipo di **Luce** sull'**Interruttore**.
    - **Impostazioni del dispositivo**  
Selezionare la funzione per il tipo Interruttore:
      - **Interruttore**: per prese commutate, ventilatori, ecc.
      - **Impulso**: per il comando di rilevatori di movimento e di presenza, apparecchi per installazione modulare, ecc. La durata dell'impulso può essere impostata.
      - **Minuteria**: per cambiare l'illuminazione del vano scale, del garage, ecc. La temporizzazione può essere impostata (fino a 30 minuti).

#### > Variatore

- **Impostazioni del dispositivo**  
Modifica le proprietà di variazione come la modalità operativa, la luminosità minima e massima, la velocità di variazione, il comportamento di accensione e la funzione Memoria.

#### > Tapparelle

- Inizializzazione del riconoscimento della posizione di fine corsa.  
Per calcolare le posizioni e rendere possibile il funzionamento, all'interruttore per tapparelle Wisier serve l'esatto tempo di escursione delle tapparelle. Verrà pertanto eseguita un'escursione di inizializzazione.

La relativa tapparella sarà pronta all'impiego solamente una volta regolato correttamente il tempo di escursione. Una tapparella non ancora inizializzata si riconosce dal fatto che lo stato attuale del carico viene visualizzato con --. Azionare quindi il relativo interruttore, sollevando una volta al massimo la tapparella per poi riabbassarla completamente. Non appena la tapparella sarà inizializzata, verrà visualizzato lo stato corretto del carico (aperto, chiuso).

- **Modifica tipo**  
assegnare alla tapparella una delle tre funzioni **Lamella a pacco**, **Avvolgibile** o **Tenda da sole**.
- **Impostazioni del dispositivo**  
Se necessario, attivare la modalità relè e impostare il passo.  
**Avvertenze:**  
Con i motori la cui corrente è troppo bassa per il rilevamento della corrente o troppo alta nelle posizioni di fine corsa, non è possibile determinare la posizione di fine corsa. In entrambi i casi occorre disattivare la misurazione della corrente (modalità relè).


Per poter completare l'impianto, tutte le tapparelle devono risultare calibrate e assegnate a un tipo.

## [5] Collegare le stazioni principali e secondarie


Oltre che attraverso il metodo di collegamento con magnete, molto efficiente, (→ [pagina 46](#)) le stazioni principali e secondarie possono essere collegate anche mediante la funzione Gruppi.

Un gruppo si compone di uno o più carichi (stazioni principali) che possono essere collegati con una o più stazioni secondarie.

- Passare nel registro **GRUPPI**.
- Toccare l'icona  o (**NUOVO GRUPPO**) per creare un nuovo gruppo.
- Selezionare cosa si desidera creare, un **Gruppo luci** o un **Gruppo motori** (criterio di collegamento 1).
- Assegnare un nome al gruppo.
- Toccare l'icona , per aggiungere i carichi al gruppo.
- Selezionare il carico (ad es. per lo schema 3/6) o i carichi (ad es. per il comando centralizzato) che si desiderano collegare a una stazione secondaria.
- Toccare **[SALVA]**.



- Toccare **(+ Assegnare il tasto stazioni secondarie)**.  
Le retroilluminazioni dei tasti delle stazioni secondarie possibili lampeggiano in giallo.<sup>1)</sup>



- Sulla stazione secondaria desiderata premere ora il tasto lampeggiante in giallo con il quale si desidera comandare i carichi. L'ID del tasto viene visualizzato sul display.
- È possibile assegnare il gruppo a un'ulteriore stazione secondaria, ripetendo semplicemente la procedura.
- Toccare l'icona ← per ritornare al gruppo.
- Toccare **Memorizza** per collegare la/le stazione/i secondaria/e con i carichi.


<sup>1)</sup> Se il tasto di una stazione secondaria non lampeggia in giallo, significa che è già stato collegato con il magnete alle stazioni principali. Queste stazioni secondarie non possono essere collegate nuovamente con l'app Wiser eSetup.

## [6] Definire le scene

Consigliamo di consegnare l'impianto al cliente dopo aver assegnato una scena ben definita a ciascun tasto per scene integrato. L'utente potrà poi apportare le modifiche desiderate.

Nell'app di Wiser sono già predefinite le scene standard «Spegni tutte le luci», «Tutte le tapparelle SU» e «Tutte le tapparelle GIÙ».

- Passare nel registro **SCENE**.
- Toccare (**NUOVA SCENA**) per creare una nuova scena.
- Selezionare un tipo di scena.
- Se si desidera, assegnare alla scena un altro nome.
- Toccare l'icona  per aggiungere i carichi.
- Selezionare il/i carico/carichi che si desiderano collegare nella scena.
- Toccare **Fine**.




- Portare ora ogni carico selezionato nello stato desiderato per la scena. Toccare il relativo carico e comandarlo con gli elementi di comando. Per le tapparelle, attendere che le stesse raggiungano la posizione desiderata prima di chiudere la finestra della relativa azione.

### Avvertenza:

Per le tapparelle, impostare prima il passo nelle **Impostazioni del dispositivo** prima di salvare le scene.

- Toccare **(+ Assegnare il tasto per scene)**.

Le retroilluminazioni di tutti i tasti per scene lampeggiano ora in viola.<sup>2)</sup>



- Sulla pulsantiera desiderata premere ora il tasto per scene lampeggiante in viola con il quale la scena dovrà essere attivata. L'ID del tasto viene visualizzato sul display.
- Toccare **Salva** per trasferire la scena sul pulsante scene.

Le scene standard possono essere assegnate a un tasto per scene toccando la scena e successivamente **Modifica**.

Toccare **Modifica elenco** se si desidera eliminare determinati carichi dalla scena o aggiungerli, ad es. può darsi che una tenda da sole del balcone non sia coinvolta nella scena standard «Tutte e tapparelle SU».

<sup>2)</sup> Se il tasto per scene non lampeggia in viola, significa che è già stato collegato con il magnete con alle stazioni principali. Se un apparecchio WLAN è integrato nel sistema, i tasti per scene possono essere assegnati solo con l'app Wiser eSetup. Questo permette al vostro cliente di creare scene con l'app Wiser Home Scollegare di nuovo la stazione principale (o più stazioni principali) dal tasto per scene(→ [pagina 48](#)).

## [7] Completare l'impianto

Quando risulteranno collocati e configurati tutti i carichi, collegate le stazioni secondarie e assegnati i pulsanti scene, l'impianto potrà essere completato e consegnato al cliente.

- Toccare in alto a destra l'icona del menu ●●●.
  - Toccare **↑ Completare**.
  - A questo punto viene eseguita una verifica automatica del sistema. Viene verificato:
    - se tutti i carichi sono stati assegnati a un locale,
    - se per tutte le tapparelle è stata inizializzata la posizione di fine corsa,
    - se tutte le tapparelle sono state assegnate a una tipologia.
    - se è installato un solo apparecchio WLAN.
  - Toccare **[COMPLETARE]** se tutte le premesse risultano soddisfatte.
  - Se l'apparecchio WLAN è stato integrato nella rete domestica WLAN del cliente, selezionare l'opzione **Rimanere sulla rete WLAN attuale**. In questo modo per il cliente è più facile rilevare l'abitazione (→ [pagina 59](#)).
- Se l'apparecchio WLAN è stato integrato in una rete WLAN temporanea, selezionare l'opzione **Modalità Punto di accesso**. In questo modo l'apparecchio WLAN viene riavviato e rimosso dalla rete WLAN. Se non si esegue questa operazione, il cliente non potrà collegarsi all'apparecchio WLAN durante il rilevamento. Toccare **[AVANTI]**.
- Scegliere se si vuole creare il rapporto adesso (**[GENERARE REPORT]**) o più tardi (**Ignorare report**). Il rapporto viene creato al più tardi quando è disponibile una connessione a Internet mentre l'app è aperta (tramite rete WLAN o radio mobile).

L'impianto verrà ora spostato negli impianti completati.




Toccare ●●● e successivamente **↶ Riaprire l'impianto** qualora si desiderasse lavorare nuovamente sull'impianto. In questo modo ci si ritroverà nuovamente nello stato «in corso di preparazione».

Per apportare modifiche all'impianto, occorre collegarsi all'apparecchio WLAN o alla rete domestica WLAN del cliente tramite le impostazioni WLAN del dispositivo mobile, a seconda dello stato di rete dell'apparecchio WLAN. Per l'accesso alla rete domestica WLAN, occorrono il consenso e i dati di accesso del cliente.

## [8] Consegnare l'impianto al cliente

Quando si completa l'impianto, viene generata una Documentazione di Installazione, che si riceve in formato PDF sul proprio dispositivo mobile. Tale documento contiene tutte le informazioni importanti sull'impianto.



Consegnate il documento al cliente, in formato elettronico o, ancor meglio, in formato cartaceo.

Avvertenza:

- Qualora si aiuti il cliente a integrare l'apparecchio WLAN nella sua rete domestica WLAN, non bisogna farlo con l'app Wisier Home sul proprio dispositivo mobile. La messa in funzione deve essere effettuata utilizzando l'account myFeller del cliente sul suo dispositivo mobile.

## Cosa fare se ...



Un documento separato come supporto per la risoluzione di eventuali domande o problemi è reperibile in Internet.

[www.feller.ch/download](http://www.feller.ch/download)

## Funzioni di reset

### Funzioni di reset app Wiser eSetup

Con le funzioni di reset dell'app Wiser eSetup è possibile riavviare l'apparecchio WLAN o ripristinare l'impianto in modo graduale.

- Toccare in alto a destra l'icona del menu ●●●.
- Toccare  **Apparecchio WLAN**.
- Scorrere verso il basso e toccare **Ripristina**.
- Avviare una delle seguenti funzioni:

#### **Riavviare**

L'apparecchio WLAN si riavvia. Tutti i dati restano invariati. (corrisponde al reset HW ● verde)

#### **Sostituire l'apparecchio WLAN**

Viene avviato il flusso di lavoro per la sostituzione HW dell'apparecchio WLAN (ad es. da gen. A a gen. B).

Osservare che, al momento, vengono ripristinati solo locali e carichi. Le scene e i gruppi devono essere creati di nuovo. Ottenere una panoramica dell'installazione attuale e ripristinare l'impianto allo stato in cui si trovava prima della migrazione.

#### **Reset della rete**

L'apparecchio WLAN viene scollegato dalla rete WLAN e si ritrova nuovamente nella modalità Punto di accesso. A questo punto è necessario ricollegare l'app direttamente con l'apparecchio WLAN. (corrisponde al reset HW ● blu)

#### **Reset del sistema**

L'impianto viene riportate nello stato precedente la messa in funzione. Su **tutti** gli apparecchi collegati a **K+** vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica. **TUTTE le impostazioni, comprese quelle eseguite con il magnete, vengono cancellate.**


Usare questa funzione solo per resettare completamente il sistema. Non c'è fallback, bisogna configurare di nuovo l'impianto da zero.

### Funzioni di reset hardware dell'apparecchio WLAN

Se non è più possibile collegare l'app all'apparecchio WLAN, quest'ultimo può anche essere riavviato manualmente o disconnesso dalla rete.

- Smontare il set di copertura (→ [pagina 38](#) \*).


Il LED (2) indica lo stato di rete dell'apparecchio WLAN.



- turchese: **Punto di accesso**. Il dispositivo è un punto di accesso (AP) WLAN.
- blu: **Connessione**. Il dispositivo cerca di collegarsi con una rete tramite WLAN.
- verde: **Rete**. Il dispositivo è collegato con una rete tramite WLAN.

Tenendo premuto il tasto Reset (1) è possibile selezionare la funzione. Il colore del LED cambia ogni 5 secondi da verde a blu e poi a rosso.

- Tenendo premuto il tasto Reset (1) è possibile selezionare la funzione. Il colore del LED cambia ogni 5 secondi da verde a blu e poi a rosso.



- verde: L'apparecchio WLAN si riavvia. Tutti i dati restano invariati.
- blu: L'apparecchio WLAN viene scollegato dalla rete WLAN e si ritrova nuovamente nella modalità Punto di accesso. A questo punto è necessario ricollegare l'app direttamente con l'apparecchio WLAN.
- giallo: Destinato all'uso futuro. Attualmente come rosso: **Tutte le impostazioni vengono eliminate**
- rosso: L'apparecchio WLAN viene riportato allo stato di fornitura. **Tutte le impostazioni** che sono state configurate con l'app Wiser eSetup **vengono eliminate**, mentre restano invariate le impostazioni effettuate con il magnete.
- Tenere premuto il tasto Reset (1) finché il LED (2) non si accende nel colore desiderato e rilasciarlo per avviare la funzione o, se il LED non si accende, annullare l'operazione.

A seconda dello stato del FW, la procedura sopra descritta può variare. Per essere certi di non resettare completamente l'apparecchio WLAN, rilasciare il tasto di reset quando si illumina in **verde** o in **blu**.

### Forza un riavvio

Qualora l'apparecchio WLAN non dovesse agire, è possibile forzare un riavvio estraendo per un attimo il modulo di comando dall'unità funzionale (si toglie la corrente) e reinserendolo.

\*) Se non è noto dove è installato l'apparecchio WLAN: Scollegare brevemente l'alimentazione dall'anello di distribuzione. L'apparecchio WLAN lampeggia per circa 1 minuto.



# L'app Wiser Home

Controllo intuitivo – sempre e ovunque



Con Wiser by Feller luce e tapparelle sempre sotto controllo. Sia da casa che a distanza, il controllo intelligente con l'app Wiser Home vi offre il massimo comfort di comando del vostro impianto domestico.

## Avvertenza:

L'app Wiser Home viene sviluppata in continuazione e adattata alle vostre esigenze. Pertanto, le seguenti spiegazioni possono differire leggermente da quelle della propria versione attuale dell'app. Tuttavia, le singole procedure restano sostanzialmente uguali.

## Preparativi

L'app Wiser Home per dispositivo mobile può essere scaricata gratuitamente dallo store online. È disponibile per dispositivi Apple e Android.



## Account myFeller

Per poter controllare l'impianto domestico con l'app Wiser Home, occorre un account myFeller per scopi **privati**. Tramite questo account, l'utente e gli altri coinquilini possono accedere all'abitazione. Ne consegue che è possibile utilizzare **1 solo account myFeller** per ogni impianto.

**Comunicare i dati di accesso (e-mail, password) dell'account myFeller esclusivamente a persone fidate.**

## Registrazione

Se non si dispone ancora di un account myFeller per scopi **privati**, al primo accesso verrà chiesto di iscriversi alla piattaforma di registrazione Feller.

Inserite i dati richiesti, leggete l'informativa sulla protezione dei dati della Schneider Electric AG e seguite le indicazioni.

Schneider Electric si impegna a proteggere la vostra sfera privata e i vostri dati personali. Tutti i dati sensibili vengono memorizzati in un archivio dati sicuro con sede nell'UE.

## La prima volta collegarsi all'impianto

Il vostro elettricista ha già provveduto ad eseguire le impostazioni necessarie sul vostro impianto. Per poter comandare la vostra casa con l'app Wiser Home, è necessario collegare una sola volta Wiser by Feller alla rete WLAN domestica. In questo modo si diventerà proprietari dell'impianto e si potrà usarlo e configurarlo.

Per consentire l'accesso all'impianto ad altre persone, consultare → [pagina 63](#).

### Premesse:

- Sulla rete WLAN domestica deve essere attivata la banda a 2,4 GHz 802.11b/g/n.
- L'impianto **non deve essere** collegata a una rete ospite WLAN eventualmente impostata.

Osservare anche le avvertenze di sicurezza WLAN → [pagina 64](#)

### Aggiungi casa

Accertarsi che il dispositivo mobile sia collegato alla rete WLAN domestica e avviare l'app Wiser Home. Dopo aver effettuato l'accesso, l'app illustrerà il processo di messa in funzione in pochi passi. In ogni caso, seguire le istruzioni dell'app.

### Avvertenze:

- Se l'elettricista ha già integrato l'apparecchio WLAN nella rete domestica WLAN, verrà chiesto di accettarlo (wiser-xxxxxxx).
- In caso contrario, verrà chiesto di effettuare il collegamento all'apparecchio WLAN.
  - Posizionarsi nelle vicinanze dell'apparecchio WLAN. La posizione dell'apparecchio WLAN è annotata nella Documentazione di Installazione. \*)
  - A seconda del sistema operativo del proprio dispositivo mobile, è possibile stabilire una connessione manualmente e/o scansando il codice QR.

Il codice QR è riportato su un'etichetta nell'armadio di distribuzione. Qualora il codice QR non sia presente, rivolgetevi al vostro elettricista o al padrone di casa.




La **password** per il collegamento manuale è riportata sull'etichetta sotto il codice QR.

- Osservare le avvertenze e le spiegazioni sull'accesso ospite → [pagina 63](#).

\*) Se non si conosce la posizione dell'apparecchio WLAN: solitamente, l'apparecchio WLAN è installato vicino alla presa multimediale o alla presa VoIP, cioè nei pressi del router WLAN. È possibile verificarlo nelle impostazioni Wi-Fi del proprio dispositivo mobile. Se la potenza del segnale di "wiser-xxxxxxx" è ottima 📶, significa che si è vicini.

## Home

Iniziate subito a comandare il vostro impianto. Con Wisery by Feller la vostra casa sarà una casa connessa.



La schermata Home è quella che vi consente di eseguire le azioni preferite nel modo più rapido. Inserite su questa schermata le scene e le funzioni preferite, così potrete richiarle rapidamente in tutta semplicità.

Potrete attivare le scene preferite tramite internet, anche da fuori casa.

## Impostazioni

Selezionare la propria casa nelle impostazioni e personalizzare lo sfondo della schermata iniziale a proprio piacimento. Oltre alle tre immagini standard è possibile selezionare nelle impostazioni anche uno sfondo a propria scelta.

- Scattate una foto con **Scattare foto**  
– OPPURE –  
Con **Seleziona dalla galleria** selezionate un'immagine dalla galleria fotografica del vostro dispositivo mobile.

### E c'è di più

Avrete il vostro impianto sempre sotto controllo.

- **Apparecchio WLAN**  
Informazioni sul tuo apparecchio WLAN. Qualora la struttura della vostra rete subisse modifiche, potrete scollegare l'apparecchio WLAN Wisery dalla vecchia rete.
- **Sostituzione della WLAN**  
Il router WLAN deve essere sostituito? Nessun problema, l'app Wisery Home offrirà tutto il supporto necessario per questa procedura → [pagina 64](#).
- **Accesso ospite**  
Permette alle persone di azionare luci e tapparelle tramite la rete WLAN domestica. Avvertenze e spiegazioni → [pagina 63](#).
- **Caratteristiche della placca frontale**



Tutti gli interruttori Wisery per luce e tapparelle sono illuminabili. Scegliere se i tasti devono illuminarsi nello stato commutato (*se attivo/controllo*), nello stato non commutato (*se inattivo/orientamento*) o in entrambi (*permanente*). Specificare il tipo e la luminosità dell'illuminazione, oltre al colore.

- **Ripristinare**  
La vostra configurazione non vi piace più? Ripristinate lo stato iniziale ed eseguite la riconfigurazione ex novo.
- **[RIMUOVERE CASA]**  
Utilizzato per lavori di supporto (cambio del router, modifiche da parte del proprio elettricista).

## Funzioni


Tenete sotto controllo il vostro impianto e comandate tutte le luci e le tapparelle.



La schermata Funzioni è la vostra centralina di comando.

Nella vista *Tutte le funzioni* basta uno sguardo per vedere in ogni locale se è rimasta una luce accesa da qualche parte o una tapparella è abbassata.

Con ●●● è possibile rinominare un locale.




Nella vista *Tipi* sono visualizzate tutte le funzioni dello stesso tipo.

Con è possibile azionare contemporaneamente tutte le luci, tapparelle o altro (ad es. le prese collegate) all'interno di un locale.

### Comandare le funzioni

Ogni funzione – luce o tapparelle – può essere comandata con gli elementi di comando sia direttamente nella vista del locale, sia nella vista particolareggiata.

Basta toccare la funzione per ottenere la vista particolareggiata.




Contrassegnate le vostre funzioni preferite con **Preferita/a** per visualizzarle sulla schermata Home.

Con **Configura** è possibile

- impostare l'illuminazione dei tasti del relativo interruttore;
- rinominare la funzione;
- eseguire eventuali impostazioni del dispositivo per le utenze comandate.

## Scene

La vostra casa nella giusta luce. Create scene ricche di atmosfera che potrete attivare con un semplice tocco.



Le scene consentono di attivare contemporaneamente varie funzioni.

Le scene standard come «Spegni tutte le luci», «Tutte le tapparelle SU» e «Tutte le tapparelle GIÙ» sono già predefinite.


Contrassegnate le vostre funzioni preferite con ☆ per visualizzarle sulla schermata Home.

Fate scorrere una scena verso sinistra per elaborarla con ✎ o per eliminarla con 🗑️.

### Creare una scena

Creazione di scene personalizzate.

- Toccate l'icona ⊕ e selezionate un tipo di scena.
- Assegnate un nome alla scena, ad es. *Telesore*.
- Toccate l'icona ⊕ e selezionate le funzioni desiderate.




- Portate ora ciascuna funzione con gli elementi di comando nello stato desiderato per la scena. Nel caso delle tapparelle, attendere finché le tapparelle non hanno raggiunto la posizione desiderata.
- Con ✎ *Modifica elenco* è possibile aggiungere ulteriori funzioni (ad es. la lampada a stelo) o disattivare quelle che non servono.
- Toccate *Salva* se siete soddisfatti delle impostazioni delle funzioni.

Un tipo di illuminazione vi soddisfa?

Salvatela come scena, così potrete richiamarla in qualsiasi momento.

Non avete lo smartphone a portata di mano? È possibile creare un'atmosfera suggestiva anche senza app.




### Assegnare la scena a un tasto per scene

Ogni scena da voi creata può essere richiamata anche premendo un tasto per scene.

- Create una nuova scena.
- OPPURE –
- Trascinate la scena desiderata verso sinistra e toccate ✎.
- Toccate ⊕ *Aggiungi azione*.
- Selezionate 🗑️ *Tasto per scena*.

A questo punto la luce viola di tutti i tasti per le scene inizierà a lampeggiare.



- Sull'interruttore desiderato premete il tasto per scene che lampeggia in viola che volete utilizzare per comandare la scena. L'ID del tasto verrà visualizzato sul display.
- Toccate *Salva* per assegnare la scena al tasto.

Ogni giorno lo stesso rituale?


Con l'azione ⌚ *Temporizzatore* potete anche creare un temporizzatore in grado di attivare la scena in modo affidabile.

Occorre attivare manualmente la simulazione di presenza quando si esce?

Per fare ciò, bisogna integrare la simulazione di presenza in una scena e assegnarla a un tasto per scene, ad esempio all'ingresso di casa.

## Temporizzatori

Liberatevi dalla routine quotidiana o fate credere di essere a casa per scoraggiare eventuali intrusioni indesiderate.




Le singole funzioni (luce o tapparelle) o le scene vengono attivate tramite il temporizzatore all'ora specificata.

Disattivate i temporizzatori impostati che non vi servono più, oppure trascinateli verso sinistra per eliminarli con

### Impostazione dei temporizzatori

Automatizzate la vostra presenza in casa.

- Toccate l'icona
- Selezionate **Crea nuovo**.  
– OPPURE –  
Selezionate **Importa da temporizzatori di simulazione**.  
In questo caso potete utilizzare come temporizzatori di automazione quelli che avete creato in modo specifico per la simulazione di presenza.
- Attribuite un nome al vostro temporizzatore, ad es. sveglia.
- Toccate **Selezione l'ora**.
- Stabilite a scelta o un orario fisso o un orario in funzione della posizione del sole (cfr. funzione astronomica) e selezionate i giorni della settimana in cui deve essere attivato il temporizzatore.
- Toccate **Imposta** per caricare l'orario.
- Toccate **Aggiungi azione** e scegliere se controllare singole funzioni o attivare una scena.



- Selezionare la funzione o le funzioni corrispondenti e premere **Avanti**. Portare ogni funzione selezionata allo stato desiderato.  
– OPPURE –  
Premere la scena desiderata.
- Per le funzioni è possibile impostare un orario in cui l'azione deve terminare con l'opzione **FINE A**<sup>1)</sup> (ad es., accendere l'illuminazione esterna 30 minuti dopo il tramonto e spegnerla alle 22:15).

- Toccate **Salva** per concludere l'impostazione del temporizzatore.

### Note esplicative sui temporizzatori

- <sup>1)</sup> Accertarsi che gli orari di accensione dei temporizzatori con funzione astronomica cambino parallelamente al tramonto o all'alba. In determinate circostanze, in alcuni periodi dell'anno, le accensioni potrebbero sovrapporsi (spento prima di acceso).
- I temporizzatori vengono programmati e attivati/disattivati con l'app Wisier Home. Gli orari di attivazione/disattivazione e i dati necessari per la funzione astronomica sono memorizzati nell'apparecchio WLAN e funzionano autonomamente. Non occorre alcun collegamento all'app Wisier Home.

## Simulazione di presenza

Fate in modo che la casa sembri abitata anche quando siete assenti.



Definite una serie di azioni quanto più realistiche possibili, dando così l'impressione di essere a casa. Al resto ci penserà l'app Wisier Home.

Con la simulazione di presenza attivata, le scene entrano in funzione in modo sfalsato nel tempo (alternanza da 0 a 20 minuti)<sup>1)</sup> in modo tale da evitare che si possa rilevare un'eccessiva regolarità.

Se un temporizzatore non vi serve, trascinatelo verso sinistra per eliminarlo con

### Creazione della simulazione di presenza

Confondete eventuali intrusi indesiderati.

- Sulla schermata Temporizzatori, toccate **Simulazione di presenza**.
- Toccate l'icona
- Selezionate **Crea nuovo**.  
– OPPURE –  
Selezionate **Importa da temporizzatori di automazione**.  
Caricate nella simulazione di presenza dei temporizzatori già esistenti. Così non dovrete definirli di nuovo.
- Assegnate un nome ai temporizzatori e procedete come nel caso dell'automazione.


### Alcune avvertenze

- <sup>1)</sup> Per evitare la sovrapposizione delle operazioni di commutazione (ad esempio, luce spenta prima dell'accensione), l'orario di commutazione successivo per le stesse funzioni dovrebbe essere impostato almeno 25 minuti dopo.
- La simulazione di presenza può ridurre il rischio di intrusione, ma non offre una protezione completa. Bisognerà naturalmente rispettare anche altre regole fondamentali come svuotare regolarmente la cassetta della posta, impostare il trasferimento di chiamata ecc.
  - Affinché la messinscena funzioni, la sequenza temporizzata deve essere quanto più veritiera possibile. Tenete conto che i comportamenti cambiano a seconda della stagione. Anche durante il fine settimana la routine quotidiana è diversa rispetto agli altri giorni della settimana.
  - Integrate nella simulazione della routine anche le lamelle a pacco e/o gli avvolgibili. Dato che non potete prevedere le condizioni meteorologiche che si verificheranno durante la vostra assenza, è consigliabile non inserire nella simulazione le tende da sole. Una tenda da sole abbassata in caso di temporale può destare sospetti.
  - È anche possibile utilizzare la simulazione di presenza in una scena e quindi assegnarla a un tasto per scene.

- L'apparecchio WLAN ha una riserva di funzionamento di 20 minuti. In caso di interruzione di corrente inferiore ai 20 minuti, i temporizzatori continuano a funzionare normalmente, mantenendo l'ora esatta. In caso di interruzione di corrente prolungata, l'apparecchio WLAN rileva l'ora esatta tramite un server in internet (server NTP). Una volta ripristinata la corrente i temporizzatori continuano a funzionare come d'abitudine.

## 🕒 Funzione astronomica

Adeguatevi alle stagioni e alle ore di luce delle giornate.



### Funzione astronomica

Con la funzione astronomica potete adeguare gli orari di attivazione alla lunghezza delle giornate a seconda della stagione. Ad esempio, in autunno le giornate si accorciano, quindi le azioni verranno eseguite più tardi la mattina e prima la sera. La misura in cui le giornate si accorciano in autunno e si allungano in primavera è memorizzata nell'apparecchio WLAN.

### Modalità di funzionamento

L'inizializzazione della funzione astronomica avviene stabilendo un'ora di un giorno qualunque che si ritiene «giusta» per l'attivazione. La differenza tra l'ora impostata e il sorgere del sole effettivo ☀️ o il tramonto 🌄 funge da valore base per il calcolo degli orari futuri. A partire da questo momento l'azione verrà sempre eseguita in presenza più o meno della stessa luminosità esterna lungo tutto l'arco dell'anno.

Esempio:

Il 1° marzo programmate un temporizzatore per una luce esterna. L'illuminazione si deve accendere **15 minuti** dopo il tramonto, in modo tale che non vi troviate al buio nell'area circostante l'abitazione.



- La funzione astronomica indica che il 1° marzo il tramonto avverrà 🌄 alle ore 18:11 (a Horgen, in Svizzera). Sulla base di tale indicazione, impostate l'orario di accensione alle 18:26 (18:11 + 0:15).
- Per ogni giorno successivo l'ora di accensione verrà calcolata partendo dall'orario del tramonto più 15 minuti. Cioè la luce si accenderà il 21 giugno alle 21:40 (21:05 + 0:15), il 2 settembre alle 20:18 (20:03 + 0:15) e il 12 dicembre alle 16:50 (16:35 + 0:15).

### Legenda

- ☀️ Tramonto, il sole scompare all'orizzonte
- 1 Passaggio all'ora legale (CEST), l'ultima domenica di marzo
- 2 Passaggio all'ora solare (CET), l'ultima domenica di ottobre
- 3 Crepuscolo serale, durante il crepuscolo civile (durata media circa 40 minuti) si può ancora leggere senza luce artificiale
- 4 Crepuscolo mattutino
- ☀️ Sorgere del sole, il sole si alza superando la linea dell'orizzonte

## 👤 Opzioni di accesso

Tutto sotto controllo con l'app Wiser Home, sempre e ovunque.



### Proprietari

È stata effettuata la registrazione a myFeller e l'impianto è stato integrato nella rete domestica WLAN con il proprio dispositivo mobile. In questo modo si è diventati proprietari dell'impianto ed è possibile decidere quali persone possono accedervi.

### Comproprietari

Per le persone fidate che possono usufruire della comodità dell'app Wiser Home.

- Collegare il dispositivo mobile alla rete WLAN domestica.
- Aprire l'app Wiser Home e premere 🧑🏠 **Login** nella schermata di benvenuto.
- L'accesso è possibile con l'account myFeller esistente (con cui è stato rilevato l'impianto) (➔ [pagina 59](#)).
- Attendere il completo caricamento dei dati dell'impianto.

Con questo dispositivo mobile possono ora essere utilizzate tutte le funzioni, a condizione che il dispositivo mobile sia collegato alla rete WLAN domestica. Non è più necessario effettuare il login una seconda volta.

### 🧑🏠 Accesso ospiti <sup>1)</sup>

Per i coinquilini/ospiti che possono solo utilizzare l'impianto ma non apportare modifiche alla configurazione (scene, temporizzatore).

- Collegare il dispositivo mobile alla rete WLAN domestica.
- Aprire l'app Wiser Home e premere **Accesso ospite** nella schermata di benvenuto.
- Premere **[AVANTI]**.
- Attendere il completo caricamento dei dati dell'impianto.

Con questo dispositivo mobile possono ora essere comandate le luci e le tapparelle, a condizione che il dispositivo mobile sia collegato alla rete WLAN domestica.

Adottare cautela nel fornire autorizzazione di accesso alla propria rete Wi-Fi domestica. Se è attivo l'accesso ospiti, diverse persone possono controllare le tapparelle, il che rappresenta un rischio per la sicurezza. Osservare anche le avvertenze di sicurezza WLAN.

### Accesso remoto

Attraverso il cloud del proprio account myFeller, avete un accesso limitato alla vostra casa, anche se non si è connessi alla rete WLAN domestica. Per questo basta effettuare l'accesso all'account myFeller.

Con l'attuale versione dell'app Wiser Home, è possibile attivare esclusivamente le scene preferite sulla schermata Home (compresa l'attivazione/disattivazione della simulazione di presenza).

Le funzioni che non sono attualmente disponibili sono disattivate in grigio.

## 📶 Avvertenze sulla sicurezza della rete WLAN

La sicurezza della propria rete WLAN ha la massima priorità. Proteggere la propria rete domestica WLAN e il proprio impianto domestico da influssi non autorizzati. A tal fine, riportiamo qui alcune avvertenze.

### Premesse

Per la rete domestica si consigliano le seguenti impostazioni e caratteristiche (solitamente corrispondono alle impostazioni di fabbrica e alle caratteristiche dei router WLAN disponibili in commercio ecc.):

- Banda 2,4 GHz 802.11b/g/n attivata
- Impostazione "DHCP": il router assegna dinamicamente l'indirizzo IP; l'apparecchio WLAN riceve automaticamente un indirizzo IP
- Impostazione "Auto-Kanal": il canale WLAN ideale viene impostato automaticamente
- Uso della più recente versione del firmware
- Protocolli IP richiesti: HTTP TCP-Port 80, HTTPS SSL/TLS-Port 443, MDNS UDP-Port 5353, NTP UDP-Port 123, MQTT TCP-Port 8883

### Impostazioni consigliate per il router WLAN

Per una maggiore sicurezza raccomandiamo di effettuare le seguenti impostazioni per il proprio router WLAN e/o per il proprio access point WLAN

- Wisery by Feller supporta WPA2 come standard di codifica WLAN. Per la codifica WLAN, usate WPA2 o una modalità che supporti anche WPA2.
- Verificare che il firmware del router sia sempre aggiornato.
- Utilizzare password sicure sia per l'accesso come amministratore al proprio router, sia per l'accesso alla rete WLAN. Le avvertenze sono riportate qui sotto.

Per sapere come raggiungere la pagina di configurazione del router, consultare il manuale dell'apparecchio.

### Password

Scegliere password sicure è fondamentale per proteggere la propria rete domestica WLAN da attacchi informatici.

- Modificare **immediatamente** la password standard della propria rete WLAN alla prima messa in servizio e dopo un reset in fabbrica.
- Non riutilizzare mai le password.
- Le password devono avere una lunghezza minima di 8 caratteri, come prescritto dallo standard WPA. Raccomandiamo **almeno 20** caratteri.
- Utilizzare lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali, e mescolarli fra loro.
- Evitare parole facilmente reperibili nel vocabolario. Prediligere frasi d'accesso con parole imprevedibili (ad es. in dialetto) o stringhe di caratteri casuali.
- Non utilizzare combinazioni o tasti adiacenti.

Maggiori informazioni sulla sicurezza delle password sono reperibili in Internet, ad es. al sito [passwordcheck.ch](http://passwordcheck.ch)

### Aggiornamento del sistema Wisery by Feller

L'app Wisery Home sul proprio dispositivo mobile avverte l'utente non appena vi sono aggiornamenti disponibili. Utilizzare solo questo meccanismo di aggiornamento per i propri apparecchi Wisery by Feller. Raccomandiamo di mantenere i propri apparecchi Wisery by Feller e altri apparecchi di rete aggiornati durante l'intero ciclo di vita.

## 🔄 Sostituzione di un router WLAN

Con il tempo, il router WLAN potrebbe dover essere sostituito. Ciò può essere dovuto all'utilizzo di un nuovo apparecchio, al cambio di provider Internet o alla sostituzione del router WLAN perché difettoso. L'app Wisery Home offrirà tutto il supporto necessario per questa procedura:


- Sulla schermata Home toccare .
- Selezionare la tua casa.
- Toccare  **Sostituzione della WLAN**.
- Premere l'opzione selezionabile nella propria situazione.
- Seguire le istruzioni dell'app.

## 🔄 Messa fuori servizio

Eseguire con  **Ripristinare** un reset di fabbrica sul proprio apparecchio WLAN Wisery prima di rimuoverlo definitivamente dalla propria rete domestica WLAN. In questo modo, tutti i dati salvati verranno eliminati e Wisery by Feller verrà ripristinato allo stato in cui si trovava alla consegna dell'impianto da parte dell'elettricista specializzato.

- Sulla schermata Home toccare .
- Selezionare la tua casa.
- Toccare  **Ripristinare**.
- Toccare  **Apparecchio WLAN**.
- Scorrere verso il basso e toccare **Reset**.
- Toccare  **Reset della rete**.
- Sulla schermata della casa toccare **[RIMUOVERE CASA]**.

L'apparecchio WLAN è ora di nuovo in modalità Access Point e non può più essere utilizzato tramite la rete WLAN domestica.



# Dati tecnici

## Dati tecnici generali

Tutti apparecchi Wisier sono alimentati da conduttori neutro e polari. La comunicazione con Wisier avviene tramite il filo di comunicazione K+ e il conduttore neutro. In questo modo, a differenza delle installazioni convenzionali, viene posato solamente un filo a K+ supplementare. Feller AG suggerisce la posa del filo T bianco e rosso da 1,5 mm<sup>2</sup> (E-No 333 999 000) come filo di comunicazione.

La misurazione della resistenza di isolamento  $R_{so}$  nelle prove delle installazioni per apparecchi a bassa tensione non presenta specifiche peculiarità.

Tipo di protezione	IP20, montaggio a secco IP55, NEVO
Condizioni ambientali	
– Temperatura ambiente	IP20: da -5 °C a +45 °C IP55: da -25 °C a +50 °C
– ... di immagazzinaggio	da -25 °C a +70 °C
– Umidità relativa	<95%, senza rugiada
Collegamenti	morsetti a innesto 1,5–2,5 mm <sup>2</sup>
Fusibile	nessuno, dispositivo di protezione da sovracorrente a monte 16 A
Dimensioni (L x H)	58 x 55 mm
Profondità di montaggio	36 mm

Gli sganciatori si trovano di lato e l'ingresso dei fili avviene da dietro.



Per un montaggio più semplice, si consigliano scatole ad incasso grandi.

Introdurre i tubi sul retro della scatola ad incasso, dato che i morsetti a innesto sono posizionati sul retro dell'apparecchio.

Una panoramica delle scatole ad incasso consigliate per un montaggio rapido e agevole è disponibile in internet

[www.feller.ch/wisier/scatoleadaincasso](http://www.feller.ch/wisier/scatoleadaincasso)

## Comandi

I tasti dei set di copertura sono illuminabili con i LED integrati. La tipologia di illuminazione – orientamento o stato – può essere impostato durante la messa in funzione. Il colore dell'illuminazione dei tasti è configurabile con l'app Wisier eSetup o con l'app Wisier Home (l'impostazione di fabbrica è il bianco).

### Dati tecnici

Potenza assorbita	
– Modulo di comando	0,3 W
– Illuminato	ulteriori 0,3 W

## Comando con modulo di comando WLAN

Il modulo di comando WLAN costituisce l'interfaccia tra l'installazione elettrica Wisier by Feller e la rete domestica.



Indicazione di stato del LED:

- turchese: **Punto di accesso.** Il dispositivo è un punto di accesso (AP) WLAN.
- blu: **Connessione.** Il dispositivo cerca di collegarsi con una rete tramite WLAN.
- verde: **Rete.** Il dispositivo è collegato con una rete tramite WLAN.

### Dati tecnici

Potenza assorbita	
– Modulo di comando	1,0 W
– Illuminato	ulteriori 0,3 W
WLAN	2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Protocolli di sicurezza	WPA2
Protocolli IP richiesti	HTTP TCP porta 80 HTTPS SSL/TLS porta 443 MDNS UDP porta 5353 NTP UDP porta 123 MQTT TCP porta 8883

### Avvertenze:

- L'apparecchio Wisier con il modulo di comando WLAN non deve essere montato dietro a un telaio di copertura EDIZIOdue prestige di metallo (0A, 0C, 0D, 0G, 0J, 0K).
- Il modulo di comando WLAN può surriscaldare leggermente il set di copertura. Ciò è normale e non influisce sulla funzionalità o sulla sicurezza dell'apparecchio.
- Se il modulo di comando WLAN viene montato su un variatore universale LED, il carico massimo si riduce a 200 VA nella versione 1 canale e a 100 VA per canale nella versione 2 canali.

Panoramica delle infrastrutture di comando per le singole unità funzionali:

→ "Panoramica dell'assortimento" a pagina 73.

## Interruttore 1 canale 3401...

L'interruttore Wiser 1 canale è impiegato per accendere e spegnere due fonti luminose a LED, lampade alogene BT, lampade a risparmio energetico e tubi fluorescenti dotati di alimentatore elettronico (AE).

Ogni interruttore Wiser 1 canale può essere collegato alle stazioni secondarie Wiser come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale interruttore 1 canale 3401.B.BAE



#### Dati tecnici


Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Uscita	10 A
Potenza assorbita	0,5 W

#### Tipi di carico

	Fonte luminosa a LED	200 VA
	Lampade alogene BT con trasform.convenzionale	1500 VA
	Lampade alogene BT con trasform. elettronico	600 VA
	Lampada a risparmio energetico	600 VA
	Alimentatori elettronici (AE)	600 VA
	Carico ohmico	2300 W

#### Schema

Unità funzionale da dietro



#### Collegamenti

↓	Uscita commutata
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Interruttore 2 canali 3402...

L'interruttore Wiser 2 canali è impiegato per accendere e spegnere due fonti luminose a LED indipendenti, lampade alogene BT, lampade a risparmio energetico e tubi fluorescenti dotati di alimentatore elettronico (AE).

Ogni interruttore Wiser 2 canali può essere collegato alle stazioni secondarie Wiser come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale interruttore 2 canali 3402.B.BAE



#### Dati tecnici


Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Uscita	ogni uscita 10 A
	Totale uscite 1 + 2: max 16 A
Potenza assorbita	0,5 W

#### Tipi di carico (per canale)

	Fonte luminosa a LED	200 VA
	Lampade alogene BT con trasform.convenzionale	1500 VA
	Lampade alogene BT con trasform. elettronico	600 VA
	Lampada a risparmio energetico	600 VA
	Alimentatori elettronici (AE)	600 VA
	Carico ohmico	2300 W

#### Schema

Unità funzionale da dietro



#### Collegamenti

↓2, ↓1	Uscita commutata
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Variatore universale LED 1 canale 3406...

Il variatore universale LED Wisier 1 canale è impiegato per accendere e spegnere oltre che per variare carichi ohmici, induttivi e capacitivi quali fonti luminose a LED variabili e lampade alogene BT.

Esso funziona come variatore a taglio di fase in discesa (modalità RC) o in salita (modalità RL) con riconoscimento automatico del carico.<sup>1)</sup>

Ogni variatore universale Wisier 1 canale può essere collegato alle stazioni secondarie Wisier variatore come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale variatore universale LED 1 canale 3406.B.BAE



#### Dati tecnici

Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita	0,6 W

#### Tipi di carico <sup>3)</sup>

Carico ohmico e capacitivo o ohmico e induttivo



Fonti luminose a LED variabili  
 tipico: con driver integrato (ad es. retrofit LED)  
 – modalità RC 150 VA  
 – modalità RL 60 VA

Trasformatori variabili (RC/RL)  
 tipico: fonti luminose BT (alogeno, LED)



trasformatori convenzionali <sup>2)</sup> 300 VA




trasformatori elettronici <sup>2)</sup> 300 VA

Se si utilizza un modulo di comando WLAN, il carico massimo si riduce al 70 % dei valori sopra indicati.

#### Schema

Unità funzionale da dietro



#### Collegamenti

	Uscita regolata/commutata
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Variatore universale LED 2 canali 3407...

Il variatore universale LED Wisier 2 canali, dotato di due circuiti di variazione distinti, è impiegato per accendere e spegnere oltre che per variare due carichi indipendenti ohmici, induttivi o capacitivi quali fonti luminose a LED variabili e lampade alogene BT.

Esso funziona come variatore a taglio di fase in discesa (modalità RC) o in salita (modalità RL) con riconoscimento automatico del carico.<sup>1)</sup>

Ogni variatore universale Wisier 2 canali può essere collegato alle stazioni secondarie Wisier variatore come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale variatore universale LED 2 canali 3407.B.BAE



#### Dati tecnici

Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita	0,6 W

#### Tipi di carico (per canale) <sup>3)</sup>

Carico ohmico e capacitivo o ohmico e induttivo



Fonti luminose a LED variabili  
 tipico: con driver integrato (ad es. retrofit LED)  
 – modalità RC 75 VA  
 – modalità RL 25 VA

Trasformatori variabili (RC/RL)  
 tipico: fonti luminose BT (alogeno, LED)



trasformatori convenzionali <sup>2)</sup> 150 VA




trasformatori elettronici <sup>2)</sup> 150 VA

Se si utilizza un modulo di comando WLAN, il carico massimo si riduce al 70 % dei valori sopra indicati.

#### Schema

Unità funzionale da dietro



#### Collegamenti

	Uscita regolata/commutata
1, 2	Uscita regolata/commutata
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Variatore universale LED

### Avvertenze:

- La variabilità della fonte luminosa deve essere garantita dal produttore.
- Non è consentito il carico misto induttivo e capacitivo per ciascun canale!  
Nel variatore universale LED 2 canali, questi ultimi possono funzionare in modo indipendente l'uno dall'altro.
- La luminosità delle lampade a risparmio energetico convenzionali e con luminosità attenuabile non è variabile.
- Non è consentito variare l'assorbimento di prese ed apparecchiature elettroniche (aspirapolvere, impianti stereo ecc.)!
- L'uso inappropriato può provocare danni al variatore di luce e all'apparecchio terminale. In tal caso Feller AG declina ogni responsabilità e obbligo di garanzia.

- <sup>1)</sup> In linea di massima, per le fonti luminose a LED è più indicata la modalità RC. La modalità RL può far riscontrare una migliore performance in casi eccezionali. Nella modalità RL, tenere in considerazione la presenza di un minor carico massimo.
- <sup>2)</sup> Il carico massimo è rappresentato dalla somma del carico massimo dei trasformatori (carico nominale).  
Occorre tener presente che il trasformatore collegato è sottoposto ad almeno 2/3 della sua potenza nominale.
- <sup>3)</sup> Le lampade alogene AT ancora omologate possono essere collegate con gli stessi valori di carico dei trasformatori dimmerabili, ovvero con 300 W (1 canale) o 150 W (2 canali).

### Messa in funzione con magnete

Durante la messa in funzione con il magnete (→ [pagina 44](#)) è possibile

- impostare i limiti di luminosità (campo di variazione),
- all'occorrenza commutare la modalità operativa da taglio di fase in discesa (RC, carico capacitivo) a taglio di fase in salita (RL, carico induttivo).

### Messa in funzione con l'app

Durante la messa in funzione con l'app (→ [pagina 54](#)) è inoltre possibile attivare

- la velocità di variazione,
- il Soft-Up (avvio graduale),
- la funzione di memoria (impostazione di fabbrica: disattivata).  
Il carico viene attivato con la stessa luminosità con la quale era stato disattivato.

## Variatore DALI 1 canale 3411...

Il variatore DALI Wiser 1 canale viene utilizzato per controllare la luminosità di lampade dotati di interfaccia DALI (ad esempio strisce LED, spot da incasso, ecc.). Il variatore DALI Wiser fornisce la corrente di comando necessaria e può comandare via «broadcast» fino a 32 dispositivi DALI.

Il variatore DALI Wiser è certificato DALI-2.

Ogni variatore DALI Wiser 1 canale può essere collegato alle stazioni secondarie Wiser variatore come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale variatore DALI 1 canale 3411.B.BAE




### Dati tecnici

Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Tensione nominale DALI	16 V DC (tip.)
Corrente del bus garantita	64 mA
Corrente del bus permesso / corrente di cortocircuito	mass. 105 mA
Tempo di avvio alimentazione bus integrato	< 50 ms
Tasso di ripetizione broadcast	ogni 5 secondi
Numero di dispositivi DALI	mass. 32
	lunghezza mass. cavo: 300 m
Potenza assorbita	0,9 W

### Schema

Unità funzionale da dietro



### Collegamenti

DA –	Cavo di comando DALI
DA +	Cavo di comando DALI
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Interruttore per tapparelle 1 canale 3404...

L'interruttore per tapparelle Wiser 1 canale è impiegato per il comando individuale di un motore elettrico con interruttore di fine corsa per tapparelle, avvolgibili, lamelle a pacco, tende da sole e simili. L'adattamento dinamico del valore di soglia della corrente per il riconoscimento della posizione di fine corsa permette anche di riconoscere le posizioni di fine corsa di motori di potenza inferiore. Un interruttore per tapparelle può riconoscere una corsa in modo affidabile soltanto quando il carico è di minimo 30 VA.

Ogni interruttore per tapparelle Wiser 1 canale può essere collegato alle stazioni secondarie Wiser tapparelle come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale interruttore per tapparelle 1 canale 3404.B.BAE



#### Dati tecnici


Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Uscita	
– Tensione di commutazione	230 V AC, 50 Hz
– Corrente nominale	2 A
– Potere di apertura	460 VA
Tempo di commutazione minimo (SU/GIÙ)	500 ms
Tempo di escursione massimo	3 minuti
Potenza assorbita	0,6 W

#### Avvertenza:

La commutazione in parallelo di motori di tapparelle **non** è consentita.

#### Schema

Unità funzionale da dietro



#### Collegamenti

▲	Motore SU
▼	Motore GIÙ
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Interruttore per tapparelle 2 canali 3405...

L'interruttore per tapparelle Wiser 2 canali è impiegato per il comando individuale di due motori elettrici con interruttore di fine corsa per tapparelle, avvolgibili, lamelle a pacco, tende da sole e simili. Un circuito di protezione integrato (bloccaggio) impedisce l'attivazione contemporanea delle due uscite.

L'adattamento dinamico del valore di soglia della corrente per il riconoscimento della posizione di fine corsa permette anche di riconoscere le posizioni di fine corsa di motori di potenza inferiore. Un interruttore per tapparelle può riconoscere una corsa in modo affidabile soltanto quando il carico è di minimo 30 VA.

Ogni interruttore per tapparelle Wiser 2 canali può essere collegato alle stazioni secondarie Wiser tapparelle come unità di controllo supplementare.

### Unità funzionale interruttore per tapparelle a 2 canali 3405.B.BAE



#### Dati tecnici


Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Uscita per canale	
– Tensione di commutazione	230 V AC, 50 Hz
– Corrente nominale	2 A
– Potere di apertura	460 VA
Tempo di commutazione minimo (SU/GIÙ)	500 ms
Tempo di escursione massimo	3 minuti
Potenza assorbita	0,6 W

#### Avvertenza:

La commutazione in parallelo di motori di tapparelle **non** è consentita.

#### Schema

Unità funzionale da dietro



#### Collegamenti

▲1, ▼1	Motore 1 SU / GIÙ
▲2, ▼2	Motore 2 SU / GIÙ
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+

## Interruttore per tapparelle

### Riconoscimento della posizione di fine corsa

L'interruttore per tapparelle Wiser riconosce se la protezione solare si trova nella posizione di fine corsa superiore o inferiore. Il riconoscimento della posizione di fine corsa dipende dal motore impiegato. Affinché la protezione solare possa essere portata nella posizione corretta, al momento della messa in funzione si devono inizializzare le posizioni di fine corsa superiore e inferiore, portando le tapparelle una volta nella posizione di fine corsa superiore e una volta in quella inferiore.

### Avvertenze

- La funzione scena non può essere garantita con tutti i motori di tapparelle.
- Con i motori la cui corrente è troppo bassa per il rilevamento della corrente o troppo alta nelle posizioni di fine corsa, non è possibile determinare la posizione di fine corsa. In entrambi i casi occorre disattivare la misurazione della corrente con l'app eSetup di Wiser.

## Stazione secondaria 3400...

La stazione secondaria Wiser può essere impiegata come unità di controllo supplementare di una stazione principale Wiser, come stazione centrale per più stazioni principali Wiser oppure come pulsante per scene. In questo modo, l'utilizzatore è in grado di impartire comandi dalla posizione desiderata.

La stazione secondaria di per sé non commuta alcun carico, ma inoltra le istruzioni alle corrispondenti stazioni principali che, a loro volta, provvedono ad applicare i rispettivi carichi.

L'esatto funzionamento della stazione secondaria è subordinato al comando utilizzato.

### Unità funzionale stazione secondaria 3400.x.BSE




### Dati tecnici

Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita	0,5 W

### Schema

Unità funzionale da dietro



### Collegamenti

L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N	Conduttore neutro
K+	Filo di comunicazione K+



# Panoramica dell'assortimento

Comandi senza WLAN EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO		Comandi con WLAN EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue		Unità funzionale BAM/BAE (BSM/BSE)	
senza scena	con scena	senza scena	con scena		Apparecchio montato Wiser
926-3401.1.A...	926-3401.2.S1.A...	926-3401.1.W.B...	926-3401.2.S1.W.B...		
3401.1...	3401.2.S1...	3401.1.W...	3401.2.S1.W...	3401.x.BAx	Interruttore Wiser 1 canale
3400.1...	3400.2.S1...	3400.1.W...	3400.2.S1.W...	3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser 1 canale
926-3402.2.A...		926-3402.2.W.B...			
3402.2...		3402.2.W...		3402.x.BAx	Interruttore Wiser 2 canali
3400.2...		3400.2.W...		3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser 2 canali
926-3406.2.A	926-3406.4.S.A...	926-3406.2.W.B...	926-3406.4.S.W.B...		
3406.2...	3406.4.S...	3406.2.W...	3406.4.S.W...	3406.x.BAx	Variatore universale LED Wiser 1 canale
3400.2.D...	3400.4.DS...	3400.2.D.W...	3400.4.DS.W...	3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale
926-3407.4.A...		926-3407.4.W.B...			
3407.4...		3407.4.W...		3407.x.BAx	Variatore universale LED Wiser 2 canali
3400.4.DD...		3400.4.DD.W...		3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali
926-3406.2.A	926-3406.4.S.A...	926-3406.2.W.B...	926-3406.4.S.W.B...		
3411.2...	3411.4.S...	3411.2.W...	3411.4.S.W...	3411.x.BAx	Variatore DALI Wiser 1 canale
3400.2.D...	3400.4.DS...	3400.2.D.W...	3400.4.DS.W...	3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale
926-3404.2.A...	926-3404.4.S.A...	926-3404.2.W.B...	926-3404.4.S.W.B...		
3404.2...	3404.4.S...	3404.2.W...	3404.4.S.W...	3404.x.BAx	Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale
3400.2.M...	3400.4.MS...	3400.2.M.W...	3400.4.MS.W...	3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale
926-3405.4.A...		926-3405.4.W.B...			
3405.4...		3405.4.W...		3405.x.BAx	Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali
3400.4.MM...		3400.4.MM.W...		3400.x.BAx	Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali
926-3475.0.T1.A...					
3400.0.T1...				3400.x.BAx	Sensore temperatura ambiente Wiser
	926-3400.1.S1.A...		926-3400.1.S1.W.B...		
	3400.1.S1...		3400.1.S1.W...	3400.x.BAx	Pulsante per scene Wiser 1 scena
	926-3400.2.VS.A...		926-3400.2.VS.W.B...		
	3400.2.VS...		3400.2.VS.W...	3400.x.BAx	Pulsante per scene Wiser 2 scene
	926-3400.4.S4.A...		926-3400.4.S4.B...		
	3400.4.S4...		3400.4.S4.W...	3400.x.BAx	Pulsante per scene Wiser 4 scene

Tutti i comandi sono disponibili con o senza funzionalità WLAN. Un singolo apparecchio con comando WLAN consente di integrare l'intero impianto Wiser by Feller in una rete domestica WLAN. I comandi per stazioni principali o secondaria 1 canale sono disponibili anche con tasti per scene.

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®  
Wisier by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Apparecchi montati**

Senza WLAN		Con WLAN	
Senza scena	Con scena	Senza scena	Con scena
Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
			
<b>3401.1.GMI.A.61</b> 331 240 000	<b>3401.2.S1.GMI.A.61</b> 331 260 000	<b>3401.1.W.GMI.A.61</b> 331 250 000	<b>3401.2.S1.W.GMI.A.61</b> 331 270 000
<b>3401.1.GX.54.A.61</b> 331 241 000	<b>3401.2.S1.GX.54.A.61</b> 331 261 000	<b>3401.1.W.GX.54.A.61</b> 331 251 000	<b>3401.2.S1.W.GX.54.A.61</b> 331 271 000
<b>3401.1.G.A.61</b> 331 246 000	<b>3401.2.S1.G.A.61</b> 331 266 000	<b>3401.1.W.G.A.61</b> 331 256 000	<b>3401.2.S1.W.G.A.61</b> 331 276 000

**Interruttore Wisier 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

**Interruttore Wisier 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm



**3402.2.GMI.A.61**  
331 280 000

**3402.2.W.GMI.A.61**  
331 290 000

**3402.2.GX.54.A.61**  
331 281 000

**3402.2.W.GX.54.A.61**  
331 291 000

**3402.2.G.A.61**  
331 286 000

**3402.2.W.G.A.61**  
331 296 000

**Variatore universale LED Wisier 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm



**3406.2.GMI.A.61**  
331 360 000

**3406.4.S.GMI.A.61**  
331 380 000

**3406.2.W.GMI.A.61**  
331 370 000

**3406.4.S.W.GMI.A.61**  
331 390 000

**3406.2.GX.54.A.61**  
331 361 000

**3406.4.S.GX.54.A.61**  
331 381 000

**3406.2.W.GX.54.A.61**  
331 371 000

**3406.4.S.W.GX.54.A.61**  
331 391 000

**3406.2.G.A.61**  
331 366 000

**3406.4.S.G.A.61**  
331 386 000

**3406.2.W.G.A.61**  
331 376 000

**3406.4.S.W.G.A.61**  
331 396 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Con WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori

**Variatore universale LED Wiser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

**3407.4.GMI.A.61**

331 400 000

**3407.4.W.GMI.A.61**

331 410 000

**3407.4.GX.54.A.61**

331 401 000

**3407.4.W.GX.54.A.61**

331 411 000

**3407.4.G.A.61**

331 406 000

**3407.4.W.G.A.61**

331 416 000

**Variatore DALI Wiser 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. ■ 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

**3411.2.GMI.A.61**

331 420 000

**3411.4.S.GMI.A.61**

331 440 000

**3411.2.W.GMI.A.61**

331 430 000

**3411.4.S.W.GMI.A.61**

331 450 000

**3411.2.GX.54.A.61**

331 421 000

**3411.4.S.GX.54.A.61**

331 441 000

**3411.2.W.GX.54.A.61**

331 431 000

**3411.4.S.W.GX.54.A.61**

331 451 000

**3411.2.G.A.61**

331 426 000

**3411.4.S.G.A.61**

331 446 000

**3411.2.W.G.A.61**

331 436 000

**3411.4.S.W.G.A.61**

331 456 000

**Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

**3404.2.GMI.A.61**

331 300 000

**3404.4.S.GMI.A.61**

331 320 000

**3404.2.W.GMI.A.61**

331 310 000

**3404.4.S.W.GMI.A.61**

331 330 000

**3404.2.GX.54.A.61**

331 301 000

**3404.4.S.GX.54.A.61**

331 321 000

**3404.2.W.GX.54.A.61**

331 311 000

**3404.4.S.W.GX.54.A.61**

331 331 000

**3404.2.G.A.61**

331 306 000

**3404.4.S.G.A.61**

331 326 000

**3404.2.W.G.A.61**

331 316 000

**3404.4.S.W.G.A.61**

331 336 000

**Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

**3405.4.GMI.A.61**

331 340 000

**3405.4.W.GMI.A.61**

331 350 000

**3405.4.GX.54.A.61**

331 341 000

**3405.4.W.GX.54.A.61**

331 351 000

**3405.4.G.A.61**

331 346 000

**3405.4.W.G.A.61**

331 356 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN		Con WLAN	
Senza scena Bianco+colori	Con scena Bianco+colori	Senza scena Bianco+colori	Con scena Bianco+colori
			
<b>3400.1.GMI.A.61</b> 331 000 000	<b>3400.2.S1.GMI.A.61</b> 331 090 000	<b>3400.1.W.GMI.A.61</b> 331 030 000	<b>3400.2.S1.W.GMI.A.61</b> 331 100 000
<b>3400.1.GX.54.A.61</b> 331 001 000	<b>3400.2.S1.GX.54.A.61</b> 331 091 000	<b>3400.1.W.GX.54.A.61</b> 331 031 000	<b>3400.2.S1.W.GX.54.A.61</b> 331 101 000
<b>3400.1.G.A.61</b> 331 006 000	<b>3400.2.S1.G.A.61</b> 331 096 000	<b>3400.1.W.G.A.61</b> 331 036 000	<b>3400.2.S1.W.G.A.61</b> 331 106 000

**Stazione secondaria Wiser 2 canali** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

	
<b>3400.2.GMI.A.61</b> 331 060 000	<b>3400.2.W.GMI.A.61</b> 331 130 000
<b>3400.2.GX.54.A.61</b> 331 061 000	<b>3400.2.W.GX.54.A.61</b> 331 131 000
<b>3400.2.G.A.61</b> 331 066 000	<b>3400.2.W.G.A.61</b> 331 136 000

**Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

			
<b>3400.2.D.GMI.A.61</b> 331 040 000	<b>3400.4.DS.GMI.A.61</b> 331 160 000	<b>3400.2.D.W.GMI.A.61</b> 331 050 000	<b>3400.4.DS.W.GMI.A.61</b> 331 170 000
<b>3400.2.D.GX.54.A.61</b> 331 041 000	<b>3400.4.DS.GX.54.A.61</b> 331 161 000	<b>3400.2.D.W.GX.54.A.61</b> 331 051 000	<b>3400.4.DS.W.GX.54.A.61</b> 331 171 000
<b>3400.2.D.G.A.61</b> 331 046 000	<b>3400.4.DS.G.A.61</b> 331 166 000	<b>3400.2.D.W.G.A.61</b> 331 056 000	<b>3400.4.DS.W.G.A.61</b> 331 176 000

**Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

	
<b>3400.4.DD.GMI.A.61</b> 331 140 000	<b>3400.4.DD.W.GMI.A.61</b> 331 150 000
<b>3400.4.DD.GX.54.A.61</b> 331 141 000	<b>3400.4.DD.W.GX.54.A.61</b> 331 151 000
<b>3400.4.DD.G.A.61</b> 331 146 000	<b>3400.4.DD.W.G.A.61</b> 331 156 000

**Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm

			
<b>3400.2.M.GMI.A.61</b> 331 070 000	<b>3400.4.MS.GMI.A.61</b> 331 200 000	<b>3400.2.M.W.GMI.A.61</b> 331 080 000	<b>3400.4.MS.W.GMI.A.61</b> 331 210 000
<b>3400.2.M.GX.54.A.61</b> 331 071 000	<b>3400.4.MS.GX.54.A.61</b> 331 201 000	<b>3400.2.M.W.GX.54.A.61</b> 331 081 000	<b>3400.4.MS.W.GX.54.A.61</b> 331 211 000
<b>3400.2.M.G.A.61</b> 331 076 000	<b>3400.4.MS.G.A.61</b> 331 206 000	<b>3400.2.M.W.G.A.61</b> 331 086 000	<b>3400.4.MS.W.G.A.61</b> 331 216 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Wiser by Feller****Stazioni secondari (senza carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Con WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori

**Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm


**3400.4.MM.GMI.A.61**  
331 180 000

**3400.4.MM.W.GMI.A.61**  
331 190 000

**3400.4.MM.GX.54.A.61**  
331 181 000

**3400.4.MM.W.GX.54.A.61**  
331 191 000

**3400.4.MM.G.A.61**  
331 186 000

**3400.4.MM.W.G.A.61**  
331 196 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Wiser by Feller****Pulsanti per scene****Apparecchi montati****Senza WLAN**

Bianco+colori

**Con WLAN**

Bianco+colori

**Pulsante per scene Wiser 1 scena** ■

Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm


**3400.1.S1.GMI.A.61**  
331 010 000

**3400.1.S1.W.GMI.A.61**  
331 020 000

**3400.1.S1.GX.54.A.61**  
331 011 000

**3400.1.S1.W.GX.54.A.61**  
331 021 000

**3400.1.S1.G.A.61**  
331 016 000

**3400.1.S1.W.G.A.61**  
331 026 000
**Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale** ■

Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm


**3400.2.VS.GMI.A.61**  
331 110 000

**3400.2.VS.W.GMI.A.61**  
331 120 000

**3400.2.VS.GX.54.A.61**  
331 111 000

**3400.2.VS.W.GX.54.A.61**  
331 121 000

**3400.2.VS.G.A.61**  
331 116 000

**3400.2.VS.W.G.A.61**  
331 126 000
**Pulsante per scene Wiser 4 scene** ■

Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ GX.54.A: Altezza 54 mm


**3400.4.S4.GMI.A.61**  
331 220 000

**3400.4.S4.W.GMI.A.61**  
331 230 000

**3400.4.S4.GX.54.A.61**  
331 221 000

**3400.4.S4.W.GX.54.A.61**  
331 231 000

**3400.4.S4.G.A.61**  
331 226 000

**3400.4.S4.W.G.A.61**  
331 236 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Sistema modulare****Frutti****BAM**  
Con placca di fissaggio**BAE**  
Senza placca di  
fissaggio**Comandi senza WLAN****Senza scena**  
Bianco+colori**Con scena**  
Bianco+colori**Comandi con WLAN Gen. B****Senza scena**  
Bianco+colori**Con scena**  
Bianco+colori

**Unità funzionale interruttore Wisser**  
**1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A,  
 230 V AC ■ Funzionale con comando  
 Wisser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA  
 / lampade alogene BT con trasformatore  
 normale 1500 VA / lampade alogene  
 BT con trasformatore elettronico  
 600 VA / alimentatori elettronici AE  
 600 VA / lampada a risparmio ener-  
 getico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■  
 Con morsetti a innesto ■ Profondità  
 36 mm

**3401.B.BAM**  
331 243 790**3401.B.BAE**  
331 246 790**926-3401.1.A.GMI.A.61**  
388 482 000**926-3401.2.S1.A.GMI.A.61**  
388 486 000**926-3401.1.W.B.GMI.61**  
388 484 000**926-3401.2.S1.W.B.GMI.61**  
388 488 000**3401.B.BAM**  
331 243 790**3401.B.BAE**  
331 246 790**926-3401.1.A.G.A.61**  
388 481 000**926-3401.2.S1.A.G.A.61**  
388 485 000**926-3401.1.W.B.G.61**  
388 483 000**926-3401.2.S1.W.B.G.61**  
388 487 000

**Unità funzionale interruttore Wisser**  
**2 canali** ■ 2 contatti di commutazione,  
 10 A ciascuno, max. 16 A per apparec-  
 chio, 230 V AC ■ Funzionale con co-  
 mando Wisser ■ Per fonte luminosa LED  
 200 VA / lampade alogene BT con tras-  
 formatore normale 1500 VA / lampade  
 alogene BT con trasformatore elettro-  
 nico 600 VA / alimentatori elettronici  
 AE 600 VA / lampada a risparmio ener-  
 getico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■  
 Con morsetti a innesto ■ Profondità  
 36 mm

**3402.B.BAM**  
331 283 790**3402.B.BAE**  
331 286 790**926-3402.2.A.GMI.A.61**  
388 490 000**926-3402.2.W.B.GMI.61**  
388 492 000**3402.B.BAM**  
331 283 790**3402.B.BAE**  
331 286 790**926-3402.2.A.G.A.61**  
388 489 000**926-3402.2.W.B.G.61**  
388 491 000

**Unità funzionale variatore universale**  
**LED Wisser 1 canale** ■ 1 uscita dimmera-  
 bile, 230 V AC ■ Funzionale con coman-  
 do Wisser ■ Per retrofit LED variabili  
 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasfor-  
 matori variabili (RC/RL) con fonti lumi-  
 nose BT (alogeno, LED) 300 VA ■ La  
 combinazione di trasformatori elettro-  
 nici e convenzionali in esercizio a car-  
 co misto non è possibile ■ Con morsetti  
 a innesto ■ Profondità 36 mm

**3406.B.BAM**  
331 363 790**3406.B.BAE**  
331 366 790**926-3406.2.A.GMI.A.61**  
388 506 000**926-3406.4.S.A.GMI.A.61**  
388 510 000**926-3406.2.W.B.GMI.61**  
388 508 000**926-3406.4.S.W.B.GMI.61**  
388 512 000**3406.B.BAM**  
331 363 790**3406.B.BAE**  
331 366 790**926-3406.2.A.G.A.61**  
388 505 000**926-3406.4.S.A.G.A.61**  
388 509 000**926-3406.2.W.B.G.61**  
388 507 000**926-3406.4.S.W.B.G.61**  
388 511 000

**Unità funzionale variatore universale**  
**LED Wisser 2 canali** ■ 2 uscite dimmera-  
 bili, 230 V AC ■ Funzionale con coman-  
 do Wisser ■ 2 circuiti dimmer separati ■  
 Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) /  
 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili  
 (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno,  
 LED) 150 VA ■ La combinazione di  
 trasformatori elettronici e convenziona-  
 li in esercizio a carico misto non è pos-  
 sibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profon-  
 dità 36 mm

**3407.B.BAM**  
331 403 790**3407.B.BAE**  
331 406 790**926-3407.4.A.GMI.A.61**  
388 514 000**926-3407.4.W.B.GMI.61**  
388 516 000**3407.B.BAM**  
331 403 790**3407.B.BAE**  
331 406 790**926-3407.4.A.G.A.61**  
388 513 000**926-3407.4.W.B.G.61**  
388 515 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Sistema modulare****Frutti****BAM**

Con placca di fissaggio

**BAE**

Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Comandi con WLAN Gen. B**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Unità funzionale variatore DALI Wiser****1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■

230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Funzionale con comando Wiser ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm

**3411.B.BAM**  
331 423 790**3411.B.BAE**  
331 426 790**926-3406.2.A.GMI.A.61**  
388 506 000**926-3406.4.S.A.GMI.A.61**  
388 510 000**926-3406.2.W.B.GMI.61**  
388 508 000**926-3406.4.S.W.B.GMI.61**  
388 512 000**3411.B.BAM**  
331 423 790**3411.B.BAE**  
331 426 790**926-3406.2.A.G.A.61**  
388 505 000**926-3406.4.S.A.G.A.61**  
388 509 000**926-3406.2.W.B.G.61**  
388 507 000**926-3406.4.S.W.B.G.61**  
388 511 000**Unità funzionale interruttore per tap-****parelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di

commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC

■ Funzionale con comando Wiser ■ Per

1 azionamento fino a 460 VA con pul-

sante di fine corsa (tapparelle, rolladen,

tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Pro-

fondità 36 mm

**3404.B.BAM**  
331 303 790**3404.B.BAE**  
331 306 790**926-3404.2.A.GMI.A.61**  
388 494 000**926-3404.4.S.A.GMI.A.61**  
388 498 000**926-3404.2.W.B.GMI.61**  
388 496 000**926-3404.4.S.W.B.GMI.61**  
388 500 000**3404.B.BAM**  
331 303 790**3404.B.BAE**  
331 306 790**926-3404.2.A.G.A.61**  
388 493 000**926-3404.4.S.A.G.A.61**  
388 497 000**926-3404.2.W.B.G.61**  
388 495 000**926-3404.4.S.W.B.G.61**  
388 499 000**Unità funzionale interruttore per tap-****parelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di

commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC

■ Funzionale con comando Wiser ■ Per

2 azionamenti fino a 460 VA con pul-

sante di fine corsa (tapparelle, rolladen,

tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Pro-

fondità 36 mm

**3405.B.BAM**  
331 343 790**3405.B.BAE**  
331 346 790**926-3405.4.A.GMI.A.61**  
388 502 000**926-3405.4.W.B.GMI.61**  
388 504 000**3405.B.BAM**  
331 343 790**3405.B.BAE**  
331 346 790**926-3405.4.A.G.A.61**  
388 501 000**926-3405.4.W.B.G.61**  
388 503 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Wiser by Feller****Stazioni secondari (senza carico)****Sistema modulare****Frutti****BAM**

Con placca di fissaggio

**BAE**

Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN****Senza scena**

Bianco+colori

**Con scena**

Bianco+colori

**Comandi con WLAN Gen. B****Senza scena**

Bianco+colori

**Con scena**

Bianco+colori

**Unità funzionale stazione secondaria**

**Wiser** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BAM**  
331 003 790



**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Comando interruttore Wiser 1 canale**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3401.1.A.GMI.A.61**  
388 482 000



**926-3401.2.S1.A.GMI.A.61**  
388 486 000



**926-3401.1.W.B.GMI.61**  
388 484 000



**926-3401.2.S1.W.B.GMI.61**  
388 488 000

**926-3401.1.A.G.A.61**  
388 481 000

**926-3401.2.S1.A.G.A.61**  
388 485 000

**926-3401.1.W.B.G.61**  
388 483 000

**926-3401.2.S1.W.B.G.61**  
388 487 000

**Comando interruttore Wiser 2 canali**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3402.2.A.GMI.A.61**  
388 490 000



**926-3402.2.W.B.GMI.61**  
388 492 000

**926-3402.2.A.G.A.61**  
388 489 000

**926-3402.2.W.B.G.61**  
388 491 000

**Comando variatore Wiser 1 canale**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3406.2.A.GMI.A.61**  
388 506 000



**926-3406.4.S.A.GMI.A.61**  
388 510 000



**926-3406.2.W.B.GMI.61**  
388 508 000



**926-3406.4.S.W.B.GMI.61**  
388 512 000

**926-3406.2.A.G.A.61**  
388 505 000

**926-3406.4.S.A.G.A.61**  
388 509 000

**926-3406.2.W.B.G.61**  
388 507 000

**926-3406.4.S.W.B.G.61**  
388 511 000

**Comando variatore Wiser 2 canali**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3407.4.A.GMI.A.61**  
388 514 000



**926-3407.4.W.B.GMI.61**  
388 516 000

**926-3407.4.A.G.A.61**  
388 513 000

**926-3407.4.W.B.G.61**  
388 515 000

**Comando interruttore per tapparelle**

**Wiser 1 canale** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3404.2.A.GMI.A.61**  
388 494 000



**926-3404.4.S.A.GMI.A.61**  
388 498 000



**926-3404.2.W.B.GMI.61**  
388 496 000



**926-3404.4.S.W.B.GMI.61**  
388 500 000

**926-3404.2.A.G.A.61**  
388 493 000

**926-3404.4.S.A.G.A.61**  
388 497 000

**926-3404.2.W.B.G.61**  
388 495 000

**926-3404.4.S.W.B.G.61**  
388 499 000

**Comando interruttore per tapparelle**

**Wiser 2 canali** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3405.4.A.GMI.A.61**  
388 502 000



**926-3405.4.W.B.GMI.61**  
388 504 000

**926-3405.4.A.G.A.61**  
388 501 000

**926-3405.4.W.B.G.61**  
388 503 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIO.liv****Sistema de fissaggio SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Pulsanti per scene****Sistema modulare****Frutti****BAM**

Con placca di fissaggio

**BAE**

Senza placca di fissaggio

**Comandi****Senza WLAN**

Bianco+colori

**Con WLAN Gen. B**

Bianco+colori

**Unità funzionale stazione secondaria**

**Wiser** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BAM**  
331 003 790

**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Comando pulsante per scene Wiser**

**1 scena** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.1.S1.A.GMI.A.61**  
388 470 000

**926-3400.1.S1.W.B.GMI.61**  
388 472 000

**926-3400.1.S1.A.G.A.61**  
388 469 000

**926-3400.1.S1.W.B.G.61**  
388 471 000

**Comando pulsante per scene Wiser**

**2 scene verticale** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.2.VS.A.GMI.A.61**  
388 474 000

**926-3400.2.VS.W.B.GMI.61**  
388 476 000

**926-3400.2.VS.A.G.A.61**  
388 473 000

**926-3400.2.VS.W.B.G.61**  
388 475 000

**Comando pulsante per scene Wiser**

**4 scene** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.4.S4.A.GMI.A.61**  
388 478 000

**926-3400.4.S4.W.B.GMI.61**  
388 480 000

**926-3400.4.S4.A.G.A.61**  
388 477 000

**926-3400.4.S4.W.B.G.61**  
388 479 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo  
1 apparecchio WLAN  
per ogni sistema

**EDIZIO.liv**

**Sistema de fissaggio SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Controllo della temperatura  
ambiente**

**Sensore temperatura ambiente Wiser** ■  
Adatto per regolatore di riscaldamento  
Wiser (3470.B.6.HK) ■ Stazioni senza  
potenza, 230 V AC ■ Con morsetti a  
innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.0.T1.GMI.A.61**  
331 520 000

**3400.0.T1.GX.54.A.61**  
331 521 000

**3400.0.T1.G.A.61**  
331 526 000



**Unità funzionale stazione secondaria  
Wiser** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Funzionale con comando  
Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo  
per il controllo di un sistema Wiser, as-  
segnabile in modo flessibile ■ Con mor-  
setti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BAM**  
331 003 790



**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Comando sensore temperatura ambi-  
ente Wiser** ■ Adatto per regolatore di  
riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■  
Consiste in set di copertura e modulo di  
controllo



**926-3475.0.T1.A.GMI.A.61**  
331 540 000

**926-3475.0.T1.A.G.A.61**  
331 546 000

**Regolatore di riscaldamento 6C Wiser**  
■ Funzionamento solo per il riscalda-  
mento o per il riscaldamento e il raffred-  
damento ■ 6 canali di riscaldamento  
(zone) con commutazione riscaldamen-  
to/raffreddamento esterno ■ Per servo-  
azionamenti da 230 V AC (tipo: senza  
corrente chiuso, NC) ■ Messa in funzio-  
ne con l'app Wiser eSetup (è necessario  
un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



**3470.B.6.HK**  
405 000 040

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**Wiser by Feller  
Stazione meteo**

**Apparecchi montati**

**Sensore combinato/stazione meteo  
Wiser** ■ Sensore di vento, pioggia, lumi-  
nosità e temperatura ■ Campo di misura  
temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Cam-  
po di misura velocità vento 2–30 m/s ■  
Luminosità 1–100000 Lux ■ Tensione di  
esercizio 230 V AC ■ Richiede modulo  
REG stazione meteo Wiser  
(3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

**3440.A.4.MS**  
405 000 020

**Modulo REG stazione meteo Wiser** ■  
Interfaccia RS485/K+ per stazione me-  
teo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tensione di  
esercizio 230 V AC ■ Ingresso senza  
potenziale per la protezione dalla gran-  
dine ■ Messa in funzione con l'app Wiser  
eSetup (è necessario un apparecchio  
Wiser WLAN Gen. B)



22 × 90 × 73 mm

**3440.B.1.REG**  
405 000 030

**EDIZIO.liv**  
**Wiser by Feller**  
**Set di copertura**

**Sistema modulare**

**Elem. costruttivi**

Senza scena  
Bianco+colori

Con scena  
Bianco+colori

**Set di copertura interruttore Wiser  
1 canale**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3401.1.GMI.A.61**  
388 145 000

**920-3401.2.S1.GMI.A.61**  
388 147 000

Senza telaio di copertura

**920-3401.1.G.A.61**  
388 144 000

**920-3401.2.S1.G.A.61**  
388 146 000

**Set di copertura interruttore Wiser  
2 canali**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3402.2.GMI.A.61**  
388 149 000

Senza telaio di copertura

**920-3402.2.G.A.61**  
388 148 000

**Set di copertura variatore Wiser  
1 canal**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3406.2.GMI.A.61**  
388 157 000

**920-3406.4.S.GMI.A.61**  
388 159 000

Senza telaio di copertura

**920-3406.2.G.A.61**  
388 156 000

**920-3406.4.S.G.A.61**  
388 158 000

**Set di copertura variatore Wiser  
2 canali**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3407.4.GMI.A.61**  
388 161 000

Senza telaio di copertura

**920-3407.4.G.A.61**  
388 160 000

**Set di copertura interruttore per tap-  
parelle Wiser 1 canale**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3404.2.GMI.A.61**  
388 151 000

**920-3404.4.S.GMI.A.61**  
388 153 000

Senza telaio di copertura

**920-3404.2.G.A.61**  
388 150 000

**920-3404.4.S.G.A.61**  
388 152 000

**Set di copertura interruttore per tap-  
parelle Wiser 2 canali**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3405.4.GMI.A.61**  
388 155 000

Senza telaio di copertura

**920-3405.4.G.A.61**  
388 154 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**EDIZIO.liv**  
**Wiser by Feller**  
**Set di copertura**

**Sistema modul.**  
**Elem. costruttivi**

Bianco+colori

**Set di copertura pulsante per scene  
Wiser 1 scena**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3400.1.S1.GMI.A.61**  
388 139 000

Senza telaio di copertura

**920-3400.1.S1.G.A.61**  
388 138 000

**Set di copertura pulsante per scene  
Wiser 2 scene verticale**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3400.2.VS.GMI.A.61**  
388 141 000

Senza telaio di copertura

**920-3400.2.VS.G.A.61**  
388 140 000

**Set di copertura pulsante per scene  
Wiser 4 scene**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**920-3400.4.S4.GMI.A.61**  
388 143 000

Senza telaio di copertura

**920-3400.4.S4.G.A.61**  
388 142 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**EDIZIO.liv**  
**Wiser by Feller**  
**Placca frontale**

**Sistema modul.**  
**Elem. costruttivi**

Bianco+colori

**Placca frontale per set di copertura  
Wiser**



Senza iscrizione

**900-3400.0.GMI.61**  
388 007 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**EDIZIO.liv**  
**Wisier by Feller**  
**Tasti**
**Sistema modulare**  
**Elem. costruttivi**

Bianco+colori      Bianco+colori      Bianco+colori      Bianco+colori      Bianco+colori

**1/1 tasto Wisier**


Senza simbolo

**915-3400.1.GMI.61**  
 388 060 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.1.S1.GMI.61**  
 388 061 000

**1/2 tasto Wisier orizz.**


Senza simbolo

**915-3400.2.H.GMI.61**  
 388 062 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.2.HS1.GMI.61**  
 388 064 000

Con simbolo Luce

**915-3400.2.HLI.GMI.61**  
 388 063 000

Con simbolo Ventilatore

**915-3400.2.HVE.GMI.61**  
 388 065 000

**1/2 tasto Wisier vert.**


Senza simbolo

**915-3400.2.V.GMI.61**  
 388 071 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.2.VS1.GMI.61**  
 388 072 000

Con simbolo Scena 2

**915-3400.2.VS2.GMI.61**  
 388 073 000

Con simbolo I (ON)

**915-3400.2.I.GMI.61**  
 388 066 000

Con simbolo O (OFF)

**915-3400.2.O.GMI.61**  
 388 069 000

Con simbolo + (Più)

**915-3400.2.PLUS.**  
**GMI.61**  
 388 070 000

Con simbolo - (Meno)

**915-3400.2.MIN.GMI.61**  
 388 068 000

Con simbolo Freccia Su/Giù

**915-3400.2.M.GMI.61**  
 388 067 000

**1/4 tasto Wisier**


Con simbolo I (ON)

**915-3400.4.I.GMI.61**  
 388 075 000

Con simbolo O (OFF)

**915-3400.4.O.GMI.61**  
 388 078 000

Con simbolo + (Più)

**915-3400.4.PLUS.GMI.61**  
 388 079 000

Con simbolo - (Meno)

**915-3400.4.MIN.GMI.61**  
 388 077 000

Con simbolo Freccia Su/Giù

**915-3400.4.M.GMI.61**  
 388 076 000

Senza simbolo

**915-3400.4.GMI.61**  
 388 074 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.4.S1.GMI.61**  
 388 080 000

Con simbolo Scena 2

**915-3400.4.S2.GMI.61**  
 388 081 000

Con simbolo Scena 3

**915-3400.4.S3.GMI.61**  
 388 082 000

Con simbolo Scena 4

**915-3400.4.S4.GMI.61**  
 388 083 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori



**EDIZIOdue****Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Con WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori

**Interruttore Wiser 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

3401.1.FMI.61  
333 240 0003401.2.S1.FMI.61  
333 260 0003401.1.W.FMI.61  
333 250 0003401.2.S1.W.FMI.61  
333 270 0003401.1.F.61  
333 246 0003401.2.S1.F.61  
333 266 0003401.1.W.F.61  
333 256 0003401.2.S1.W.F.61  
333 276 000

**Interruttore Wiser 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

3402.2.FMI.61  
333 280 0003402.2.W.FMI.61  
333 290 0003402.2.F.61  
333 286 0003402.2.W.F.61  
333 296 000

**Variatore universale LED Wiser 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

3406.2.FMI.61  
333 360 0003406.4.S.FMI.61  
333 380 0003406.2.W.FMI.61  
333 370 0003406.4.S.W.FMI.61  
333 390 0003406.2.F.61  
333 366 0003406.4.S.F.61  
333 386 0003406.2.W.F.61  
333 376 0003406.4.S.W.F.61  
333 396 000

**Variatore universale LED Wiser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

3407.4.FMI.61  
333 400 0003407.4.W.FMI.61  
333 410 0003407.4.F.61  
333 406 0003407.4.W.F.61  
333 416 000

Colori: modificare il codice conforme a bindice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue****Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Con WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori

**Variatore DALI Wiser 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm


**3411.2.FMI.61**  
333 420 000

**3411.4.S.FMI.61**  
333 440 000

**3411.2.W.FMI.61**  
333 430 000

**3411.4.S.W.FMI.61**  
333 450 000

**3411.2.F.61**  
333 426 000

**3411.4.S.F.61**  
333 446 000

**3411.2.W.F.61**  
333 436 000

**3411.4.S.W.F.61**  
333 456 000

**Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm


**3404.2.FMI.61**  
333 300 000

**3404.4.S.FMI.61**  
333 320 000

**3404.2.W.FMI.61**  
333 310 000

**3404.4.S.W.FMI.61**  
333 330 000

**3404.2.F.61**  
333 306 000

**3404.4.S.F.61**  
333 326 000

**3404.2.W.F.61**  
333 316 000

**3404.4.S.W.F.61**  
333 336 000

**Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm


**3405.4.FMI.61**  
333 340 000

**3405.4.W.FMI.61**  
333 350 000

**3405.4.F.61**  
333 346 000

**3405.4.W.F.61**  
333 356 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue****Sistema di fissaggio a baionetta  
Wisier by Feller  
Stazioni secondari (senza carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori**Con WLAN**Senza scena  
Bianco+coloriCon scena  
Bianco+colori

**Stazione secondaria Wisier 1 canale** ■  
Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
Punto di controllo aggiuntivo per il  
controllo di un sistema Wisier, assegna-  
bile in modo flessibile ■ Con morsetti a  
innesto ■ Illuminato con LED integrato ■  
Profondità 36 mm



**3400.1.FMI.61**  
333 000 000

**3400.1.F.61**  
333 006 000



**3400.2.S1.FMI.61**  
333 090 000

**3400.2.S1.F.61**  
333 096 000



**3400.1.W.FMI.61**  
333 030 000

**3400.1.W.F.61**  
333 036 000



**3400.2.S1.W.FMI.61**  
333 100 000

**3400.2.S1.W.F.61**  
333 106 000

**Stazione secondaria Wisier 2 canali** ■  
Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
Punto di controllo aggiuntivo per il  
controllo di un sistema Wisier, assegna-  
bile in modo flessibile ■ Con morsetti a  
innesto ■ Illuminato con LED integrato ■  
Profondità 36 mm



**3400.2.FMI.61**  
333 040 000

**3400.2.F.61**  
333 046 000



**3400.2.W.FMI.61**  
333 130 000

**3400.2.W.F.61**  
333 136 000

**Stazione secondaria Wisier variatore  
1 canale** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-  
vo per il controllo di un sistema Wisier,  
assegnabile in modo flessibile ■ Con  
morsetti a innesto ■ Illuminato con LED  
integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.2.D.FMI.61**  
333 050 000

**3400.2.D.F.61**  
333 056 000



**3400.4.DS.FMI.61**  
333 160 000

**3400.4.DS.F.61**  
333 166 000



**3400.2.D.W.FMI.61**  
333 060 000

**3400.2.D.W.F.61**  
333 066 000



**3400.4.DS.W.FMI.61**  
333 170 000

**3400.4.DS.W.F.61**  
333 176 000

**Stazione secondaria Wisier variatore  
2 canali** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-  
vo per il controllo di un sistema Wisier,  
assegnabile in modo flessibile ■ Con  
morsetti a innesto ■ Illuminato con LED  
integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.4.DD.FMI.61**  
333 140 000

**3400.4.DD.F.61**  
333 146 000



**3400.4.DD.W.FMI.61**  
333 150 000

**3400.4.DD.W.F.61**  
333 156 000

**Stazione secondaria Wisier tapparelle  
1 canale** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-  
vo per il controllo di un sistema Wisier,  
assegnabile in modo flessibile ■ Con  
morsetti a innesto ■ Illuminato con LED  
integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.2.M.FMI.61**  
333 070 000

**3400.2.M.F.61**  
333 076 000



**3400.4.MS.FMI.61**  
333 200 000

**3400.4.MS.F.61**  
333 206 000



**3400.2.M.W.FMI.61**  
333 080 000

**3400.2.M.W.F.61**  
333 086 000



**3400.4.MS.W.FMI.61**  
333 210 000

**3400.4.MS.W.F.61**  
333 216 000

**Stazione secondaria Wisier tapparelle  
2 canali** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Punto di controllo aggiunti-  
vo per il controllo di un sistema Wisier,  
assegnabile in modo flessibile ■ Con  
morsetti a innesto ■ Illuminato con LED  
integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.4.MM.FMI.61**  
333 180 000

**3400.4.MM.F.61**  
333 186 000



**3400.4.MM.W.FMI.61**  
333 190 000

**3400.4.MM.W.F.61**  
333 196 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Pulsanti per scene**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN	Con WLAN
Bianco+colori	Bianco+colori

**Pulsante per scene Wiser 1 scena** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



<b>3400.1.S1.F.FMI.61</b> 333 010 000	<b>3400.1.S1.W.FMI.61</b> 333 020 000
<b>3400.1.S1.F.F.61</b> 333 016 000	<b>3400.1.S1.W.F.F.61</b> 333 026 000

**Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



<b>3400.2.VS.F.FMI.61</b> 333 110 000	<b>3400.2.VS.W.FMI.61</b> 333 120 000
<b>3400.2.VS.F.F.61</b> 333 116 000	<b>3400.2.VS.W.F.F.61</b> 333 126 000

**Pulsante per scene Wiser 4 scene** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



<b>3400.4.S4.F.FMI.61</b> 333 220 000	<b>3400.4.S4.W.FMI.61</b> 333 230 000
<b>3400.4.S4.F.F.61</b> 333 226 000	<b>3400.4.S4.W.F.F.61</b> 333 236 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta Wisier by Feller Stazioni principali (con carico)**

**Sistema modulare**

**Frutti**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

**Senza scena**  
Bianco+colori

**Con scena**  
Bianco+colori

**Comandi con WLAN Gen. B**

**Senza scena**  
Bianco+colori

**Con scena**  
Bianco+colori

**Unità funzionale interruttore Wisier 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3401.B.BSM</b> 333 273 780	<b>3401.B.BSE</b> 333 276 780	<b>926-3401.1.A.FMI.61</b> 333 560 000	<b>926-3401.2.S1.A.FMI.61</b> 333 580 000	<b>926-3401.1.W.B.FMI.61</b> 333 780 000	<b>926-3401.2.S1.W.B.FMI.61</b> 333 790 000
<b>3401.B.BSM</b> 333 273 780	<b>3401.B.BSE</b> 333 276 780	<b>926-3401.1.A.F.61</b> 333 566 000	<b>926-3401.2.S1.A.F.61</b> 333 586 000	<b>926-3401.1.W.B.F.61</b> 333 786 000	<b>926-3401.2.S1.W.B.F.61</b> 333 796 000

**Unità funzionale interruttore Wisier 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3402.B.BSM</b> 333 283 780	<b>3402.B.BSE</b> 333 286 780	<b>926-3402.2.A.FMI.61</b> 333 600 000	<b>926-3402.2.W.B.FMI.61</b> 333 920 000
<b>3402.B.BSM</b> 333 283 780	<b>3402.B.BSE</b> 333 286 780	<b>926-3402.2.A.F.61</b> 333 606 000	<b>926-3402.2.W.B.F.61</b> 333 926 000

**Unità funzionale variatore universale LED Wisier 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3406.B.BSM</b> 333 363 780	<b>3406.B.BSE</b> 333 366 780	<b>926-3406.2.A.FMI.61</b> 333 680 000	<b>926-3406.4.S.A.FMI.61</b> 333 710 000	<b>926-3406.2.W.B.FMI.61</b> 333 960 000	<b>926-3406.4.S.W.B.FMI.61</b> 333 970 000
<b>3406.B.BSM</b> 333 363 780	<b>3406.B.BSE</b> 333 366 780	<b>926-3406.2.A.F.61</b> 333 686 000	<b>926-3406.4.S.A.F.61</b> 333 716 000	<b>926-3406.2.W.B.F.61</b> 333 966 000	<b>926-3406.4.S.W.B.F.61</b> 333 976 000

**Unità funzionale variatore universale LED Wisier 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3407.B.BSM</b> 333 403 780	<b>3407.B.BSE</b> 333 406 780	<b>926-3407.4.A.FMI.61</b> 333 730 000	<b>926-3407.4.W.B.FMI.61</b> 333 980 000
<b>3407.B.BSM</b> 333 403 780	<b>3407.B.BSE</b> 333 406 780	<b>926-3407.4.A.F.61</b> 333 736 000	<b>926-3407.4.W.B.F.61</b> 333 986 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

## Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena  
Bianco+colori

Con scena  
Bianco+colori



926-3401.1.W.A.FMI.61  
333 570 000

926-3401.2.S1.W.A.FMI.61  
333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61  
333 576 000

926-3401.2.S1.W.A.F.61  
333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61  
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61  
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61  
333 700 000

926-3406.4.S.W.A.FMI.61  
333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61  
333 706 000

926-3406.4.S.W.A.F.61  
333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61  
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61  
333 746 000

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wisier by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Sistema modulare**

Frutti		Comandi senza WLAN		Comandi con WLAN Gen. B	
BSM	BSE	Senza scena	Con scena	Senza scena	Con scena
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori

**Unità funzionale variatore DALI Wisier 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Funzionale con comando Wisier ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3411.B.BSM</b> 333 423 780	<b>3411.B.BSE</b> 333 426 780	<b>926-3406.2.A.FMI.61</b> 333 680 000	<b>926-3406.4.S.A.FMI.61</b> 333 710 000	<b>926-3406.2.W.B.FMI.61</b> 333 960 000	<b>926-3406.4.S.W.B.FMI.61</b> 333 970 000
<b>3411.B.BSM</b> 333 423 780	<b>3411.B.BSE</b> 333 426 780	<b>926-3406.2.A.F.61</b> 333 686 000	<b>926-3406.4.S.A.F.61</b> 333 716 000	<b>926-3406.2.W.B.F.61</b> 333 966 000	<b>926-3406.4.S.W.B.F.61</b> 333 976 000

**Unità funzionale interruttore per tapparelle Wisier 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3404.B.BSM</b> 333 303 780	<b>3404.B.BSE</b> 333 306 780	<b>926-3404.2.A.FMI.61</b> 333 620 000	<b>926-3404.4.S.A.FMI.61</b> 333 640 000	<b>926-3404.2.W.B.FMI.61</b> 333 930 000	<b>926-3404.4.S.W.B.FMI.61</b> 333 940 000
<b>3404.B.BSM</b> 333 303 780	<b>3404.B.BSE</b> 333 306 780	<b>926-3404.2.A.F.61</b> 333 626 000	<b>926-3404.4.S.A.F.61</b> 333 646 000	<b>926-3404.2.W.B.F.61</b> 333 936 000	<b>926-3404.4.S.W.B.F.61</b> 333 946 000

**Unità funzionale interruttore per tapparelle Wisier 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3405.B.BSM</b> 333 343 780	<b>3405.B.BSE</b> 333 346 780	<b>926-3405.4.A.FMI.61</b> 333 660 000	<b>926-3405.4.W.B.FMI.61</b> 333 950 000
<b>3405.B.BSM</b> 333 343 780	<b>3405.B.BSE</b> 333 346 780	<b>926-3405.4.A.F.61</b> 333 666 000	<b>926-3405.4.W.B.F.61</b> 333 956 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

### Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena  
Bianco+colori

Con scena  
Bianco+colori



926-3406.2.W.A.FMI.61 926-3406.4.S.W.A.FMI.61  
333 700 000 333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61 926-3406.4.S.W.A.F.61  
333 706 000 333 726 000



926-3404.2.W.A.FMI.61 926-3404.4.S.W.A.FMI.61  
333 630 000 333 650 000

926-3404.2.W.A.F.61 926-3404.4.S.W.A.F.61  
333 636 000 333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61  
333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61  
333 676 000

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta Wiser by Feller Stazioni secondari (senza carico)**

**Sistema modulare**

**Frutti**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+colori

Con scena  
Bianco+colori

**Comandi con WLAN Gen. B**

Senza scena  
Bianco+colori

Con scena  
Bianco+colori

**Unità funzionale stazione secondaria Wiser** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780

**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Comando interruttore Wiser 1 canale** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3401.1.A.FMI.61**  
333 560 000

**926-3401.2.S1.A.FMI.61**  
333 580 000

**926-3401.1.W.B.FMI.61**  
333 780 000

**926-3401.2.S1.W.B.FMI.61**  
333 790 000

**926-3401.1.A.F.61**  
333 566 000

**926-3401.2.S1.A.F.61**  
333 586 000

**926-3401.1.W.B.F.61**  
333 786 000

**926-3401.2.S1.W.B.F.61**  
333 796 000

**Comando interruttore Wiser 2 canali** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3402.2.A.FMI.61**  
333 600 000

**926-3402.2.W.B.FMI.61**  
333 920 000

**926-3402.2.A.F.61**  
333 606 000

**926-3402.2.W.B.F.61**  
333 926 000

**Comando variatore Wiser 1 canale** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3406.2.A.FMI.61**  
333 680 000

**926-3406.4.S.A.FMI.61**  
333 710 000

**926-3406.2.W.B.FMI.61**  
333 960 000

**926-3406.4.S.W.B.FMI.61**  
333 970 000

**926-3406.2.A.F.61**  
333 686 000

**926-3406.4.S.A.F.61**  
333 716 000

**926-3406.2.W.B.F.61**  
333 966 000

**926-3406.4.S.W.B.F.61**  
333 976 000

**Comando variatore Wiser 2 canali** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3407.4.A.FMI.61**  
333 730 000

**926-3407.4.W.B.FMI.61**  
333 980 000

**926-3407.4.A.F.61**  
333 736 000

**926-3407.4.W.B.F.61**  
333 986 000

**Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3404.2.A.FMI.61**  
333 620 000

**926-3404.4.S.A.FMI.61**  
333 640 000

**926-3404.2.W.B.FMI.61**  
333 930 000

**926-3404.4.S.W.B.FMI.61**  
333 940 000

**926-3404.2.A.F.61**  
333 626 000

**926-3404.4.S.A.F.61**  
333 646 000

**926-3404.2.W.B.F.61**  
333 936 000

**926-3404.4.S.W.B.F.61**  
333 946 000

**Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Illuminato con LED integrato



**926-3405.4.A.FMI.61**  
333 660 000

**926-3405.4.W.B.FMI.61**  
333 950 000

**926-3405.4.A.F.61**  
333 666 000

**926-3405.4.W.B.F.61**  
333 956 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

## Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena      Con scena  
Bianco+colori      Bianco+colori



926-3401.1.W.A.FMI.61      926-3401.2.S1.W.A.FMI.61  
333 570 000      333 590 000  
926-3401.1.W.A.F.61      926-3401.2.S1.W.A.F.61  
333 576 000      333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61  
333 610 000  
926-3402.2.W.A.F.61  
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61      926-3406.4.S.W.A.FMI.61  
333 700 000      333 720 000  
926-3406.2.W.A.F.61      926-3406.4.S.W.A.F.61  
333 706 000      333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61  
333 740 000  
926-3407.4.W.A.F.61  
333 746 000



926-3404.2.W.A.FMI.61      926-3404.4.S.W.A.FMI.61  
333 630 000      333 650 000  
926-3404.2.W.A.F.61      926-3404.4.S.W.A.F.61  
333 636 000      333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61  
333 670 000  
926-3405.4.W.A.F.61  
333 676 000

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wisier by Feller**  
**Pulsanti per scene**

**Sistema modulare**

Frutti		Comandi		
<b>BSM</b> Con placca di fissaggio	<b>BSE</b> Senza placca di fissaggio	<b>Senza WLAN</b> Bianco+colori	<b>Con WLAN Gen. B</b> Bianco+colori	<b>Con WLAN Gen. A</b> Bianco+colori

**Unità funzionale stazione secondaria**  
**Wisier** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ BSE: Profondità 36 mm



<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>3400.B.BSE</b> 333 006 780
----------------------------------	----------------------------------

**Comando pulsante per scene Wisier 1 scena** ■ Funzionale con unità funzionale Wisier ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



<b>926-3400.1.S1.A.FMI.61</b> 333 500 000	<b>926-3400.1.S1.W.B.FMI.61</b> 333 750 000	<b>926-3400.1.S1.W.A.FMI.61</b> 333 510 000
<b>926-3400.1.S1.A.F.61</b> 333 506 000	<b>926-3400.1.S1.W.B.F.61</b> 333 756 000	<b>926-3400.1.S1.W.A.F.61</b> 333 516 000

**Comando pulsante per scene Wisier 2 scene verticale** ■ Funzionale con unità funzionale Wisier ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



<b>926-3400.2.VS.A.FMI.61</b> 333 520 000	<b>926-3400.2.VS.W.B.FMI.61</b> 333 760 000	<b>926-3400.2.VS.W.A.FMI.61</b> 333 530 000
<b>926-3400.2.VS.A.F.61</b> 333 526 000	<b>926-3400.2.VS.W.B.F.61</b> 333 766 000	<b>926-3400.2.VS.W.A.F.61</b> 333 536 000

**Comando pulsante per scene Wisier 4 scene** ■ Funzionale con unità funzionale Wisier ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



<b>926-3400.4.S4.A.FMI.61</b> 333 540 000	<b>926-3400.4.S4.W.B.FMI.61</b> 333 770 000	<b>926-3400.4.S4.W.A.FMI.61</b> 333 550 000
<b>926-3400.4.S4.A.F.61</b> 333 546 000	<b>926-3400.4.S4.W.B.F.61</b> 333 776 000	<b>926-3400.4.S4.W.A.F.61</b> 333 556 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**EDIZIOdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Controllo della temperatura  
ambiente**

**Apparecchi montati**

Bianco+colori

**Sistema modulare****Frutti****BSM**

Con placca di fissaggio

**BSE**Senza placca di  
fissaggio**Comandi**

Bianco+colori

**Apparacchio mont.****Sensore temperatura ambiente Wiser**

Adatto per regolatore di riscaldamento  
Wiser (3470.B.6.HK) ■ Stazioni senza  
potenza, 230 V AC ■ Con morsetti a  
innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.0.T1.FMI.61**  
331 500 000

**3400.0.T1.F.61**  
331 506 000

**Unità funzionale stazione secondaria**

**Wiser** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Funzionale con comando  
Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo  
per il controllo di un sistema Wiser, as-  
segnabile in modo flessibile ■ Con mor-  
setti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Comando sensore temperatura ambi-  
ente Wiser** ■ Adatto per regolatore di  
riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■  
Consiste in set di copertura e modulo di  
controllo



**926-3475.0.T1.A.FMI.61**  
331 510 000

**926-3475.0.T1.A.F.61**  
331 516 000

**Regolatore di riscaldamento 6C Wiser**

■ Funzionamento solo per il riscaldamento o per il riscaldamento e il raffreddamento o per il riscaldamento e il raffreddamento ■ 6 canali di riscaldamento (zone) con commutazione riscaldamento/raffreddamento esterno ■ Per servozionamenti da 230 V AC (tipo: senza corrente chiuso, NC) ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



**3470.B.6.HK**  
405 000 040

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**Wiser by Feller  
Stazione meteo****Apparecchi montati****Sensore combinato/stazione meteo**

**Wiser** ■ Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2-30 m/s ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Richiede modulo REG stazione meteo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

**3440.A.4.MS**  
405 000 020

**Modulo REG stazione meteo Wiser**

Interfaccia RS485/K+ per stazione meteo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Ingresso senza potenziale per la protezione dalla grandine ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



22 x 90 x 73 mm

**3440.B.1.REG**  
405 000 030

**EDIZIOdue**  
Wiser by Feller  
Set di copertura

**Sistema modulare**  
Elem. costruttivi

Senza scena  
Bianco+colori

Con scena  
Bianco+colori

**Set di copertura interruttore Wiser 1 canale**



920-3401.1.FMI.61 333 830 000

920-3401.2.S1.FMI.61 333 840 000

Senza telaio di copertura 920-3401.1.F.61 333 836 000

920-3401.2.S1.F.61 333 846 000

**Set di copertura interruttore Wiser 2 canali**



920-3402.2.FMI.61 333 850 000

Senza telaio di copertura 920-3402.2.F.61 333 856 000

**Set di copertura variatore Wiser 1 canale**



920-3406.2.FMI.61 333 890 000

920-3406.4.S.FMI.61 333 900 000

Senza telaio di copertura 920-3406.2.F.61 333 896 000

920-3406.4.S.F.61 333 906 000

**Set di copertura variatore Wiser 2 canali**



920-3407.4.FMI.61 333 910 000

Senza telaio di copertura 920-3407.4.F.61 333 916 000

**Set di copertura interruttore per tap-parelle Wiser 1 canale**



920-3404.2.FMI.61 333 860 000

920-3404.4.S.FMI.61 333 870 000

Senza telaio di copertura 920-3404.2.F.61 333 866 000

920-3404.4.S.F.61 333 876 000

**Set di copertura interruttore per tap-parelle Wiser 2 canali**



920-3405.4.FMI.61 333 880 000

Senza telaio di copertura 920-3405.4.F.61 333 886 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**EDIZIOdue**  
Wiser by Feller  
Set di copertura

**Sistema modul.**  
Elem. costruttivi

Bianco+colori

**Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena**



920-3400.1.S1.FMI.61 333 800 000

Senza telaio di copertura 920-3400.1.S1.F.61 333 806 000

**Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale**



920-3400.2.VS.FMI.61 333 810 000

Senza telaio di copertura 920-3400.2.VS.F.61 333 816 000

**Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene**



920-3400.4.S4.FMI.61 333 820 000

Senza telaio di copertura 920-3400.4.S4.F.61 333 826 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**EDIZIOdue**  
Wiser by Feller  
Placca frontale

**Sistema modul.**  
Elem. costruttivi

Bianco+colori

**Placca frontale per set di copertura Wiser**



Senza iscrizione 900-3400.0.FMI.61 377 501 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**EDIZIO**  
**due**  
**Wiser by Feller**  
**Tasti**
**Sistema modulare**
**Elem. costruttivi**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

**1/1 tasto Wiser**


Senza simbolo

**915-3400.1.FMI.61**  
 377 240 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.1.S1.FMI.61**  
 377 250 000

**1/2 tasto Wiser oriz.**


Senza simbolo

**915-3400.2.H.FMI.61**  
 377 260 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.2.HS1.FMI.61**  
 377 280 000

Con simbolo Luce

**915-3400.2.HLI.FMI.61**  
 377 270 000

Con simbolo Ventilatore

**915-3400.2.HVE.FMI.61**  
 377 290 000

**1/2 tasto Wiser vert.**


Senza simbolo

**915-3400.2.V.FMI.61**  
 377 350 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.2.VS1.FMI.61**  
 377 360 000

Con simbolo Scena 2

**915-3400.2.VS2.FMI.61**  
 377 370 000

Con simbolo I (ON)

**915-3400.2.I.FMI.61**  
 377 300 000

Con simbolo O (OFF)

**915-3400.2.O.FMI.61**  
 377 330 000

Con simbolo + (Più)

**915-3400.2.PLUS.FMI.61**  
 377 340 000

Con simbolo - (Meno)

**915-3400.2.MIN.FMI.61**  
 377 320 000

Con simbolo Freccia Su/Giù

**915-3400.2.M.FMI.61**  
 377 310 000

**1/4 tasto Wiser**


Con simbolo I (ON)

**915-3400.4.I.FMI.61**  
 377 390 000

Con simbolo O (OFF)

**915-3400.4.O.FMI.61**  
 377 450 000

Con simbolo + (Più)

**915-3400.4.PLUS.FMI.61**  
 377 460 000

Con simbolo - (Meno)

**915-3400.4.MIN.FMI.61**  
 377 410 000

Con simbolo Freccia Su/Giù

**915-3400.4.M.FMI.61**  
 377 400 000

Senza simbolo

**915-3400.4.FMI.61**  
 377 380 000

Con simbolo Scena 1

**915-3400.4.S1.FMI.61**  
 377 470 000

Con simbolo Scena 2

**915-3400.4.S2.FMI.61**  
 377 480 000

Con simbolo Scena 3

**915-3400.4.S3.FMI.61**  
 377 490 000

Con simbolo Scena 4

**915-3400.4.S4.FMI.61**  
 377 500 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Apparecchi montati**

**Senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Con WLAN**

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Interruttore Wiser 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



**3401.1.QMI.A.61**  
331 240 100

**3401.2.S1.QMI.A.61**  
331 260 100

**3401.1.W.QMI.A.61**  
331 250 100

**3401.2.S1.W.QMI.A.61**  
331 270 100

**3401.1.QX.54.A.61**  
331 241 100

**3401.2.S1.QX.54.A.61**  
331 261 100

**3401.1.W.QX.54.A.61**  
331 251 100

**3401.2.S1.W.QX.54.A.61**  
331 271 100

**3401.1.Q.A.61**  
331 246 100

**3401.2.S1.Q.A.61**  
331 266 100

**3401.1.W.Q.A.61**  
331 256 100

**3401.2.S1.W.Q.A.61**  
331 276 100

**Interruttore Wiser 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



**3402.2.QMI.A.61**  
331 280 100

**3402.2.W.QMI.A.61**  
331 290 100

**3402.2.QX.54.A.61**  
331 281 100

**3402.2.W.QX.54.A.61**  
331 291 100

**3402.2.Q.A.61**  
331 286 100

**3402.2.W.Q.A.61**  
331 296 100

**Variatore universale LED Wiser 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



**3406.2.QMI.A.61**  
331 360 100

**3406.4.S.QMI.A.61**  
331 380 100

**3406.2.W.QMI.A.61**  
331 370 100

**3406.4.S.W.QMI.A.61**  
331 390 100

**3406.2.QX.54.A.61**  
331 361 100

**3406.4.S.QX.54.A.61**  
331 381 100

**3406.2.W.QX.54.A.61**  
331 371 100

**3406.4.S.W.QX.54.A.61**  
331 391 100

**3406.2.Q.A.61**  
331 366 100

**3406.4.S.Q.A.61**  
331 386 100

**3406.2.W.Q.A.61**  
331 376 100

**3406.4.S.W.Q.A.61**  
331 396 100

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue****Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Wiser by Feller****Stazioni principali (con carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+neroCon scena  
Bianco+nero**Con WLAN**Senza scena  
Bianco+neroCon scena  
Bianco+nero

**Variatore universale LED Wiser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm

**3407.4.QMI.A.61**

331 400 100

**3407.4.W.QMI.A.61**

331 410 100

**3407.4.QX.54.A.61**

331 401 100

**3407.4.W.QX.54.A.61**

331 411 100

**3407.4.Q.A.61**

331 406 100

**3407.4.W.Q.A.61**

331 416 100

**Variatore DALI Wiser 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. ■ 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm

**3411.2.QMI.A.61**

331 420 100

**3411.4.S.QMI.A.61**

331 440 100

**3411.2.W.QMI.A.61**

331 430 100

**3411.4.S.W.QMI.A.61**

331 450 100

**3411.2.QX.54.A.61**

331 421 100

**3411.4.S.QX.54.A.61**

331 441 100

**3411.2.W.QX.54.A.61**

331 431 100

**3411.4.S.W.QX.54.A.61**

331 451 100

**3411.2.Q.A.61**

331 426 100

**3411.4.S.Q.A.61**

331 446 100

**3411.2.W.Q.A.61**

331 436 100

**3411.4.S.W.Q.A.61**

331 456 100

**Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm

**3404.2.QMI.A.61**

331 300 100

**3404.4.S.QMI.A.61**

331 320 100

**3404.2.W.QMI.A.61**

331 310 100

**3404.4.S.W.QMI.A.61**

331 330 100

**3404.2.QX.54.A.61**

331 301 100

**3404.4.S.QX.54.A.61**

331 321 100

**3404.2.W.QX.54.A.61**

331 311 100

**3404.4.S.W.QX.54.A.61**

331 331 100

**3404.2.Q.A.61**

331 306 100

**3404.4.S.Q.A.61**

331 326 100

**3404.2.W.Q.A.61**

331 316 100

**3404.4.S.W.Q.A.61**

331 336 100

**Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm

**3405.4.QMI.A.61**

331 340 100

**3405.4.W.QMI.A.61**

331 350 100

**3405.4.QX.54.A.61**

331 341 100

**3405.4.W.QX.54.A.61**

331 351 100

**3405.4.Q.A.61**

331 346 100

**3405.4.W.Q.A.61**

331 356 100

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN		Con WLAN	
Senza scena Bianco+nero	Con scena Bianco+nero	Senza scena Bianco+nero	Con scena Bianco+nero
			
<b>3400.1.QMI.A.61</b> 331 000 100	<b>3400.2.S1.QMI.A.61</b> 331 090 100	<b>3400.1.W.QMI.A.61</b> 331 030 100	<b>3400.2.S1.W.QMI.A.61</b> 331 100 100
<b>3400.1.QX.54.A.61</b> 331 001 100	<b>3400.2.S1.QX.54.A.61</b> 331 091 100	<b>3400.1.W.QX.54.A.61</b> 331 031 100	<b>3400.2.S1.W.QX.54.A.61</b> 331 101 100
<b>3400.1.Q.A.61</b> 331 006 100	<b>3400.2.S1.Q.A.61</b> 331 096 100	<b>3400.1.W.Q.A.61</b> 331 036 100	<b>3400.2.S1.W.Q.A.61</b> 331 106 100

**Stazione secondaria Wiser 2 canali** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.2.QMI.A.61</b> 331 060 100	<b>3400.2.W.QMI.A.61</b> 331 130 100
<b>3400.2.QX.54.A.61</b> 331 061 100	<b>3400.2.W.QX.54.A.61</b> 331 131 100
<b>3400.2.Q.A.61</b> 331 066 100	<b>3400.2.W.Q.A.61</b> 331 136 100

**Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.2.D.QMI.A.61</b> 331 040 100	<b>3400.4.DS.QMI.A.61</b> 331 160 100	<b>3400.2.D.W.QMI.A.61</b> 331 050 100	<b>3400.4.DS.W.QMI.A.61</b> 331 170 100
<b>3400.2.D.QX.54.A.61</b> 331 041 100	<b>3400.4.DS.QX.54.A.61</b> 331 161 100	<b>3400.2.D.W.QX.54.A.61</b> 331 051 100	<b>3400.4.DS.W.QX.54.A.61</b> 331 171 100
<b>3400.2.D.Q.A.61</b> 331 046 100	<b>3400.4.DS.Q.A.61</b> 331 166 100	<b>3400.2.D.W.Q.A.61</b> 331 056 100	<b>3400.4.DS.W.Q.A.61</b> 331 176 100

**Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.4.DD.QMI.A.61</b> 331 140 100	<b>3400.4.DD.W.QMI.A.61</b> 331 150 100
<b>3400.4.DD.QX.54.A.61</b> 331 141 100	<b>3400.4.DD.W.QX.54.A.61</b> 331 151 100
<b>3400.4.DD.Q.A.61</b> 331 146 100	<b>3400.4.DD.W.Q.A.61</b> 331 156 100

**Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.2.M.QMI.A.61</b> 331 070 100	<b>3400.4.MS.QMI.A.61</b> 331 200 100	<b>3400.2.M.W.QMI.A.61</b> 331 080 100	<b>3400.4.MS.W.QMI.A.61</b> 331 210 100
<b>3400.2.M.QX.54.A.61</b> 331 071 100	<b>3400.4.MS.QX.54.A.61</b> 331 201 100	<b>3400.2.M.W.QX.54.A.61</b> 331 081 100	<b>3400.4.MS.W.QX.54.A.61</b> 331 211 100
<b>3400.2.M.Q.A.61</b> 331 076 100	<b>3400.4.MS.Q.A.61</b> 331 206 100	<b>3400.2.M.W.Q.A.61</b> 331 086 100	<b>3400.4.MS.W.Q.A.61</b> 331 216 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN		Con WLAN	
Senza scena	Con scena	Senza scena	Con scena
Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero

**Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.4.MM.QMI.A.61</b> 331 180 100	<b>3400.4.MM.W.QMI.A.61</b> 331 190 100
<b>3400.4.MM.QX.54.A.61</b> 331 181 100	<b>3400.4.MM.W.QX.54.A.61</b> 331 191 100
<b>3400.4.MM.Q.A.61</b> 331 186 100	<b>3400.4.MM.W.Q.A.61</b> 331 196 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Pulsanti per scene**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN	Con WLAN
Bianco+nero	Bianco+nero

**Pulsante per scene Wiser 1 scena** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.1.S1.QMI.A.61</b> 331 010 100	<b>3400.1.S1.W.QMI.A.61</b> 331 020 100
<b>3400.1.S1.QX.54.A.61</b> 331 011 100	<b>3400.1.S1.W.QX.54.A.61</b> 331 021 100
<b>3400.1.S1.Q.A.61</b> 331 016 100	<b>3400.1.S1.W.Q.A.61</b> 331 026 100

**Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.2.VS.QMI.A.61</b> 331 110 100	<b>3400.2.VS.W.QMI.A.61</b> 331 120 100
<b>3400.2.VS.QX.54.A.61</b> 331 111 100	<b>3400.2.VS.W.QX.54.A.61</b> 331 121 100
<b>3400.2.VS.Q.A.61</b> 331 116 100	<b>3400.2.VS.W.Q.A.61</b> 331 126 100

**Pulsante per scene Wiser 4 scene** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm ■ QX.54.A: Altezza 54 mm



<b>3400.4.S4.QMI.A.61</b> 331 220 100	<b>3400.4.S4.W.QMI.A.61</b> 331 230 100
<b>3400.4.S4.QX.54.A.61</b> 331 221 100	<b>3400.4.S4.W.QX.54.A.61</b> 331 231 100
<b>3400.4.S4.Q.A.61</b> 331 226 100	<b>3400.4.S4.W.Q.A.61</b> 331 236 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Sistema modulare**

**Frutti**

**BAM**  
 Con placca di fissaggio

**BAE**  
 Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

**Senza scena**  
 Bianco+nero

**Con scena**  
 Bianco+nero

**Comandi con WLAN Gen. B**

**Senza scena**  
 Bianco+nero

**Con scena**  
 Bianco+nero

**Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3401.B.BAM**  
 331 243 790

**3401.B.BAE**  
 331 246 790

**926-3401.1.A.QMI.61**  
 333 560 100

**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
 333 580 100

**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
 333 780 100

**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
 333 790 100

**3401.B.BAM**  
 331 243 790

**3401.B.BAE**  
 331 246 790

**926-3401.1.A.Q.61**  
 333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
 333 586 100

**926-3401.1.W.B.Q.61**  
 333 786 100

**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
 333 796 100

**Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3402.B.BAM**  
 331 283 790

**3402.B.BAE**  
 331 286 790

**926-3402.2.A.QMI.61**  
 333 600 100

**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
 333 920 100

**3402.B.BAM**  
 331 283 790

**3402.B.BAE**  
 331 286 790

**926-3402.2.A.Q.61**  
 333 606 100

**926-3402.2.W.B.Q.61**  
 333 926 100

**Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3406.B.BAM**  
 331 363 790

**3406.B.BAE**  
 331 366 790

**926-3406.2.A.QMI.61**  
 333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
 333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
 333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 970 100

**3406.B.BAM**  
 331 363 790

**3406.B.BAE**  
 331 366 790

**926-3406.2.A.Q.61**  
 333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
 333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
 333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
 333 976 100

**Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3407.B.BAM**  
 331 403 790

**3407.B.BAE**  
 331 406 790

**926-3407.4.A.QMI.61**  
 333 730 100

**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
 333 980 100

**3407.B.BAM**  
 331 403 790

**3407.B.BAE**  
 331 406 790

**926-3407.4.A.Q.61**  
 333 736 100

**926-3407.4.W.B.Q.61**  
 333 986 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Sistema modulare**

Frutti		Comandi senza WLAN		Comandi con WLAN Gen. B	
BAM	BAE	Senza scena	Con scena	Senza scena	Con scena
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero

**Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■

230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Funzionale con comando Wiser ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3411.B.BAM</b> 331 423 790	<b>3411.B.BAE</b> 331 426 790	<b>926-3406.2.A.QMI.61</b> 333 680 100	<b>926-3406.4.S.A.QMI.61</b> 333 710 100	<b>926-3406.2.W.B.QMI.61</b> 333 960 100	<b>926-3406.4.S.W.B.QMI.61</b> 333 970 100
<b>3411.B.BAM</b> 331 423 790	<b>3411.B.BAE</b> 331 426 790	<b>926-3406.2.A.Q.61</b> 333 686 100	<b>926-3406.4.S.A.Q.61</b> 333 716 100	<b>926-3406.2.W.B.Q.61</b> 333 966 100	<b>926-3406.4.S.W.B.Q.61</b> 333 976 100

**Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3404.B.BAM</b> 331 303 790	<b>3404.B.BAE</b> 331 306 790	<b>926-3404.2.A.QMI.61</b> 333 620 100	<b>926-3404.4.S.A.QMI.61</b> 333 640 100	<b>926-3404.2.W.B.QMI.61</b> 333 930 100	<b>926-3404.4.S.W.B.QMI.61</b> 333 940 100
<b>3404.B.BAM</b> 331 303 790	<b>3404.B.BAE</b> 331 306 790	<b>926-3404.2.A.Q.61</b> 333 626 100	<b>926-3404.4.S.A.Q.61</b> 333 646 100	<b>926-3404.2.W.B.Q.61</b> 333 936 100	<b>926-3404.4.S.W.B.Q.61</b> 333 946 100

**Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



<b>3405.B.BAM</b> 331 343 790	<b>3405.B.BAE</b> 331 346 790	<b>926-3405.4.A.QMI.61</b> 333 660 100	<b>926-3405.4.W.B.QMI.61</b> 333 950 100
<b>3405.B.BAM</b> 331 343 790	<b>3405.B.BAE</b> 331 346 790	<b>926-3405.4.A.Q.61</b> 333 666 100	<b>926-3405.4.W.B.Q.61</b> 333 956 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wisser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Sistema modulare**

**Frutti**

**BAM**  
 Con placca di fissaggio

**BAE**  
 Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

Senza scena  
 Bianco+nero

Con scena  
 Bianco+nero

**Comandi con WLAN Gen. B**

Senza scena  
 Bianco+nero

Con scena  
 Bianco+nero

**Unità funzionale stazione secondaria**  
**Wisser** ■ Stazioni senza potenza,  
 230 V AC ■ Funzionale con comando  
 Wisser ■ Punto di controllo aggiuntivo  
 per il controllo di un sistema Wisser,  
 assegnabile in modo flessibile ■ Con  
 morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BAM**  
 331 003 790

**3400.B.BAE**  
 331 006 790

**Comando interruttore Wisser 1 canale** ■  
 Funzionale con unità funzionale Wisser ■  
 Consiste in set di copertura e modulo  
 di controllo ■ Illuminato con LED  
 integrato



**926-3401.1.A.QMI.61**  
 333 560 100

**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
 333 580 100

**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
 333 780 100

**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
 333 790 100

**926-3401.1.A.Q.61**  
 333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
 333 586 100

**926-3401.1.W.B.Q.61**  
 333 786 100

**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
 333 796 100

**Comando interruttore Wisser 2 canali** ■  
 Funzionale con unità funzionale Wisser ■  
 Consiste in set di copertura e modulo  
 di controllo ■ Illuminato con LED  
 integrato



**926-3402.2.A.QMI.61**  
 333 600 100

**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
 333 920 100

**926-3402.2.A.Q.61**  
 333 606 100

**926-3402.2.W.B.Q.61**  
 333 926 100

**Comando variatore Wisser 1 canale** ■  
 Funzionale con unità funzionale Wisser ■  
 Consiste in set di copertura e modulo  
 di controllo ■ Illuminato con LED  
 integrato



**926-3406.2.A.QMI.61**  
 333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
 333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
 333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 970 100

**926-3406.2.A.Q.61**  
 333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
 333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
 333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
 333 976 100

**Comando variatore Wisser 2 canali** ■  
 Funzionale con unità funzionale Wisser ■  
 Consiste in set di copertura e modulo  
 di controllo ■ Illuminato con LED  
 integrato



**926-3407.4.A.QMI.61**  
 333 730 100

**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
 333 980 100

**926-3407.4.A.Q.61**  
 333 736 100

**926-3407.4.W.B.Q.61**  
 333 986 100

**Comando interruttore per tapparelle**  
**Wisser 1 canale** ■ Funzionale con unità  
 funzionale Wisser ■ Consiste in set di  
 copertura e modulo di controllo ■ Illu-  
 minato con LED integrato



**926-3404.2.A.QMI.61**  
 333 620 100

**926-3404.4.S.A.QMI.61**  
 333 640 100

**926-3404.2.W.B.QMI.61**  
 333 930 100

**926-3404.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 940 100

**926-3404.2.A.Q.61**  
 333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
 333 646 100

**926-3404.2.W.B.Q.61**  
 333 936 100

**926-3404.4.S.W.B.Q.61**  
 333 946 100

**Comando interruttore per tapparelle**  
**Wisser 2 canali** ■ Funzionale con unità  
 funzionale Wisser ■ Consiste in set di  
 copertura e modulo di controllo ■ Illu-  
 minato con LED integrato



**926-3405.4.A.QMI.61**  
 333 660 100

**926-3405.4.W.B.QMI.61**  
 333 950 100

**926-3405.4.A.Q.61**  
 333 666 100

**926-3405.4.W.B.Q.61**  
 333 956 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema de fissaggio SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Pulsanti per scene**

**Sistema modulare**

Frutti		Comandi	
<b>BAM</b> Con placca di fissaggio	<b>BAE</b> Senza placca di fissaggio	<b>Senza WLAN</b> Bianco+nero	<b>Con WLAN Gen. B</b> Bianco+nero

**Unità funzionale stazione secondaria**

**Wiser** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BAM**  
331 003 790

**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Comando pulsante per scene Wiser**

**1 scena** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.1.S1.A.QMI.61**  
333 500 100

**926-3400.1.S1.W.B.QMI.61**  
333 750 100

**926-3400.1.S1.A.Q.61**  
333 506 100

**926-3400.1.S1.W.B.Q.61**  
333 756 100

**Comando pulsante per scene Wiser**

**2 scene verticale** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.2.VS.A.QMI.61**  
333 520 100

**926-3400.2.VS.W.B.QMI.61**  
333 760 100

**926-3400.2.VS.A.Q.61**  
333 526 100

**926-3400.2.VS.W.B.Q.61**  
333 766 100

**Comando pulsante per scene Wiser**

**4 scene** ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.4.S4.A.QMI.61**  
333 540 100

**926-3400.4.S4.W.B.QMI.61**  
333 770 100

**926-3400.4.S4.A.Q.61**  
333 546 100

**926-3400.4.S4.W.B.Q.61**  
333 776 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo  
 1 apparecchio WLAN  
 per ogni sistema

**STANDARDdue****Sistema de fissaggio SNAPFIX®****Wiser by Feller****Controllo della temperatura ambiente****Sensore temperatura ambiente Wiser ■**

Adatto per regolatore di riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm

3400.0.T1.QMI.A.61  
331 520 1003400.0.T1.QX.54.A.61  
331 521 1003400.0.T1.Q.A.61  
331 526 100**Unità funzionale stazione secondaria**

Wiser ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm

3400.B.BAM  
331 003 7903400.B.BAE  
331 006 790**Comando sensore temperatura ambiente Wiser ■**

Adatto per regolatore di riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo

926-3475.0.T1.A.QMI.A.61  
331 540 100926-3475.0.T1.A.Q.A.61  
331 546 100**Regolatore di riscaldamento 6C Wiser**

■ Funzionamento solo per il riscaldamento o per il riscaldamento e il raffreddamento ■ 6 canali di riscaldamento (zone) con commutazione riscaldamento/raffreddamento esterno ■ Per servozionamenti da 230 V AC (tipo: senza corrente chiuso, NC) ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)

3470.B.6.HK  
405 000 040Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

**Wiser by Feller  
Stazione meteo****Apparecchi montati****Sensore combinato/stazione meteo**

Wiser ■ Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2–30 m/s ■ Luminosità 1–100000 Lux ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Richiede modulo REG stazione meteo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

3440.A.4.MS  
405 000 020**Modulo REG stazione meteo Wiser ■**

Interfaccia RS485/K+ per stazione meteo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Ingresso senza potenziale per la protezione dalla grandine ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



22 × 90 × 73 mm

3440.B.1.REG  
405 000 030



**STANDARDdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN		Con WLAN	
Senza scena Bianco+nero	Con scena Bianco+nero	Senza scena Bianco+nero	Con scena Bianco+nero
			
<b>3401.1.QMI.61</b> 333 240 100	<b>3401.2.S1.QMI.61</b> 333 260 100	<b>3401.1.W.QMI.61</b> 333 250 100	<b>3401.2.S1.W.QMI.61</b> 333 270 100
<b>3401.1.Q.61</b> 333 246 100	<b>3401.2.S1.Q.61</b> 333 266 100	<b>3401.1.W.Q.61</b> 333 256 100	<b>3401.2.S1.W.Q.61</b> 333 276 100

**Interruttore Wiser 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

**Interruttore Wiser 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

	
<b>3402.2.QMI.61</b> 333 280 100	<b>3402.2.W.QMI.61</b> 333 290 100
<b>3402.2.Q.61</b> 333 286 100	<b>3402.2.W.Q.61</b> 333 296 100

**Variatore universale LED Wiser 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

			
<b>3406.2.QMI.61</b> 333 360 100	<b>3406.4.S.QMI.61</b> 333 380 100	<b>3406.2.W.QMI.61</b> 333 370 100	<b>3406.4.S.W.QMI.61</b> 333 390 100
<b>3406.2.Q.61</b> 333 366 100	<b>3406.4.S.Q.61</b> 333 386 100	<b>3406.2.W.Q.61</b> 333 376 100	<b>3406.4.S.W.Q.61</b> 333 396 100

**Variatore universale LED Wiser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm

	
<b>3407.4.QMI.61</b> 333 400 100	<b>3407.4.W.QMI.61</b> 333 410 100
<b>3407.4.Q.61</b> 333 406 100	<b>3407.4.W.Q.61</b> 333 416 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)**

**Apparecchi montati****Senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Con WLAN**

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Variatore DALI Wiser 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3411.2.QMI.61**  
333 420 100

**3411.4.S.QMI.61**  
333 440 100

**3411.2.W.QMI.61**  
333 430 100

**3411.4.S.W.QMI.61**  
333 450 100

**3411.2.Q.61**  
333 426 100

**3411.4.S.Q.61**  
333 446 100

**3411.2.W.Q.61**  
333 436 100

**3411.4.S.W.Q.61**  
333 456 100

**Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3404.2.QMI.61**  
333 300 100

**3404.4.S.QMI.61**  
333 320 100

**3404.2.W.QMI.61**  
333 310 100

**3404.4.S.W.QMI.61**  
333 330 100

**3404.2.Q.61**  
333 306 100

**3404.4.S.Q.61**  
333 326 100

**3404.2.W.Q.61**  
333 316 100

**3404.4.S.W.Q.61**  
333 336 100

**Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3405.4.QMI.61**  
333 340 100

**3405.4.W.QMI.61**  
333 350 100

**3405.4.Q.61**  
333 346 100

**3405.4.W.Q.61**  
333 356 100

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue  
Wiser by Feller**

Accessorio

**Blocco per il set di copertura Wiser** ■  
Per il montaggio in costruzione leggera 

Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Apparecchi montati****Senza WLAN**

Senza scena  
 Bianco+nero

Con scena  
 Bianco+nero

**Con WLAN**

Senza scena  
 Bianco+nero

Con scena  
 Bianco+nero

**Stazione secondaria Wiser 1 canale** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.1.QMI.61**  
 333 000 100

**3400.2.S1.QMI.61**  
 333 090 100

**3400.1.W.QMI.61**  
 333 030 100

**3400.2.S1.W.QMI.61**  
 333 100 100

**3400.1.Q.61**  
 333 006 100

**3400.2.S1.Q.61**  
 333 096 100

**3400.1.W.Q.61**  
 333 036 100

**3400.2.S1.W.Q.61**  
 333 106 100

**Stazione secondaria Wiser 2 canali** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.2.QMI.61**  
 333 040 100

**3400.2.W.QMI.61**  
 333 130 100

**3400.2.Q.61**  
 333 046 100

**3400.2.W.Q.61**  
 333 136 100

**Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.2.D.QMI.61**  
 333 050 100

**3400.4.DS.QMI.61**  
 333 160 100

**3400.2.D.W.QMI.61**  
 333 060 100

**3400.4.DS.W.QMI.61**  
 333 170 100

**3400.2.D.Q.61**  
 333 056 100

**3400.4.DS.Q.61**  
 333 166 100

**3400.2.D.W.Q.61**  
 333 066 100

**3400.4.DS.W.Q.61**  
 333 176 100

**Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.4.DD.QMI.61**  
 333 140 100

**3400.4.DD.W.QMI.61**  
 333 150 100

**3400.4.DD.Q.61**  
 333 146 100

**3400.4.DD.W.Q.61**  
 333 156 100

**Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.2.M.QMI.61**  
 333 070 100

**3400.4.MS.QMI.61**  
 333 200 100

**3400.2.M.W.QMI.61**  
 333 080 100

**3400.4.MS.W.QMI.61**  
 333 210 100

**3400.2.M.Q.61**  
 333 076 100

**3400.4.MS.Q.61**  
 333 206 100

**3400.2.M.W.Q.61**  
 333 086 100

**3400.4.MS.W.Q.61**  
 333 216 100

**Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



**3400.4.MM.QMI.61**  
 333 180 100

**3400.4.MM.W.QMI.61**  
 333 190 100

**3400.4.MM.Q.61**  
 333 186 100

**3400.4.MM.W.Q.61**  
 333 196 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Pulsanti per scene**

**Apparecchi montati**

Senza WLAN	Con WLAN
Bianco+nero	Bianco+nero

**Pulsante per scene Wiser 1 scena** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



<b>3400.1.S1.QMI.61</b> 333 010 100	<b>3400.1.S1.W.QMI.61</b> 333 020 100
--	--

<b>3400.1.S1.Q.61</b> 333 016 100	<b>3400.1.S1.W.Q.61</b> 333 026 100
--------------------------------------	--

**Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



<b>3400.2.VS.QMI.61</b> 333 110 100	<b>3400.2.VS.W.QMI.61</b> 333 120 100
--	--

<b>3400.2.VS.Q.61</b> 333 116 100	<b>3400.2.VS.W.Q.61</b> 333 126 100
--------------------------------------	--

**Pulsante per scene Wiser 4 scene** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



<b>3400.4.S4.QMI.61</b> 333 220 100	<b>3400.4.S4.W.QMI.61</b> 333 230 100
--	--

<b>3400.4.S4.Q.61</b> 333 226 100	<b>3400.4.S4.W.Q.61</b> 333 236 100
--------------------------------------	--

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**  
**Wiser by Feller**

Accessorio

**Blocco per il set di copertura Wiser** ■  
 Per il montaggio in costruzione leggera



Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
 333 999 100

**STANDARDdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Sistema modulare****Frutti**

**BSM**  
 Con placca di fissaggio

**BSE**  
 Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

**Senza scena**  
 Bianco+nero

**Con scena**  
 Bianco+nero

**Comandi con WLAN Gen. B**

**Senza scena**  
 Bianco+nero

**Con scena**  
 Bianco+nero

**Unità funzionale interruttore Wisser**  
**1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3401.B.BSM**  
 333 273 780

**3401.B.BSE**  
 333 276 780

**926-3401.1.A.QMI.61**  
 333 560 100

**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
 333 580 100

**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
 333 780 100

**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
 333 790 100

**3401.B.BSM**  
 333 273 780

**3401.B.BSE**  
 333 276 780

**926-3401.1.A.Q.61**  
 333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
 333 586 100

**926-3401.1.W.B.Q.61**  
 333 786 100

**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
 333 796 100

**Unità funzionale interruttore Wisser**  
**2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3402.B.BSM**  
 333 283 780

**3402.B.BSE**  
 333 286 780

**926-3402.2.A.QMI.61**  
 333 600 100

**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
 333 920 100

**3402.B.BSM**  
 333 283 780

**3402.B.BSE**  
 333 286 780

**926-3402.2.A.Q.61**  
 333 606 100

**926-3402.2.W.B.Q.61**  
 333 926 100

**Unità funzionale variatore universale LED Wisser 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisser ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3406.B.BSM**  
 333 363 780

**3406.B.BSE**  
 333 366 780

**926-3406.2.A.QMI.61**  
 333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
 333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
 333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 970 100

**3406.B.BSM**  
 333 363 780

**3406.B.BSE**  
 333 366 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
 333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
 333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
 333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
 333 976 100

**Unità funzionale variatore universale LED Wisser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisser ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3407.B.BSM**  
 333 403 780

**3407.B.BSE**  
 333 406 780

**926-3407.4.A.QMI.61**  
 333 730 100

**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
 333 980 100

**3407.B.BSM**  
 333 403 780

**3407.B.BSE**  
 333 406 780

**926-3407.4.A.Q.61**  
 333 736 100

**926-3407.4.W.B.Q.61**  
 333 986 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

### Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena      Con scena  
Bianco+nero      Bianco+nero



926-3401.1.W.A.QMI.61 333 570 100	926-3401.2.S1.W.A.QMI.61 333 590 100
926-3401.1.W.A.Q.61 333 576 100	926-3401.2.S1.W.A.Q.61 333 596 100



926-3402.2.W.A.QMI.61 333 610 100
926-3402.2.W.A.Q.61 333 616 100



926-3406.2.W.A.QMI.61 333 700 100	926-3406.4.S.W.A.QMI.61 333 720 100
926-3406.2.W.A.Q.61 333 706 100	926-3406.4.S.W.A.Q.61 333 726 100



926-3407.4.W.A.QMI.61 333 740 100
926-3407.4.W.A.Q.61 333 746 100

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARD**due  
Wiser by Feller

Accessorio

**Blocco per il set di copertura Wiser** ■  
Per il montaggio in costruzione leggera



Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wisier by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Sistema modulare****Frutti**

**BSM**  
 Con placca di fissaggio

**BSE**  
 Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

**Senza scena**  
 Bianco+nero

**Con scena**  
 Bianco+nero

**Comandi con WLAN Gen. B**

**Senza scena**  
 Bianco+nero

**Con scena**  
 Bianco+nero

**Unità funzionale variatore DALI Wisier**  
**1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■

230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Funzionale con comando Wisier ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3411.B.BSM**  
 333 423 780

**3411.B.BSE**  
 333 426 780

**926-3406.2.A.QMI.61**  
 333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
 333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
 333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 970 100

**3411.B.BSM**  
 333 423 780

**3411.B.BSE**  
 333 426 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
 333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
 333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
 333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
 333 976 100

**Unità funzionale interruttore per tapparelle Wisier 1 canale** ■ 2 contatti di

commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3404.B.BSM**  
 333 303 780

**3404.B.BSE**  
 333 306 780

**926-3404.2.A.QMI.61**  
 333 620 100

**926-3404.4.S.A.QMI.61**  
 333 640 100

**926-3404.2.W.B.QMI.61**  
 333 930 100

**926-3404.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 940 100

**3404.B.BSM**  
 333 303 780

**3404.B.BSE**  
 333 306 780

**926-3404.2.A.Q.61**  
 333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
 333 646 100

**926-3404.2.W.B.Q.61**  
 333 936 100

**926-3404.4.S.W.B.Q.61**  
 333 946 100

**Unità funzionale interruttore per tapparelle Wisier 2 canali** ■ 4 contatti di

commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3405.B.BSM**  
 333 343 780

**3405.B.BSE**  
 333 346 780

**926-3405.4.A.QMI.61**  
 333 660 100

**926-3405.4.W.B.QMI.61**  
 333 950 100

**3405.B.BSM**  
 333 343 780

**3405.B.BSE**  
 333 346 780

**926-3405.4.A.Q.61**  
 333 666 100

**926-3405.4.W.B.Q.61**  
 333 956 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

### Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero



926-3406.2.W.A.QMI.61  
333 700 100

926-3406.4.S.W.A.QMI.61  
333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61  
333 706 100

926-3406.4.S.W.A.Q.61  
333 726 100



926-3404.2.W.A.QMI.61  
333 630 100

926-3404.4.S.W.A.QMI.61  
333 650 100

926-3404.2.W.A.Q.61  
333 636 100

926-3404.4.S.W.A.Q.61  
333 656 100



926-3405.4.W.A.QMI.61  
333 670 100

926-3405.4.W.A.Q.61  
333 676 100

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARD**due  
Wiser by Feller

Accessorio

Blocco per il set di copertura Wiser ■  
Per il montaggio in costruzione leggera 

Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Stazioni secondari (senza carico)**

**Sistema modulare****Frutti**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**Comandi senza WLAN**

**Senza scena**  
Bianco+nero

**Con scena**  
Bianco+nero

**Comandi con WLAN Gen. B**

**Senza scena**  
Bianco+nero

**Con scena**  
Bianco+nero

**Unità funzionale stazione secondaria**

**Wiser** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Funzionale con comando  
Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo  
per il controllo di un sistema Wiser,  
assegnabile in modo flessibile ■ Con  
morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Comando interruttore Wiser 1 canale**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■  
Consiste in set di copertura e modulo  
di controllo ■ Illuminato con LED  
integrato



**926-3401.1.A.QMI.61**  
333 560 100




**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
333 580 100



**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
333 780 100




**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
333 790 100



**926-3401.1.A.Q.61**  
333 566 100



**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
333 586 100



**926-3401.1.W.B.Q.61**  
333 786 100



**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
333 796 100

**Comando interruttore Wiser 2 canali**


Funzionale con unità funzionale Wiser ■  
Consiste in set di copertura e modulo  
di controllo ■ Illuminato con LED  
integrato




**926-3402.2.A.QMI.61**  
333 600 100



**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
333 920 100



**926-3402.2.A.Q.61**  
333 606 100



**926-3402.2.W.B.Q.61**  
333 926 100

**Comando variatore Wiser 1 canale**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■  
Consiste in set di copertura e modulo  
di controllo ■ Illuminato con LED  
integrato



**926-3406.2.A.QMI.61**  
333 680 100



**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
333 710 100




**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
333 960 100



**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
333 970 100



**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100



**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100



**926-3406.2.W.B.Q.61**  
333 966 100



**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
333 976 100

**Comando variatore Wiser 2 canali**

Funzionale con unità funzionale Wiser ■  
Consiste in set di copertura e modulo  
di controllo ■ Illuminato con LED  
integrato



**926-3407.4.A.QMI.61**  
333 730 100



**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
333 980 100



**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100



**926-3407.4.W.B.Q.61**  
333 986 100

**Comando interruttore per tapparelle**

**Wiser 1 canale** ■ Funzionale con unità  
funzionale Wiser ■ Consiste in set di  
copertura e modulo di controllo ■ Illu-  
minato con LED integrato



**926-3404.2.A.QMI.61**  
333 620 100



**926-3404.4.S.A.QMI.61**  
333 640 100




**926-3404.2.W.B.QMI.61**  
333 930 100




**926-3404.4.S.W.B.QMI.61**  
333 940 100




**926-3404.2.A.Q.61**  
333 626 100



**926-3404.4.S.A.Q.61**  
333 646 100



**926-3404.2.W.B.Q.61**  
333 936 100



**926-3404.4.S.W.B.Q.61**  
333 946 100

**Comando interruttore per tapparelle**

**Wiser 2 canali** ■ Funzionale con unità  
funzionale Wiser ■ Consiste in set di  
copertura e modulo di controllo ■ Illu-  
minato con LED integrato



**926-3405.4.A.QMI.61**  
333 660 100



**926-3405.4.W.B.QMI.61**  
333 950 100



**926-3405.4.A.Q.61**  
333 666 100



**926-3405.4.W.B.Q.61**  
333 956 100

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni  
sistema

## Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena	Con scena
Bianco+nero	Bianco+nero



926-3401.1.W.A.QMI.61 333 570 100	926-3401.2.S1.W.A.QMI.61 333 590 100
926-3401.1.W.A.Q.61 333 576 100	926-3401.2.S1.W.A.Q.61 333 596 100



926-3402.2.W.A.QMI.61  
333 610 100

926-3402.2.W.A.Q.61  
333 616 100



926-3406.2.W.A.QMI.61 333 700 100	926-3406.4.S.W.A.QMI.61 333 720 100
926-3406.2.W.A.Q.61 333 706 100	926-3406.4.S.W.A.Q.61 333 726 100



926-3407.4.W.A.QMI.61  
333 740 100

926-3407.4.W.A.Q.61  
333 746 100



926-3404.2.W.A.QMI.61 333 630 100	926-3404.4.S.W.A.QMI.61 333 650 100
926-3404.2.W.A.Q.61 333 636 100	926-3404.4.S.W.A.Q.61 333 656 100



926-3405.4.W.A.QMI.61  
333 670 100

926-3405.4.W.A.Q.61  
333 676 100

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARD**due  
Wiser by Feller

Accessorio

**Blocco per il set di copertura Wiser** ■  
Per il montaggio in costruzione leggera   
Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wisier by Feller**  
**Pulsanti per scene**

**Sistema modulare**

**Frutti**

**BSM**  
 Con placca di fissaggio

**BSE**  
 Senza placca di fissaggio

**Comandi**

**Senza WLAN**  
 Bianco+nero

**Con WLAN Gen. B**  
 Bianco+nero

**Con WLAN Gen. A**  
 Bianco+nero

**Unità funzionale stazione secondaria**  
**Wisier** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wisier ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BSM**  
 333 003 780

**3400.B.BSE**  
 333 006 780

**Comando pulsante per scene Wisier 1 scena** ■ Funzionale con unità funzionale Wisier ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.1.S1.A.QMI.61**  
 333 500 100

**926-3400.1.S1.W.B.QMI.61**  
 333 750 100

**926-3400.1.S1.W.A.QMI.61**  
 333 510 100

**926-3400.1.S1.A.Q.61**  
 333 506 100

**926-3400.1.S1.W.B.Q.61**  
 333 756 100

**926-3400.1.S1.W.A.Q.61**  
 333 516 100

**Comando pulsante per scene Wisier 2 scene verticale** ■ Funzionale con unità funzionale Wisier ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.2.VS.A.QMI.61**  
 333 520 100

**926-3400.2.VS.W.B.QMI.61**  
 333 760 100

**926-3400.2.VS.W.A.QMI.61**  
 333 530 100

**926-3400.2.VS.A.Q.61**  
 333 526 100

**926-3400.2.VS.W.B.Q.61**  
 333 766 100

**926-3400.2.VS.W.A.Q.61**  
 333 536 100

**Comando pulsante per scene Wisier 4 scene** ■ Funzionale con unità funzionale Wisier ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



**926-3400.4.S4.A.QMI.61**  
 333 540 100

**926-3400.4.S4.W.B.QMI.61**  
 333 770 100

**926-3400.4.S4.W.A.QMI.61**  
 333 550 100

**926-3400.4.S4.A.Q.61**  
 333 546 100

**926-3400.4.S4.W.B.Q.61**  
 333 776 100

**926-3400.4.S4.W.A.Q.61**  
 333 556 100

Tutti gli apparecchi:  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60 E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

**STANDARDdue**

**Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Controllo della temperatura  
ambiente**

**Apparecchi montati**

Bianco+nero

**Sistema modulare****Frutti****BSM**

Con placca di fissaggio

**BSE**Senza placca di  
fissaggio**Comandi**

Bianco+nero

**Apparacchio mo****Sensore temperatura ambiente Wiser**

Adatto per regolatore di riscaldamento  
Wiser (3470.B.6.HK) ■ Stazioni senza  
potenza, 230 V AC ■ Con morsetti a  
innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.0.T1.QMI.61**  
331 500 100

**3400.0.T1.Q.61**  
331 506 100

**Unità funzionale stazione secondaria**

**Wiser** ■ Stazioni senza potenza,  
230 V AC ■ Funzionale con comando  
Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo  
per il controllo di un sistema Wiser, as-  
segnabile in modo flessibile ■ Con mor-  
setti a innesto ■ Profondità 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Comando sensore temperatura ambi-  
ente Wiser** ■ Adatto per regolatore di  
riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■  
Consiste in set di copertura e modulo di  
controllo



**926-3475.0.T1.A.QMI.A.61**  
331 540 100

**926-3475.0.T1.A.Q.A.61**  
331 546 100

**Regolatore di riscaldamento 6C Wiser**

■ Funzionamento solo per il riscaldamento o per il riscaldamento e il raffreddamento o per il riscaldamento e il raffreddamento ■ 6 canali di riscaldamento (zone) con commutazione riscaldamento/raffreddamento esterno ■ Per servozionamenti da 230 V AC (NC) ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



**3470.B.6.HK**  
405 000 040

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

**Wiser by Feller  
Stazione meteo****Apparecchi montati****Sensore combinato/stazione meteo**

**Wiser** ■ Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2-30 m/s ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Richiede modulo REG stazione meteo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

**3440.A.4.MS**  
405 000 020

**Modulo REG stazione meteo Wiser**

Interfaccia RS485/K+ per stazione meteo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Ingresso senza potenziale per la protezione dalla grandine ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



22 × 90 × 73 mm

**3440.B.1.REG**  
405 000 030

**STANDARDdue  
Wiser by Feller****Accessorio**

**Blocco per il set di copertura Wiser** ■  
Per il montaggio in costruzione leggera



Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**  
Wiser by Feller  
Set di copertura

**Sistema modulare**  
Elem. costruttivi

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Set di copertura interruttore Wiser 1 canale**



920-3401.1.QMI.A.61 388 145 100    920-3401.2.S1.QMI.A.61 388 147 100

Senza telaio di copertura 920-3401.1.Q.A.61 388 144 100    920-3401.2.S1.Q.A.61 388 146 100

**Set di copertura interruttore Wiser 2 canali**



920-3402.2.QMI.A.61 388 149 100

Senza telaio di copertura 920-3402.2.Q.A.61 388 148 100

**Set di copertura variatore Wiser 1 canal**



920-3406.2.QMI.A.61 388 157 100    920-3406.4.S.QMI.A.61 388 159 100

Senza telaio di copertura 920-3406.2.Q.A.61 388 156 100    920-3406.4.S.Q.A.61 388 158 100

**Set di copertura variatore Wiser 2 canali**



920-3407.4.QMI.A.61 388 161 100

Senza telaio di copertura 920-3407.4.Q.A.61 388 160 100

**Set di copertura interruttore per tap-parelle Wiser 1 canale**



920-3404.2.QMI.A.61 388 151 100    920-3404.4.S.QMI.A.61 388 153 100

Senza telaio di copertura 920-3404.2.Q.A.61 388 150 100    920-3404.4.S.Q.A.61 388 152 100

**Set di copertura interruttore per tap-parelle Wiser 2 canali**



920-3405.4.QMI.A.61 388 155 100

Senza telaio di copertura 920-3405.4.Q.A.61 388 154 100

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

**STANDARDdue**  
Wiser by Feller  
Set di copertura

**Sistema modul.**  
Elem. costruttivi

Bianco+nero

**Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena**



920-3400.1.S1.QMI.A.61 388 139 100

Senza telaio di copertura 920-3400.1.S1.Q.A.61 388 138 100

**Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale**



920-3400.2.VS.QMI.A.61 388 141 100

Senza telaio di copertura 920-3400.2.VS.Q.A.61 388 140 100

**Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene**



920-3400.4.S4.QMI.A.61 388 143 100

Senza telaio di copertura 920-3400.4.S4.Q.A.61 388 142 100

Tutti gli apparecchi:  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm

Nero: modificare il codice ..60

**STANDARDdue**  
**Wiser by Feller**  
**Tasti**
**Sistema modulare**
**Elem. costruttivi**

	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero	Bianco+nero
<b>Tasto Wiser</b>					
Senza simbolo	<b>915-3400.4.QMI.61</b> 377 380 100				
Con simbolo I (ON)	<b>915-3400.4.I.QMI.61</b> 377 390 100				
Con simbolo O (OFF)	<b>915-3400.4.O.QMI.61</b> 377 450 100				
Con simbolo + (Più)	<b>915-3400.4.PLUS.QMI.61</b> 377 460 100				
Con simbolo - (Meno)	<b>915-3400.4.MIN.QMI.61</b> 377 410 100				
					
Con simbolo Freccia Su	<b>915-3400.4.AUF.QMI.61</b> 377 310 200				
Con simbolo Freccia Giù	<b>915-3400.4.AB.QMI.61</b> 377 310 100				
Con simbolo Luce	<b>915-3400.4.LI.QMI.61</b> 377 270 100				
Con simbolo Ventilatore	<b>915-3400.4.VE.QMI.61</b> 377 290 100				
					
Con simbolo Scena 1	<b>915-3400.4.S1.QMI.61</b> 377 470 100				
Con simbolo Scena 2	<b>915-3400.4.S2.QMI.61</b> 377 480 100				
Con simbolo Scena 3	<b>915-3400.4.S3.QMI.61</b> 377 490 100				
Con simbolo Scena 4	<b>915-3400.4.S4.QMI.61</b> 377 500 100				

Nero: modificare il codice ..60

**STANDARDdue**  
**Wiser by Feller**
**Accessorio**
**Blocco per il set di copertura Wiser** ■  
 Per il montaggio in costruzione leggera


Kit con 20 pezzi

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
 333 999 100

**NEVO****Sistema di fissaggio a baionetta  
Wiser by Feller  
Stazioni principali (con carico)****Apparecchi montati****Senza WLAN**Senza scena  
Bianco+altroCon scena  
Bianco+altro**Sistema modulare****Frutti**BSM  
Incolore**Comandi senza WLAN**Senza scena  
Bianco+neroCon scena  
Bianco+nero

**Interruttore Wiser 1 canale** ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm

3401.1.NUP.Q.61  
333 240 4003401.2.S1.NUP.Q.61  
333 260 4003401.B.BSM  
333 273 780926-3401.1.A.Q.61  
333 566 100926-3401.2.S1.A.Q.61  
333 586 1003401.1.NAP.Q.61  
333 241 4003401.2.S1.NAP.Q.61  
333 261 4003401.1.N.CO.Q.61  
333 246 4003401.2.S1.N.CO.Q.61  
333 266 400

**Interruttore Wiser 2 canali** ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm

3402.2.NUP.Q.61  
333 280 4003402.B.BSM  
333 283 780926-3402.2.A.Q.61  
333 606 1003402.2.NAP.Q.61  
333 281 4003402.2.N.CO.Q.61  
333 286 400

**Variatore universale LED Wiser 1 canale** ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm

3406.2.NUP.Q.61  
333 360 4003406.4.S.NUP.Q.61  
333 380 4003406.B.BSM  
333 363 780926-3406.2.A.Q.61  
333 686 100926-3406.4.S.A.Q.61  
333 716 1003406.2.NAP.Q.61  
333 361 4003406.4.S.NAP.Q.61  
333 381 4003406.2.N.CO.Q.61  
333 366 4003406.4.S.N.CO.Q.61  
333 386 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

### Elementi costruttivi

**Coperchio**  
Bianco+altro

**Telaio di mont. INC**  
Bianco+altro  
per apparecchi INC

**Zoccolo d. scatola AP**  
Bianco+altro  
per apparecchi AP



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

**NEVO**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni principali (con carico)**

**Apparecchi montati**

**Senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+altro

Con scena  
Bianco+altro

**Sistema modulare**

**Frutti**

BSM  
Incolore

**Comandi senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Variatore universale LED Wiser 2 canali** ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3407.4.NUP.Q.61**  
333 400 400

**3407.B.BSM**  
333 403 780

**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100

**3407.4.NAP.Q.61**  
333 401 400

**3407.4.N.CO.Q.61**  
333 406 400

**Variatore DALI Wiser 1 canale** ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NUP.Q: Profondità 36 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3411.2.NUP.Q.61**  
333 420 400

**3411.4.S.NUP.Q.61**  
333 440 400

**3411.B.BSM**  
333 423 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100

**3411.2.NAP.Q.61**  
333 421 400

**3411.4.S.NAP.Q.61**  
333 441 400

**3411.2.N.CO.Q.61**  
333 426 400

**3411.4.S.N.CO.Q.61**  
333 446 400

**Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale** ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3404.2.NUP.Q.61**  
333 300 400

**3404.4.S.NUP.Q.61**  
333 320 400

**3404.B.BSM**  
333 303 780

**926-3404.2.A.Q.61**  
333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
333 646 100

**3404.2.NAP.Q.61**  
333 301 400

**3404.4.S.NAP.Q.61**  
333 321 400

**3404.2.N.CO.Q.61**  
333 306 400

**3404.4.S.N.CO.Q.61**  
333 326 400

**Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali** ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3405.4.NUP.Q.61**  
333 340 400

**3405.B.BSM**  
333 343 780

**926-3405.4.A.Q.61**  
333 666 100

**3405.4.NAP.Q.61**  
333 341 400

**3405.4.N.CO.Q.61**  
333 346 400

**Elementi costruttivi****Coperchio**  
Bianco+altro**Telaio di mont. INC**  
Bianco+altro  
per apparecchi INC**Zoccolo d. scatola AP**  
Bianco+altro  
per apparecchi AP**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

**NEVO**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Apparecchi montati**

**Senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+altro  
IP55

Con scena  
Bianco+altro  
IP55

**Sistema modulare**

**Frutti**

BSM  
Incolore

**Comandi senza WLAN**

Senza scena  
Bianco+nero

Con scena  
Bianco+nero

**Stazione secondaria Wiser 1 canale** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3400.1.NUP.Q.61**  
333 000 400

**3400.2.S1.NUP.Q.61**  
333 090 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3401.1.A.Q.61**  
333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
333 586 100

**3400.1.NAP.Q.61**  
333 001 400

**3400.2.S1.NAP.Q.61**  
333 091 400

**3400.1.N.CO.Q.61**  
333 006 400

**3400.2.S1.N.CO.Q.61**  
333 096 400

**Stazione secondaria Wiser 2 canali** ■  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■  
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3400.2.NUP.Q.61**  
333 040 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3402.2.A.Q.61**  
333 606 100

**3400.2.NAP.Q.61**  
333 041 400

**3400.2.N.CO.Q.61**  
333 046 400

**Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3400.2.D.NUP.Q.61**  
333 050 400

**3400.4.DS.NUP.Q.61**  
333 160 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100

**3400.2.D.NAP.Q.61**  
333 051 400

**3400.4.DS.NAP.Q.61**  
333 161 400

**3400.2.D.N.CO.Q.61**  
333 056 400

**3400.4.DS.N.CO.Q.61**  
333 166 400

**Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3400.4.DD.NUP.Q.61**  
333 140 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100

**3400.4.DD.NAP.Q.61**  
333 141 400

**3400.4.DD.N.CO.Q.61**  
333 146 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

**Elementi costruttivi****Coperchio**  
Bianco+altro**Telaio di mont. INC**  
Bianco+altro  
per apparecchi INC**Zoccolo d. scatola AP**  
Bianco+altro  
per apparecchi AP**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000**923-NUP.Q.61**  
374 690 000**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

**NEVO**  
**Sistema di fissaggio a baionetta**  
**Wiser by Feller**  
**Stazioni secondari (senza carico)**

**Apparecchi montati**

**Senza WLAN**

Senza scena  
 Bianco+altro  
 IP55

Con scena  
 Bianco+altro  
 IP55

**Sistema modulare**

**Frutti**

BSM  
 Incolore

**Comandi senza WLAN**

Senza scena  
 Bianco+nero

Con scena  
 Bianco+nero

**Stazione secondaria Wiser tapparelle**

**1 canale** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3400.2.M.NUP.Q.61**  
 333 070 400

**3400.4.MS.NUP.Q.61**  
 333 200 400

**3400.B.BSM**  
 333 003 780

**926-3404.2.A.Q.61**  
 333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
 333 646 100

**3400.2.M.NAP.Q.61**  
 333 071 400

**3400.4.MS.NAP.Q.61**  
 333 201 400

**3400.2.M.N.CO.Q.61**  
 333 076 400

**3400.4.MS.N.CO.Q.61**  
 333 206 400

**Stazione secondaria Wiser tapparelle**

**2 canali** ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm



**3400.4.MM.NUP.Q.61**  
 333 180 400

**3400.B.BSM**  
 333 003 780

**926-3405.4.A.Q.61**  
 333 666 100

**3400.4.MM.NAP.Q.61**  
 333 181 400

**3400.4.MM.N.CO.Q.61**  
 333 186 400

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

**Elementi costruttivi**

**Coperchio**  
Bianco+altro

**Telaio di mont. INC**  
Bianco+altro  
per apparecchi INC

**Zoccolo d. scatola AP**  
Bianco+altro  
per apparecchi AP



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000




**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

NEVO Sistema di fissaggio a baionetta Wiser by Feller Pulsanti per scene	Apparecchi montati	Sistema modulare				
	Senza WLAN	Frutti	Comandi	Elementi costruttivi		
	Bianco+altro	BSM Incolore	Senza WLAN Bianco+nero	Coperchio Bianco+altro	Telaio di mont. INC Bianco+altro	Zoccolo d. scatola AP Bianco+altro
<p><b>Pulsante per scene Wiser 1 scena</b> ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm</p>						
	<b>3400.1.S1.NUP.Q.61</b> 333 010 400	<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>926-3400.1.S1.A.Q.61</b> 333 506 100	<b>921-4400.N.Q.61</b> 377 013 000	<b>923-NUP.Q.61</b> 374 690 000	<b>902-NAP.Q.61</b> 284 012 000
	<b>3400.1.S1.NAP.Q.61</b> 333 011 400					
	<b>3400.1.S1.N.CO.Q.61</b> 333 016 400					
<p><b>Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale</b> ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm</p>						
	<b>3400.2.VS.NUP.Q.61</b> 333 110 400	<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>926-3400.2.VS.A.Q.61</b> 333 526 100	<b>921-4400.N.Q.61</b> 377 013 000	<b>923-NUP.Q.61</b> 374 690 000	<b>902-NAP.Q.61</b> 284 012 000
	<b>3400.2.VS.NAP.Q.61</b> 333 111 400					
	<b>3400.2.VS.N.CO.Q.61</b> 333 116 400					
<p><b>Pulsante per scene Wiser 4 scene</b> ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Con membrana trasparente ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm ■ Profondità 27 mm ■ NAP.Q: Altezza 67 mm</p>						
	<b>3400.4.S4.NUP.Q.61</b> 333 220 400	<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>926-3400.4.S4.A.Q.61</b> 333 546 100	<b>921-4400.N.Q.61</b> 377 013 000	<b>923-NUP.Q.61</b> 374 690 000	<b>902-NAP.Q.61</b> 284 012 000
	<b>3400.4.S4.NAP.Q.61</b> 333 221 400					
	<b>3400.4.S4.N.CO.Q.61</b> 333 226 400					

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice





# Superfici facili da pulire.

Le superfici delle placche di qualità pregiata con design Feller sono molto facili da pulire.

Per la pulizia/cura del prodotto si raccomanda di utilizzare un panno morbido non lanuginoso leggermente inumidito. Come detergente è possibile utilizzare, inoltre, normali detergenti per uso domestico non alcalini, solubili in acqua e a pH neutro. Non usare solventi aggressivi (ad es. acetone, acidi, alcol), panni in microfibra ruvidi, spugne abrasive o spugne per cancellare lo sporco, in quanto possono danneggiare permanentemente le superfici delicate del prodotto. Le superfici lucide non devono essere pulite a secco.

Se si utilizzano panni in microfibra, tenere presente che hanno strutture superficiali diverse e possono danneggiare il materiale se si utilizza un tipo ruvido.

## **Placche in plastica**

Si tratta di placche di alta qualità, robuste e resistenti all'usura, in miscela polimerica termoplastica (EDIZIO.liv, EDIZIOdue colore), Duroplast (STANDARDdue) o poliestere (NEVO), che possono essere pulite con un panno morbido leggermente umido. Per queste placche si possono usare senza problemi i normali detergenti, prodotti per plastica o universali idrosolubili per uso domestico.

## **Telaio di copertura in acciaio cromato/ottone/alluminio**

I metalli sono materiali gradevoli e versatili. Il nostro mondo moderno sarebbe impossibile senza i metalli. I metalli permettono di realizzare una simbiosi perfetta tra tecnica e design. Con le leghe e le lavorazioni superficiali si possono ottenere effetti speciali ben precisi. Eventuali stadi di imbrattamento si possono eliminare con un panno morbido leggermente inumidito con un normale detergente. Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.

## **Telaio di copertura in vetro**

Il vetro è un materiale solido amorfo, non cristallino, uno dei materiali più vecchi dell'umanità. Di solito il vetro si produce per fusione. Il vetro è molto resistente alle sostanze chimiche. Sul vetro si applicano effetti speciali quali colori o ornamenti. In questo modo la superficie può essere trattata e pulita come si fa con il normale vetro. Per la pulizia si raccomanda di usare un panno morbido leggermente inumidito con un normale detergente per vetri.

# Diventate professionisti Wiser by Feller.

Imparare a installare Wiser by Feller è semplice per un elettricista. Vi aiuteremo a familiarizzare con il nuovo approccio e vi mostreremo come installare in tutta semplicità presso il cliente la nostra soluzione intelligente per la casa.

- + La formazione dura una mezza giornata.
- + Dopodiché sarete in grado di progettare, installare, parametrizzare e mettere in funzione Wiser by Feller in modo autonomo.
- + La formazione è pratica e informativa. Risponderemo a tutte le vostre domande.
- + La casa connessa (Connected Home) è una novità per voi? Allora non c'è modo migliore per iniziare. Fatevi coinvolgere, rimarrete entusiasti.

Le date previste e le informazioni dettagliate sull'offerta formativa sono consultabili alla pagina

[feller.ch/it/academy](https://feller.ch/it/academy)

## Parole e fatti per il vostro successo.

Vi offriamo non solo prodotti di eccellente qualità, ma anche un servizio di assistenza clienti e un supporto ad ampio spettro, fino al supporto personale direttamente sul posto per i progetti concreti. Un nutrito team di specialisti Feller è pronto ad affiancarvi in tutta la Svizzera, offrendovi consulenza e supporto concreto sia per un singolo prodotto, sia per soluzioni globali complesse. E tutto ciò in tutte e 3 le lingue ufficiali della Svizzera. Nel nostro Innovation Hub di Horgen avete la possibilità, come anche i vostri clienti, di vedere le nostre soluzioni dal vivo. Così contribuiamo al vostro successo.

### Customer Service Center

0844 72 73 74  
[wiser@feller.ch](mailto:wiser@feller.ch)

Dal 1992 Feller AG è una consociata di Schneider Electric, lo specialista globale nella gestione dell'energia con sede centrale a Parigi. Schneider Electric copre l'intera infrastruttura elettrica e propone soluzioni integrate per energia e infrastrutture, processi industriali, equipaggiamenti industriali e di macchinari, domotica, centri di calcolo e reti dati e per le costruzioni residenziali.

Da questo connubio nascono sinergie di cui beneficiano i nostri clienti: la vasta gamma di postazioni di comando, interruttori e pulsanti di Feller e le soluzioni adeguate per l'infrastruttura elettrica di Schneider Electric.

Life Is On

**Schneider**  
Electric

*Feller*  
by **Schneider** Electric

**Feller AG**  
Postfach  
Bergstrasse 70  
8810 Horgen  
T 0844 72 73 74  
E [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch)  
[www.feller.ch](http://www.feller.ch)

**Feller SA**  
Agence Suisse Romande  
Chemin de Mongevon 25  
1023 Crissier  
T 0844 72 73 74  
E [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch)  
[www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Seguici



  
by **Schneider** Electric